



តំបែរធានាំ និងជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

Electrical Appliances Service and Repair



រៀបរៀងដោយ លោក ស៊ុនហេង
ជំនាញការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី ដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មអគ្គិសនី
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

ឈ្មោះសៀវភៅ

តំរូវការ និងជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី : Electrical Appliances Service and Repair

ឆ្នាំបោះពុម្ព

២០២១

ឈ្មោះអ្នករៀបរៀង

១. ឈួន ស៊ុនហេង Mr. CHHLEN SUNHENG

២. លឹម សុខានី Mr. LIM SOKHANY

គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យ

- | | |
|------------------------|-----------|
| ១. លោកបណ្ឌិតហុង គឹមជាង | ប្រធាន |
| ២. លោកប៉ុន សុភក្តិ | អនុប្រធាន |
| ៣. កញ្ញាស៊ុន ណែសាង | សមាជិក |
| ៤. លោកម៉ុន ឆេងមាន | សមាជិក |

អនុញ្ញាតឱ្យបោះពុម្ពដោយ

១. លោកបណ្ឌិតហុង គឹមជាង នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ។

រក្សាសិទ្ធិ

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

បោះពុម្ព ២០២១

បុព្វកថា

ដំណើរអភិវឌ្ឍន៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងយុគសម័យទំនើបនេះ ជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យបំផុតមួយដែលចាប់បួសគល់ចេញពីការបញ្ចប់របបប្រល័យពូជសាសន៍ ការបញ្ចប់សង្គ្រាម ការផ្សះផ្សារជាតិ ការកសាងមូលដ្ឋានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្រោយពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកើតឡើងដោយបរិបូណ៌នៅឆ្នាំ១៩៩៨ កម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ គឺប្រមាណ៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ លើសពីនេះទៀត អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយពីប្រមាណ៥៣% នៅឆ្នាំ២០០៤ មកនៅទាបជាង១០% នៅឆ្នាំ២០១៩។ ដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍជាតិជាសកម្មភាពដែលបន្តទៅមុខជាប់ជានិច្ច ហើយគោលនយោបាយថ្មីៗដែលមានលក្ខណៈអន្តរវិស័យគ្របដណ្តប់ ក៏កំពុងលិចរូបរាងឡើង ដើម្បីតម្រង់ទិសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ២០៣០ និងឈានឡើងជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៥០។ ការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃនិម្មាបនកម្មពិភពលោកនិងតំបន់ រួមទាំងទំនាក់ទំនងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ បានផ្តល់កាលានុវត្តភាពសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងបន្តពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំឆ្ពោះទៅរកការស្រាវជ្រាវ និងនវានុវត្តន៍ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញរបស់ធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា ឱ្យស្របទៅនឹងបរិបទថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍ ជាពិសេសការពង្រឹងសហគ្រិនភាពក្នុងការរៀបចំម៉ូដែលធុរកិច្ចថ្មីៗ។ ដើម្បីចាប់យកកាលានុវត្តភាពពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលកំពុងផុសផុលឡើង ប្រព័ន្ធអេកូឡូហ្សីដែលបង្កលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការបង្កើតថ្មី នវានុវត្តន៍ ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ ត្រូវតែមានការកែលម្អ។

បណ្តាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងនាំមុខក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍដោយមានភាគហ៊ុនប្រមាណ៤៤% នៃការវិនិយោគទាំងមូលរបស់ពិភពលោក។ ប្រទេសចិនកំពុងបន្តកសាង ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ ក៏ដូចជាសមត្ថភាពមនុស្ស។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិក កំពុងស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការវិនិយោគនេះ ហើយជាលទ្ធផល ប្រទេសទាំងនោះក៏ពុំមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឱ្យកត់សម្គាល់ដែរ។ ទុនវិនិយោគសរុបលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសនៅទ្វីប អាមេរិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិកមាន ប្រមាណ៥% នៃការវិនិយោគ ទាំងមូលរបស់ពិភពលោក ក្នុងពេលដែលតំបន់ទាំង២នេះមានប្រជាជនប្រមាណ២០% នៃប្រជាជនពិភពលោក។ ប្រទេសចំនួន៦ដែលមានលំដាប់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍ រួមមាន សហរដ្ឋអាមេរិក ចិន ជប៉ុន អាល្លឺម៉ង់ ឥណ្ឌា និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៧០% នៃទុនវិនិយោគសរុបរបស់ពិភពលោក។

តើចំណេះដឹង ផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីទាំងនេះកើតឡើងពីអ្វី? ហើយកើតឡើងដោយរបៀបណា? ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែកសាងមូលដ្ឋានសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនទទួល និងប្រកួតប្រជែងក្នុងយុគសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី៤ នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្អែកលើពុទ្ធិ ហើយដែលប្រការនេះចាំបាច់តម្រូវឱ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋឌីជីថល ពលរដ្ឋសកល និងពលរដ្ឋដែលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិត ចែកចាយ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិដើម្បីទទួលបានមនុញ្ញផល និងរួមចំណែកក្នុងកំណើន។ ធនាគារពិភពលោកបានដំណើរការកត់សម្គាល់តាំងពីឆ្នាំ២០០២ នូវបម្លាស់ប្តូរនៃមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចពីសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្ម និងធនធាន អតិភក្ម (Labour and Resource Based Economy) ទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិ (Knowledge Based-Economy) ដែលក្នុងន័យនេះ ពុទ្ធិគឺជាគន្លឹះនៃការអភិវឌ្ឍ។ អាស្រ័យហេតុនេះ នៅលើគន្លងដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សង្គមកម្ពុជាត្រូវតែមានសមត្ថភាពក្នុង

ការផលិត ជ្រើសរើស បន្សុំ បង្កើតមុខរបរ និងប្រើប្រាស់ពុទ្ធិ ដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនៃកំណើន និងកែលម្អជីវភាពរស់នៅ។ សមត្ថភាពទាំងនេះ អាចកើតឡើងនៅពេលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានឱកាសក្នុងការទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការស្រាវជ្រាវ ការបណ្តុះគំនិតច្នៃប្រឌិត និងការស្វែងរកនូវវត្ថុន៍។

កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំ គឺជាការត្រួសត្រាយមាត់សម្រាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយភាពរស់រវើក។ តាមរយៈមូលដ្ឋានអប់រំ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិនឹងប្រមូលផ្តុំ បង្កើតនិងចែករំលែក ទៅកាន់សមាជិកក្នុងសង្គមនូវសម្បទាអប់រំ ពិសេសគឺពុទ្ធិសម្បទា ក្នុងបុព្វហេតុនៃមនុស្សជាតិនិងឧត្តមប្រយោជន៍នៃប្រទេស។ សង្គមប្រកបដោយពុទ្ធិ គឺពុំគ្រាន់តែជាសង្គមដែលសម្បូរព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេ តែជាសង្គមដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបរិវត្តកម្មព័ត៌មានទៅជាមូលធនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់នៃបច្ចេកវិទ្យា និងតំណភ្ជាប់បានពង្រីកព្រំដែននៃការចូលទៅកាន់ និងការទទួលបានព័ត៌មានជាសកល ហើយដែលក្នុងន័យនេះ ការអប់រំនឹងបន្តវិវត្តទៅមុខនិងមានការផ្លាស់ប្តូរ។ សង្គមមួយដែលមានអំណាននិងរបាំបំប៉នក្នុងខ្លួននៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៃប្រជាពលរដ្ឋ ពេលនោះបំណិននៃអំណាន និពន្ធ និងការគណនាលេខនព្វន្ត គឺជាចលករនៃការរៀនរបស់សិស្ស។ ធាតុដ៏ចម្បងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការកសាងសង្គមដែលប្រកបដោយពុទ្ធិគឺ សៀវភៅសិក្សា ការរៀបរៀង និពន្ធ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សាជាប្រចាំ គឺជានូវវត្ថុន៍នៃវិស័យអប់រំដែលនាំទៅរកការសិក្សាពេញមួយជីវិត ការអភិវឌ្ឍសម្បទាអប់រំ និងការចែករំលែកចំណេះដឹង។ មូលដ្ឋានអប់រំ ជាពិសេសគឺគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាត្រូវមានតួនាទីដែលប្រកបដោយការឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការខាងលើនេះ។ សាស្ត្រាចារ្យ គូស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំត្រូវបន្តសិក្សាជាប់ជានិច្ច តាមរយៈការរៀបរៀង និពន្ធនិងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ហើយដែលសៀវភៅសិក្សាទាំងនេះនឹងក្លាយជា ស្ថាននៃទំនាក់ទំនងរវាងនូវវត្ថុន៍នៃបច្ចេកវិទ្យា និងការរៀននិងបង្រៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀន។

សង្គមដែលប្រកបពុទ្ធិ ក៏ជាសង្គមដែលបណ្តុះឱ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធទន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើពុទ្ធិវិស័យ។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៃបែបផែននេះរួមមាន Silicon Valley នៃសហរដ្ឋអាមេរិក សួនឧស្សាហកម្មវិស្វកម្មអាកាសយានយន្តនិងយានយន្តនៅទីក្រុង Munich ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ តំបន់ជីវបច្ចេកវិទ្យានៅក្រុង Hyderabad ប្រទេសឥណ្ឌា តំបន់ផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងសារគមនាគមន៍ ឌីជីថលនៅទីក្រុង Seoul ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ក៏ដូចជាសួនឧស្សាហកម្មថាមពល និងឥន្ធនគីមីសាស្ត្រនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ហើយក៏នៅមានទីក្រុងនៃប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោក។ លក្ខណៈសម្បត្តិនៃទីក្រុងទាំងនេះគឺការប្រើប្រាស់និន្នាការនៃការអភិវឌ្ឍដែលជំរុញ និងតម្រង់ទិសដោយចំណេះ ដឹង ហើយដែលចំណេះដឹងទាំងនោះកើតចេញជាដំបូងពីការវិនិយោគទៅលើគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ មជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមភាពនៃជំនាញជាន់ខ្ពស់ ការប្រកួតប្រជែងដោយគុណាធិបតេយ្យ និងជាពិសេសគឺការបណ្តុះវប្បធម៌អំណាននិងនិពន្ធសៀវភៅ។ ល្បឿននៃការរីកចម្រើនផ្នែកពុទ្ធិ និងបច្ចេកវិទ្យាកំពុងមានសន្ទុះលឿនជាងអ្វីដែលសិស្ស និងនិស្សិតអាចទទួលបានពីគ្រូនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលធ្វើឱ្យគោលដៅនៃការអប់រំនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ មានការប្រឈមខ្លាំងជាងពេលណាទាំងអស់។ ឧទាហរណ៍ ក្នុងមួយឆ្នាំ មានសៀវភៅជាង២,២លានចំណងជើង ត្រូវបានសរសេរនិងបោះពុម្ពដែលក្នុងនោះប្រទេសចិនមាន៤៤០ពាន់ ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកមាន ៣០៥ពាន់ និងប្រទេសរុស្ស៊ីមាន ១២០ពាន់ចំណងជើង។

ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃ មធ្យោបាយសម្រាប់អំណានក៏មានច្រើនជម្រើសសម្រាប់សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជន រួមមានការអានសៀវភៅ ការអានលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ការអានដោយប្រើទូរសព្ទវៃឆ្លាត និងការអានលើកុំព្យូទ័រ ដែលសុទ្ធសឹងជាមធ្យោបាយសំខាន់ៗ ដែលនាំគ្នាអានទាំងឡាយឱ្យ សម្រេចគោលបំណងអានរបស់ខ្លួន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អំណានដោយប្រើមធ្យោបាយបច្ចេកវិទ្យា

ទំនើប ចំណាយពេលតិច ងាយស្រួលអាន និងជួយដល់បរិស្ថានមួយកម្រិតទៀត។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន សិស្ស-និស្សិត និងសាធារណៈជនកម្ពុជាដែលស្រឡាញ់អំណានកំពុងតែប្រើប្រាស់មធ្យោបាយអំណានទាំងនេះ។ បើយើងក្រឡេកមើលទៅប្រទេសជឿនលឿន ទោះបីជាបច្ចេកវិទ្យាវិកចម្រើនខ្លាំងយ៉ាងណា អំណានតាមរយៈសៀវភៅនៅតែមានសន្ទុះដដែល។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បច្ចេកវិទ្យាអានបែបទំនើបតាមរយៈឧបករណ៍ទំនើប អាស្រ័យលើលទ្ធភាពនៃធនធានអប់រំឌីជីថល និងមាតិកាឌីជីថលគ្រប់គ្រាន់ដែលបានផលិត និងបង្ហាញចែកចាយសម្រាប់អំណាន។

ក្នុងបរិបទកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងបរិការណ៍នៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានជំរុញឱ្យមានបរិវត្តកម្មឌីជីថលនៅក្នុងអេកូស៊ីស្តែមនៃការអប់រំ ជាពិសេសការអប់រំ តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក និងការអប់រំពីចម្ងាយដើម្បីលើកកម្ពស់អំណាន តាមរយៈការផលិតមាតិកា ឌីជីថល ដែលមានភាពចម្រុះ ការកសាង សមត្ថភាពផ្នែកតំណភ្ជាប់ និងវេទិកាឌីជីថល ការពង្រីកវិសាលភាពនៃមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ និងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការផលិតធនធានអប់រំឌីជីថល គួបជាមួយការចែកសន្លឹកកិច្ចការឱ្យសិស្សយកទៅរៀននៅផ្ទះ និងការចុះទៅជួបជាមួយសិស្សជាបណ្តុំនៅតាមសហគមន៍។ ក្នុងន័យលើកកម្ពស់អំណាន និងភាពសម្បូរបែបនៃធនធានសៀវភៅសិក្សា ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងភាពសក្តិសិទ្ធិ និងផ្តល់ឱកាសអំណានកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត និងសាធារណៈជន ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តនូវចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

1. សាស្ត្រាចារ្យ គូស្រាវជ្រាវ និងបុគ្គលិកអប់រំ សូមបន្តនិងបង្កើនការបោះពុម្ពស្នាដៃបន្ថែមទៀត ដើម្បីធ្វើឱ្យធនធានសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប ជាពិសេសធនធានអំណានជាខេមរភាសា
2. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សូមផ្តល់លទ្ធភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សាអាចចូលរួមអាន និងសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមគ្រប់លទ្ធភាពជាមួយធនធានអំណាន ជាពិសេសការរៀបចំឱ្យមានពេលវេលាសម្រាប់សហសិក្សា និងអំណានក្នុងបណ្ណាល័យ
3. សាស្ត្រាចារ្យតាមមុខវិជ្ជា និងគូស្រាវជ្រាវតាមជំនាញឬវិស័យ ត្រូវរៀបចំដំណើរការរៀន បង្រៀន និងស្រាវជ្រាវដែលមានដាក់បញ្ចូលកិច្ចការស្វ័យសិក្សា សហសិក្សា ឬការស្រាវជ្រាវបណ្ណាល័យដែលតម្រូវឱ្យនិស្សិត ត្រូវអាននិងស្រាវជ្រាវជាមួយធនធានអំណាន
4. គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ ត្រូវខិតខំឱ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតបណ្ណាល័យ មជ្ឈមណ្ឌលរក្សាឯកសារ ឬមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំឌីជីថល ជាដើម ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិកអប់រំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងនិស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា អាចទទួលបាន និងស្វែងរកប្រភពសម្រាប់អំណានកាន់តែសម្បូរបែប និងមានភាពបត់បែន ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការការអាន
5. និស្សិតគ្រប់កម្រិតសិក្សា ត្រូវខិតខំនិងចំណាយពេលអាន និងចាត់ទុកវប្បធម៌ និងអកប្បកិរិយាអំណានជាផ្នែកមួយ នៃពេលវេលានិងភាពស៊ីវិលនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
6. បងប្អូនជនរួមជាតិ ដែលជាមាតាបិតា ឬតួអាណាព្យាបាល សូមជួយជំរុញនិងបង្កលក្ខណៈកាន់តែច្រើនថែមទៀត ជាពិសេសការលែងកំណាយនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់ការទិញសម្ភារៈសិក្សាសៀវភៅ អាន និងឧបករណ៍សម្រាប់អំណានដល់កូនៗ ដែលចាត់ទុកជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ បង្កើនចំណេះដឹង និងអនាគតរបស់ពួកគេ។

ដោយមានការគាំទ្រពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានបង្កើតមូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ដែលហៅកាត់ថា “មូលនិធិ ស.គ.ន” និងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា The Research Creativity and Innovation Fund ដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា “RCI

Fund។ គោលដៅចម្បងនៃមូលនិធិនេះ គឺរួមចំណែកលើកកម្ពស់វប្បធម៌នៃការស្រាវជ្រាវ បំផុសគំនិតច្នៃប្រឌិត និងជំរុញការធ្វើនវានុវត្ត ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់វិស័យអប់រំ យុវជន និងកីឡា ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងទីផ្សារពលកម្ម និងសាកលការបនីយកម្ម។ មូលនិធិ ស.គ.ន បានសម្រេចកំណត់ប្រធានបទ ជាអាទិភាពសម្រាប់ការគាំទ្រដោយ មូលនិធិចំនួន៣ រួមមាន ឌីជីថលនីយកម្មសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម៤.០ (Digitalization for IR.4.0) ការ ស្រាវជ្រាវអនុវត្តលើវិស័យកសិកម្ម (Applied Agricultural Research) និងការស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យ សតវត្សទី ២១ (21st Century Pedagogy Research)។

ដោយមានការធ្វើអាទិភាពរូបនីយកម្មទៅលើទិសដៅនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការរៀបរៀង និង កែលម្អ សៀវភៅសិក្សា(Text book) ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ គោលបំណងនៃ ការរៀបរៀង និងកែលម្អ សៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា គឺដើម្បីបង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូនដល់និស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួន ដំណើរការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ លើសពីនេះទៀតការរៀបរៀង និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា មានគោលដៅដូចខាងក្រោម ៖

- ឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ចំពោះការខ្វះខាតធនធានសិក្សា ដែលជាតម្រូវការសិក្សារបស់និស្សិតនៅកម្រិត ឧត្តមសិក្សា
- លើកកម្ពស់ទំនើបការរូបនីយកម្ម និងឧត្តមានុវត្តន៍នៃការរៀននិងបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវនៅលើ មុខវិជ្ជា កម្មវិធីសិក្សា ឬមុខជំនាញជាក់លាក់
- បង្កើនភាពស៊ីជម្រៅក្នុងការកសាងវិជ្ជាជីវៈនិងបទពិសោធន៍សម្រាប់ឋានៈសាស្ត្រាចារ្យ និងគូ ស្រាវជ្រាវ
- រួមចំណែកដល់ការកសាងភាពជាសហគមន៍វិជ្ជាជីវៈ ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងវប្បធម៌នៃ ការរៀបរៀង និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សានៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការបោះជំហានប្រកបដោយមនសិការវិជ្ជាជីវៈនៃ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងបុគ្គលិកអប់រំទាំងអស់ ក្នុងការរៀបចំ រៀបរៀង និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដើម្បី បង្កើនបរិមាណ លើកកម្ពស់គុណភាព និងពង្រីកសមធម៌នៃធនធានសិក្សាជាខេមរភាសា ជូននិស្សិតដែលកំពុង បន្តការសិក្សា និងត្រៀមខ្លួនដំណើរការស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សាជាផ្នែកមួយនៃការទទួល ស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងជាធនធានសិក្សាដែលជាមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ ក្នុងការគាំទ្រ ដល់ការបង្រៀន និងរៀន ហើយត្រូវមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ ឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីអប់រំ និងតម្រូវការសិក្សា ស្រាវជ្រាវ។ ជាគោលការណ៍ គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ ត្រូវមានសៀវភៅសិក្សាដែលប្រើជាគោលសម្រាប់មុខ វិជ្ជា នីមួយៗ។ ចំនួនសៀវភៅសិក្សាដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ និងការសិក្សារបស់និស្សិត ត្រូវមាន យ៉ាងតិចមួយចំណងជើងក្នុងមួយមុខវិជ្ជា ហើយត្រូវតម្កល់យ៉ាងតិច២ច្បាប់ នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ឬអាចរកបាន តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតជូនដល់គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា រដ្ឋ និងឯកជនដែលបានស្នើសុំថវិកាមូលនិធិរួច សូមចូលរួមបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំនួនចំណងជើងសៀវភៅ។ ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សារដ្ឋ និងឯកជនដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យស្នើសុំ សូមចូលរួម ដើម្បីជាគុណ ប្រយោជន៍ដល់តម្រូវការដ៏ទទួច និងថ្លៃថ្លារនៃនិស្សិតកម្ពុជាក្នុងការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវនៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។

សេចក្តីបញ្ជាក់
នៃមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍

សៀវភៅសិក្សានេះជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំអនុវត្តវិកាមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ ក្នុងគម្រោងរៀបរៀង និងរៀបចំ និងកែលម្អសៀវភៅសិក្សា ដែលនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅកម្រិតឧត្តមសិក្សា។ សៀវភៅសិក្សានេះ ត្រូវបានរៀបរៀង និងរៀបចំ ឬកែលម្អដោយមានការធានាអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់គូនិពន្ធជ្រាល់ និងបានឆ្លងកាត់ត្រួតពិនិត្យ ផ្តល់យោបល់ និងវាយតម្លៃដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំ ក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវ ឬក្រុមប្រឹក្សាដែលមានតម្លៃស្មើនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា និងតាមរយៈកិច្ចសន្យាដែលបានធ្វើឡើង និងដែលបានតម្កល់ទុកនៅមូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍។ រាល់ខ្លឹមសារ ការបកស្រាយ និងរូបភាព គឺជាជំហរនិងទស្សនៈផ្ទាល់របស់គូនិពន្ធ ហើយពុំផ្តុះបញ្ចាំង ឬជាតំណាងដល់មូលនិធិការស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ឡើយ។

អារម្ភកថា

អ្នករៀបរៀងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ**មូលនិធិស្រាវជ្រាវ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងនវានុវត្តន៍ នៃ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា** ដែលមានគោលគំនិតយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការបង្កើតសកម្មភាពការបង្កើតសៀវភៅសិក្សា នេះឡើង ដើម្បីរួមចំណែកផ្តល់ចំណេះដឹង និងជួយតម្រង់ទិស ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផ្នែកចំណេះដឹង ទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តកាន់តែប្រសើរឡើង។ ទន្ទឹមគ្នានេះក៏សូមអរគុណដល់**ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ**ដែល បានផ្តល់ជំនួយផ្នែកថវិកាក្នុងការរៀបរៀង និងនិពន្ធសៀវភៅនេះប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។

អ្នករៀបរៀងសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្តងទៀតដល់**គណៈគ្រប់គ្រង នៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ** ដែល បានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ញុំបាទរៀបរៀង និងនិពន្ធនិងកសាងនេះឡើង ដែលមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើតទុកជាឯកសារ សម្រាប់បង្រៀន និងរៀន ហើយជាពិសេសជួយបង្កើនគុណភាព និងសមត្ថភាពដល់សិស្សានុសិស្សផ្នែកវិជ្ជាជីវៈ ជាពិសេសគឺសិស្ស និស្សិតដែលសិក្សាផ្នែកអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់។

ខ្ញុំជឿជាក់ថាឯកសារមួយក្បាលនេះនឹងមានសារប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្ស និងអ្នកដែលមានការចាប់ អារម្មណ៍លើផ្នែកអគ្គិសនី ប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ ម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាមាន ចំនុចខុសឆ្គងខ្វះខាត ដោយប្រការណានោះ ខ្ញុំក៏សុំអភ័យទោស និងទទួលនូវការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដោយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ។

ឈ្មួន ស៊ុនហេង

មាតិកា

មេរៀនទី	ទំព័រ
មេរៀនទី ១ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី	1
១.១ ឧបករណ៍ប្រភេទតួណឺវ៉ែស (Screwdriver)	1
១.២ ដង្កាប់ (Pliers)	2
១.៣ ប្រភេទរបស់កូនសោ និងម៉ាឡេត (Wrenches)	4
១.៤ ឧបករណ៍រង្វាស់សៀគ្វីអគ្គិសនី (Electric Tester Circuit)	6
១.៥ ឧបករណ៍អគ្គិសនីប្រភេទផ្សេងៗ	9
សំណួរប្រចាំមេរៀន	10
មេរៀនទី ២ ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor)	11
២.១ យូនីវ៉ែសលម៉ូទ័រ (Universal Motor)	11
២.២ Shaded Pole Motor	15
២.៣ កាប៉ាស៊ីទ័រម៉ូទ័រ (Capacitor Motor)	19
២.៤ ស្គីតហ្វេសម៉ូទ័រ (Split Phase Motor)	23
សំណួរប្រចាំមេរៀន	31
មេរៀនទី ៣ ភ្លើងបំភ្លឺ (Lighting)	32
៣.១ អំពូលភ្លើងប្រភេទ Incandescent Lamp	32
៣.២ អំពូលភ្លុយអេសិន (Fluorescent Lamp)	37
សំណួរប្រចាំមេរៀន	43
មេរៀនទី ៤ ចង្ក្រានអគ្គិសនី (Electric Hot Plate)	44
៤.១ ចង្ក្រានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ (Single Heating Level)	44
៤.២ ចង្ក្រានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ (Multiple Heating Level)	46
៤.៣ គោលការណ៍ និងវិធីសាស្ត្រជួសជុលចង្ក្រានអគ្គិសនី	48
សំណួរប្រចាំមេរៀន	48
មេរៀនទី ៥ ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនី (Electric Iron)	49
៥.១ ឆ្នាំងអុីតប្រភេទធម្មតា (Electric Iron Common Type)	49
៥.២ ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric iron Type)	51
៥.៣ ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទចំហាយទឹក (Automatic Electric Steam iron Type)	59
សំណួរប្រចាំមេរៀន	62

មេរៀនទី ៦ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី (Electric Pots)	63
៦.១ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Non-Automatic electric Pots)	63
៦.២ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric Pots)	64
៦.៣ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើសម្ពាធខ្យល់ (Air Pressure Automatic Electric Pots)	66
៦.៤ ដំណាក់កាល និងវិធីការប្រើបំពង់ទឹកអគ្គិសនី	68
៦.៥ តំហែទាំបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី	71
សំណួរប្រចាំមេរៀន	74
មេរៀនទី ៧ ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (Vacuum Cleaners)	75
៧.១ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបបញ្ឈរ (Upright Type)	75
៧.២ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបទ្រុងកំប្រក (Cylinder,Tank Type)	75
៧.៣ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង (Canister Type)	76
៧.៤ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី	79
៧.៥ ដំណាក់កាលនៃការប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលី	79
សំណួរប្រចាំមេរៀន	82
មេរៀនទី ៨ កង្ហារអគ្គិសនី (Electric Fan)	83
៨.១ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ (Desk Fan)	83
៨.២ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកម្រាល (Floor Fan)	89
៨.៣ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ពិដាន (Attic Fan)	92
៨.៤ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ជញ្ជាំង (Wall Fan)	99
សំណួរប្រចាំមេរៀន	109
មេរៀនទី ៩ ស្វានអគ្គិសនី (Electric Drilling)	110
៩.១ ស្វានអគ្គិសនីបែបធម្មតា (Electric Drilling)	110
៩.២ ស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី (Rotary Electric Drilling)	110
៩.៣ គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ របស់ស្វានអគ្គិសនី	110
៩.៤ ដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ស្វានអគ្គិសនី	113
៩.៥ សេចក្តីណែនាំ និងចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រតិបត្តិការងារ	115
៩.៦ ការជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហាស្វានអគ្គិសនី	116
សំណួរប្រចាំមេរៀន	116
មេរៀនទី ១០ ឈោរច្រៀងអគ្គិសនី (Jig Saw)	117
១០.១ គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ	117
១០.២ គោលការណ៍ដំណើរការ	118

១០.៣ ដំណាក់កាលនៃការត្រួតពិនិត្យណែនាំប្រៀបធៀបអគ្គិសនីមុនពេលប្រើប្រាស់	120
១០.៤ ដំណាក់កាល និងវិធីការប្រើប្រាស់ណែនាំប្រៀបធៀប.....	121
១០.៥ ការថែទាំណែនាំប្រៀបធៀបអគ្គិសនី.....	122
សំណួរប្រចាំមេរៀន.....	122
មេរៀនទី ១១ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី (Electric Rice Cooker)	123
១១.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី	123
១១.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី.....	126
១១.៣ វិធីប្រើប្រាស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី.....	126
១១.៤ ដំណើរការសម្អាត និងតំហែទាំ.....	128
សំណួរប្រចាំមេរៀន.....	130
មេរៀនទី ១២ ខ្ទះអគ្គិសនី (Electric Pans)	131
១២.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុសំខាន់ៗខ្ទះអគ្គិសនី	131
១២.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ខ្ទះអគ្គិសនី.....	132
១២.៣ តំហែទាំខ្ទះអគ្គិសនី	133
សំណួរប្រចាំមេរៀន.....	134
មេរៀនទី ១៣ ម៉ាស៊ីនអាំងតង់ស៊ីតេ (Toasters).....	135
១៣.១ គ្រឿងបង្កនិងសមាសធាតុសំខាន់ៗ.....	135
១៣.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងតង់ស៊ីតេ.....	137
១៣.៣ វិធីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអាំងតង់ស៊ីតេ.....	138
១៣.៤ តំហែទាំម៉ាស៊ីនអាំងតង់ស៊ីតេ.....	138
សំណួរប្រចាំមេរៀន.....	139
មេរៀនទី ១៤ ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ស្លាយ (Overhead Projector)	140
១៤.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ស្លាយ	140
១៤.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Overhead Projector	143
១៤.៣ វិធីប្រើប្រាស់ Overhead Projector	145
១៤.៤ ការថែទាំ Overhead Projector	145
សំណួរប្រចាំមេរៀន.....	147
មេរៀនទី ១៥ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders).....	148
១៥.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក.....	148
១៥.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុក	150
សំណួរប្រចាំមេរៀន.....	151

មេរៀនទី ១៦ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Washers)	152
១៦.១ គ្រឿងបង្កើនសំខាន់ៗ របស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ	152
១៦.២ តំរូវការម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	156
១៦.៣ សេចក្តីណែនាំ និងចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់.....	158
សំណួរប្រចាំមេរៀន	161
កម្រងបង្ហាញមេរៀននីមួយៗ នៃមុខវិជ្ជា	162
ឯកសារយោង	184

មាតិកាប្រភព

មេរៀនទី ១ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី

រូបទី 1.1 លក្ខណៈគូណីវ៉ែតក្បាលសំប៉ែត (STRAIGHT-EDGE SCREWDRIVER)	1
រូបទី 1.2 វិធីមូលវ៉ែតដោយប្រើគូណីវ៉ែតសំប៉ែត	1
រូបទី 1.3 លក្ខណៈគូណីវ៉ែតផ្កា (PHILLIPS-HEAD SCREWDRIVER)	2
រូបទី 1.4 វិធីប្រើគូណីវ៉ែតផ្កាមូលវ៉ែត	2
រូបទី 1.5 លក្ខណៈគូណីវ៉ែតក្បាល 6 ជ្រុង (HEXAGONAL SOCKET)	2
រូបទី 1.6 ដង្កាប់កាត់ (CUTTING PLIERS)	3
រូបទី 1.7 ដង្កាប់មាត់ស្រួច (LONG-NOSE PLIERS)	3
រូបទី 1.8 ដង្កាប់ទូទៅ (LINEMAN'S PLIERS/ GENERAL PLIERS)	3
រូបទី 1.9 ដង្កាប់កាត់ និងបកខ្សែភ្លើង (STRIPPER CUT PLIERS)	3
រូបទី 1.10 ប្រភេទដង្កាប់អូតូ (LEVER-WRENCH PLIERS)	4
រូបទី 1.11 ប្រភេទដង្កាប់ SLIP JOINT PLIERS	4
រូបទី 1.12 សោមាត់ (OPEN-END WRENCHES)	4
រូបទី 1.13 ម៉ាឡេត (ADJUSTABLE WRENCHES)	5
រូបទី 1.14 សោចិញ្ចៀន (RING WRENCHES)	5
រូបទី 1.15 សោញីឈ្មោល (ALLEN WRENCHES)	5
រូបទី 1.16 សោគ្រាប់ (BLOCK WRENCHES)	5
រូបទី 1.17 ប្រភេទរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រ (MULTIMETER)	6
រូបទី 1.18 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់អស៊ីស្តង់	6
រូបទី 1.19 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់	7
រូបទី 1.20 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តជាប់	7
រូបទី 1.21 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់	8
រូបទី 1.22 ម៉ូលទីម៉ែត្រដង្កាប់ (CLAMP-ON METER)	8
រូបទី 1.23 ការប្រើ CLAMP-ON METER វាស់ចរន្តឆ្លាស់	9
រូបទី 1.24 ប៊ីចត្រួតពិនិត្យភ្លើង (ELECTRICAL CIRCUIT TESTER SCREWDRIVER)	9
រូបទី 1. 25 ក្បាលផ្សារសំណាអគ្គិសនី	9
រូបទី 1.26 ការផ្សារសំណាដោយប្រើក្បាលផ្សារបែបដងចាប់ (DIP)	10
រូបទី 1.27 ការផ្សារសំណាដោយប្រើក្បាលផ្សារបែបកាំភ្លើង	10
រូបទី 1.28 កាំបិទបកខ្សែ (KNIFE OR CUTTER)	10

មេរៀនទី ២ ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor)

រូបទី 2.1 ស្ថាតទ័រ (STATOR)	11
រូបទី 2.2 អាម៉ាតួរ (ARMATURE)	11
រូបទី 2.3 COMMUTATOR	11
រូបទី 2.4 គម្របបិទក្បាល និងកន្ទុយម៉ូទ័រ (END PLATE)	12
រូបទី 2.5 ធុង (BRUSH)	12
រូបទី 2.6 សំបក (FRAME)	12
រូបទី 2.7 គ្រឿងបង្កើនរបស់យូនីវេរស្ថានម៉ូទ័រ (UNIVERSAL MOTOR)	12
រូបទី 2.8 ការតម្រៀបខ្លួនរបស់យូនីវេរស្ថានម៉ូទ័រ (UNIVERSAL MOTOR)	13
រូបទី 2.9 ការត្រួតពិនិត្យការរំលងរបស់ម៉ូទ័រ UNIVERSAL MOTOR	14
រូបទី 2.10 វិធីសាស្ត្រវាស់ធុង	15
រូបទី 2.11 លក្ខណៈ SHADED POLE MOTOR	16
រូបទី 2.12 លក្ខណៈស្ថាតទ័រ (STATOR) និង SLOT	16
រូបទី 2.13 រ៉ូទ័រ (ROTOR)	16
រូបទី 2.14 គម្រប (END PLATE)	16
រូបទី 2.15 គ្រឿងបង្កើនរបស់ SHADED POLE MOTOR	17
រូបទី 2.16 ការតម្រៀបរបស់ SHADED POLE MOTOR	17
រូបទី 2.17 ការតម្រៀប SHADED POLE MOTOR	18
រូបទី 2.18 ការតម្រៀបកាប៉ាស៊ីទ័រស្ថាតម៉ូទ័រ	19
រូបទី 2.19 ការតម្រៀបកាប៉ាស៊ីទ័រ RUN MOTOR	20
រូបទី 2.20 ការតម្រៀប CAP. START-CAP. RUN MOTOR	20
រូបទី 2.21 ការធ្វើតេស្តកាប៉ាស៊ីទ័រល្អ ទ្រនិចនឹងវាត់ឡើងហើយធ្លាក់ចុះ	22
រូបទី 2.22 ការតេស្តវាស់កាប៉ាស៊ីទ័រដែល SHOCK ទ្រនិចនឹងចង្អុលត្រង់តម្លៃសូន្យ	22
រូបទី 2.23 ការតេស្តវាស់កាប៉ាស៊ីទ័រដែលដាច់ ទ្រនិចនឹងចង្អុលត្រង់តម្លៃអនន្ត	23
រូបទី 2.24 លក្ខណៈរ៉ូទ័រម៉ូទ័រស្គីតហ្វេស៊ី (SPLIT PHASE MOTOR)	23
រូបទី 2.25 គ្រឿងបង្កើនរបស់ស្គីតហ្វេស៊ី (SPLIT PHASE MOTOR)	24
រូបទី 2.26 ការតម្រៀបក្នុងតាក់ទាញចូលផ្ចិត និងបំប្លែងរបស់ SPLIT PHASE MOTOR	24
រូបទី 2.27 វិធីការវាស់បំប្លែងម៉ូទ័រ	26
រូបទី 2.28 វិធីការវាស់ភ្លើងឆ្លងចូលគ្រោងរបស់ម៉ូទ័រដោយប្រើប៊ិចឆែកភ្លើង	26
រូបទី 2.29 ប្រភេទម៉ូទ័រចរន្តឆ្លាស់ ១ ហ្វា	27
រូបទី 2.30 សៀវភៅបែប SPLIT-PHASE MOTOR ប្រភេទ ១ ហ្វា	28

រូបទី 2.31 សៀគ្វីចាប់ផ្ដើមដំណើរការម៉ូទ័រអគ្គិសនី ១ ហ្វា ដោយប្រើ MAGNETIC CONTACTOR	28
មេរៀនទី ៣ ភ្លើងចំភ្លឺ (Lighting)	
រូបទី 3.1 តួវិទ្យាសាស្ត្រចូម៉ាស់ អែលវ៉ា អែដីសុន (THOMAS ALVA EDISON)	32
រូបទី 3.2 គល់អំពូលប្រភេទ INCANDESCENT LAMP	33
រូបទី 3.3 ប្រភេទសរសៃបញ្ចុះអំពូល	33
រូបទី 3.4 គល់អំពូល (BASE)	35
រូបទី 3.5 លក្ខណៈជើងអំពូល INCANDESCENT LAMP	35
រូបទី 3.6 ការដំឡើងអំពូល INCANDESCENT LAMP ចូលជាមួយជើងអំពូល	35
រូបទី 3.7 គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់អំពូល INCANDESCENT LAMP	35
រូបទី 3.8 ការតសៀគ្វីអំពូល INCANDESCENT LAMP	36
រូបទី 3.9 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់គល់អំពូល	37
រូបទី 3.10 បង្ហាញការធ្វើតេស្តម៉ូលទីម៉ែត្រមុនពេលប្រើប្រាស់	37
រូបទី 3.11 ប្រភេទអំពូលក្លុយអេសិន	38
រូបទី 3.12 គ្រឿងបង្ករបស់អំពូលក្លុយអេសិន	38
រូបទី 3.13 លក្ខណៈជើងអំពូលក្លុយអេសិន	39
រូបទី 3.14 លក្ខណៈក្បាលរបស់អំពូលក្លុយអេសិន	39
រូបទី 3.15 លក្ខណៈប្រតិកម្មរបស់ម្សៅបាត	39
រូបទី 3.16 បង្ហាញលក្ខណៈដំណើរការរបស់អំពូលក្លុយអេសិន	40
រូបទី 3.17 ការតសៀគ្វីអំពូលក្លុយអេសិន	41
រូបទី 3.18 គ្រឿងបង្កផ្នែកខាងក្នុងរបស់កុងដង (STARTER)	41
រូបទី 3.19 លក្ខណៈរបស់កូនជ្រូក (BALLAST)	42
មេរៀនទី ៤ ចង្រ្កានអគ្គិសនី (Electric Hot Plate)	
រូបទី 4.1 ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ	44
រូបទី 4.2 គ្រឿងបង្ករបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនី	44
រូបទី 4.3 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត	45
រូបទី 4.4 បង្ហាញលក្ខណៈការតខ្សែភ្លើង	45
រូបទី 4.5 ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ	45
រូបទី 4.6 បង្ហាញគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ	46
រូបទី 4.7 ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ	46
រូបទី 4.8 បង្ហាញដំណើរការរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ	47
រូបទី 4.9 បង្ហាញដំណើរការរបស់ឈុតមុខប៉ះចង្រ្កានអគ្គិសនី	47

មេរៀនទី ៥ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (Electric Iron)

រូបទី 5.1 ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី	49
រូបទី 5.2 ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទធម្មតា	49
រូបទី 5.3 គ្រឿងបង្កំ និងសៀគ្វីដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា	50
រូបទី 5.4 ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	51
រូបទី 5.5 ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី	51
រូបទី 5.6 ដៃចាប់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី	52
រូបទី 5.7 គម្របឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី	52
រូបទី 5.8 បន្ទះដែកចុចបន្ទះកម្ដៅ	52
រូបទី 5.9 លក្ខណៈរបស់បន្ទះកម្ដៅ	53
រូបទី 5.10 បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ	53
រូបទី 5.11 បន្ទះទ្រឆ្នាំងអ៊ុត ឬសន្ទះបិទខាងក្រោយ	53
រូបទី 5.12 បាតឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (SOLE PLATE)	54
រូបទី 5.13 សរសៃលូសរេស៊ីស្តង់ (WIRE RESISTOR)	54
រូបទី 5.14 អំពូលសញ្ញា (អំពូលភ្នែកឆ្នាំង)	54
រូបទី 5.15 ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី	55
រូបទី 5.16 គ្រឿងបង្កំរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	55
រូបទី 5.17 គ្រឿងបង្កំផ្នែកខាងក្រៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	55
រូបទី 5.18 គ្រឿងបង្កំឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (NATIONAL)	56
រូបទី 5.19 គ្រឿងបង្កំឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (SHARP)	56
រូបទី 5.20 សៀគ្វីដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទធម្មតា	57
រូបទី 5.21 ការដក ឬដោតឈ្នាប់ចរន្តដែលត្រឹមត្រូវ	58
រូបទី 5.22 ការប្រើក្រណាត់ទ្រនាប់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់	58
រូបទី 5.23 សៀគ្វីអគ្គិសនីឆ្នាំងអ៊ុតបែបចំហាយទឹក	60
រូបទី 5.24 គ្រឿងបង្កំផ្នែកខាងក្នុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទចំហាយទឹក	60
រូបទី 5.25 បង្ហាញការផ្គុំ ឬផ្គុំចំហាយទឹកពីបាតឆ្នាំងអ៊ុត	60
រូបទី 5.26 បន្ទះកម្ដៅ	61
រូបទី 5.27 បាតឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទផ្គុំចំហាយទឹក	61
រូបទី 5.28 ប៊ូតុងកំណត់ចំហាយទឹក (ADJUSTABLE STEAM)	61
រូបទី 5.29 លក្ខណៈប៊ូតុងបាញ់ទឹក	62

មេរៀនទី ៦ បំពង់ជាំអគ្គិសនី (Electric Pots)

រូបទី 6.1 បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីបែបធម្មតា (NON-AUTOMATIC ELECTRIC POTS)	63
រូបទី 6.2 រប៉ូលួសកម្ដៅ (HEATER)	63
រូបទី 6.3 លក្ខណៈខាងក្នុងឈ្នាប់ចរន្តរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី	64
រូបទី 6.4 សៀគ្វីដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា	64
រូបទី 6.5 បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	64
រូបទី 6.6 រប៉ូលួសកម្ដៅទាំង 2 ឈុត	65
រូបទី 6.7 ថែម៉ូស្តាត (THERMOSTAT)	65
រូបទី 6.8 សៀគ្វីដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	65
រូបទី 6.9 ផ្នែកខាងក្នុងរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើកម្លាំងសម្ពាធខ្យល់	66
រូបទី 6.10 គម្របចុចទឹក	66
រូបទី 6.11 គម្របបិទផ្នែកខាងក្នុង	66
រូបទី 6.12 គ្រោង ឬបំពង់ដាំទឹកដាំទឹកអគ្គិសនី	67
រូបទី 6.13 រប៉ូលួសកម្ដៅ (HEATER)	67
រូបទី 6.14 ឈុតថែម៉ូស្តាត (THERMOSTAT)	68
រូបទី 6.15 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត	68
រូបទី 6.16 អំពូលសញ្ញា (PILOT LAMP)	68
រូបទី 6.17 បើកគម្របផ្នែកខាងក្រៅ	69
រូបទី 6.18 បើកគម្របផ្នែកខាងក្នុង	69
រូបទី 6.19 ចាក់ទឹកចូលក្នុងបំពង់ទឹក	69
រូបទី 6.20 ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី	69
រូបទី 6.21 បង្ហាញសភាវៈដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី	70
រូបទី 6.22 បង្ហាញការចុចដើម្បីបង្កើនទឹក	70
រូបទី 6.23 បង្ហាញការទាញប៊ូតុងទៅកន្លែងដើមវិញ (STOP) ដើម្បីបិទគម្រប	70
រូបទី 6.24 ការថែរក្សាបំពង់ទឹកក្ដៅអគ្គិសនី	71
រូបទី 6.25 ការប្តូរកងបិទគម្របផ្នែកខាងលើ	71
រូបទី 6.26 ការប្តូរទ្រនាប់អាកាស	72
រូបទី 6.27 ការប្រើឈ្នាប់ចរន្តដែលអាចធន់នឹងថាមពលអគ្គិសនី	72
រូបទី 6.28 មិនគួរដោតឈ្នាប់ចរន្តនៅខណៈពេលដែលបំពង់ទឹក	72
រូបទី 6.29 មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅកន្លែងដែលទឹកសើម	72
រូបទី 6.30 មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅកន្លែងដែលក្មេងអាចឈោងចាប់ដល់	73
រូបទី 6.31 មិនគួរប្រើបំពង់ទឹកដោយនៅមិនទាន់បានបិទគម្របផ្នែកខាងក្នុង	73

រូបទី 6.32 គួរដកឈ្មាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនីរាល់ពេលប្រើប្រាស់រួច។	73
រូបទី 6.33 គួរចាក់ទឹកដែលនៅសល់ក្រោយពីប្រើប្រាស់ចេញ	73
រូបទី 6.34 វិធីដោះគម្របបំពង់ទឹក	74
មេរៀនទី ៧ ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (Vacuum Cleaners)	
រូបទី 7.1 ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបបញ្ជីរ	75
រូបទី 7.2 ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបទ្រង់កំប្រុក	76
រូបទី 7.3 ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង	76
រូបទី 7.4 គ្រឿងបង្កំ ឬសំបកខាងក្រៅរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង	77
រូបទី 7.5 ធុងនិងថង់ដាក់លម្អងធូលី (DIRT RECEPTACLE)	77
រូបទី 7.6 ទុយោ ឬបំពង់បូមធូលី និងសមាសធាតុផ្សេងៗទៀត	77
រូបទី 7.7 ម៉ូទ័រប្រភេទ UNIVERSAL MOTOR	78
រូបទី 7.8 ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទផ្សេងៗ	78
រូបទី 7.9 គ្រឿងបង្កំម៉ាស៊ីនបូមធូលី	78
មេរៀនទី ៨ កង្ហារអគ្គិសនី (Electric Fan)	
រូបទី 8.1 កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ	83
រូបទី 8.2 ម៉ូទ័រកង្ហារ (MOTOR FAN)	83
រូបទី 8.3 ស្លាបកង្ហារ (BLADES)	84
រូបទី 8.4 កញ្ចែងកង្ហារ (FAN GUARD)	84
រូបទី 8.5 សំបកម៉ូទ័រកង្ហារ (HOUSING)	84
រូបទី 8.6 កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រកង្ហារ	85
រូបទី 8.7 ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យកង្ហារងាកបាន	85
រូបទី 8.8 គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ	85
រូបទី 8.9 សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ	86
រូបទី 8.10 ការតម្លើងកញ្ចែងកង្ហារបញ្ចូលគ្នា	86
រូបទី 8.11 តម្លើងកញ្ចែងកង្ហារមុខនិងក្រោយបញ្ចូលគ្នា	86
រូបទី 8.12 ការតម្លើងដងកង្ហារចូលជាមួយជើងកង្ហារ	87
រូបទី 8.13 ដំណាក់កាលការដោះតួកង្ហារចេញពីជើង	87
រូបទី 8.14 ការជ្រើសរើសល្បឿនកង្ហារ	88
រូបទី 8.15 SWING BUTTON (មានចំពោះប្រភេទខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ)	88
រូបទី 8.16 កុងតាក់ SWING BUTTON	88
រូបទី 8.17 បង្ហាញការកំណត់ការវិលរបស់កង្ហារ	88

រូបទី 8.18 កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកម្រាល	89
រូបទី 8.19 គ្រឿងបង្កុំកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកម្រាល	89
រូបទី 8.20 សៀគ្វីកង្ហារប្រភេទកម្រាល	90
រូបទី 8.21 កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទធម្មតា	92
រូបទី 8.22 គ្រឿងបង្កុំកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ពិដាន	92
រូបទី 8.23 ការតភ្ជាប់តាក់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដាន	93
រូបទី 8.24 សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដាន	93
រូបទី 8.25 កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ	94
រូបទី 8.26 កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនកង្ហារ (SPEED CONTROL SWITCH)	95
រូបទី 8.27 សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ	95
រូបទី 8.28 ការដោះគ្រឿងបង្កុំរបស់កង្ហារ	96
រូបទី 8.29 ការតម្លើងកញ្ចៀងក្រោយរបស់កង្ហារ	96
រូបទី 8.30 ការតម្លើងស្លាបកង្ហារចូលជាមួយនឹងម៉ូទ័រ	96
រូបទី 8.31 ការតម្លើងកង្ហារពិដានប្រភេទគោចរ	97
រូបទី 8.32 ការតម្លើងកុងតាក់កង្ហារអគ្គិសនី	97
រូបទី 8.33 វិធីចាប់បន្ទះដែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន	98
រូបទី 8.34 ការចាប់ដើងកង្ហារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន	98
រូបទី 8.35 ការកំណត់មុំគោចររបស់កង្ហារ	98
រូបទី 8.36 កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង	99
រូបទី 8.37 គ្រឿងបង្កុំកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ជញ្ជាំង	100
រូបទី 8.38 សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង	100
រូបទី 8.39 វិធីកំណត់ល្បឿនកង្ហារ	101
រូបទី 8.40 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច	103
រូបទី 8.41 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទប្រើខ្សែទាញ	103
រូបទី 8.42 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទប្រើកម្លាំងខ្យល់ដើម្បីបើកបន្ទះការពារសត្វល្អិត	103
រូបទី 8.43 គ្រោងកង្ហារប្រភេទផ្សេងៗ	104
រូបទី 8.44 ម៉ូទ័រកង្ហារ	104
រូបទី 8.45 គ្រឿងបង្កុំ និងសមាសធាតុកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច	105
រូបទី 8.46 សៀគ្វីកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច	105
រូបទី 8.47 ដំណាក់កាលនៃការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច	106
រូបទី 8.48 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទមានគម្រប	107

រូបទី 8.49 ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់នៅលើពិដាន	108
រូបទី 8.50 ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទតម្លើងនៅលើដំបូល	109
រូបទី 8.51 ការតសៀវភៅកង្ហារបូមខ្យល់ 2 កម្រិតល្បឿន	109
មេរៀនទី ៩ ស្វានអគ្គិសនី (Electric Drilling)	
រូបទី 9.1 ស្វានអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា	110
រូបទី 9.2 ស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី	110
រូបទី 9.3 ម៉ូទ័រស្វានអគ្គិសនី	111
រូបទី 9.4 កង្ហារត្រជាក់	111
រូបទី 9.5 លក្ខណៈក្បាលចាប់ និងកូនសោរឹតផ្លែស្វាន	111
រូបទី 9.6 កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន	112
រូបទី 9.7 សំបកប្លាស្ទិក	112
រូបទី 9.8 គ្រឿងបង្កើនស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី	112
រូបទី 9.9 សៀគ្វីស្វានអគ្គិសនី	113
រូបទី 9.10 បង្ហាញការដាក់ផ្លែស្វានបែបរ៉ូតារី	113
រូបទី 9.11 ការជ្រើសរើសប្រើគ្នាណីវ៉ិសឱ្យសមស្របនឹងការងារ	114
រូបទី 9.12 កំណត់លក្ខណៈដំណើរការរបស់ស្វានអគ្គិសនី	114
រូបទី 9.13 និមិត្តសញ្ញាការប្តូរការលីបតាមលក្ខណៈការងារ	114
រូបទី 9.14 ស្រោមដៃស្បែក និងស្បែកជើងសុវត្ថិភាព	115
មេរៀនទី ១០ រណារប្រៀកអគ្គិសនី (Jig Saw)	
រូបទី 10.1 រណារប្រៀកអគ្គិសនី	117
រូបទី 10.2 លក្ខណៈផ្លែរណារប្រៀកប្រភេទផ្សេងៗ	117
រូបទី 10.3 ក្បាលចាប់ផ្លែរណារ	118
រូបទី 10.4 សំបកស្រោបរបស់រណារ	118
រូបទី 10.5 ចង្វាក់នៃដំណើរការរបស់រណារប្រៀកអគ្គិសនី	119
រូបទី 10.6 គ្រឿងបង្កើន និងសមាសធាតុរបស់រណារប្រៀកអគ្គិសនី	119
រូបទី 10.7 គ្រឿងបង្កើនរណារប្រៀកអគ្គិសនី	119
រូបទី 10.8 វាស់ប្រវែងបន្ទះឈើដែលត្រូវការកាត់ប្រៀក	120
រូបទី 10.9 កំណត់រយៈប្រវែងរបស់ផ្លែរណារ	120
រូបទី 10.10 កំណត់មុំបន្ទះចាប់វត្ថុរបស់រណារ	120
រូបទី 10.11 កំណត់ប្រវែងឱ្យកែងជាមួយនឹងវត្ថុ	121
រូបទី 10.12 ការដោះ និងប្តូរផ្លែរណារ	121

រូបទី 10.13 ដំណាក់កាល និងវិធីនៃការប្រើប្រាស់រណាប្រៀកអគ្គិសនី	121
មេរៀនទី ១១ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី (Electric Rice Cooker)	
រូបទី 11.1 ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី	123
រូបទី 11.2 បង្ហាញបន្ទះកម្ដៅពាក់កណ្តាលបើក	123
រូបទី 11.3 បន្ទះកម្រៅប្រភេទបិទ	124
រូបទី 11.4 ឈុតទែរម៉ូស្តាតប្រភេទ BI-METALLIC TYPE	124
រូបទី 11.5 ទែរម៉ូស្តាតប្រភេទមេដៃក MAGNETIZING TYPE	124
រូបទី 11.6 អំពូលសញ្ញា (INDICATOR LAMP)	125
រូបទី 11.7 គ្រឿងបង្កប់សម្រាប់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី	125
រូបទី 11.8 សៀគ្វីឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី	126
មេរៀនទី ១២ ខ្ទះអគ្គិសនី (Electric Pans)	
រូបទី 12.1 ខ្ទះអគ្គិសនី (ELECTRIC PANS)	131
រូបទី 12.2 គ្រោងខ្ទះអគ្គិសនី	131
រូបទី 12.3 វេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ខ្ទះអគ្គិសនី	131
រូបទី 12.4 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត	132
រូបទី 12.5 គ្រឿងបង្កខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា	132
រូបទី 12.6 គ្រឿងបង្កខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទកំណត់សីតុណ្ហភាពបាន	132
រូបទី 12.7 សៀគ្វីខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	133
មេរៀនទី ១៣ ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង (Toasters)	
រូបទី 13.1 ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង	135
រូបទី 13.2 បន្ទះកម្ដៅ (HEATER)	135
រូបទី 13.3 ឈុតកំណត់ពេលវេលា (TIMER)	136
រូបទី 13.4 គ្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង	136
រូបទី 13.5 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត	136
រូបទី 13.6 លក្ខណៈដំណើរការរបស់មេកានិចម៉ាស៊ីន	137
រូបទី 13.7 ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង	138
មេរៀនទី ១៤ ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ស្លាយដោយពន្លឺបញ្ចាំងរូប	
រូបទី 14.1 OVERHEAD PROJECTOR	140
រូបទី 14.2 LAMP CHANGER	141
រូបទី 14.3 គ្រឿងបង្កប់សម្រាប់ OVERHEAD PROJECTOR	141
រូបទី 14.4 គ្រឿងបង្កប់សម្រាប់កញ្ចក់ និង LENS បញ្ចាំងរូប	141

រូបទី 14.5 គ្រឿងបង្កើនផ្នែកខាងក្នុងរបស់ OVERHEAD PROJECTOR	142
រូបទី 14.6 គ្រឿងបង្កើនជើងទម្ររបស់ LENS	142
រូបទី 14.7 ដំណាក់កាលនៃការតម្លើង LENS ចូលជាមួយគម្រប LENS	142
រូបទី 14.8 សៀគ្វី OVERHEAD PROJECTOR 220V	143
រូបទី 14.9 សៀគ្វី OVERHEAD PROJECTOR 240V	143
រូបទី 14.10 ការដាក់ និងតម្លើង OVERHEAD PROJECTOR	145
មេរៀនទី ១៥ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders)	
រូបទី 15.1 ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (BLENDERS)	148
រូបទី 15.2 ចូរកែប្រែភេទផ្សេងៗ របស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុក	148
រូបទី 15.3 គ្រឿងបង្កើនរបស់ UNIVERSAL MOTOR	149
រូបទី 15.4 ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងសៀគ្វីគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ូទ័រ	149
រូបទី 15.5 គ្រឿងបង្កើនម៉ាស៊ីនក្រឡុក	150
រូបទី 15.6 សៀគ្វីគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនក្រឡុក	150
មេរៀនទី ១៦ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ	
រូបទី 16.1 ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ	152
រូបទី 16.2 ផ្ទាំងបញ្ជាដំណើរការ	152
រូបទី 16.3 កាលីប្រគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	152
រូបទី 16.4 ធុងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	153
រូបទី 16.5 ស្ថាប័នដ្ឋានទឹក	154
រូបទី 16.6 គម្របសុវត្ថិភាព	154
រូបទី 16.7 កញ្ចប់ក្រឡុកសម្រស់ទឹក (SPIN DRYER BASKET)	154
រូបទី 16.8 ការតម្លើងទុយោបង្ហូរទឹកម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	155
រូបទី 16.9 គ្រឿងបង្កើន និងសមាសធាតុម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	156
រូបទី 16.10 ការយកវត្ថុផ្សេងៗ ដូចជា ឡេវ៉ាវ-ខោ ចេញពីម៉ាស៊ីន	156
រូបទី 16.11 ដំណើរការសម្អាតតម្រង	157
រូបទី 16.12 ការសម្អាតតម្រងក្រណាត់	157
រូបទី 16.13 ការតម្លើងដំឡើងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	157
រូបទី 16.14 ការតំណទុយោទឹកចូលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	158
រូបទី 16.15 ការតម្លើងទុយោបង្ហូរទឹកចូលម៉ាស៊ីន	158
រូបទី 16.16 ត្រួតពិនិត្យវត្ថុផ្សេងៗ ដែលជាប់នៅក្នុងហោប៉ៅ	159
រូបទី 16. 17 ការតម្លើងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	159

មាតិកាតារាង

តារាងទី 2.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រ UNIVERSAL MOTOR	14
តារាងទី 2.2 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រ SHADED POLE MOTOR	18
តារាងទី 2.3 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រប្រភេទ CAPACITOR MOTOR	21
តារាងទី 2.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រប្រភេទ SPLIT PHASE MOTOR	24
តារាងទី 3.1 លក្ខណៈរបស់គោមកែវតាមស្តង់ដារ ANSI	34
តារាងទី 3.2 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលអំពូល INCANDESCENT LAMP	36
តារាងទី 3.3 ការបញ្ចាំងពន្លឺរបស់ផូស្វ័រ	40
តារាងទី 3.4 និមិត្តសញ្ញាពណ៌តាមស្តង់ដារ និងការប្រើប្រាស់	40
តារាងទី 3.5 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលអំពូលក្លុយអេសេន (FLUORESCENT LAMP)	42
តារាងទី 4.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលចង្ក្រានអគ្គិសនី	48
តារាងទី 5.1 គ្រឿងបន្លំឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (NATIONAL)	56
តារាងទី 5.2 គ្រឿងបន្លំឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (SHARP)	57
តារាងទី 5.3 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ	58
តារាងទី 5.4 ការត្រួតពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយឆ្នាំងអុីតបែបចំហាយទឹក	62
តារាងទី 6.1 ការត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និងដំណោះស្រាយបំពង់ទឹកក្តៅអគ្គិសនី	74
តារាងទី 7.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ាស៊ីនបូមផ្ទុលី	81
តារាងទី 9.1 ការជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហាស្វានអគ្គិសនី	116
តារាងទី 10.1 ការជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់រណារបៀកអគ្គិសនី	122
តារាងទី 11.1 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី	130
តារាងទី 12.1 វិធីជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្ទះអគ្គិសនី	133
តារាងទី 13.1 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង	138
តារាងទី 14.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុល OVERHEAD PROJECTOR	146
តារាងទី 15.1 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនក្រឡុក	151
តារាងទី 16.1 រយៈពេលក្នុងការបោកគក់សម្លៀកបំពាក់	153
តារាងទី 16.2 កម្រិតទឹក និងបរិមាណរបស់សាប៊ូ	160
តារាងទី 16.3 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់	160



វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ វិស្វកម្មអគ្គិសនី

ជំនាញការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនី

មុខវិជ្ជា៖ តំហែទាំ និងជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ៣(១-២-០)

កម្រិត៖ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

ការពិពណ៌នាមុខវិជ្ជា

សៀវភៅតំហែទាំ និងជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនេះ បង្កើតឡើងដើម្បីជួយបង្កើនចំណេះដឹងដល់សិស្សនិស្សិតជំនាញការដំឡើងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីលើមុខវិជ្ជា ការជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី បានទាំងកម្រិតវិជ្ជាជីវៈ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ។ សៀវភៅនេះនឹងជួយតម្រង់ទិស ព្រមទាំងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពផ្នែកចំណេះដឹងទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្រៅពីចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី សៀវភៅនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ទុកជាឯកសារក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមចំពោះអ្នកអានទូទៅដែលមានបំណងចង់ស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនីឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។

និក្ខេបបទមុខវិជ្ជា

សៀវភៅតំហែទាំ និងជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនេះត្រូវបានរៀបចំជា ១៦មេរៀន ដោយមេរៀននីមួយៗបានផ្ដោតទៅលើប្រភេទបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនីផ្សេងៗគ្នា។ បរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលបានជ្រើសរើសមកអធិប្បាយរួមមាន ម៉ូទ័រអគ្គិសនី ភ្លើងបំភ្លឺ ចង្ក្រានអគ្គិសនី ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនី បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីកង្ការអគ្គិសនី ស្វានអគ្គិសនី ណាវប្រៀកអគ្គិសនី ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី ខ្ទះអគ្គិសនី ម៉ាស៊ីនក្រឡុកម៉ាស៊ីនអាំងតង់ស៊ីតេម៉ាស៊ីនបញ្ចាំងរូបភាព និងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ។ សៀវភៅនេះដែរមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗ រួមមានដូចជា ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី គ្រឿងបន្លំរបស់បរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី គោលការណ៍ដំណើរការនៃបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី សេចក្តីណែនាំ និងចំនុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់បរិក្ខារអគ្គិសនី ដំណាក់កាលនៃវិធីការប្រើប្រាស់បរិក្ខារអគ្គិសនី ការថែទាំរក្សានៃការប្រើប្រាស់បរិក្ខារអគ្គិសនី និងវិធីសាស្ត្រជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហា។

មេរៀនទី ១

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី

ក្នុងការងារជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី ឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការជួសជុលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង គឺត្រូវជ្រើសរើសឧបករណ៍ដែលចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឱ្យសមស្របទៅនឹងការងារ ដូចជាការកាត់តម្លៃភ្លើង មូលចាប់ខ្នាត មូលរ៉ឺស (Screw) និងការត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីអគ្គិសនីជាដើម។ ដូច្នេះមុននឹងប្រើឧបករណ៍ប្រភេទណាក៏ដោយគួរសិក្សាស្វែងយល់ពីមុខងាររួមទាំងលក្ខណៈការប្រើប្រាស់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការអនុវត្តការងារ។ ក្នុងមេរៀននេះនឹងលើកយកឧបករណ៍សំខាន់ៗ ដែលប្រើសម្រាប់ជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

1. តួឆ្នើររ៉ឺស (Screwdriver)
2. ដង្កាប់ (Pliers)
3. កូនសោ (Wrenches)
4. ឧបករណ៍វាស់សៀគ្វីអគ្គិសនី (Electric Tester Circuit)
5. ឧបករណ៍ប្រភេទផ្សេងៗ

១.១ ឧបករណ៍ប្រភេទតួឆ្នើររ៉ឺស (Screwdriver)


ឧបករណ៍ប្រភេទនេះប្រើសម្រាប់មូល ឬដោះរ៉ឺស (Screw) និងខ្នាត (Nut) ដោយបែងចែកតាមលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់គឺ តួឆ្នើររ៉ឺសក្បាលសំប៉ែត (Straight-Edge Screwdriver) តួឆ្នើររ៉ឺសក្បាលផ្កា (Phillips-Head Screwdriver) និងតួឆ្នើររ៉ឺស ៦ ជ្រុង (Hexagonal Socket)។

១.១.១ តួឆ្នើររ៉ឺសក្បាលសំប៉ែត (Straight-Edge screwdriver)

ប្រើសម្រាប់មូលរ៉ឺសបែបក្បាលសំប៉ែត ដូចរូបទី 1.1។ នៅពេលប្រើប្រាស់ត្រូវឱ្យក្បាលតួឆ្នើររ៉ឺសចូលទៅក្នុងក្បាលសំប៉ែតរបស់រ៉ឺស មិនឱ្យតូចពេកហើយក៏មិនធំពេក ព្រោះបើមាត់តួឆ្នើររ៉ឺសធំពេកនឹងធ្វើឱ្យក្បាលរបស់រ៉ឺសស្លឹកខូចបានហើយបើសិនមាត់តួឆ្នើររ៉ឺសតូចពេកនឹងធ្វើឱ្យគ្មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមូល ហើយអាចធ្វើឱ្យក្បាលតួឆ្នើររ៉ឺសស្លឹកខូចបាន។



រូបទី 1.1 លក្ខណៈតួឆ្នើររ៉ឺសក្បាលសំប៉ែត (Straight-Edge screwdriver)




រូបទី 1.2 វិធីមូលរ៉ឺសដោយប្រើតួឆ្នើររ៉ឺសសំប៉ែត

១.១.២ តួឯកវ៉ិសផ្កា (Phillips-Head Screwdriver) ឬដង្កាប់មែប Phillips

ឧបករណ៍ប្រភេទនេះមានមាត់ផ្កា (Head) ប្រើសម្រាប់ម្ជុលខ្នៅ ឬវ៉ិសដែលមានក្បាលផ្កាដូចរូបទី 1.3។ ការជ្រើសរើសតួឯកវ៉ិសក្បាលផ្កាមកប្រើ ត្រូវជ្រើសរើសឱ្យសមល្មមនឹងខ្នាតក្បាលរបស់វ៉ិសដែលមានលក្ខណៈដូចរូបទី1.4។



រូបទី 1.3 លក្ខណៈតួឯកវ៉ិសផ្កា (Phillips-Head Screwdriver)



រូបទី 1.4 វិធីប្រើតួឯកវ៉ិសផ្កាម្ជុលវ៉ិស

១.១.៣ តួឯកវ៉ិស ៦ ជ្រុង (Hexagonal Socket)

ចុងតួឯកវ៉ិសប្រភេទនេះមានមាត់ ៦ ជ្រុងប្រើសម្រាប់ម្ជុលបញ្ចូលខ្នៅ ឬវ៉ិសដែលមានក្បាល ៦ ជ្រុង វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះ និងម្ជុលក្បាលខ្នៅបានល្អ។



រូបទី 1.5 លក្ខណៈតួឯកវ៉ិសក្បាល ៦ ជ្រុង (Hexagonal Socket)

១.២ ដង្កាប់ (Pliers)

ដង្កាប់ (Pliers) ជាឧបករណ៍ដែលប្រើការបានច្រើនប្រភេទច្រើនយ៉ាង ដូចជា៖ កាត់ខ្សែភ្លើង ចាប់ឧបករណ៍ឬសម្ភារផ្សេងៗ។ ការជ្រើសរើសដង្កាប់យកមកប្រើត្រូវជ្រើសរើសឱ្យសមស្របទៅនឹងការងារដែលត្រូវប្រើ។ ដង្កាប់ដែលប្រើសម្រាប់ជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី ដងចាប់របស់ដង្កាប់ត្រូវមានអ៊ីសូឡង់ (Insulator) ស្រោបជុំវិញហើយត្រូវគ្មានភាពស៊ីករិករិលនៃអ៊ីសូឡង់របស់ដង្កាប់ ដែលនឹងអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់មានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបាន។

១.២.១ ដង្កាប់កាត់ (Cutting Pliers)

ប្រើសម្រាប់កាត់ខ្សែភ្លើង កាត់ដើមរបស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច និងបកសំបកខ្សែភ្លើង ហើយក៏អាចកាត់ខ្សែភ្លើងដែលនៅទីចង្អៀតបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ចំណុចដែលគួរជៀសវាងក្នុងការប្រើប្រាស់គឺ មិនគួរប្រើកាត់វត្ថុដែលរឹងដូចជាដែកគោល ក្បាលវ៉ិស ល្អស ឬខ្សែភ្លើងខ្នាតធំ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យដង្កាប់រិលមុខខូចខាតបាន។



រូបទី 1.6 ដង្កាប់កាត់ (Cutting Pliers)

១.២.២ ដង្កាប់មាត់ស្រួច (Long-Nose Pliers)

ដង្កាប់ប្រភេទនេះមានមាត់រាងទ្រវែងស្រួចប្រើមូលខ្នៅ វ៉ែស ឬចាប់សម្ភារនៅកន្លែងចង្អៀតក្រៅពីនេះនៅអាចប្រើកាត់ខ្សែភ្លើងបានផងដែរ។ ក្នុងការប្រើប្រាស់មិនគួរយកទៅគាស់វត្ថុធ្ងន់ៗ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យមាត់របស់វាបាក់ខូចបាន។



រូបទី 1.7 ដង្កាប់មាត់ស្រួច (Long-Nose Pliers)

១.២.៣ ដង្កាប់ទូទៅ (Lineman's Pliers/ General Pliers)

ជាទូទៅគេនិយមហៅដង្កាប់នេះថាជាដង្កាប់រួម (General Pliers) ដែលអាចប្រើការបានច្រើនយ៉ាងដូចជា៖ កាត់ខ្សែភ្លើង តម្កល់ខ្សែភ្លើង ជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី អាចកាត់ខ្សែភ្លើងដែលមានខ្នាតមិនលើសពី 10 mm² អាចច្របាច់ខ្សែភ្លើង កាត់ខ្សែភ្លើងបានយ៉ាងងាយស្រួល ដូចរូបទី 1.8។



រូបទី 1.8 ដង្កាប់ទូទៅ (Lineman's Pliers/ General Pliers)

១.២.៤ ដង្កាប់កាត់ និងបកខ្សែភ្លើង (Stripper Cut Pliers)

ជាប្រភេទដង្កាប់ដែលអាចប្រើវាបានទាំងកាត់ខ្សែ និងបកខ្សែភ្លើង មាត់របស់ដង្កាប់នេះមានលក្ខណៈធ្មេញប្រហោងៗ សម្រាប់បកខ្សែភ្លើងតាមខ្នាតរបស់ខ្សែភ្លើងបានយ៉ាងងាយស្រួល។



រូបទី 1.9 ដង្កាប់កាត់ និងបកខ្សែភ្លើង (Stripper Cut Pliers)

១.២.៥ ដង្កាប់អូតូ (Lever-Wrench Pliers)

ប្រើសម្រាប់ចាប់វត្ថុឱ្យជាប់ណែន មានប្លិទ្បុងខាងក្រោយដើម្បីកំណត់តម្លៃ ឬកម្រិតមាត់ដង្កាប់ដើម្បីចាប់វត្ថុ ឬឧបករណ៍ផ្សេងៗ បានយ៉ាងសមស្រប និងងាយស្រួល។ លក្ខណៈរបស់ដង្កាប់អូតូមានច្រើនបែបដូចមានបង្ហាញក្នុង រូបទី 1.10។



រូបទី 1.10 ប្រភេទដង្កាប់អូតូ (Lever-Wrench Pliers)

១.២.៦ Slip Joint Pliers

ជាដង្កាប់មួយប្រភេទដែលអាចកំណត់ទំហំមាត់របស់វាបានតាមតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់។ វាអាចប្រើដើម្បីដោះ និងចាប់សម្ភារ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ បានយ៉ាងងាយស្រួល។



រូបទី 1.11 ប្រភេទដង្កាប់ Slip Joint Pliers

១.៣ ប្រភេទរបស់កូនសោ និងម៉ាឡេត (Wrenches)

កូនសោ និងម៉ាឡេតជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលប្រើនៅក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី។ វាត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទដូចជា៖ សោចិញ្ចៀន សោមាត់ សោរំកិល សោញីឈ្មោល (Allen) សោគ្រាប់ (Block Wrenches) ជាដើម។

១.៣.១ សោមាត់ (Open-End Wrenches)

ប្រើសម្រាប់មូលខ្នោរ និងវ៉ិសដែលមានក្បាលជ្រុង មានច្រើនខ្នាតអាចជ្រើសរើសតាមខ្នាតរបស់ខ្នោរ ព្រោះមាត់សោមិនអាចពង្រីក ឬបង្រួមខ្នាតបានទេ។



រូបទី 1.12 សោមាត់ (Open-End Wrenches)

១.៣.២ ម៉ាឡេត (Adjustable Wrenches)

ម៉ាឡេតមានគួរឱ្យសម្រាប់មូលវិធីផ្លែខ្លោចបានច្រើនជាងសោមាត់ ហើយមាត់របស់ម៉ាឡេតអាចពង្រីកបង្រួមតម្រូវតាមខ្នាតរបស់ផ្លែខ្លោចបាន។



រូបទី 1.13 ម៉ាឡេត (Adjustable Wrenches)

១.៣.៣ សោចិញ្ចៀន (Ring Wrenches)

សោប្រភេទនេះក្បាលរបស់វាមានរាងជាចិញ្ចៀន។ នៅក្នុងចិញ្ចៀនមានគន្លាក់ទាក់ (Block) ដើម្បីទាក់ជាប់ជាមួយនឹងក្បាលខ្លោ រឺស៊ីបាន សាកសមក្នុងការដោះ ឬបន្ទុះខ្លោ ហើយមានភាពងាយស្រួលក្នុងដំណើរការងារផងដែរ។



រូបទី 1.14 សោចិញ្ចៀន (Ring Wrenches)

១.៣.៤ សោញីឈ្មោល (Allen Wrenches)


ជាប្រភេទសោដែលមានមុខ ៦ ជ្រុង ប្រើសម្រាប់ដោះខ្លោដែលនៅក្នុងរន្ធ និងនៅចន្លោះមុំដែលមិនអាចប្រើកូនសោដោះបាន។



រូបទី 1.15 សោញីឈ្មោល (Allen Wrenches)

១.៣.៥ សោគ្រាប់ (Block Wrenches)

ជាសោដែលអាចដោះប្តូរក្បាលតម្រូវតាមខ្នាតរបស់ខ្លោ រឺស៊ីដែលត្រូវមូល ហើយអាចផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃការមូលបាន។



រូបទី 1.16 សោគ្រាប់ (Block Wrenches)

១.៤ ឧបករណ៍រង្វាស់សៀគ្វីអគ្គិសនី (Electric Tester Circuit)

ឧបករណ៍រង្វាស់សៀគ្វីអគ្គិសនីទូទៅ មានដូចជា៖ ម៉ុលទីម៉ែត្រ (Multimeter) មីទ័រដង្កាប់ (Clamp-On Meter) ប៊ីចតេស្តក្លើង (Electrical Circuit Tester Screwdriver) ជាដើម ៖

១.៤.១ ម៉ុលទីម៉ែត្រ (Multimeter)

ជាឧបករណ៍អគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានភាពពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន។ ក្រៅពីនេះវាអាចវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនី ចរន្តអគ្គិសនី និងរេស៊ីស្តង់អគ្គិសនីបានផងដែរ។

ម៉ុលទីម៉ែត្របែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ ម៉ុលទីម៉ែត្រប្រភេទទ្រនិចចង្អុល (Pointer) និងម៉ុលទីម៉ែត្រប្រភេទគ្នលេខ (Digital)។



ក. បែបទ្រនិច (pointer)




ខ. បែបឌីជីថល (Digital)

រូបទី 1.17 ប្រភេទរបស់ម៉ុលទីម៉ែត្រ (Multimeter)

ការប្រើម៉ុលទីម៉ែត្រវាស់រេស៊ីស្តង់ មានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖


1. ម្ចាស់កុងតាក់ ឬកាលីបទៅត្រង់ចំណុចវាស់រេស៊ីស្តង់។
2. ម្ចាស់កុងតាក់ ឬកាលីបទៅត្រង់ចំណុច $R \times 1$ ។
3. សាកល្បងឧបករណ៍រង្វាស់ដោយយកចុងបីចង្កាស់ទាំងពីរមកប៉ះគ្នា ហើយប្រសិនបើទ្រនិចវាស់វាត់មិនដល់ចំណុច 0Ω ត្រូវម្ចាស់កាលីប 0Ω (Zero-Ohm Adjust) ដើម្បីឱ្យទ្រនិចចង្អុលចំត្រង់ចំណុច 0Ω ។
4. យកខ្សែរបស់ម៉ុលទីម៉ែត្រប៉ះបូក (ពណ៌ក្រហម) និងប៉ូលដក (ពណ៌ខ្មៅ) មកតម្កល់ ឬតជាខ្លែងជាមួយរេស៊ីស្តង់ដូចរូបទី 1.18។
5. អានតម្លៃលើគំនូសក្រិតដោយជៀបជាមួយចំណុចដែលយើងជ្រើសរើស។
6. ប្រសិនបើម៉ុលទីម៉ែត្រមិនវាស់តម្លៃរេស៊ីស្តង់មានន័យថាវាស់រេស៊ីស្តង់ខូច។



រូបទី 1.18 ការប្រើម៉ុលទីម៉ែត្រវាស់រេស៊ីស្តង់

ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនីចរន្តជាប់ មានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖


1. មូលកុងតាក់ ឬកាលីបទៅត្រង់ចំណុចវាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់ (DCV)។
2. មូលកុងតាក់ ឬកាលីបទៅត្រង់ចំណុចដែលមានតម្លៃលេខខ្ពស់បំផុតសិន រួចមូលចុះមកតម្លៃលេខដែលទាបវិញដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្លៃតង់ស្យុងដែលត្រូវវាស់។
3. យកម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់ខ្លាំងជាមួយបន្ទុកដោយឱ្យប៉ូលបូក (ពណ៌ក្រហម) របស់ម៉ូលទីម៉ែត្រតភ្ជាប់ជាមួយប៉ូលបូក (+) របស់ប្រភព ហើយប៉ូលដក (ពណ៌ខ្មៅ) របស់ម៉ូលទីម៉ែត្រតភ្ជាប់ជាមួយនិងប៉ូលដក (-) របស់ប្រភពអគ្គិសនី ដូចរូបទី 1.19។
4. អានតម្លៃពីគំនូសក្រិតរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រដោយធៀបជាមួយនឹងតម្លៃកាលីបម៉ូលទីម៉ែត្រដែលចង្អុលបង្ហាញតាមទ្រនិចរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រ។



រូបទី 1.19 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់តង់ស្យុងចរន្តជាប់

ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តជាប់ មានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖


1. មូលកុងតាក់ ឬកាលីបទៅត្រង់ចំណុចតម្លៃចរន្តជាប់ (DCA)។
2. មូលកុងតាក់ ឬកាលីបទៅត្រង់ចំណុចដែលមានតម្លៃតួលេខចរន្តដែលខ្ពស់បំផុត រួចមូលចុះមកតម្លៃលេខដែលទាបវិញដើម្បីឱ្យសមស្របទៅនឹងតម្លៃចរន្តដែលត្រូវវាស់។
3. វាស់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តជាប់ដោយតដាសើរីជាមួយបន្ទុកដោយប្រើប៉ូលបូក (ពណ៌ក្រហម) របស់ម៉ូលទីម៉ែត្រតភ្ជាប់ជាមួយប៉ូលបូក (+) របស់ប្រភព ហើយប៉ូលដក (ពណ៌ខ្មៅ) តភ្ជាប់ជាមួយប៉ូលបូក (-) ប្រភពអគ្គិសនី ដូចរូបទី 1.20។
4. អានតម្លៃចរន្តអគ្គិសនីដែលវាស់បាននៅលើគំនូសក្រិតរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រ។



រូបទី 1.20 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តជាប់

ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនីចរន្តធ្លាស់ មានដំណាក់កាលដូចខាងក្រោម៖

ការវាស់តង់ស្យុងចរន្តធ្លាស់ (ACV) មានគោលការណ៍ដូចគ្នាជាមួយការវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនីចរន្តជាប់ដែរ គ្រាន់តែប្តូរកាលីបទៅត្រង់តង់ស្យុងចរន្តធ្លាស់ ដោយការវាស់តង់ស្យុងចរន្តធ្លាស់មិនចាំបាច់គិតដល់ប៉ូលទាំងពីរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រនោះឡើយ។



រូបទី 1.21 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនីចរន្តធ្លាស់

១.៤.២ ម៉ូលទីម៉ែត្រដង្កាប់ (Clamp-On Meter)

ជាទូទៅយើងអាចហៅតាមពាក្យបច្ចេកទេសម្យ៉ាងទៀតថា ឃ្លីបអំពែរ (Clip Amp) ជាឧបករណ៍វាស់អគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើសម្រាប់វាស់អគ្គិសនីចរន្តធ្លាស់ដូចជា វាស់ចរន្តរបស់ម៉ូទ័រចរន្តភ្លើង (I_L) ចរន្តហ្វេស (I_P) ក្រៅពីនេះ Clamp-On Meter ក៏អាចវាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនីចរន្តធ្លាស់ (ACV) និង រស្មីស្តង់ (Ω) បានផងដែរ ដូចរូបទី 1.22។



ក.ម៉ូលទីម៉ែត្រដង្កាប់បែបទ្រនិច




ខ.ម៉ូលទីម៉ែត្រដង្កាប់បែបឌីជីថល

រូបទី 1.22 ម៉ូលទីម៉ែត្រដង្កាប់ (Clamp-On Meter)

ការប្រើ Clamp-On Meter វាស់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តធ្លាស់ មានវិធីប្រតិបត្តិដូចខាងក្រោម៖


1. មូលកាលីបរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រទៅត្រង់ចំណុចវាស់អំពែរ (A)។
2. មូលកាលីបរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រទៅត្រង់ចំណុចដែលមានតម្លៃលេខធំបំផុត។
3. យកដង្កាប់ (Clamp Core) កៀបខ្សែភ្លើង (Line) ដោយកៀបខ្សែ ឬយកខ្សែរុំពីលើដង្កាប់ កៀបខ្សែរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រ ដូចរូបទី 1.23។
4. ការអានតម្លៃរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រត្រូវមើលតាមតម្លៃដែលកាលីបរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រកំណត់។



រូបទី 1.23 ការប្រើ Clamp-On Meter វាស់ចរន្តឆ្លាស់

១.៤.៣ ប៊ីចត្រួតពិនិត្យភ្លើង (Electrical Circuit Tester Screwdriver)

ប្រើសម្រាប់វាស់ដើម្បីឱ្យដឹងថាខ្សែណាមានភ្លើង និងមិនមានភ្លើង ឬក៏មានចរន្តលេចធ្លាយចេញពីឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីឬទេ ម្យ៉ាងទៀតប្រើសម្រាប់មូលវ៉ុល ខ្នាតតូចៗ បានផងដែរ។



រូបទី 1.24 ប៊ីចត្រួតពិនិត្យភ្លើង (Electrical Circuit Tester Screwdriver)

១.៥ ឧបករណ៍អគ្គិសនីប្រភេទផ្សេងៗ

១.៥.១ ក្បាលមាន់ ឬក្បាលផ្សារសំណា (Soldering)

មានតួនាទីប្រើសម្រាប់ផ្សារតភ្ជាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ឬអគ្គិសនីផ្សេងៗ ហើយប្រភេទដែលគេនិយមប្រើ មានពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទដងចាប់ (Dip) និងកាំភ្លើង។



ក. ក្បាលផ្សារសំណាបែបដងចាប់ (Dip)



ខ. ក្បាលផ្សារសំណាបែបកាំភ្លើង

រូបទី 1. 25 ក្បាលផ្សារសំណាអគ្គិសនី

វិធីផ្សារសំណាដោយប្រើក្បាលផ្សារសំណាបែបដងចាប់ និងបែបកាំភ្លើង

1. ធ្វើការសម្អាតមុខតំណ ឬបរិវេណដែលត្រូវផ្សារ ខាត់មុខតំណដោយក្រដាសខាត់ នេះគឺជាការសម្អាតស្ទើរ ឬក្រមុំចេញពីមុខតំណ ដើម្បីឱ្យសំណាបន្សារផ្សាជាប់ជាមួយមុខតំណកាន់តែបានល្អ។
2. ប្រើទឹកបន្លាសម្រាប់លាងក្បាលបន្សារម្តងទៀត ជាពិសេសការងារដែលត្រូវបន្សារសំណាជាមួយនឹងមុខ តំណផ្សាររលាយដែលជាកន្លែងមុខដំណាចាស់។
3. យកក្បាលផ្សារបែបមានដង និងក្បាលផ្សារបែបកាំភ្លើងដែលក្តៅទៅចុចត្រង់មុខតំណ ហើយដាក់សំណាទៅ ត្រង់មុខបន្សារ ដូចរូបទី 1.27។



រូបទី 1.26 ការផ្សារសំណងោយប្រើក្បាលផ្សារបែបដងចាប់ (Dip)



រូបទី 1.27 ការផ្សារសំណងោយប្រើក្បាលផ្សារបែបកាំភ្លើង

១.៥.២ កាំបិតបកខ្សែ (Knife or Cutter)

ជាឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់បកសំបកខ្សែភ្លើង និងជាកាំបិតដែលប្រើក្នុងការបកសំបកខ្សែភ្លើងត្រូវមានភាពមុត និងមានអ៊ីសូឡង់ការពារចរន្តលេចធ្លាយមិនឱ្យឆ្លងកាត់នៅខាងដងកាំបិត។



រូបទី 1.28 កាំបិតបកខ្សែ (Knife or Cutter)

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. ចូររៀបរាប់ពីប្រភេទរបស់តួណឺវ៉ិស និងអធិប្បាយពីតួនាទីរបស់តួណឺវ៉ិសនីមួយៗ ឱ្យបានក្បោះក្បាយ?
២. តើដង្កាប់ទូទៅមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
៣. តើម៉ូលទីម៉ែត្រមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?
៤. ចូរអធិប្បាយពីវិធីការប្រើប្រាស់ម៉ូលទីម៉ែត្រប្រភេទ Clamp-On Meter?
៥. តើក្បាលផ្សារសំណងោមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? ចូរអធិប្បាយពីវិធីការប្រើប្រាស់ក្បាលផ្សារ?

មេរៀនទី ២

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor)

ម៉ូទ័រអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះភាគច្រើនជាម៉ូទ័រ ១ ហ្វាស (Phase) មានខ្នាតតូច ក្រៅពីមានកម្លាំងសេះ (Hp) មិនខ្លាំងហើយល្បឿនវិលជុំរបស់វាក៏មិនសូវលឿន។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលប្រើជាមួយម៉ូទ័រប្រភេទនេះមានដូចជា៖ កង្ហារ ស្វាន ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ ម៉ាស៊ីនបូមផ្ទះជាដើម។ ក្នុងមេរៀននេះនឹងនិយាយអំពីម៉ូទ័រ ១ ហ្វាស តែប៉ុណ្ណោះ ៖ Universal Motor, Shaded pole Motor, Capacitor Motor, និង Split Phase Motor។

២.១ យូនីវ៉ែសលម៉ូទ័រ (Universal Motor)

ជាម៉ូទ័រខ្នាតតូចអាចប្រើបានទាំងចរន្តជាប់ និងចរន្តឆ្លាស់មានល្បឿនបង្វិលខ្ពស់ ហើយអាចបញ្ជាបល្បឿនបានស្រួល។

២.១.១ គ្រឿងបន្លំរបស់ម៉ូទ័រ Universal

១. ស្ថាតទ័រ (Stator) ជាបន្ទះដែកស្តើងៗ ដាក់រៀងជាប់គ្នាដែលរឹតដោយវ៉ិស ហើយមានប៉ូលចំនួនពីរប៉ូល។ នៅក្នុងស្ថាតទ័រមានរបុំលួសទង់ដែងរុំជុំវិញមេដែក ដែលជាផ្នែកបង្កើតដែនម៉ាញេទិចវិលនៅពេលដែលមានចរន្តឆ្លងកាត់របុំលួសស្ថាតទ័រ។





រូបទី 2.1 ស្ថាតទ័រ (Stator)

២. អាម៉ាតួរ (Armature) ជាផ្នែកបង្វិល ឬផ្នែកបង្កាស់ទី មានលក្ខណៈជាស្នូលបន្ទះដែកស្តើងៗតម្រៀបជាប់គ្នាមានប្រឡោះតូចៗ ហៅថា (Slot) សម្រាប់ដាក់របុំលួសទង់ដែងចូល ផ្នែកខាងចុងអាម៉ាតួរមាន Commutator តប្បូលជាមួយធុង (Brush) មានលក្ខណៈដូចរូបទី 2.2។




រូបទី 2.2 អាម៉ាតួរ (Armature)

៣. Commutator មានតួនាទីប្តូរទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបុំលួសអាម៉ាតួរ (Armature Winding) មានលក្ខណៈជាពណ៌ទង់ដែងរឹតជាប់គ្នាជាពងបំពង់ ឬទ្រុងកំប្រក មានអ៊ីសូឡង់ដែលនៅរវាងពណ៌ទង់ដែងនីមួយៗ។




រូបទី 2.3 Commutator

៤. គម្របបិទក្បាល និងកន្ទុយម៉ូទ័រ (End Plate) មានតួនាទីជាគម្របបិទក្បាល និងកន្ទុយរបស់ម៉ូទ័រ ហើយជាតួទាញផ្នែកផ្លាស់ទីរបស់ម៉ូទ័រឱ្យនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាល ព្រមទាំងប៉ាដាងផងដែរ (Bearing) ដោយប៉ាដាងមានតួនាទីជាតួទ្រទ្រង់ ឬស្នូលរបស់ម៉ូទ័រ។ គម្របម្ខាងទៀតគឺជាប់នៅម្ខាងទៀតដែលមានធុងចំនួនពីរត្រូវបានដាក់ភ្ជាប់ជាមួយ។




រូបទី 2.4 គម្របបិទក្បាល និងកន្ទុយម៉ូទ័រ (End Plate)

៥. ធុង (Brush) មានតួនាទីចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្លងកាត់ទៅ Commutator ហើយវាធ្វើមកពី Graphite។




រូបទី 2.5 ធុង (Brush)

៦. សំបក (Frame) មានតួនាទីជាផ្នែកទាញស្ថាតទ័រ ឬស្នូលមេដែកធ្វើមកពីដែកស្មិត (cast iron) ដែករឹង។




រូបទី 2.6 សំបក (Frame)




រូបទី 2.7 គ្រឿងបង្កើនរបស់យូនីវេសលម៉ូទ័រ (Universal Motor)


២.១.២ ការតសៀវគ្គយូនីវ៉ិសលម៉ូទ័រ



ក. ការតសៀវគ្គយូនីវ៉ិសលម៉ូទ័របែបទី 1




ខ. ការតសៀវគ្គយូនីវ៉ិសលម៉ូទ័របែបទី 2



គ. គ្រឿងបន្លំការតម្រូវចរន្ត

រូបទី 2.8 ការតសៀវគ្គខាងក្នុងរបស់យូនីវ៉ិសលម៉ូទ័រ (Universal Motor)

តាមរូបទី 2.8 ការតម្រូវចរន្តខាងក្នុងរបស់ Universal Motor រំលូសម៉ាញ៉េទិចនឹងត្រូវតែជាសេរីជាមួយ អាម៉ាតួ ការដំណើរការ គឺនឹងចាប់ផ្តើមនៅខណៈពេលដែលមានចរន្តរត់ឆ្លងកាត់រំលូសអាម៉ាតួ (Armature Winding) ហើយរំលូសម៉ាញ៉េទិច (Field Coil) នឹងធ្វើឱ្យកើតមានដែនម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងម៉ូទ័រ។ ដែនម៉ាញ៉េទិចនៃរំលូសទាំងពីរ កើតឡើងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ពីព្រោះរំលូសម៉ាញ៉េទិចដែលរុំនៅជាមួយនឹងស្ថាតទ័រ (Stator) ជាផ្នែកដែលនៅនឹង ថ្កល់មួយកន្លែង ដូច្នេះដែនម៉ាញ៉េទិចដែលកើតពីរំលូសអាម៉ាតួ នឹងកើតមានកម្លាំងបង្វិលដែលធ្វើឱ្យអាម៉ាតួវិលបាន។ នៅខណៈដែលអាម៉ាតួកំពុងវិល ធុងដែលប៉ះជាប់ជាមួយនឹង Commutator នឹងប្តូរធ្មេញ Commutator ជារៀងៗ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យមានដែនម៉ាញ៉េទិចទាំងពីរមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាហើយក៏កើតមានកម្លាំងបង្វិលបន្តបន្ទាប់គ្នា ធ្វើឱ្យ អាម៉ាតួអាចវិលបានរហូតហើយមានល្បឿនវិលខ្ពស់។ ការវិលត្រឡប់ទិសរបស់ Universal Motor អាចធ្វើបានដោយ ការប្តូរទិសដៅនៃការតម្រូវចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរំលូសអាម៉ាតួ ដូចរូបទី 2.9។



រូបទី 2.9 ការត្រួតពិនិត្យការរំលងរបស់ម៉ូទ័រ Universal Motor

២.១.៣ តំរូវការ Universal Motor

1. ឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យក្បាលតំណខ្សែឱ្យមានសភាពល្អ និងអាចប្រើការបានរហូត។
2. ត្រួតពិនិត្យឱ្យនៅត្រង់ទីតាំងរបស់វាប្រសិនបើឱ្យមានភាពស័ក្តិសមលើប្រព័ន្ធចង្វាក់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរថ្មី។
3. មិនគួរប្រើម៉ូទ័រឱ្យលើសសមត្ថភាព ឬលើសកម្លាំងដែលវាអាចធ្វើបាន។
4. ឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យប៉ាដាង (Bearing) មិនឱ្យខូចខាត ឬធ្លាក់ចុះឡើយ ប្រសិនបើអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់ត្រូវប្តូរថ្មី។
5. គួរដាក់ប្រេងរំលងឱ្យរំលងនៅក្នុងប៉ាដាង ដើម្បីឱ្យស្នូលម៉ូទ័ររំលងបានដោយមិនមានភាពស្អិត។

តារាងទី 2.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រ Universal Motor

អាការៈ ឬបញ្ហាដែលកើតឡើង	បញ្ហា ឬឧបសគ្គ	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ម៉ូទ័រមិនរំលង	- ខ្សែភ្លើងដាច់ តំណខ្សែរលុង ឬខូច - ប៉ាដាងខូច ឬស្អិត	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង តំណខ្សែ - ប្តូរប៉ាដាងទ្រស្នូលម៉ូទ័រ និងដាក់ប្រេងរំលង
2. ម៉ូទ័ររំលងយឺតមិនមានកម្លាំងបង្វិល	- រំលូសរបស់អាម៉ាតូ និងរំលូសម៉ាញ៉េទិចឆ្លងចរន្ត - ប៉ាដាងខូច ឬរលុង - ធុងមិននៅចំទីតាំង	- ត្រួតពិនិត្យរំលូសអាម៉ាតូ និងរំលូសម៉ាញ៉េទិច - ប្តូរប៉ាដាង ហើយដាក់ឱ្យរំលង - ដាក់ធុងឱ្យចំទីតាំង
3. ពេលដែលម៉ូទ័ររំលងមានផ្សែង ហើយមានក្លិនឆ្លងចរន្ត	- រំលូសរបស់អាម៉ាតូ និងរំលូសម៉ាញ៉េទិចឆ្លងចរន្ត - ប្រើតង់ស្យុងអគ្គិសនីច្រើនហួសកំណត់ - ប្រើម៉ូទ័រលើសសមត្ថភាព	- ត្រួតពិនិត្យរំលូសរបស់អាម៉ាតូ និងរំលូសម៉ាញ៉េទិច - ត្រួតពិនិត្យតម្លៃតង់ស្យុងអគ្គិសនីម៉ូទ័រ និងតម្លៃតង់ស្យុងធម្មតា - ប្រើប្រាស់ឱ្យសមរម្យនឹងកម្លាំងរបស់ម៉ូទ័រ
4. ម៉ូទ័រក្តៅខ្លាំង	- ប្រើម៉ូទ័រលើសពីកម្លាំង - ធុងនៅខុសទីតាំង - រំលូលនៅខាងក្នុងឆ្លងចរន្ត	- បន្ថយការប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រ ឬប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រឱ្យបានសមតាមការប្រើប្រាស់ - ប្តូរទីតាំងរបស់ធុង

		- ត្រួតពិនិត្យរំលូសម៉ូទ័រ
5. ធុងបែកផ្កាភ្លើង	- តក់ន្ទុយរំលូសចូលជាមួយធុញ Commutator ខុស - កន្ទុយរំលូសអាម៉ាតូតខ្វែងត្រឡប់គ្នា - រំលូសអាម៉ាតូតឆ្លងចរន្ត ឬដាច់ - រំលូសម៉ាញ៉េទិចឆ្លងចរន្ត	- ត្រួតពិនិត្យកន្ទុយរំលូសដែលតជាមួយធុញរបស់ Commutator - ត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់រំលូសអាម៉ាតូ - រំលូសអាម៉ាតូថ្មី - ត្រួតពិនិត្យចំណុចឆ្លងចរន្តរបស់រំលូសម៉ាញ៉េទិច

២.១.៤ ការវាស់វែង Universal Motor


ធុងជាគ្រឿងបង្កើនសំខាន់មួយរបស់ Universal Motor ពីព្រោះធុងមានតួនាទីជាតួចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់រំលូសអាម៉ាតូ ប្រសិនបើធុងមានសភាព បែក សឹក ឬបាក់ វានឹងធ្វើឱ្យការតភ្ជាប់របស់ចរន្តអគ្គិសនីមិនបានល្អ ដូច្នេះទើបមានវិធីការពិនិត្យជួសជុលធុង ដោយមានវិធីការវាស់ដូចចំណុចខាងក្រោមនេះ៖

១. យកម៉ូលទីម៉ែត្រមូលកាលីប្រដាស់ទៅចំណុចវាស់ស៊ីស្តង់ $R \times 1$, $R \times 10$ ។

២. យកខ្សែវាស់ប៉ះគ្នាដើម្បីធ្វើតេស្ត Zero-Ohm Adjust ដើម្បីឱ្យទ្រនិចវាស់តម្លៃបានត្រឹមត្រូវ។

៣. យកខ្សែប៉ះវាស់ក្បាលធុង ដូចរូបទី 2.10។


៤. ប្រសិនបើធុងខូច សឹក ឬបាក់ ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងវាស់ឡើងបន្តិចបន្តួច ឬមិនកម្រើក។ ដូច្នេះមានន័យថាធុងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតទេ គួរផ្លាស់ប្តូរធុងថ្មីប្រសិនបើធុងនៅសភាព ធម្មតា ប្រើការបានល្អ ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងវាស់ឡើង។



រូបទី 2.10 វិធីសាស្ត្រវាស់ធុង

២.២ Shaded Pole Motor

ជាម៉ូទ័រដែលមានខ្នាតតូច មានកម្លាំងសេះតែ 1/100 1/8 HP ប៉ុណ្ណោះ ជួនកាលត្រូវបានគេហៅថាជាម៉ូទ័រប្រភេទ Shade ប៉ូល ពីព្រោះជាម៉ូទ័រប្រភេទ 4 ប៉ូល (Pole)។ លក្ខណៈប៉ូលមេដៃកម្លាំងមានរាងជារង្វង់ចិញ្ចៀនទង់ដែងតូចខ្វែងរៀងគ្នាដែលហៅថា Shading Coil ឬរំលូស Shaded។ ចំណែកនៅចុងម្ខាងទៀតដែលមិនមានរាងជារង្វង់ហៅថា Unshaded Part ឬផ្នែកមិន Shaded។ គុណសម្បត្តិរបស់ម៉ូទ័រប្រភេទនេះ គឺប្រើកម្លាំងនៅខណៈស្ថាតិច ល្បឿនមានលំនឹង ហើយងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។ ឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលប្រើ Shaded Pole Motor មានដូចជា កញ្ចប់អគ្គិសនីប្រភេទលើតុ កញ្ចប់អគ្គិសនីប្រភេទដាក់នឹងកម្រាល ឧបករណ៍ផ្ដុំសក់ ស៊ីឌី (CD/VCD/DVD Player) ជាដើម។




រូបទី 2.11 លក្ខណៈ: Shaded Pole Motor

២.២.១ គ្រឿងបន្ថែមរបស់ Shaded Pole Motor

១. ស្ពាន់ទ័រ (Stator) ជាផ្នែកដែលនៅនឹងមួយកន្លែងបែងចែកជា 2 ផ្នែកហៅថា Shaded Pole និង Unshaded Pole។ Shaded Pole មានខ្នាត $1/3$ នៃចំណែករបស់ប៉ូលមេដៃក រំបួលសនៅក្នុងស្ពាន់ទ័រមានតែមួយ ឈុតប៉ុណ្ណោះ។ លក្ខណៈរបស់ស្ពាន់ទ័រ និងបន្ទះដែកស៊ីលីកុន (Silicon Sheet Steel) ស្តើងៗ ជាប់គ្នាមានប្រលោះ សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលរំបួលសហៅថា (Slot)។




ក. Stator



ខ. Slot

រូបទី 2.12 លក្ខណៈ: ស្ពាន់ទ័រ (Stator) និង Slot

២. រ៉ូទ័រ (Rotor) ជាផ្នែកចល័ត ឬផ្នែកវិលរ៉ូទ័ររបស់ Shaded Pole Motor មានលក្ខណៈដូចទ្រុងកំប្រុក ឬ ហៅថា រ៉ូទ័រប្រភេទទ្រុងកំប្រុក (Squirrel Cage Rotor) ធ្វើពីបន្ទះដែកស៊ីលីកុន (Silicon Sheet Steel) ដាក់ ជាប់គ្នាជាមួយនឹងស្នូលរបស់ម៉ូទ័រ។




រូបទី 2.13 រ៉ូទ័រ (Rotor)


៣. គម្រប (End Plate) មានតួនាទីជាគម្របបិទម៉ូទ័រ ហើយនៅលើគម្របមានប៉ាដាងសម្រាប់ទ្រស្នូលរបស់ ម៉ូទ័រ ក្រៅពីនេះមានជួរទាំងសងខាងដែលជាប់ជាមួយនឹងគម្របទាំងសងខាងដោយចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំបក។



រូបទី 2.14 គម្រប (End Plate)



រូបទី 2.15 គ្រឿងបន្លំរបស់ Shaded Pole Motor




រូបទី 2.16 ការតបំប្លែងរបស់ Shaded Pole Motor

២.២.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Shaded Pole Motor

ដំណើរការរបស់ Shaded Pole Motor អាស្រ័យដោយការចម្លងរបស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរ៉ូទ័រ ការប្រែប្រួលចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរ៉ូទ័រនឹងធ្វើឱ្យកើតមានដែនម៉ាញ៉េទិចដែលកើតឡើងទៅជាមួយគ្នាដែរ ហើយមានទិសដៅការបង្កាត់ទីដែនម៉ាញ៉េទិចទៅតាមទិសដៅរបស់របំប្លែង Shaded ទើបធ្វើឱ្យមានកម្លាំងបង្វិល ហើយធ្វើឱ្យរ៉ូទ័រវិលបាន។ គេអាចអធិប្បាយបានតាមរយៈរលក Sine Wave ដូចក្នុងរូប ក.។ នៅពេលផ្តល់ចរន្តឱ្យរ៉ូទ័រ ចរន្តនឹងរត់ឆ្លងកាត់របំប្លែងមធ្យម (Main Coil) ពេលចរន្តអគ្គិសនីមានតម្លៃកើនឡើង កម្លាំងដែនម៉ាញ៉េទិចក៏មានតម្លៃកើនឡើងទៅតាមដែរ ហើយខ្សែដែនម៉ាញ៉េទិចដែលកើតឡើងនឹងទៅរត់កាត់ជាមួយ Shaded Ring ឬចិញ្ចៀនដែលរុំនៅជុំវិញ Shaded Pole ជាមូលហេតុដែលធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់របំប្លែង Shaded ដែរ។ ហើយរបំប្លែង Shaded ក៏កើតដែនម៉ាញ៉េទិចនៅជុំវិញផ្ទៃនោះដូចគ្នា ដោយដែនម៉ាញ៉េទិចដែលកើតឡើងពី Shaded Ring នឹងធ្វើឱ្យមានទិសដៅផ្ទុយគ្នានឹងទិសដៅដែនម៉ាញ៉េទិចដែលកើតនៅប៉ូលមធ្យម ធ្វើឱ្យដែនម៉ាញ៉េទិចទាំងអស់ងាកទៅត្រង់ Main Pole ទាំងអស់ ដូចក្នុងរូប (ខ)។ ពេលចរន្តរបស់របំប្លែងមានតម្លៃធំបំផុត (Maximum Value) ដែនម៉ាញ៉េទិចរបស់របំប្លែង Main ក៏មានតម្លៃធំបំផុតដែរ។ ដែលដែនម៉ាញ៉េទិចនេះនឹងទៅរត់កាត់ជាមួយនឹងរបំប្លែង Shaded Ring ជាហេតុធ្វើឱ្យដែនម៉ាញ៉េទិច

របស់ Main Pole មានតម្លៃស្មើគ្នា ដូចក្នុងរូប (គ)។ ហើយពេលដែលចរន្តថយចុះ ដែនម៉ាញេទិចរបស់ប៉ូលស Main ក៏ថយចុះដែរហើយក៏នឹងរត់កាត់ជាមួយដែនម៉ាញេទិចដែលកើតឡើងនៅ Shaded Ring។ ទិសដៅដែនម៉ាញេទិចរបស់ប៉ូលស Shaded Ring ដែលថយចុះនោះនឹងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងដែនម៉ាញេទិចដែលកើតពីប៉ូលស Main តែវានឹងកើតមានកម្លាំងស្រូបទាញពីខ្សែដែនម៉ាញេទិចនៅប៉ូលស Main ទើបធ្វើឱ្យដែនម៉ាញេទិចរបស់ Shaded Pole មានណែនជាងខ្សែដែនម៉ាញេទិចផ្នែកផ្សេងៗរបស់ប៉ូលមេដែកទើបធ្វើឱ្យមានកម្លាំងបង្វិលកើតឡើងនៅ Shaded Pole ជម្រុញឱ្យរ៉ូទ័រវិលដំណើរការជារៀងៗ។

២.២.៣ ការតម្លៃគ្រឿង Shaded Pole Motor



រូបទី 2.17 ការតម្លៃគ្រឿង Shaded Pole Motor

តារាងទី 2.2 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រ Shaded Pole Motor

អាការៈ ឬបញ្ហាដែលកើតឡើង	បញ្ហា ឬឧបសគ្គ	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ម៉ូទ័រមិនវិល ឬមិនដំណើរការ	- ប៉ូលសម្ងាត់ឆ្លងចរន្ត - គ្មានភ្លើងចូលម៉ូទ័រ - ប៉ូលសនៅខាងក្នុងម៉ូទ័រឆ្លងចរន្ត ឬ Shock - តង់ស្យុងធ្លាក់ ឬភ្លើងមិនគ្រប់ - រ៉ូទ័ររបស់ម៉ូទ័រស្អិត	- រុំប៉ូលសថ្មី - តេស្តខ្សែភ្លើង ព្រី បើសិនខូច ឬដាច់ត្រូវប្តូរថ្មី - តេស្តចំណុចឆ្លងចរន្តរបស់សៀគ្វី - តេស្តតង់ស្យុងមើលថាធ្លាក់ ឬធម្មតា - ពិនិត្យ Bushing និងប៉ាដាង ថែមប្រេងអែល ឬខ្លាញ់គោឱ្យ Bushing
2. ម៉ូទ័រវិលយឺត	- ប៉ូលស Shaded ដាច់ - រ៉ូទ័រនូវជុំរបស់ប៉ូលសច្រើនជុំពេក - Rotor Bar ដាច់ ឬជ្រាប - សៀគ្វីដាច់ ឬតប៉ូលសខុស - តង់ស្យុងធ្លាក់ ឬភ្លើងមិនគ្រប់	- តេស្តប៉ូលស Shaded ប្រសិនបើដាច់ត្រូវរុំថ្មី - បន្ថយចំនួនជុំរបស់ប៉ូលសឱ្យល្មមជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ម៉ូទ័រ - ត្រួតពិនិត្យ Rotor Bar - តប៉ូលសដែលដាច់រួចតេស្តសៀគ្វីជាថ្មី - តេស្តតង់ស្យុងអគ្គិសនីមានភ្លើងធម្មតា ឬទេ

3. ម៉ូទ័រក្តៅខ្លាំង ហើយមានចរន្ត លើសបន្ទុក	- ឆ្លងចរន្តសៀគ្វី ឬ Shock - តរបំប្លែងខាងក្នុងខុស - ម៉ូទ័រទាញបន្ទុកធ្ងន់ពេក - ឈុតទ្រនាប់ស្នូលម៉ូទ័រ (ប៉ា-ដាង ឬ Bushing) ស្លឹក - ម៉ូទ័របញ្ចេញកម្ដៅមិនល្អ	- តេស្តចំណុចឆ្លងចរន្ត - ពិនិត្យការតរបំប្លែង - ប្រើម៉ូទ័រឱ្យសមជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ម៉ូទ័រ - សម្អាតប៉ាដាង Bushing ដាក់ប្រេងអ៊ីល ឬខ្លាញ់គោ - ប្រើកង្ហារបីតកម្ដៅ ឬតម្លើងនៅកន្លែងដែលផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុល្អ
4. ម៉ូទ័រលឺសម្លេងខ្លាំង	- Rotor Bar ដាច់ ឬជ្រាប - ឆ្លងចរន្តសៀគ្វី ឬ Shock - មានវត្ថុធ្លាក់ចូលទៅក្នុងម៉ូទ័រ - ស្លាបកង្ហាររលុង	- ត្រួតពិនិត្យ Rotor Bar - ពិនិត្យសៀគ្វីដែលឆ្លងចរន្ត - យកវត្ថុដែលធ្លាក់ចូលក្នុងម៉ូទ័រនោះចេញ - មូលវិភាគស្លាបកង្ហារឱ្យណែន
5. មានភ្លើងឆ្លងទៅតួម៉ូទ័រ	- ខ្សែភ្លើង ឬតំណខ្សែប៉ះគ្រោងម៉ូទ័រ - អ៊ីសូឡង់របំប្លែងដាច់ ធ្វើឱ្យរបំប្លែងប៉ះនឹងគ្រោងមានចរន្តលេចធ្លាយ	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង តំណខ្សែត្រូវឱ្យវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពប្រើប្រាស់បានល្អ ប្រសិនបើខូចត្រូវប្តូរថ្មី - ត្រួតពិនិត្យសភាពអ៊ីសូឡង់របស់របំប្លែង


២.៣ កាប៉ាស៊ីទ័រម៉ូទ័រ (Capacitor Motor)

ម៉ូទ័រប្រភេទនេះមានរបំប្លែងចំនួនពីរឈុត គឺ របំប្លែងឈុត Run (Running Winding) និង របំប្លែងឈុត Start (Starting Winding) ដែលតែងតែជាមួយគ្នាជាស៊ីទ័រដើម្បីជួយក្នុងការស្តារឱ្យមានកម្លាំងបង្វិលខ្ពស់ឡើង។ ម៉ូទ័រប្រភេទនេះត្រូវបានបែងចែកចេញជា ៣ ប្រភេទគឺ៖

1. Capacitor Start Motor
2. Capacitor Run Motor
3. Capacitor Start Capacitor Run Motor

២.៣.១ កាប៉ាស៊ីទ័រស្តារម៉ូទ័រ (Capacitor Start Motor)


កាប៉ាស៊ីទ័រ ឬពេលខ្លះហៅថា Cap. Start តជាសេរីជាមួយកុងតាក់ទាញចាក់ផ្ចិតហើយ និងរបំប្លែងស្តារដើម្បីធ្វើឱ្យមានកម្លាំងបង្វិល (Torque) និងចរន្តខ្ពស់នៅខណៈចាប់ផ្តើមវិល។ កាប៉ាស៊ីទ័រដែលប្រើសម្រាប់ម៉ូទ័រប្រភេទនេះ គឺកាប៉ាស៊ីទ័របែប Electrolytic Capacitor ដែលមានលក្ខណៈការតសៀគ្វីដូច រូបទី 2.18។



រូបទី 2.18 ការតសៀគ្វីកាប៉ាស៊ីទ័រស្តារម៉ូទ័រ

២.៣.២ កាប៉ាស៊ីទ័រ Run ម៉ូទ័រ (Capacitor Run Motor)


ជួនកាលគេហៅម៉ូទ័រប្រភេទនេះថា P.S.C. Motor (Permanent-Split Capacitor Motor)។ ម៉ូទ័រប្រភេទនេះមិនមានកុងតាក់ទាញចាកផ្ចិត (Centrifugal Switch) តែប្រើកាប៉ាស៊ីទ័រជាសេរីឱ្យដំណើរការជំនួស មិនមានបញ្ហារឿងការផ្តាច់ ឬភ្ជាប់សៀគ្វី ពេលប្រើការមានលំនឹងហើយវិលស្មើតែមានកម្លាំងបង្វិលទាប។ កាប៉ាស៊ីទ័រដែលប្រើសម្រាប់ម៉ូទ័រប្រភេទនេះជាកាប៉ាស៊ីទ័រប្រភេទប្រេង (Oil-impregnated Type) ឬប្រភេទក្រដាស (Paper)។ ម៉ូទ័រប្រភេទនេះប្រើបាស់ជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនីដូចជា៖ ម៉ូទ័របូមទឹក ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ ម៉ាស៊ីនកោសដូងជាដើម។



រូបទី 2.19 ការតភ្ជាប់កាប៉ាស៊ីទ័រ Run Motor

២.៣.៣ កាប៉ាស៊ីទ័រ Run ម៉ូទ័រ កាប៉ាស៊ីទ័រស្តាតម៉ូទ័រ (Capacitor Start Capacitor Run Motor)

ហៅម្យ៉ាងទៀតថា (Cap Start-Cap Run Motor) ជាម៉ូទ័រដែលយកកាប៉ាស៊ីទ័រស្តាត និងកាប៉ាស៊ីទ័រ Run មកត្រួតគ្នា។ វាមានគុណសម្បត្តិពិសេស គឺមានកម្លាំងបង្វិលខ្លាំងនៅខណៈពេលស្តាត (Start) ហើយខណៈពេលវិលដំណើរការបានដោយងាយស្រួល និងវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់។ ខណៈពេលដំណើរការ ម៉ូទ័រវិលស្មើហើយស្ងាត់ ព្រោះមានកាប៉ាស៊ីទ័រជាសេរីជាមួយរ៉េប៉ូលួសស្តាតជាប់រហូត។ ឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ម៉ូទ័រប្រភេទនេះមានដូចជា៖ ម៉ូទ័របូមទឹក ម៉ាស៊ីនបូមខ្យល់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ កុំព្រេស័រ (Compressor) ជាដើម។ ហើយបានបញ្ជាក់លក្ខណៈការតភ្ជាប់ដូចរូបទី 2.20។



រូបទី 2.20 ការតភ្ជាប់កាប៉ាស៊ីទ័រ Cap. Start-Cap. Run Motor

តារាងទី 2.3 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រប្រភេទ Capacitor Motor


អាការៈ ឬបញ្ហាដែលកើតឡើង	បញ្ហា ឬឧបសគ្គ	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ម៉ូទ័រមិនរំល ឬមិនដំណើរការ	- មិនមានភ្លើងចូលម៉ូទ័រ - រំបុលសម៉ូទ័រឆ្លងចរន្ត - Cap.Start-Cap.Run ខូច - កុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតខូច - Bushing ឬប៉ាដាងស្អិត	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ព្រីឱ្យនៅក្នុងសភាពប្រើការបានល្អ - រំបុលសថ្មី - ប្តូរកាប៉ាស៊ីទ័រថ្មី - ប្តូរកុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតថ្មី - ដាក់ប្រេងរំលិល
2. ម៉ូទ័រក្តៅខ្លាំង	- ក្បាលតកាប៉ាស៊ីទ័រលុះ ឬរូបត - កាប៉ាស៊ីទ័រ Shock - ម៉ូទ័រទាញបន្ទុកធ្ងន់ពេក - ប៉ាដាងឬ Bushing ស្អិត - តរំបុលសខាងក្នុងខុស - ឆ្លងចរន្តសៀគ្វី ឬ Shock - ចំនួនជុំរំបុលសតិចពេក	- តក្បាលតំណកាប៉ាស៊ីទ័រឱ្យណែន - ប្តូរកាប៉ាស៊ីទ័រថ្មី - ប្រើម៉ូទ័រឱ្យសមតាមសមត្ថភាពរបស់វាអាចធ្វើបាន - ដាក់ប្រេងរំលិលបន្ថែម - ត្រួតពិនិត្យមុខតំណរំបុលស - បន្ថែមចំនួនជុំឱ្យសមរម្យ
3. មានភ្លើងឆ្លងទៅតួរបស់ម៉ូទ័រ	- ខ្សែភ្លើង ឬតំណខ្សែប៉ះគ្រោងម៉ូទ័រ - តំណខ្សែ តំណកាប៉ាស៊ីទ័រ ខ្សែភ្លើងដាច់ - លោតប៉ះជាមួយគ្រោងម៉ូទ័រ - អ៊ីសូឡង់គ្របរំបុលសពុកប្រើការមិនបាន	- ត្រួតពិនិត្យចំណុចឆ្លងរបស់ចរន្តចូលគ្រោងម៉ូទ័រ - ត្រួតពិនិត្យក្បាលតំណខ្សែ ក្បាលតំណកាប៉ាស៊ីទ័រហើយនឹងខ្សែឱ្យណែន - ប្តូរគ្របអ៊ីសូឡង់ថ្មី
4. ម៉ូទ័ររំលយឺត	- តង់ស្យុងអគ្គិសនីមិនគ្រប់ ឬតង់ស្យុងធ្លាក់ - ខ្នាតចំណុះរបស់កាប៉ាស៊ីទ័រមិនសាកសមជាមួយនឹងខ្នាតរបស់ម៉ូទ័រ - ប៉ាដាងឬ Bushing ស្អិត - ចំនួនជុំរំបុលសច្រើនពេក	- ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងឱ្យនៅសភាពធម្មតា - ជ្រើសរើសប្រើកាប៉ាស៊ីទ័រឱ្យសមទៅនឹងខ្នាតរបស់ម៉ូទ័រ - សម្អាតប៉ាដាង និង Bushing និងដាក់ប្រេងរំលិល - បន្ថយចំនួនជុំរំបុលសឱ្យសមរម្យ

វិធីការធ្វើតេស្តកាប៉ាស៊ីទ័រ (Capacitor Testing) ៖ មាន ២ វិធី

១. ការធ្វើតេស្តកាប៉ាស៊ីទ័រដែលនៅល្អ ឬនៅមិនទាន់បានប្រើប្រាស់

- យកម៉ូលទីម៉ែត្រមូលកាលីបទៅត្រង់តម្លៃ $R \times 10 K\Omega$ ឬត្រង់តម្លៃដែលធំបំផុត។

- តេស្តទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រដោយយកខ្សែប៉ូលបូក (+) និងប៉ូលដក (-) ប៉ះគ្នាដើម្បីកំណត់តម្លៃ Zero-Ohm Adjust។
- យកខ្សែរ៉ាស់ប៉ូល (+) តភ្ជាប់ប៉ូលបូករបស់កាប៉ាស៊ីទ័រ យកខ្សែប៉ូលដក (-) តភ្ជាប់ប៉ូលដករបស់កាប៉ាស៊ីទ័រ។
- សង្កេតទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រទំរៅខណៈដំណើរការរ៉ាស់ ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងរាត់ឡើងហើយចង្អុលទៅតម្លៃមួយទើបធ្លាក់ចុះមកវិញសន្សឹមៗ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថាកាប៉ាស៊ីទ័រមានការសាកបញ្ចូល ធ្វើឱ្យមានចរន្តឆ្លងកាត់បាន។ ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងរាត់ឡើងទាល់តែកាប៉ាស៊ីទ័រត្រូវបានបញ្ចូលពេញ ដោយចរន្តអគ្គិសនីមិនអាចឆ្លងកាត់បានទៀត ពេលនោះទើបទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រធ្លាក់ចុះ បញ្ជាក់ថាកាប៉ាស៊ីទ័រនៅល្អអាចប្រើប្រាស់បាន។




រូបទី 2.21 ការធ្វើតេស្តកាប៉ាស៊ីទ័រល្អ ទ្រនិចនឹងរាត់ឡើងហើយធ្លាក់ចុះ

២. ការធ្វើតេស្តកាប៉ាស៊ីទ័រដែលមិនល្អ ឬប្រើការមិនបាន


វិធីសង្កេតមានពីរវិធីគឺ

- ករណីកាប៉ាស៊ីទ័រ Shock ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងចង្អុលត្រង់តម្លៃស៊ីស្តង់ទាប ឬសូន្យនៅនឹងមួយកន្លែងរហូតមិនថាត្រឡប់ខ្សែរ៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយ។



រូបទី 2.22 ការតេស្តរ៉ាស់កាប៉ាស៊ីទ័រដែល Shock ទ្រនិចនឹងចង្អុលត្រង់តម្លៃសូន្យ

- ករណីកាប៉ាស៊ីទ័រដាច់ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងចង្អុលត្រង់តម្លៃស៊ីស្តង់ខ្ពស់ ឬអនន្តមិនថាត្រឡប់ខ្សែរ៉ាស់ប៉ូលកាប៉ាស៊ីទ័រយ៉ាងណាក៏ដោយ។



រូបទី 2.23 ការតេស្តវាស់កាប៉ាស៊ីទ័រដែលដាច់ ទ្រនិចនឹងចង្អុលត្រង់តម្លៃអន្តរ


២.៤ ស្គ្រីតហ្វេសម្វ័ទ័រ (Split Phase Motor)

ជាម៉ូទ័រមួយប្រភេទដែលគេនិយមប្រើប្រាស់ ម៉ូទ័រប្រភេទនេះមានរបំលួសចំនួនពីរឈុតគឺ របំលួសឈុត Run មានសរសៃធំមានតម្លៃស៊ីស្តង់តូច តែមានតម្លៃ Reactance ធំហើយរបំលួសឈុតស្អាតមានសរសៃតូចតម្លៃស៊ីស្តង់ធំ តែមានតម្លៃ Reactance តូច។ Induction Motor មួយប្រភេទនេះមានគ្រឿងបង្កើតដូចខាងក្រោមនេះ៖

1. គ្រោង (Frame) មានតួនាទីជាសំបកស្រោប និងជាផ្នែកចាប់ភ្ជាប់គ្រឿងបង្កើតផ្សេងៗទៀតជាមួយគ្នាគ្រោងម៉ូទ័រប្រភេទនេះធ្វើពីដែកថែប ឬដែកស្វិតជាដើម។

2. ស្តាតទ័រ (Stator) ប្រកបដោយបន្ទះស្នូលដែក Silicon sheet, Steel ស្តើងៗចោះប្រហោង Slot ហើយភ្ជាប់ទៅនឹងសំបក។ នៅលើ Split Phase Motor មានរបំលួសបូមីនចំនួនពីរឈុតគឺ ឈុត Run (Running Winding) និងឈុត Start (Starting Winding)។


3. រ៉ូទ័រ (Rotor) ជារ៉ូទ័រប្រភេទទ្រុងកំប្រុក (Squirrel Cage Rotor) ជាផ្នែកធ្វើល។



រូបទី 2.24 លក្ខណៈរ៉ូទ័រម៉ូទ័រស្គ្រីតហ្វេសម្វ័ទ័រ (Split Phase Motor)

4. គម្រប (End Plate) មាននាទីបិទមិនឱ្យធូលីចូលទៅក្នុងម៉ូទ័របាននៅលើគម្របមានប៉ាដាងសម្រាប់ទ្រស្នូលម៉ូទ័រ និងធ្វើឱ្យម៉ូទ័ររឹងបានស្រួល។


5. កុងតាក់ទាញចាកផ្ចិត (Centrifugal Switch) កុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតមានពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកចល័តនិងផ្នែកអចល័ត។ នៅខណៈពេលដែលម៉ូទ័រមិនដំណើរការកុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតនេះមានសភាពជាសេរីជាមួយរបំលួសស្អាត ហើយនៅពេលដែលវាវិលបានល្បឿន 75% នៃល្បឿនរបស់វាកុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតនឹងផ្តាច់ខ្លួន បានជាវាដំណើរការផ្តាច់ខ្លួនព្រោះថាវាវិលដល់ល្បឿនមួយដែលអាចឱ្យរបំលួស Run ដំណើរការដោយខ្លួនឯងបាន។



រូបទី 2.25 គ្រឿងបង្កើនរបស់ស្កីតហ្វេស៊ីម៉ូទ័រ (Split phase Motor)

២.៤.១ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ (Split Phase Motor)

ពេលបញ្ជូនចរន្តឱ្យរំបុល្លសស្ថាត ដោយឆ្លងកាត់កុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតដល់រំបុល្លសឈុត Start និងរំបុល្លសឈុត Run នឹងធ្វើឱ្យកើតមានខ្សែដែនម៉ាញ៉េទិចកើតឡើង ហើយម៉ូទ័រនឹងចាប់ផ្តើមវិល។ ពេលម៉ូទ័រវិលបានល្បឿន 75% នៃល្បឿនរបស់វា កុងតាក់ទាញចាកផ្ចិតនឹងដំណើរការផ្តាច់សៀគ្វីរំបុល្លសស្ថាតចេញពីសៀគ្វី ហើយរំបុល្លស Run នឹងបន្តដំណើរការដោយខ្លួនឯង ហើយរហូតដល់ខណៈពេលមួយដែលវាឈប់ដំណើរការទើបដំណើរការភ្ជាប់កុងតាក់ទាញចាកផ្ចិត និងរំបុល្លសភ្ជាប់គ្នាវិញ។



រូបទី 2.26 ការតសៀគ្វីកុងតាក់ទាញចាកផ្ចិត និងរំបុល្លសរបស់ Split Phase Motor

តារាងទី 2.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ូទ័រប្រភេទ Split Phase Motor



អាការៈ ឬបញ្ហាដែលកើតឡើង	បញ្ហា ឬឧបសគ្គ	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ម៉ូទ័រមិនមានកម្លាំងបង្វិលនៅពេលស្ថាត	- រំបុល្លសឈុត Run និងរំបុល្លសឈុតស្ថាតបើកសៀគ្វី (Open Circuit) - រំបុល្លសឈុត Run ឆ្លងចូលគ្រោងម៉ូទ័រ - រំបុល្លសនៅខាងក្នុងឆ្លងចរន្ត - ស្នូលរបស់រ៉ូទ័រមិនចូល Lock	- ត្រួតពិនិត្យវាស់រំបុល្លស Run និងរំបុល្លសស្ថាតភ្ជាប់គ្នាឬទេ - ត្រួតពិនិត្យអ៊ីសូឡង់ ឬវ៉ែកនី រំបុល្លស និងចំណុចឆ្លងចូលគ្រោង - រំបុល្លសថ្មី - ដាក់ស្នូលរបស់រ៉ូទ័រឱ្យចូល Lock

2. ម៉ូទ័រមូលយឺតខុសធម្មតា	- រំបុល្លសឈុត Run និងរំបុល្លសឈុត Start ឆ្លងចរន្ត - ប៉ាដាង និង Bushing រលុងឬស្លុត - រំបុល្លសឈុត Run តបព្រាសឬផ្ទុយគ្នា - រំបុល្លសរ៉ូទ័រដាច់ ឬប្រេះបែក	- វាស់ចំណុចដែលឆ្លងចរន្ត - សម្អាតប៉ាដាង ដាក់ប្រេងអ៊ីល ឬខ្លាញ់គោ - ត្រួតពិនិត្យការតភ្ជាប់រំបុល្លសឈុត Run ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ - ប្តូរ ឬតម្រូវរំបុល្លសឡើងវិញ
3. ម៉ូទ័រក្តៅខ្លាំង ហើយឡើងកម្ដៅលឿន	- ប្រើម៉ូទ័រអូសបន្ទុកលើកម្លាំង - រំបុល្លសឈុត Run និងឈុត Start ឆ្លងចរន្ត - ភ្លើងឆ្លងចរន្តសៀគ្វី (Shock Circuit) - ជុំរបស់រំបុល្លសតិចពេក - ប្រេងអ៊ីល Bushing ស្ងួត	- ប្រើបន្ទុកឱ្យសមជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ម៉ូទ័រ - ត្រួតពិនិត្យចំណុចឆ្លងចរន្តសៀគ្វីនៅរំបុល្លសទាំង 2 - ពិនិត្យចំណុចឆ្លងចរន្តក្នុងសៀគ្វី - រំពឹងនូវជំងឺឱ្យសមល្មម - បន្ថែមប្រេងអ៊ីលឱ្យ Bushing
4. ម៉ូទ័រលឺសម្លេងខ្លាំង	- ភ្លើងឆ្លងចរន្ត ឬ Shock - តម្រូវរំបុល្លសខុស - ដាច់ ឬប្រេះបែក - ស្លាបកង្ការរលុង	- ត្រួតពិនិត្យចំណុចឆ្លងចរន្ត - ត្រួតពិនិត្យចំណុចតម្រូវរំបុល្លសឱ្យត្រឹមត្រូវ - ប្តូរ Rotor Bar ថ្មី - មូលរឹតស្លាបកង្ការឱ្យរឹង

២.៤.២ វិធីវាស់រំបុល្លសម៉ូទ័រ

វិធីការវាស់រំបុល្លសរបស់ម៉ូទ័រ ដើម្បីបញ្ជាក់សភាពនៃរំបុល្លសដែលនៅក្នុងម៉ូទ័រមានដូចខាងក្រោម៖

1. យកម៉ូលទីម៉ែត្រមូលកុងតាក់ទៅត្រង់តម្លៃ $R \times 1$, $R \times 10 K\Omega$ ។
2. តេស្តទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រដោយយកខ្សែប៉ូល (+) និងខ្សែប៉ូល (-) ប៉ះគ្នាដើម្បីកំណត់តម្លៃ Zero-Ohm Adjust។
3. យកខ្សែម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់រំបុល្លសរបស់ម៉ូទ័រដោយសង្កេតដូចនេះ ៖
 - 3.1 ករណីរំបុល្លសមិនដាច់ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងវាត់ឡើង ។
 - 3.2 ករណីរំបុល្លស Shocked តម្លៃស៊ីស្តង់ដែលវាស់បាននឹងមានតម្លៃទាបបំផុត (សូន្យអូម)។
 - 3.3 ករណីរំបុល្លសដាច់ ទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រនឹងមិនវាត់ឡើង។






រូបទី 2.27 វិធីការវាស់រំបំលួសម៉ូទ័រ


២.៤.៣ វិធីធ្វើតេស្តក្លែងប្លែងចូលគ្រោងម៉ូទ័រ

មានវិធីធ្វើតេស្តងាយៗ ដោយប្រើប៊ីចភ្លើងដើម្បីធ្វើតេស្ត ដូចក្នុងរូបទី 2.28

1. យកប៊ីចភ្លើងប៉ះជាមួយគ្រោងម៉ូទ័រ ប្រសិនបើមិនមានភ្លើងភ្លឺចេញមកពីប៊ីចភ្លើងបង្ហាញឱ្យឃើញថាមិនមានភ្លើងឆ្លងចូលគ្រោងម៉ូទ័រ។
2. ប្រសិនបើប៊ីចភ្លើងមានភ្លើងភ្លឺចេញមកបង្ហាញឱ្យឃើញថាមានភ្លើងឆ្លងចូលគ្រោងម៉ូទ័រ។



ក. គ្មានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចូលគ្រោងរបស់ម៉ូទ័រ



ខ. មានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចូលគ្រោងរបស់ម៉ូទ័រ

រូបទី 2.28 វិធីការវាស់ភ្លើងឆ្លងចូលគ្រោងរបស់ម៉ូទ័រដោយប្រើប៊ីចភ្លើង

២.៤.៤ ម៉ូទ័រចរន្តជាប់ (Direct Current Motor)

ម៉ូទ័រអគ្គិសនីចរន្តជាប់ គឺជាម៉ូទ័រអគ្គិសនីដែលដំណើរការដោយអាស្រ័យពីការទទួលរងកម្លាំងផ្សេងៗ នៃផ្នែកខាងក្រៅមកធ្វើឱ្យកើតដែនអគ្គិសនីក្នុងតួម៉ូទ័រនោះដែលទៅបង្វិលរំបំលួសនៃខ្សែចម្លងក្នុងអាម៉ាច័រវិល ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឱ្យក្លាយជាម៉ូទ័រវិល។ ម៉ូទ័រអគ្គិសនីចរន្តជាប់ ជាឧបករណ៍អគ្គិសនីសម្រាប់បង្វិលផ្លាស់ទីដ៏សំខាន់មួយដែលប្រើក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ព្រោះសារៈសំខាន់ក្នុងការកំណត់ល្បឿនវិលយឺត ឬលឿនរបស់ម៉ូទ័រតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បាន។ គេនិយមប្រើវានៅតាមរោងចក្រឧស្សាហកម្ម ដូចជា៖ រោងចក្រតម្បាញ រោងចក្ររថយន្ត ជាដើម។ ម៉ូទ័រចរន្តជាប់មានគ្រឿងបង្កសំខាន់ៗ ចំនួន ៣ គឺ

១. ឧបករណ៍អចល័ត ជាឧបករណ៍ដែលដំណើរការនៅមួយកន្លែង ឬមិនផ្លាស់ទីដែលគេនិយមហៅថាស្ថាតទ័រ (Stator)។ នៅក្នុងតួស្ថាតទ័របានបែងចែកជាពីរឧបករណ៍ផ្សេងៗ គ្នាដូចជា តួយោគ Frame or Yoke ជាឧបករណ៍

ដែលនៅផ្នែកខាងក្រៅ ដែលមានតួនាទីជាផ្លូវដើររបស់ខ្សែបន្ទាត់មេដែកពីប៉ូលខាងជើងទៅប៉ូលខាងត្បូងឱ្យគ្រប់សៀគ្វី និងសម្រាប់រឹតបន្តឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗឱ្យរឹងមាំ ដែលបង្កើតឡើងដោយដែកមូល ឬបន្ទះដែកក្រាស់មូលជារាងស៊ីឡាំង។

២. ប៉ូលមេដែក (Pole) រួមផ្សំឡើងដោយ ២ ប្រភេទគឺ ស្លៀប៉ូលមេដែក និងរបំលួស។ ផ្នែកទី ១ ដោយស្លៀប៉ូលមេដែក (Pole core) បង្កើតឡើងដោយបន្ទះស្តើងៗ ការពារដោយអ៊ីសូឡង់ប្រកបចូលគ្នាជាដុំ ដោយជាប់ជាមួយ តួយោគ (Frame) ចំណែកផ្នែកខាងចុងបង្កើតឡើងដោយរាងកែង ដើម្បីទទួលរាងកែងមូលរបស់រ៉ូទ័រ (Rotor) ដែលគេហៅថា ប៉ូលលមេដែក (Pole shoes) ។ ផ្នែកទី២ របំលួសដែនអគ្គិសនី (Field coil) នឹងរុំជុំវិញនៃស្លៀប៉ូលមេដែក ដោយរបំលួសនេះ មានតួនាទីជាតួទទួលចរន្តពីផ្នែកខាងក្រៅ ដើម្បីបង្កើតដែនអគ្គិសនីឱ្យកើតឡើង។ រ៉ូទ័រ គឺជាឧបករណ៍ដែលមានតួនាទីសម្រាប់វិលធ្វើឱ្យកើតដែនកម្លាំងនៅក្នុងប៉ាដាង (Bell bearing) ដែលប្រកបនៅផ្នែកខាងក្នុងបន្ទះបិទខាងចុងរបស់រ៉ូទ័រ។ រ៉ូទ័រ (Rotor) បែងចែកជា ៤ ប្រភេទ គឺ Shaft, Armature Pole core, Commutator, និង Armature winding ។

៣. ធុរុង (Brushes) បង្កើតឡើងដោយការរួមផ្សំរបស់សារធាតុកាបូន (carbon) ដែលមានរូបរាងជាដុំបួនជ្រុងពណ៌ក្រមៅ ភាគច្រើននៅចន្លោះមានរ៉ឺស័រ (Spring) សម្រាប់រុញច្រាននៃផ្នែកខាងលើ ដើម្បីឱ្យធុរុងនេះមានការប៉ះជាមួយផ្ទៃរបស់ Commutator គ្រប់ពេល ដើម្បីទទួលចរន្ត ហើយបញ្ជូនចរន្តអគ្គិសនីទៅរបំលួសអាម៉ាតួ ជាមួយសៀគ្វីអគ្គិសនីនៃផ្នែកខាងក្រៅ។ ហើយប្រសិនបើម៉ូទ័រចរន្តអគ្គិសនីចរន្តជាប់ មានតួនាទីទទួលចរន្តពីផ្នែកខាងក្រៅចូលទៅ Commutator ទៅឱ្យរបំលួសអាម៉ាតួ កើតកម្លាំងវិលដែលធ្វើឱ្យម៉ូទ័រដំណើរការបាន។

ប្រភេទម៉ូទ័រចរន្តជាប់ (Type of Direct Current Motor) ជាទូទៅមានការតំលៃរបំលួសបែងចែកជា ៣ ប្រភេទ គឺ

១. បែបការតំលៃខ្ទែង (Series motor)

២. បែបការតំលៃស៊ីរី (Shunt motor)

៣. បែបការតំលៃបង្គុំ (Compound motor) បែងចែកជា២ ប្រភេទ គឺ Shock shunt compound motor និង Long Shock shunt compound motor

២.៤.៥ ម៉ូទ័រចរន្តធ្លាស់ ១ ហ្វា (Alternating Current Motor 1 Phase)

ម៉ូទ័រចរន្តធ្លាស់ (Alternating Current Motor) ឬម៉ូទ័រទៀតហៅថា ម៉ូទ័រចរន្តអគ្គិសនីប្រភេទចម្លង (Induction Motor) គឺជាឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលបម្លែងថាមពលអគ្គិសនី ទៅជាថាមពលមេកានិច។ នៅតាមរោងក្រឡាស្បែកកម្មនានា ភាគច្រើនគេនិយមប្រើម៉ូទ័រចរន្តធ្លាស់ ព្រោះម៉ូទ័រប្រភេទនេះប្រើចរន្តធ្លាស់ ហើយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជា មានតម្លៃសមរម្យ និងងាយស្រួលក្នុងការជួសជុល និងថែទាំតិច។

ម៉ូទ័រចរន្តធ្លាស់ ១ ហ្វា មានការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា ដែលតាមតម្រូវការ និងភាពចាំបាច់ក្នុងការយកទៅបញ្ជាតាមកន្លែងនីមួយៗ ដោយក្នុងន័យនេះនឹងលើកយកម៉ូទ័រប្រភេទ ស្គ្រីតហ្វេស៊ីម៉ូទ័រ (split-phase motor) និងម៉ូទ័រចម្លង (Induction Motor) ។



ក. split-phase motor




ខ. Induction Motor

រូបទី 2.29 ប្រភេទម៉ូទ័រចរន្តធ្លាស់ ១ ហ្វា

២.៤.៦ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ូទ័រអគ្គិសនីបណ្តាស់ ១ ហ្វា ដោយត្រង់ (Direct start)


ជាវិធីដែលបញ្ជាម៉ូទ័របែបងាយស្រួល និងកាត់ច្រើនត្រូវបានប្រើជាមួយម៉ូទ័រដែលមានខ្នាតតូចដែលមានប្រភេទសៀគ្វីតផ្សេងៗគ្នា។




រូបទី 2.30 សៀគ្វីតបែប split-phase motor ប្រភេទ ១ ហ្វា

២.៤.៧ ការចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ូទ័រអគ្គិសនី ១ ហ្វា ដោយប្រើ Magnetic contactor

ជាសៀគ្វីតបញ្ជាម៉ូទ័រមួយដែលអាចបញ្ជាម៉ូទ័រឱ្យរិល និងឈប់ដំណើរការបាន ដោយការប្រើកុងតាក់ដំណើរការជាមួយនិង Magnetic contactor។ ការបញ្ជាម៉ូទ័រប្រភេទនេះមានសុវត្ថិភាព និងការពារការខូចខាតដែលកើតទៅលើម៉ូទ័របាន ហើយមានប្រភេទការតសៀគ្វីដូចរូបខាងក្រោមនេះ៖



(ក) សៀគ្វីតបញ្ជា Control circuit



(ខ) សៀគ្វីតអនុភាព Power circuit

រូបទី 2.31 សៀគ្វីតចាប់ផ្តើមដំណើរការម៉ូទ័រអគ្គិសនី ១ ហ្វា ដោយប្រើ Magnetic contactor

២.៤.៨ ដំណើរការរបស់សៀគ្វី

១. ម៉ូទ័របាច់ផ្ដើមដំណើរការ (Motor Start) តាមសៀគ្វីនៃរូបទី 2.31 បង្ហាញឱ្យឃើញថារូប (ក) នៅពេលចុច កុងតាក់ S2 ចរន្តពី L1 នឹងឆ្លងកាត់ F2 មុខប៉ះរបស់ F3 មុខប៉ះ S1, S2 និងចូលទៅកាន់ប៊ូប៊ីនរបស់ Magnetic contactor នៃ K1 ហើយនិងគ្រប់សៀគ្វីត្រង់ចំណុច N។ Magnetic contactor នៃ K1 មុខប៉ះស្ថានភាពធម្មតាបើករបស់ K1 នៃជួរទី២ និងកើតដំណើរការបង្ហាង Inter lock មុខប៉ះរបស់ K1 នៃជួរទី៣ សៀគ្វីត្រូវបានដំណើរការដែលតជាមួយអំពូលសញ្ញា H1 ដែលធ្វើឱ្យអំពូលសញ្ញាភ្លឺ H1 ដូចនេះសៀគ្វីអនុភាពមុខប៉ះគោល Main Contac របស់ Magnetic contactor K1 ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពីស្ថានភាពធម្មតាបើកទៅជាស្ថានភាពធម្មតាបិទសៀគ្វីដែលធ្វើឱ្យម៉ូទ័រដំណើរការបាន។

២. ម៉ូទ័រឈប់ដំណើរការ (Motor Stop) តាមសៀគ្វីបញ្ជារូបទី 2.31.៧ បង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅពេលដែលចុច កុងតាក់ S1 និងផ្តាច់ចរន្តដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យប៊ូប៊ីនរបស់ Magnetic contactor នៃ K1 ធ្វើឱ្យប៊ូប៊ីនរបស់ Magnetic contactor នៃ K1 ឈប់ដំណើរការ មុខប៉ះនិងក្លាយជាស្ថានភាពដូចដើម ធ្វើឱ្យម៉ូទ័រឈប់ដំណើរការ អំពូលសញ្ញាត្រូវបានផ្តាច់ (រលត់) និងជួរទី៣ មុខប៉ះស្ថានភាពធម្មតាបិទ K1 បង្ហាញពីការបញ្ឈប់ដំណើរការអំពូលសញ្ញា H2 និងភ្លឺឡើង។

៣. ម៉ូទ័រដំណើរការហួសកម្លាំង (Motor Overload) នៅពេលដែលម៉ូទ័រដំណើរការហួសកម្លាំង ចរន្តដែលឆ្លងកាត់ ហួសកំណត់របស់ចរន្តម៉ូទ័រដែលកំពុងដំណើរការ និងធ្វើឱ្យប៉ុលស្កេររបស់ Overload relay ក្នុងសៀគ្វីអនុភាពនឹងរុញ ច្រានឱ្យមុខប៉ះ F3 នៃសៀគ្វីបញ្ជាដំណើរការ បើកសៀគ្វីផ្តាច់ចរន្តដែលផ្តល់ប៊ូប៊ីនរបស់ Magnetic contactor នៃ K1 ធ្វើ ឱ្យប៊ូប៊ីនរបស់ Magnetic contactor នៃ K1 ឈប់ដំណើរការ មុខប៉ះនិងក្លាយជាស្ថានភាពដើម ធ្វើឱ្យម៉ូទ័រឈប់ដំណើរការ ហើយអំពូលសញ្ញា H3 ត្រូវបានភ្លឺឡើង។

២.៤.៩ ខ្សែភ្លើង និងឧបករណ៍ការពារក្នុងការបញ្ជាម៉ូទ័រអគ្គិសនី

ម៉ូទ័រអគ្គិសនី ជាក្រឡឹងកើតឡើងអគ្គិសនីមួយប្រភេទទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវមានការការពារក្នុងការខូចខាតដែល ដូចទៅនឹងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងៗទៀតដែរ។ តែការផ្តល់ភ្លើងទៅកាន់ម៉ូទ័រតម្រូវឱ្យមានការកំណត់ដោយជាក់លាក់ ព្រោះនៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីនៅខណៈម៉ូទ័របាច់ផ្ដើមដំណើរការនឹងមានតម្លៃប្រហែល ៤ - ៨ ដងរបស់ចរន្តអគ្គិសនី ដែលផ្តល់ឱ្យម៉ូទ័រ។ ដូច្នេះហើយ Fuse ឬ Circuit Breaker ដែលនាំយកធ្វើជាឧបករណ៍ការពារ តម្រូវឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនី មានតម្លៃខ្ពស់ជាងម៉ូទ័រផងដែរ។ ដូចនេះហើយដើម្បីការពារការផ្តាច់ចរន្តរបស់សៀគ្វីដោយសារតែចរន្តនៅពេលដែលម៉ូទ័រ បាច់ផ្ដើមដំណើរការ យើងត្រូវគិត និងពិចារណាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាឱ្យចរន្តអគ្គិសនីមានការថយចុះ។ ជាទូទៅ សៀគ្វីម៉ូទ័រអគ្គិសនីមានគ្រឿងបង្ក និងប្រភេទសំខាន់ៗចំនួន ៥ គឺ ខ្សែភ្លើងសម្រាប់បញ្ជាម៉ូទ័រ ឧបករណ៍កាត់ផ្តាច់ចរន្ត អគ្គិសនី ឧបករណ៍ការពារឆក់ក្នុងសៀគ្វីឧបករណ៍បញ្ជាម៉ូទ័រ និងឧបករណ៍ការពារបន្ទុកលើស។

ខ្សែភ្លើងដែលគេនិយមប្រើក្នុងសៀគ្វីបញ្ជា និងសៀគ្វីកំលាំងត្រូវមានខ្នាតសមស្របជាមួយចរន្តអគ្គិសនីរបស់ម៉ូទ័រ ព្រោះក្នុងការបញ្ជាម៉ូទ័រពេលខ្លះអាចជាមានម៉ូទ័រមួយ ឬម៉ូទ័រប្រើសៀគ្វី ហើយសៀគ្វីខ្លះត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រឿង ទទួល (Load) ផ្សេងៗ ទៀតដែលមិនមែនជាម៉ូទ័រ។ ការកំណត់ខ្នាតរបស់ខ្សែភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាម៉ូទ័រ ត្រូវបានបែង ចែកសៀគ្វីតូចៗ និងមានការបែងចែកពិចារណាដូចខាងក្រោម៖

១. ការគណនាខ្សែភ្លើងសម្រាប់ម៉ូទ័រ ១ គ្រឿង

ខ្សែភ្លើងដែលប្រើជាមួយសៀគ្វីទៅកាន់ម៉ូទ័រតែមួយត្រូវមានខ្នាតចរន្តមិនទាបជាង 125% របស់ចរន្តដើមនៃ គ្រឿងទទួល (Load)។ នៅពេលដែលត្រូវការតម្លៃខ្សែភ្លើងទៅកាន់ម៉ូទ័រអគ្គិសនី យើងត្រូវមើលលក្ខណៈការប្រើប្រាស់ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងផ្ទាំង (Name plate) ជាគោល។ សម្រាប់ការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងទៅកាន់សៀគ្វីរបស់ម៉ូទ័រមានខ្នាត មិនតូចជាង 1.5 mm² ។ សម្រាប់ការកំណត់ខ្នាតខ្សែភ្លើងគឺផ្ដោតលើប្រភេទម៉ូទ័រ និងវិធីការដើរខ្សែមានដូចជា ដើរក្នុង ទុយោឬដើបណ្តែតលើអាកាស និងប្រភេទទុយោនីមួយៗ មានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់តាមការងារជាក់ស្តែង។

ឧទាហរណ៍ទី១ ចូរគណនាកម្លាំងចរន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្សែភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ម៉ូទ័រប្រើប្រាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនី 3 ហ្វា 380 វ៉ុល កម្លាំង 10 Hp និងចរន្ត 16.5 អំពែរ។

វិធីធ្វើ ដោយខ្នាតចរន្តរបស់ខ្សែភ្លើងមិនទាបជាង 125% របស់ចរន្តដើមនៃគ្រឿងទទួល (Load) ដែលផ្តល់ឱ្យពេញ (Full Load Current) របស់ម៉ូទ័រ

$$= 1.25 \times 16.5$$

$$= 20.63 \text{ A ដូចនេះ ខ្នាតចរន្តរបស់ខ្សែភ្លើងមិនទាបជាង 21 អំពែរ}$$

២. ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ម៉ូទ័រប្រើគ្រឿង

ខ្សែភ្លើងដែលតភ្ជាប់ជាមួយម៉ូទ័រមួយគ្រឿងតម្រូវឱ្យមានកាតព្វកិច្ចនឹងចរន្តមិនទាបជាង 125% របស់ចរន្តដើមនៃគ្រឿងទទួល (Load) ដែលផ្តល់ឱ្យពេញ (Full Load Current) របស់ម៉ូទ័រដែលមានខ្នាតធំនៅក្នុងសៀគ្វី រួមទាំងចរន្តបន្ទុកដែលពេញរបស់ម៉ូទ័រគ្រឿងផ្សេងៗទៀត។ ក្នុងករណីម៉ូទ័រធំៗមានប្រើគ្រឿងឱ្យគិត 125% ចំពោះមួយគ្រឿង ។

ឧទាហរណ៍ទី២ ចូរគណនាខ្នាតចរន្តខ្សែភ្លើងរបស់ម៉ូទ័រនីមួយៗ ដែលប្រើសម្រាប់ម៉ូទ័រប្រើប្រាស់តង់ស្យុងអគ្គិសនី 3 ហ្វា 380 វ៉ុល ចំនួន 3 គ្រឿង (M1-M3) ដំណើរការដោយការតបែប Direct On line។

ម៉ូទ័រ M1 15 Hp (សេស) 10 A លេខកូដអក្សរ A

ម៉ូទ័រ M2 7.5 Hp (សេស) 12.5 A លេខកូដអក្សរ C

ម៉ូទ័រ M3 15 Hp (សេស) 22 A មិនមានលេខកូដអក្សរ

វិធីធ្វើ ក. គណនាខ្នាតចរន្តខ្សែភ្លើងរបស់ម៉ូទ័រនីមួយៗដែលខ្សែដែលផ្តល់ឱ្យម៉ូទ័រចម្លង

ចម្លើយ ម៉ូទ័រ M1 ខ្នាតចរន្តអគ្គិសនីមិនទាបជាង $125\% \times 10 \text{ A} = 12.50 \text{ A}$

ម៉ូទ័រ M2 ខ្នាតចរន្តអគ្គិសនីមិនទាបជាង $125\% \times 12.5 \text{ A} = 15.63 \text{ A}$

ម៉ូទ័រ M3 ខ្នាតចរន្តអគ្គិសនីមិនទាបជាង $125\% \times 22 \text{ A} = 27.5 \text{ A}$

ខ. គណនាខ្នាតខ្សែប៉នដែលផ្តល់ឱ្យម៉ូទ័រចម្លង 3 ហ្វា

$$= (1.25 \times 22) + 12.5 + 10$$

$$= 50 \text{ A ដូចនេះ ខ្នាតចរន្តរបស់ខ្សែភ្លើងមិនទាបជាង 50 អំពែរ}$$

ការកំណត់ខ្នាតឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្នុងសៀគ្វីនៃខ្សែចម្លង Fuse ឬ Circuit Breaker ដែលប្រើជាឧបករណ៍ការពារទៅលើម៉ូទ័រដែលមានទំហំធំបំផុតរួមជាមួយរបស់ចរន្តដើមនៃគ្រឿងទទួល (Load) ដែលផ្តល់ឱ្យពេញ (Full Load Current) របស់ម៉ូទ័រគ្រឿងផ្សេងៗ ដែលត្រូវតែក្នុងសៀគ្វីតែមួយ។

ឧទាហរណ៍ទី៣ យោងតាមឯកសារម៉ូទ័រ ៣ គ្រឿងក្នុងឧទាហរណ៍ទី ២ ប្រសិនបើចង់ប្រើ Circuit Breaker ជាឧបករណ៍ការពារការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី។ ចូរគណនាខ្នាតចរន្តរបស់ Circuit Breaker របស់ម៉ូទ័រនីមួយៗ និង Circuit Breaker ម្សៅ។

វិធីធ្វើ ក. គណនាកម្លាំងខ្នាត Circuit Breaker របស់ម៉ូទ័រនីមួយៗ ពិចារណាតាមតារាងទី ២.១

ចម្លើយ ម៉ូទ័រ M1 លេខកូដអក្សរ A មិនទាបជាង 150% របស់ចរន្តដើមនៃគ្រឿងទទួល (Load) ដែលផ្តល់ឱ្យពេញ (Full Load Current) $(150 \times 10)/100 = 15 \text{ A}$ ដូចនេះ ខ្នាត Circuit Breaker ដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺ 16 អំពែរ ចម្លើយម៉ូទ័រ M2 លេខកូដអក្សរ C មិនទាបជាង 200% របស់ចរន្តដើមនៃគ្រឿងទទួល (Load) ដែលផ្តល់ឱ្យពេញ (Full Load Current)

$$(200 \times 12.5)/100 = 25 \text{ A}$$

ដូចនេះ ខ្នាត Circuit Breaker ដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺ 30 អំពែរ ចម្លើយម៉ូទ័រ M3 លេខកូដអក្សរ C មិនទាបជាង 250% របស់ចរន្តដើមនៃគ្រឿងទទួល (Load) ដែលផ្តល់ឱ្យពេញ (Full Load Current)

$$(200 \times 22)/100=44A$$

ដូចនេះ ខ្នាត Circuit Breaker ដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺ 50 អំពែរ

ខ. គណនារកខ្នាតខ្សែមេរួមរបស់ Circuit Breaker $50 + 12.5 + 10 = 72.5 A$

ដូចនេះ ខ្នាត Circuit Breaker ដែលត្រូវជ្រើសរើសគឺ 100 អំពែរ

ចំណាំ១ ជាទៅកុយស៊ីប (Fuse) បែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ

១. កុយស៊ីប (Fuse) ដំណើរការរហ័ស (Non time delay fuse)

២. កុយស៊ីប (Fuse) កំណត់ពេលវេលា (Time delay Fuse) ជាកុយស៊ីបដំណើរការយឺត ដែលសមស្របជាមួយការប្រើក្នុងសៀគ្វីបញ្ជាម៉ូទ័រ។ កុយស៊ីប (Fuse) មានខ្នាតអំពែរចាប់ពី 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 400 តាមមាត្រដ្ឋាន IEC (International Electrotechnical Commission) ។

ចំណាំ២ ជាទៅ Circuit Breaker បែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ

១. Circuit Breaker បែបបញ្ជ្រាស (Inverse time circuit breaker)

២. Circuit Breaker បែបផ្តាច់ស្វ័យប្រវត្តិ (Instantaneous circuit breaker) សមស្របជាមួយការប្រើក្នុងសៀគ្វីបញ្ជាម៉ូទ័រ។ ដូចនេះការដែលជ្រើសរើសខ្នាតរបស់កុយស៊ីប (Fuse) និង Circuit Breaker ត្រូវដំណើរការជ្រើសរើសឱ្យសមស្របជាមួយចរន្តកំណត់របស់ម៉ូទ័រដែរ។

ជាទូទៅកុងតាក់ និងឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ជាម៉ូទ័របែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺការចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រដោយការតដោយត្រង់ជាមួយប្រភពកើតឡើង (Direct On line starter; DOL) ការតបែបនេះនឹងមានកម្លាំងបង្វិលនៃការចាប់ផ្តើម (Starting torque) ខ្ពស់ប្រហែល ១.៥ ដងរបស់កម្លាំងបង្វិលដែលបានផ្តល់ឱ្យ ហើយចរន្តចាប់ផ្តើម (Starting Current) ខ្ពស់ប្រហែល 4-8 ដងរបស់ចរន្តដែលផ្តល់ឱ្យ ដូច្នេះវាសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយការចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រដែលមានខ្នាតតូចមិនលើសពី 7.5 Hp (សេស) និងការចាប់ផ្តើមម៉ូទ័រដោយការបញ្ចុះដោយតង់ស្យុងអគ្គិសនី (Reduced Voltage Starter) ការតបែបនេះគឺជាការបញ្ចុះដោយតង់ស្យុងអគ្គិសនីឱ្យថយចុះ ដែលធ្វើឱ្យចរន្តចាប់ផ្តើមក៏មានការថយចុះដែរ និងបានតាមវិធីខាងក្រោមនេះ៖

១. ការតបែប Star-Delta Starter

២. ការតបែប Auto Transformer Starter

៣. ការតបែប Resistance Starter ។

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើម៉ូទ័រអគ្គិសនីចរន្តធ្លាស់ ១ ហ្វា (Phase) មានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

២. តើគ្រឿងបង្កប់របស់ Universal Motor មានអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់?

៣. តើស្ថាតទំរង់ជាអ្វី?


៤. តើអាម៉ាតូត្រីជាអ្វី?

៥. តើធុងធ្វើមកពីអ្វី? មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

៦. ចូរអធិប្បាយអំពីគោលការណ៍ ដំណើរការរបស់ Shaded Pole Motor?

មេរៀនទី ៣ ភ្លើងបំភ្លឺ (Lighting)


ពន្លឺកើតឡើងនៅលើផែនដីរបស់មនុស្សជាពន្លឺដែលកើតពីធម្មជាតិដូចជា ពន្លឺដែលកើតពីព្រះអាទិត្យ ឬពន្លឺដែលកើតពីមនុស្សជាអ្នករកឃើញ និងបង្កើតឡើងដូចជា ការដុតអុស ឬប្រេងដែលធ្វើមកពីរុក្ខជាតិ និងសត្វផ្សេងៗជាដើម។ មនុស្សបានព្យាយាមគិតរកវិធីបង្កើតភ្លើងបំភ្លឺ ដើម្បីយកទៅប្រើបានគ្រប់ពេលវេលា។ នៅឆ្នាំ គ.ស. 1879 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ជាតិអាមេរិកកាំងឈ្មោះ ថូម៉ាស់ អែលវ៉ា អែដឺសុន (Thomas Alva Edison) បានដំណើរការរិះរក និងបង្កើតអំពូលភ្លើងបានដោយជោគជ័យជាលើកដំបូង។ ក្រោយពីការសាកល្បងអំពូលភ្លើងប្រភេទបញ្ចុះឬហៅថា អំពូល អ៊ីនខេនដេសេន (Incandescent Lamp) គេអាចនិយាយបានថា វាជាដើមកំណើតកើតឡើងនៃពន្លឺដែលផលិតចេញពីថាមពលអគ្គិសនី។ បន្ទាប់មកទើបមានការអភិវឌ្ឍអំពូលឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើង។ អំពូលភ្លើងអគ្គិសនី ជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីទាបបំផុតមិនលើសពី 25% របស់ថាមពលទាំងអស់ដែលចំណាយឱ្យអំពូល។ ថាមពលដែលបាត់បង់គឺ ស្ថិតនៅលើថាមពលកម្ដៅ ការប្តូរពីថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលពន្លឺដោយផ្ទាល់នៅមិនអាចធ្វើទៅបានទេ ដូច្នេះទើបមានវិធីបំប្លែងថាមពលអគ្គិសនីទៅជាថាមពលពន្លឺដោយប្រើផ្លូវវាងគឺ ការប្រើអំពូលទូទៅដូចជា Incandescent Lamp និង Fluorescent Lamp ជាដើម។




រូបទី 3.1 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថូម៉ាស់អែលវ៉ាអែដឺសុន (Thomas Alva Edison)

៣.១ អំពូលភ្លើងប្រភេទ Incandescent Lamp

នៅផ្នែកខាងក្នុងនៃអំពូល Incandescent មានគ្រឿងបង្កដូចជា សរសៃបញ្ចុះ (filament) គោមកែវ (Bulb) ឧស្ម័ន (argon, nitrogen, krypton, xenon) ប៉ូល ឬគល់អំពូល និងជើងអំពូលជាដើម។ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ដំឡើង ប្រើប្រាស់ និងមានតម្លៃថោក។ គេនិយមដំឡើងអំពូលទាំងនេះ ដើម្បីបំភ្លឺនៅខាងក្នុងអគារ រោងចក្រ សួនដាំបន្លែ ទ្រុងចិញ្ចឹមសត្វជាដើម។ គល់អំពូលបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ គល់បែបមូល និងគល់បែបចង្កូម ដូចរូបខាងក្រោម៖



ក. គល់បែបមូល




ខ. គល់បែបចង្កូម

រូបទី 3.2 គល់អំពូលប្រភេទ Incandescent Lamp

៣.១.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុខាងក្នុងអំពូលភ្លើង Incandescent Lamp

១. សរសៃបញ្ចុះ (filament) ធ្វើមកពី Tungsten ឬលោហៈដែលបានពីការបន្ស៊ុរវាង Tungsten និង Osmium ហៅថា Osram ។ វាមាននាទីធ្វើឱ្យដុតសរសៃបញ្ចុះអំពូលឱ្យមានពន្លឺ ហើយអាចធន់នឹងកម្ដៅខ្ពស់បានល្អ ពីព្រោះវាមានចំណុចរលាយខ្ពស់ហើយធន់នឹងសីតុណ្ហភាពបានដល់ទៅ $3,400^{\circ}\text{C}$ ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនផលិតអំពូល បានកំណត់និមិត្តសញ្ញាតាមមាត្រដ្ឋាន ឬស្តង់ដារ ANSI (American National Standard Institute) មានជាតួអក្សរ និងជាតួលេខដូចនេះ៖

តួអក្សរ	មានន័យថា	លក្ខណៈបញ្ចុះជាសរសៃត្រង់ (Straight)
តួលេខ	មានន័យថា	ប្រវែងរបស់បញ្ចុះ
C	មានន័យថា	រំបូល្លស (Coiled)
C C	មានន័យថា	រំបូរបស់ល្លស (Coiled-Coil)



រូបទី 3.3 ប្រភេទសរសៃបញ្ចុះអំពូល

២. គោមកែវ (Bulb) ជាទូទៅត្រូវបានផលិតឡើងពីកែវថ្លាស្តើង។ ប៉ុន្តែមានអំពូលប្រភេទខ្លះផលិត មកពីកែវក្រាស់ ទាំងនេះគឺព្រោះដើម្បីឱ្យវាធន់នឹងកម្ដៅបានខ្ពស់។ វាមានលក្ខណៈរូបរាងផ្សេងៗគ្នាអាស្រ័យលើលក្ខណៈនិងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់។ អំពូលកែវថ្លាស្តើងមានដាក់អាស៊ីត និងសារធាតុគីមីទៅក្នុងគោមអំពូលកែវចំណែកនៅផ្ទៃខាងក្នុងរបស់គោមកែវស្រោបដណ្ដប់ដោយ White Silica ដើម្បីឱ្យមានការបញ្ចេញពន្លឺ និងបញ្ចាំងពន្លឺបានល្អ។ វាមានរូបរាង និងលក្ខណៈដូចតារាងទី 3.1 ដោយស្តង់ដារ ANSI (American National Standard Institute) បានកំណត់អត្ថន័យរបស់តួអក្សរជាមួយនឹងលក្ខណៈរបស់គោមកែវដូចនេះ៖

តារាងទី 3.1 លក្ខណៈរបស់គោមកែវតាមស្តង់ដារ ANSI

កូដកូអក្សរ	អត្ថន័យ	លក្ខណៈគោម
A	- គោមប្រភេទធម្មតា	
B	- គោមប្រភេទ Flame Shape	
C	- គោមប្រភេទកោណ (Cone)	
CA	- គោមប្រភេទបញ្ចុះភ្លើងទៀន	
E	- គោមប្រភេទមូលទ្រវែង ឬពងក្រពើ	
F	- គោមប្រភេទអណ្តាតភ្លើង	
G	- គោមប្រភេទមូល	
P	- គោមប្រភេទផ្លែព័រ (Pear)	
S	- គោមប្រភេទកាត់ត្រង់	
PS	- គោមប្រភេទកោមវែង	
PAR	- គោមប្រភេទបូល លាបស្រោបដោយអាណូមីញ៉ូម	
R	- គោមប្រភេទបញ្ចាំងពន្លឺ	
T	- គោមប្រភេទអំពូលវែង	


៣. ឧស្ម័ន (Gas) នៅក្នុងអំពូលកែវ ឬគោមកែវមានសភាពជាសុញ្ញាកាស នៅខាងក្នុងពេញទៅដោយឧស្ម័នដូចជា Krytron, Argon, Nitrogen ឧស្ម័នមិនធ្វើប្រតិកម្មជាមួយបញ្ចុះ និងសម្ពាធរបស់ឧស្ម័នទេ តែវានឹងបន្ថយបញ្ចាំង និងការបង្កឧស្ម័នអំពូល។ ហេតុដូច្នេះទើបធ្វើឱ្យអំពូល Incandescent Lamp ដំណើរការនៅទីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បាន និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់អំពូលមានភាពយូរអង្វែង។

៤. គល់អំពូល (Base) មាននាទីចម្លងចរន្តអគ្គិសនីពីសៀគ្វីទៅផ្តល់ឱ្យបញ្ចុះអំពូល។ ភាគច្រើនគេផលិតវាពីទង់ដែង (Brass)។ គេបែងចែកវាតាមលក្ខណៈនៃការដំឡើង និងប្រើប្រាស់ជាពីរប្រភេទគឺ គល់អំពូលបែបមូលមាន

ខ្សែខ្ចៅសម្រាប់មូលភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងអំពូល និងគល់អំពូលបែបចង្កូម មានលក្ខណៈជាចង្កូមសម្រាប់ទាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងជើងអំពូលដោយរ៉ឺស័រ ដូចរូបទី 3.4។




ក. គល់អំពូលបែបមូល (ខ្សែខ្ចៅ)




ខ. គល់អំពូលបែបចង្កូម

រូបទី 3.4 គល់អំពូល (Base)




ក. លក្ខណៈជើងអំពូលបែបមូល




ខ. លក្ខណៈជើងអំពូលបែបចង្កូម

រូបទី 3.5 លក្ខណៈជើងអំពូល Incandescent Lamp



រូបទី 3.6 ការដំឡើងអំពូល Incandescent Lamp ចូលជាមួយជើងអំពូល


៥. បង្គោលបញ្ជូនអំពូល (Support Wires) ធ្វើមកពី Molybdenum មានគ្នានាទីទ្របញ្ជូនឱ្យនឹងនៅកន្លែង ហើយមានគ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់ Incandescent Lamp ដូចខាងក្រោមនេះ ៖



រូបទី 3.7 គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់អំពូល Incandescent Lamp

៣.១.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Incandescent Lamp

ដំណើរការរបស់អំពូល Incandescent Lamp ចាប់ផ្តើមនៅពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឱ្យអំពូល ចរន្តអគ្គិសនីនឹងរត់ឆ្លងកាត់បញ្ចុះអំពូលដែលធ្វើមកពី Tungsten ហើយវាអាចធន់នឹងកម្ដៅបានខ្ពស់។ បញ្ចុះដែលជាស៊ីស្តង់នឹងក្ដៅហើយធ្វើឱ្យពន្លឺចាំងចេញមកតាមកម្លាំងរ៉ាត់របស់អំពូលអគ្គិសនី។ សរសៃបញ្ចុះមិនបានធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីសែន (Oxygen) ទេ ពីព្រោះនៅផ្នែកខាងក្នុងកែវរបស់អំពូលមានសភាពជាសុញ្ញាកាសព្រោះត្រូវបានបូមអុកស៊ីសែនចេញអស់ ហើយឧស្ម័នដែលនៅខាងក្នុងអំពូលនឹងធ្វើឱ្យអំពូលមានភាពធន់ និងធ្វើឱ្យអំពូលមានអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់កាន់តែយូរអង្វែង។ វិធីតភ្ជាប់សៀគ្វីអំពូល Incandescent Lamp មានដូចក្នុងរូបទី 3.8។




រូបទី 3.8 ការតភ្ជាប់សៀគ្វីអំពូល Incandescent Lamp


តារាងទី 3.2 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលអំពូល Incandescent Lamp

អាការៈ	មូលហេតុ	ការពិនិត្យ និងជួសជុល
1. អំពូលមិនភ្លឺ	- មិនមានភ្លើងចូលអំពូល - អំពូលមិនណែន - បញ្ចុះអំពូលដាច់ - កុងតាក់បើកចំហរ ឬខូច	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ឬព្រីភ្លើង - មូលអំពូលឱ្យណែន - ប្តូរអំពូលថ្មី - ប្តូរកុងតាក់ថ្មី
2. អំពូលភ្លឺមិនល្អ	- តង់ស្យុងធ្លាក់ - មានលម្អង ឬជួលមកជាប់នឹងអំពូល - អំពូលអស់អាយុកាលប្រើប្រាស់	- ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងអគ្គិសនី - សម្អាតអំពូល - ប្តូរអំពូលថ្មី
3. អំពូលភ្លឺៗ ដាច់ៗ	- អំពូលមិនណែន - មុខប៉ះកុងតាក់អំពូលភ្លើងខូច	- មូលអំពូលឱ្យណែន - ត្រួតពិនិត្យកុងតាក់ឬប្តូរកុងតាក់ថ្មី

វិធីពិនិត្យជើងអំពូល Incandescent Lamp ដូចរូបទី 3.9



ក. គល់អំពូលបែបមូល (ខ្សែខ្មៅ)




ខ. គល់អំពូលបែបចង្កូម

រូបទី 3.9 ការប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រវាស់គល់អំពូល

វិធីត្រួតពិនិត្យ និងសាកល្បងអំពូល Incandescent Lamp

1. មូលកាលីប្រើម៉ូលទីម៉ែត្រទៅតម្លៃស៊ីស្តង់ត្រង់តម្លៃ $R \times 1$
2. យកខ្សែប៉ូលបូក (ខ្សែពណ៌ក្រហម) និងខ្សែប៉ូលដក (ខ្សែពណ៌ខ្មៅ) របស់ម៉ូលទីម៉ែត្រមកប៉ះគ្នាដើម្បីតេស្តម៉ូលទីម៉ែត្រអាចប្រើការបាន ឬមិនបាន ដូចរូបទី 3.10។
3. មូលប៊ូតុង Zero-Ohm ឱ្យទ្រនិចម៉ូលទីម៉ែត្រវាត់ទៅត្រង់ចំណុច 0Ω ។
4. យកម៉ូលទីម៉ែត្រទៅវាស់អំពូលតាមលក្ខណៈការវាស់។
5. ប្រសិនបើទ្រនិចរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រវាត់តម្លៃស៊ីស្តង់មិនឡើង មានន័យថាអំពូលភ្លើងខូច។



រូបទី 3.10 បង្ហាញការធ្វើតេស្តម៉ូលទីម៉ែត្រមុនពេលប្រើប្រាស់

៣.២ អំពូលក្លុយអេសេន (Fluorescent Lamp)

អំពូលក្លុយអេសេន (Fluorescent Lamp) ឬនិយមហៅថា អំពូលម៉ែត្រ ផ្សំដោយអំពូលកែវដែលមានរាងមូលទ្រវែង មានមាត់បិទទាំងសងខាង ដែលមានតួនាទីជាក្បាលតំណអគ្គិសនី ឬហៅថា Electrode។ វាធ្វើមកពីលោហៈ Tungsten សរសៃដែកស្រោបដោយសារធាតុគីមីហៅថា Active Material ផ្សំដោយ Barium និង Strontium Carbonate មានតួនាទីជាក្បាលបំបែកអេឡិចត្រុងពីប៉ូលអេឡិចត្រូតម្ខាងទៅប៉ូលរបស់អេឡិចត្រូតម្ខាងទៀត។ នៅក្នុងអំពូលកែវផ្ទុកពោរពេញទៅដោយគ្រាប់បាត និងឧស្ម័នដែលជាទូទៅមានសមាសធាតុបន្សំរបស់ Argon និង Neon។ នៅផ្ទៃខាងក្នុងរបស់អំពូលមានលាបស្រោបទៅដោយម្សៅបញ្ចាំងពន្លឺហៅថា Phosphor ឬពេលខ្លះគេនិយមហៅថាម្សៅ Fluorescent ដែលមានតួនាទីជាក្បាលទទួលពន្លឺហើយបញ្ចាំងពន្លឺនោះបន្តពេលដែលវិទ្យុសកម្មរបស់ Ultra Violet មកប៉ះជាមួយអំពូលកែវ។ អំពូលក្លុយអេសេន (Fluorescent) ផ្តល់ថាមពលពន្លឺខ្លាំងជាងអំពូលប្រភេទសរសៃបញ្ចេញ ឬនិយមហៅថាគ្នាថា

អំពូលពងមាន់ (Incandescent Lamp) ប្រហែល 3-4 ដង។ វាមានអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរជាងហើយមានភាពសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពលជាងអំពូល (Incandescent Lamp) បើប្រៀបធៀបកម្លាំងភ្លឺតំបន់ដែលស៊ីស្ទើគ្នា។ ផលិតផលអំពូលមានរូបរាងដូចជា ប្រភេទត្រង់វែង (Slim Line) ប្រភេទរង្វង់ (Circular) និងប្រភេទអក្សរយូ (U-Shape) ជាដើម។



ក. ប្រភេទត្រង់វែង (Slim Line)

ខ. ប្រភេទរង្វង់ (Circular)


គ. ប្រភេទអក្សរយូ (U-Shape)

រូបទី 3.11 ប្រភេទអំពូលក្លាយអេសិន

៣.២.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់អំពូលក្លាយអេសិន (Fluorescent Lamp)

គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់អំពូលក្លាយអេសិន (Fluorescent Lamp) រួមមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖


១. អំពូលកែវ (Blub)
២. ម្សៅផូស្វ័រ (Phosphor Coition)
៣. ប៉ូលអេឡិចត្រូត (Electrode)
៤. ជើងអំពូល (Base)
៥. បារត (Mercury)
៦. ឧស្ម័ន (Gas)



រូបទី 3.12 គ្រឿងបង្ករបស់អំពូលក្លាយអេសិន


១. អំពូលកែវ (Blub) ខាងក្នុងអំពូលកែវមានលាបស្រោបទៅដោយម្សៅផូស្វ័រ ដើម្បីឱ្យមានការបញ្ចាំងពន្លឺ និងបញ្ចេញពន្លឺពណ៌ស។ ខាងក្នុងអំពូលកែវផ្ទុកទៅដោយចំហាយបារត (Mercury) អាកិន (Argon) និងណេអុង (Neon)។ ចំណែកក្បាលអំពូលបិទទៅដោយប៉ូលអគ្គិសនី ឬហៅថាអេឡិចត្រូត។ បញ្ចុះអំពូលធ្វើមកពី Tungsten លាបស្រោបដោយ Bauxite ដើម្បីធ្វើឱ្យអំពូលដុតបំភ្លឺបានលឿន មានខ្នាតចាប់ពី 5/8, 2 1/2, 1 1/2 inch។

២. ជើងអំពូល (Base) អំពូល Fluorescent ជាទូទៅមានជើង 2 គឺ ជើង Bi And Pin មានប្រើនាឡាតដូចជា Miniature, Medium, និង Mogul ជាដើម។



រូបទី 3.13 លក្ខណៈជើងអំពូលក្លុយអេសេស

៣. គល់អំពូល (Electrode) សម្រាប់ប៉ូលរបស់អំពូលក្លុយអេសេសមានលក្ខណៈដូចបញ្ចុះអំពូល (Incandescent Lamp) មានតួនាទីបញ្ចេញអេឡិចត្រុងឱ្យអំពូលដោយអេឡិចត្រុងដែលរត់ពីប៉ូលម្ខាងទៅប៉ូលម្ខាងទៀតរបស់អំពូលដើម្បីដុតឱ្យអំពូលភ្លឺ។




រូបទី 3.14 លក្ខណៈក្បាលរបស់អំពូលក្លុយអេសេស

៤. បារត (Mercury) បារតផ្ទុកនៅក្នុងអំពូលក្លុយអេសេស មានលក្ខណៈជាចំហាយសម្ពាធនាប ពេលមានចរន្តអគ្គិសនី ឬការរត់ឆ្លងកាត់របស់អេឡិចត្រុងនៅក្នុងអំពូល និងរត់ឆ្លងកាត់ចំហាយបារតនឹងធ្វើឱ្យកើតមានពន្លឺ Ultraviolet កើតឡើងនៅក្នុងអំពូល ដោយបារតមានតួនាទីធ្វើឱ្យអេឡិចត្រុងអាចរត់ឆ្លងកាត់នៅ បានល្អ។

៥. ឧស្ម័ននៅក្នុងអំពូល (Filling Gas) នៅក្នុងអំពូលក្លុយអេសេស (Fluorescent) មានសារធាតុ ឧស្ម័នអាកស (Argon) និងណេអុង (Neon) ដោយការបន្ស៊ីរបស់ឧស្ម័នទាំងពីរនេះពេលខ្លះគេហៅថា គ្រីបតុន (Krypton) ឧស្ម័នដែលនៅក្នុងអំពូលនឹងជាផ្នែកធ្វើឱ្យចំហាយបារតក្លាយជាពន្លឺ (Ultra Violet) បានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងងាយស្រួល។

៦. មេឡាផូស្វ័រ (Phosphor Coating) មានលាបស្រោបនៅក្នុងអំពូលកែវ មានតួនាទីបញ្ជាំងពន្លឺដែលត្រូវបានជម្រុញដោយពន្លឺ (Ultra Violet) ធ្វើឱ្យអំពូលអាចបញ្ជាំងពន្លឺចេញមក ដែលអាចឱ្យយើងមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន។ វាមានលក្ខណៈដូចរូបទី 3.15។ សម្រាប់ពណ៌ដែលបានពីការបញ្ជាំងមាននៅក្នុងតារាងទី 3.3 និងតារាងទី 3.4 មាននិមិត្តសញ្ញាបញ្ជាក់ពីតាមស្តង់ដាពណ៌ និងការប្រើប្រាស់។



រូបទី 3.15 លក្ខណៈប្រតិកម្មរបស់មេឡាបារត

តារាងទី 3.3 ការបញ្ចាំងពន្លឺរបស់ផូស្វ័រ


ផូស្វ័រ (Phosphor Coating)	ពណ៌ដែលកើតពីបញ្ចាំង
Magnesium Tungsten	ពន្លឺធម្មតា
Calcium Tungsten	ពណ៌ខៀវ
Zine Silicate	ពណ៌បៃតង
Zine Beryllium Silicate	ពណ៌លឿង (បែបគូឡូឡុង)
Cadmium Silicate	ពណ៌ផ្កាឈូកស្រាល
Cadmium Borate	ពណ៌ផ្កាឈូក

តារាងទី 3.4 និមិត្តសញ្ញាពណ៌តាមស្តង់ដារ និងការប្រើប្រាស់


និមិត្តសញ្ញា (Symbol)	ពណ៌តាមស្តង់ដារ (Color Standard)	ទីកន្លែងដំឡើងប្រើប្រាស់
CX	Cool White	បន្ទប់រៀន, ទីកន្លែងសិក្សា, អគារការិយាល័យ...
CWX	Cool White Deluxe	រោងចក្រឧស្សាហកម្ម, ភោជនីយដ្ឋាន, ការិយាល័យ, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ
WW	Warm White Deluxe	សណ្ឋាគារ, ភោជនីយដ្ឋាន, កន្លែងស្នាក់នៅ, ហាងលក់ទំនិញ,
W	Warm White	កន្លែងស្នាក់នៅ, ភោជនីយដ្ឋាន, ហាងលក់ទំនិញ
D	Day Light	រោងចក្រឧស្សាហកម្ម, សណ្ឋាគារ, ឃ្លាំងចែកចាយទំនិញ

៣.២.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់អំពូលក្លុយអេសេន

ពេលផ្តល់តង់ស្យុងទៅឱ្យអំពូលដូចក្នុងរូប ក. នឹងធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនី និងតង់ស្យុងអគ្គិសនីតែម្តងកាត់ប៉ូល អេឡិចត្រូតពីម្ខាងទៅម្ខាង។ ចរន្តដែលតែម្តងកាត់ចេញពីប៉ូលនឹងធ្វើឱ្យចំហាយបារតដែលមាននៅក្នុងអំពូលមានការ បំបែកខ្លួនធ្វើឱ្យអេឡិចត្រុងរបស់ចំហាយបារតត្រូវជម្រុញពី Ground Stage ទៅនៅ Excited Stage ដូចក្នុងរូប ខ. ដែល មានលំដាប់ថាមពលខ្ពស់ជាង បន្ទាប់មកនៅពេលដែលអេឡិចត្រុង ត្រឡប់មក Ground Stage វិញក៏អនុញ្ញាតឱ្យ ថាមពលចេញមកមួយចំនួនដែលនៅក្នុងទម្រង់ជាពន្លឺ (Ultra Violet)។ បារតដែលលាបស្រោបជាប់នៅខាងក្នុងអំពូលកែវ នឹងបំប្លែងពន្លឺ (Ultra Violet) បញ្ចាំងចេញមកជាពន្លឺធម្មតាដែលអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបាន (Visible Light)។




ក. ការផ្តល់តង់ស្យុងឱ្យអំពូល




ខ. ការបង្កើនអេឡិចត្រុងនៅក្នុងអំពូលកែវ

រូបទី 3.16 បង្ហាញលក្ខណៈដំណើរការរបស់អំពូលក្លុយអេសេន

សៀគ្វីអំពូលក្លុយអេសេន



ក. និមិត្តសញ្ញាការតសៀគ្វីអំពូលក្លុយអេសេន




ខ. គំនូសបង្ហាញការតសៀគ្វីផ្នែកខាងក្រៅអំពូលក្លុយអេសេន

រូបទី 3.17 ការតសៀគ្វីអំពូលក្លុយអេសេន

ការតសៀគ្វីអំពូលក្លុយអេសេនមានគ្រឿងបង្កើតដូចនេះ ៖

1. អំពូលក្លុយអេសេន (Fluorescent Lamp)
2. កុងតាក់ (Switch)
3. កូនជ្រូក (Ballast)
4. កុងដង់ (Starter)

១. កុងដង់ (Starter) មានតួនាទីដុតផ្លូវបញ្ជូនអំពូលដើម្បីឱ្យអំពូលក្លុយអេសេនចាប់ផ្តើមដំណើរការបាន។ គ្រឿងបង្កើតដែលនៅខាងក្នុងរបស់កុងដង់មានពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកនៅនឹងមួយកន្លែង ឬក្បាល និងផ្នែកបម្លាស់ទី ឬបន្ទុះ (Bimetal-Lick)។




រូបទី 3.18 គ្រឿងបង្កើតផ្នែកខាងក្នុងរបស់កុងដង់ (Starter)

គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ស្ពាតទ័រ (Starter)

នៅក្នុងសភាពធម្មតានៅពេលដែលមិនមានចរន្តឆ្លងកាត់ស្ពាតទ័រ ប៉ូលទាំងពីររបស់ស្ពាតទ័រនៅមិនទាន់ប៉ះគ្នា ដូចក្នុងរូប ក.។ តម្លៃវេស៊ីស្តង់របស់ស្ពាតទ័រនឹងមានតម្លៃទាបជាងតម្លៃវេស៊ីស្តង់របស់អំពូល។ ដំណើរការនឹងចាប់ផ្តើមនៅពេលដែលមានចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ប៉ូលស្ពាតទ័រហើយរត់ឆ្លងកាត់ឧស្ម័នដែលនៅខាងក្នុងអំពូលដែលមានតួនាទីជាតូចម្តងអគ្គិសនី។ ដូច្នេះទើបធ្វើឱ្យចរន្តរត់ឆ្លងកាត់ទៅប៉ូលម្ខាងទៀតបាន ការរត់ឆ្លងកាត់របស់ចរន្តអគ្គិសនីនេះនឹងធ្វើឱ្យបន្ទះ (Bimetal-Lick) ដែលជាផ្នែកបង្ហាស់ទីក៏ឡើងកម្ដៅ ហើយកោងទៅប៉ះជាមួយប៉ូលម្ខាងទៀតដែលនៅនឹងមួយកន្លែងដូចក្នុងរូប ខ. ទើបធ្វើឱ្យចរន្តអគ្គិសនីអាចរត់ឆ្លងកាត់ប៉ូលទាំងពីរបានដោយត្រង់ដោយមិនចាំបាច់អាស្រ័យលើឧស្ម័នជាតូចម្តង ទើបធ្វើឱ្យកម្ដៅដែលកើតឡើងនៅខាងក្នុងប៉ះជាហេតុធ្វើឱ្យបន្ទះ (Bimetal-Lick) ចុះត្រជាក់វិញដែរ ហើយបន្ទះដែកនេះក៏ត្រឡប់មកនៅសភាពដើមវិញដូចក្នុងរូប គ.។ នៅពេលអំពូលត្រូវបានដុតបំភ្លឺឱ្យដំណើរការហើយ ស្ពាតទ័រនឹងត្រូវផ្តាច់ខ្លួនពីសៀគ្វីភ្លាម។

២. កូនជ្រូក (Ballast) នៅក្នុងការតម្រៀបអំពូលក្លុយអេសិន អាចនិយាយបានថាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ព្រោះបាលាស់មានតួនាទីជាតូបឆ្អិនតង់ស្យុង និងរក្សាតម្លៃចរន្តដែលរត់ឆ្លងកាត់អំពូលឱ្យមានលំនឹង ឱ្យសមស្របជាមួយនឹងខ្នាតអំពូលអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងបាលាស់ (Ballast) មានរបៀបស្រស់ស្រាយតូចៗ រុំជុំវិញបន្ទះស្នូលដែកដែលដាក់រឹតជាប់គ្នា និងមានតម្លៃចេញមកក្រៅតូចជាមួយជើងភ្ជាប់ (Domino)។



រូបទី 3.19 លក្ខណៈរបស់កូនជ្រូក (Ballast)

តារាងទី 3.5 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលអំពូលក្លុយអេសិន (Fluorescent Lamp)

អាការៈ	មូលហេតុ	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. បើកកុងតាក់ហើយអំពូលមិនភ្លឺ	- កុងតាក់ ឬជើងកុងតាក់ខូច មុខប៉ះ - កុងតាក់ឆ្លងចរន្ត - អំពូលដាច់ - កុងដង់ខូច (Starter) - កូនជ្រូកដាច់ (Ballast) - ខ្សែភ្លើងខាងក្នុងដាច់ - ជើងអំពូលរលុង	- ប្តូរកុងតាក់ថ្មី - ប្តូរអំពូលថ្មី - ប្តូរកុងដង់ថ្មី (Starter) - ប្តូរកូនជ្រូកថ្មី (Ballast) - ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង និងសៀគ្វី - មូលជើងអំពូលឱ្យណែន ឬប្តូរថ្មី
2. អំពូលភ្លឺរលត់ៗ	- កុងដង់ខូច (Starter) - កូនជ្រូកដាច់ ឬមិនសមនឹងខ្នាតរបស់អំពូល - មុខប៉ះកុងតាក់សឹកខូច	- ប្តូរកុងដង់ថ្មី (Starter) - ប្តូរកូនជ្រូកហើយប្រើឱ្យសមជាមួយខ្នាតរបស់អំពូល - ប្តូរកុងតាក់ថ្មី

3. អំពូលក្លីមិនល្អ	- មានធូលីជាប់ជាមួយអំពូល - តង់ស្យុងអគ្គិសនីមិនគ្រប់ - កុងដង់ឌ័រ (Starter)	- សម្អាតអំពូលដូចធូលីជាប់អំពូលឱ្យស្អាត - ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងអគ្គិសនី - ប្តូរកុងដង់ឌ័រ (Starter)
4. មានភ្លើងញាក់ៗ នៅចុងអំពូល	- អំពូលអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ - កុងដង់អស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ - ជើងអំពូលចាប់ផ្តើមខូច	- ប្តូរអំពូលថ្មី - ប្តូរកុងដង់ឌ័រ (Starter) - ប្តូរជើងអំពូលថ្មី
5. មានសម្លេងខ្លាំងនៅពេលអំពូលក្លី	- ប្រើកូនជ្រូកមិនសមជាមួយនឹងខ្នាតរបស់អំពូល - បន្ទះដែករបស់កូនជ្រូកមិនណែន - មូលភ្ជាប់កូនជ្រូកមិនណែន	- ប្តូរខ្នាតកូនជ្រូកឱ្យសមជាមួយខ្នាតរបស់អំពូល - ប្តូរកូនជ្រូកថ្មី ឬរឹតបន្ទះដែកឱ្យណែន - មូលរឹតកូនជ្រូកឱ្យណែន
6. អាយុប្រើប្រាស់អំពូលខ្លី ខុសធម្មតា	- តង់ស្យុងអគ្គិសនីមិនសមជាមួយនឹងអំពូល - ប្រើកូនជ្រូកខុសខ្នាត មិនសមនឹងខ្នាតអំពូល - កុងដង់ឌ័រ (Starter) - បិទ-បើក កុងតាក់អំពូលថ្មី	- ត្រួតពិនិត្យតង់ស្យុងអគ្គិសនីឱ្យនៅសភាពធម្មតា - ប្រើកូនជ្រូកឱ្យត្រូវនឹងសមស្របជាមួយខ្នាតរបស់អំពូល - ប្តូរកុងដង់ឌ័រ (Starter) - ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីយ៉ាងសន្សំសំចៃ

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើអំពូលភ្លើងត្រូវបានរកឃើញមុនគេបង្អស់ដោយនរណា ? នៅឆ្នាំណា ?
២. តើគ្រឿងបង្ករបស់អំពូល Incandescent Lamp មានអ្វីខ្លះ ?
៣. តើសមាសធាតុរបស់អំពូល Fluorescent Lamp មានអ្វីខ្លះ ?
៤. តើ Ballast គឺជាអ្វី ? មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?
៥. តើស្ថាពរមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?


មេរៀនទី ៤

ចង្រ្កានអគ្គិសនី (Electric Hot Plate)

ចង្រ្កានអគ្គិសនី ជាឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារនៅក្នុងផ្ទះ និងតាមទីកន្លែងផ្សេងៗ។ វាមានខ្នាតតូច ងាយស្រួលប្រើប្រាស់ ហើយផ្តល់កម្ដៅបានល្អក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារ ទើបមានការពេញនិយមប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ។ ចង្រ្កានអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នបែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ៖

១. ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ (Single Heating Level)
២. ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ (Multiple Heating Level)


៤.១ ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ (Single Heating Level)



រូបទី 4.1 ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ

៤.១.១ គ្រឿងបន្ថែម និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ របស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ


១. គ្រោងចង្រ្កានអគ្គិសនី (Housing) ជាគ្រឿងបង្កើនសំខាន់មួយផ្នែករបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនី ព្រោះគ្រោងរបស់ចង្រ្កានមានតួនាទីជាតួចាប់រឹតបន្ទះទ្រនាប់ក្បឿងឈុតរស្មីស្លង់កម្ដៅ អ៊ីសូឡង់ និងបង្គោលតភ្ជាប់ខ្សែ អគ្គិសនីសម្រាប់ផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីភ្ជាប់ជាមួយនឹងចង្រ្កានអគ្គិសនី។ ដោយគ្រោងរបស់ចង្រ្កានភាគច្រើននិយមធ្វើជា រាងរង្វង់ ឬការេ (បួនជ្រុង)។ វាធ្វើមកពីបន្ទះដែកស្រោបហើយមានលាបថ្នាំពណ៌ផ្សេងៗ ដែលអាចធន់នឹងកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានល្អដូចរូបទី 4.2។



រូបទី 4.2 គ្រឿងបង្កើនរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនី


២. ខ្សែភ្លើង និងឈ្មាប់ចរន្ត (Electric Wire And Plug) ខ្សែភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ចង្រ្កានអគ្គិសនីត្រូវជាខ្សែដែលអាចធន់នឹងចរន្តអគ្គិសនី និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានល្អ។ ខ្សែដែលប្រើត្រូវមានអ៊ីសូឡង់ស្រោបខ្សែជិត មិនជាប់

រលាត់បានងាយៗ មានភាពស្ងួតដោយភាគច្រើនគេនិយមប្រើខ្សែដែលមានអ៊ីសូឡង់ពីជាន់ ដោយអ៊ីសូឡង់ដែលពុំទទួលបានល្អសម្បត្តិពីជាន់ ត្រូវមានការធន់នឹងកម្ដៅបានល្អ វត្ថុដែលជាអ៊ីសូឡង់ដូចដែលបានពោលគឺ Asbestos ជាធាតុមួយដែលមិនឆ្លងចរន្ត។ ចំណែកអ៊ីសូឡង់ ឬសំបកដែលនៅខាងក្រៅធ្វើមកពី Nylon ហើយមានភាពធន់ និងមានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង។



រូបទី 4.3 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត

៣. បង្គោលតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Connecting Terminal) បង្គោលតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងគឺនៅជាប់ផ្នែកខាងក្នុងនៃចង្ក្រានអគ្គិសនី ជាឧបករណ៍ដែលប្រើផ្សារភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងចូលជាមួយអេស៊ីស្តង់កម្ដៅដើម្បីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យចង្ក្រាន។ វាផ្សំឡើងពីបន្ទះដែក ២ បន្ទះ និងវ៉ិសសម្រាប់ចាប់រឹតខ្សែភ្លើងតាមមួយបង្គោលតភ្ជាប់ខ្សែ ក្រៅពីនេះនៅមានបន្ទះក្បឿងដែលជាអ៊ីសូឡង់សម្រាប់ជាទ្រនាប់ និងចាប់ជាមួយបង្គោលតភ្ជាប់ខ្សែ។



រូបទី 4.4 បង្ហាញលក្ខណៈការតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង


4. ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពធន់កម្ដៅបានល្អមិនបែក ឬលេចធ្លាយបានដោយងាយ។ ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅមានតួនាទីជាបន្ទះទ្រនាប់របស់វ៉ុល្លសកម្ដៅដែលមានជាប្រឡោះសម្រាប់ដាក់អេស៊ីស្តង់កម្ដៅ ដោយអេស៊ីស្តង់កម្ដៅត្រូវដាក់ក្នុងកម្រិតមួយមិនឱ្យខ្ពស់ជាងប្រឡោះរបស់ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ ព្រោះប្រសិនបើអេស៊ីស្តង់កម្ដៅដាក់ផុតខ្ពស់ជាងមាត់ប្រឡោះនៃក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅអាចធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ឬអន្តរាយដល់អ្នកប្រើប្រាស់បាន។



រូបទី 4.5 ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ

៤.១.២ គោលការណ៍ដំណើរការ

ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅដូចរូបទី 4.6 មានគោលការណ៍ដំណើរការនៅពេលដែលយើងផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យវា នឹងធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ចូលទៅនៅអេស៊ីស្តង់កម្ដៅ ឬលូសកម្ដៅរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនី វាធ្វើឱ្យអេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីក្ដៅ ហើយមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ឡើងរហូតដល់អេស៊ីស្តង់ក្ដៅពេញកម្លាំង ដែលយើងអាចសង្កេតបានថាអេស៊ីស្តង់កម្ដៅនឹងទៅជាពណ៌ក្រហម។ កម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពដែលឡើងខ្ពស់នោះយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងកម្រិតតម្លៃរបស់វាបានទេ ដោយសារតែការគិត និងផលិតចេញមកមានអេស៊ីស្តង់តែមួយឈុត ហើយបើសិនជាយើងចង់ឱ្យចង្រ្កានឈប់ដំណើរការគឺមានតែវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះ គឺដកឈ្នាប់ចរន្តចេញ ពេលនោះអេស៊ីស្តង់កម្ដៅនឹងឈប់ដំណើរការ។ សីតុណ្ហភាព និងកម្ដៅរបស់អេស៊ីស្តង់ក៏នឹងត្រជាក់ចុះមកសភាពធម្មតាវិញ។



រូបទី 4.6 បង្ហាញគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ

៤.២ ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ (Multiple Heating Level)




រូបទី 4.7 ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ

៤.២.១ គោលការណ៍ដំណើរការ

រូបទី 4.8 ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ (Multiple Heating Level) ប្រកបដោយឈុតអេស៊ីស្តង់កម្ដៅចំនួន 2 ឈុត ដែលឈុតទាំងពីរនេះមានថាមពលអគ្គិសនីមិនស្មើគ្នាទេគឺ អេស៊ីស្តង់ឈុតទី 1 មានថាមពលអគ្គិសនី 600W ហើយអេស៊ីស្តង់ឈុតទី 2 មានថាមពលអគ្គិសនី 1,000W។ ដំណើរការរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យអេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនី ហើយនៅពេលបើកកុងតាក់ (ON) របស់ចង្រ្កាន អគ្គិសនីរត់ទៅត្រង់អេស៊ីស្តង់ឈុតទី 1 ដែលមានថាមពលអគ្គិសនី 600W ពេលនោះមុខប៉ះរបស់កុងតាក់បានដំណើរការតជាប់គ្នាជាមួយអេស៊ីស្តង់ឈុតទី 1 ធ្វើឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីដំណើរការ និងផ្តល់កម្ដៅតាមខ្នាតថាមពលអគ្គិសនី 600W។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការកម្ដៅខ្ពស់ជាងនេះគេអាចមូលកុងតាក់ទៅអេស៊ីស្តង់កម្ដៅឈុតទីពីរដែលមានថាមពលអគ្គិសនី 1,000W។ បរិមាណកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពក៏នឹងឡើងខ្ពស់ព្រោះមុខប៉ះរបស់កុងតាក់ទៅតភ្ជាប់អេស៊ីស្តង់ទាំងពីរឈុតឱ្យជាប់គ្នាធ្វើឱ្យថាមពលអគ្គិសនី និងថាមពលកម្ដៅកើនឡើង។ ពេលត្រូវការឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីឈប់ដំណើរការ គេអាច

មូលកុងតាក់របស់ចង្រ្កានទៅត្រង់តម្លៃ (OFF) មុខប៉ះក៏នឹងផ្លាស់សៀគ្វីអគ្គិសនីចេញពីឈុតអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីអគ្គិសនីធ្វើឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីឈប់ដំណើរការ ហើយសីតុណ្ហភាព និងកម្ដៅរបស់ចង្រ្កានក៏ចុះត្រជាក់មកសភាពធម្មតាវិញ។




រូបទី 4.8 បង្ហាញដំណើរការរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ

៤.២.២ គ្រឿងបង្កើនសំខាន់ៗរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ

១. អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រី (Heating Element) អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិត កម្ដៅភាគច្រើនមានអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រី ២ ឈុត ដែលមានខ្នាតថាមពលអគ្គិសនីរបស់អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីមិនស្មើគ្នា ដោយបំពង់ទាំងពីរតូចជាមួយកុងតាក់កំណត់កម្ដៅ (Selector Switch) ដែលអាចកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីឈុតណាមួយដែលយើងមិនត្រូវការប្រើចេញបាន។ ការកំណត់តម្លៃថាមពលកម្ដៅ ឬសីតុណ្ហភាព ប្រសិនបើយើងជ្រើសរើសកំណត់ថាមពលកម្ដៅអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីដែលមានខ្នាតថាមពលអគ្គិសនីស្មើគ្នា យើងអាចកំណត់តម្លៃថាមពលកម្ដៅបានត្រឹមតែ ២ កម្រិតប៉ុណ្ណោះ។ តែបើសិនជាយើងជ្រើសរើសកំណត់តម្លៃថាមពលកម្ដៅដែលមានថាមពលអគ្គិសនីមិនស្មើគ្នា យើងអាចកំណត់កម្រិតកម្ដៅបាន ៣ កម្រិត ដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់មានភាពកាន់តែងាយស្រួល។

២. កុងតាក់កំណត់ថាមពលកម្ដៅ (Heating Level Switch) ជាឧបករណ៍ដែលប្រើសម្រាប់កំណត់កម្រិតកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីដោយការផ្លាស់ ឬភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវឆ្លងកាត់អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីដោយថាមពលអគ្គិសនីតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បាន ។ ឈុតចង្រ្កានក្នុងរូបទី 4.9 មានគ្រឿងបង្កើនសំខាន់ៗ ៣ ផ្នែកគឺ

- 2.1 ឈុតកុងតាក់កំណត់ថាមពលកម្ដៅរបស់អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រីទាំងពីរឈុត
- 2.2 កាលីប (Knob) បញ្ជាមុខប៉ះ
- 2.3 ស្នូលកំណត់ទីតាំងដំណើរការរបស់កុងតាក់មាន ៤ ទីតាំងគឺ
 - 2.3.1 កំណត់ទីតាំងកុងតាក់នៅធម្មតាបិទ (OFF)
 - 2.3.2 កំណត់ទីតាំងមុខប៉ះចូលជាមួយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រី 1
 - 2.3.3 កំណត់ទីតាំងមុខប៉ះចូលជាមួយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រី 2
 - 2.3.4 កំណត់ទីតាំងមុខប៉ះចូលជាមួយអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតិចត្រី 1 និងឈុតទី 2



រូបទី 4.9 បង្ហាញដំណើរការរបស់ឈុតមុខប៉ះចង្រ្កានអគ្គិសនី

៤.៣ គោលការណ៍ និងវិធីសាស្ត្រជួសជុលបង្គ្រានអគ្គិសនី

បញ្ហា និងឧបសគ្គដែលច្រើនជួបប្រទះក្នុងការពិនិត្យ ជួសជុលបង្គ្រានអគ្គិសនី គឺបង្គ្រានអគ្គិសនីមិនដំណើរការ ឬមិនអាចផ្តល់ថាមពលកម្ដៅបាន ដូច្នេះដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលបង្គ្រានអគ្គិសនីមាន ការណែនាំខាងក្រោម៖

តារាងទី 4.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលបង្គ្រានអគ្គិសនី

អាការៈ	មូលហេតុ	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. បង្គ្រានមិនក្ដៅ	- ឈុតវេស៊ីស្តង់កម្ដៅដាច់ ឬអស់ - សុពលភាពប្រើប្រាស់ - ខ្សែភ្លើង ឬខ្សែឈ្នាប់ចរន្តដាច់ - តំណខ្សែភ្លើងរលុង	- ប្តូរឈុតវេស៊ីស្តង់កម្ដៅថ្មី - ប្តូរខ្សែភ្លើង ឬខ្សែឈ្នាប់ចរន្តថ្មី - មូលខ្មៅត្រង់តំណខ្សែភ្លើងនៅបង្គោល តម្លៃឱ្យណែន
2. បង្គ្រានមានចរន្តអគ្គិសនី ឆ្លងចុះដី	- បន្ទះក្បឿងទ្រទ្រង់ឈុតវេស៊ីស្តង់ កម្ដៅក្ដៅបែក ឬប្រេះ - អ៊ីសូឡង់ខ្សែភ្លើងដាច់ ឬខូច - តំណខ្សែឆ្លងចូលគ្រោងរបស់បង្គ្រាន	- ប្តូរបន្ទះក្បឿងទ្រទ្រង់ឈុតវេស៊ីស្តង់កម្ដៅ - ប្តូរខ្សែភ្លើងថ្មី - មូលខ្សែភ្លើងឱ្យណែន
3. បង្គ្រានក្ដៅខ្លាំងពេក ឬក្ដៅតិចពេក	- ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅខូច	- កំណត់ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅ - ប្តូរឈុតកុងតាក់គ្រប់គ្រងកម្ដៅ
4. បង្គ្រានកំណត់កម្រិតកម្ដៅ មិនបាន	- កុងតាក់កំណត់កម្រិតកម្ដៅខូច - កាលីប (Knob) បាក់ - ស្នូលកុងតាក់បាក់	- ប្តូរកុងតាក់ថ្មី - ប្តូរកាលីបថ្មី - ប្តូរស្នូលកុងតាក់ថ្មី

សំណួរប្រចាំមេរៀន


1. តើបង្គ្រានអគ្គិសនីមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?
2. តើគ្រឿងបង្កសំខាន់ៗ របស់បង្គ្រានអគ្គិសនីមានអ្វីខ្លះ?
3. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់បង្គ្រានអគ្គិសនីប្រភេទ Multiple Heating Level ឱ្យបានក្បោះក្បាយ?
4. តើខ្សែភ្លើងដែលប្រើជាមួយនឹងបង្គ្រានអគ្គិសនីគួរជាខ្សែភ្លើងប្រភេទណា?
5. ប្រសិនបើបង្គ្រានអគ្គិសនីមិនក្ដៅបណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី? ហើយគួរដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងដូចម្តេច?

មេរៀនទី ៥

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (Electric Iron)

ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (Electric Iron) ជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដ៏ចាំបាច់មួយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលមនុស្សយើងត្រូវការប្រើប្រាស់សម្រាប់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ។ ដូច្នេះទើបមានភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវស្គាល់និងដឹងពីវិធីប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពរហូតដល់យើងអាចត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហាបាន។ ដោយឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីអាចបែងចែកបានជា 3 ប្រភេទគឺ ៖

1. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Electric Iron Common Type)
2. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric iron Type)
3. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើចំហាយទឹក (Automatic Electric Steam Iron Type)



រូបទី 5.1 ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី


៥.១ ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទធម្មតា (Electric Iron Common Type)

ជាឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទអាស្រ័យគោលការណ៍ដំណើរការដោយការផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យបន្ទុះកម្ដៅដោយផ្ទាល់ មិនមានឈុត Thermostat គ្រប់គ្រងកម្រិតកម្ដៅ ឆ្នាំងអ៊ុតនឹងក្ដៅយ៉ាងឆាប់រហ័សពេលដែលដំណើរការដោតឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនី។ កម្ដៅមិនអាចកំណត់បាន ត្រូវដកឈ្នាប់ចរន្តតែម្យ៉ាងគត់បើសិនជាឆ្នាំងអ៊ុតក្ដៅខ្លាំង និងត្រូវរងចាំឱ្យឆ្នាំងអ៊ុតចុះត្រជាក់ដោយខ្លួនឯងទើបដោតឈ្នាប់ចរន្តទៅម្តងទៀតដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការសារជាថ្មី ហើយបច្ចុប្បន្នគឺមិនសូវមានការពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់នោះទេ។



រូបទី 5.2 ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទធម្មតា


គ្រឿងបង្កើនរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា មានដូចរូបទី 5.3 ក. និងសៀគ្វីដំណើរការដូចក្នុងរូប ខ.



ក. គ្រឿងបង្កើនរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា

គ្រឿងបង្កើនសំខាន់ៗ របស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតារួមមាន៖

1. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត (Electric Cord and Plug)
2. ដៃចាប់ (Handle)
3. គម្រប (Cover)
4. ក្បាលតំណខ្សែ (Terminal)
5. បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ (Insulation Heating Element)
6. បន្ទះកម្ដៅ (Heating Element)
7. បន្ទះទ្រឆ្នាំងអ៊ុត ឬសន្ទះបិទខាងក្រោយ (Heel Plate)
8. បន្ទះដែកចុចបន្ទះកម្ដៅ (Pressure Plate)
9. បាតឆ្នាំងអ៊ុត (Sole Plate)




ខ. សៀគ្វីដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា

រូបទី 5.3 គ្រឿងបង្កើន និងសៀគ្វីដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា

៥.២ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric iron Type)


បច្ចុប្បន្នឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ គេនិយមប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើន ព្រោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ដោយអាចគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និងកម្ដៅបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ការគ្រប់គ្រងកម្ដៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិគឺប្រើ Thermostat ជាគ្រប់គ្រង។ ការកំណត់ឱ្យកម្ដៅចុះឬឡើងគឺអាស្រ័យក្នុងតាក់កំណត់កម្ដៅដែលជាគ្រប់គ្រងរយៈពេលមុខប៉ះ ដើម្បីធ្វើឱ្យកម្ដៅសមល្មមទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងដែលអ៊ុត។ គ្រឿងបង្កសំខាន់ៗមាន ឈ្នាប់ចរន្ត, ដៃចាប់, គម្រប, បន្ទះអេស៊ីស្តង់កម្ដៅ, បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ, បាតឆ្នាំងអ៊ុត, Thermostat និងអំពូលសញ្ញាជាដើម។



រូបទី 5.4 ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ


៥.២.១ គ្រឿងបង្ករបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

១. ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើងអគ្គិសនី (Plug and Electric Cord) ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើងដែលប្រើជាមួយឆ្នាំងអ៊ុតដើម្បីភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្នាំងអ៊ុត គឺត្រូវប្រើខ្សែប្រភេទដែលអាចធនកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានល្អ។ មានសំបកខ្សែស្រោបជុំវិញដើម្បីការពារអ៊ីសូឡង់ខ្សែមិនឱ្យសឹកចេញបានងាយ មានកៅស៊ូស្រោបជុំវិញខ្សែដែលមានភាពស្ងួត ហើយធន់នឹងការប្រើប្រាស់បានល្អ ពីព្រោះនៅពេលប្រើប្រាស់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ត្រូវមានការបម្លាស់ទីគ្រប់ពេលវេលា។




រូបទី 5.5 ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើងអ៊ុតអគ្គិសនី

២. ដៃចាប់ (Handle) ប្រើសម្រាប់ចាប់នៅពេលប្រើប្រាស់ ដៃចាប់របស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីជាទូទៅធ្វើមកពីប្លាស្ទិក (Plastic) ដែលធន់កម្ដៅបានល្អ ហើយអាចការពារកម្ដៅនៅពេលប្រើអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់បានផងដែរ។ វាត្រូវបានច្នៃប្រឌិតឱ្យសមល្មមជាមួយនឹងដៃ ដើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់។




រូបទី 5.6 ដៃចាប់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

៣. គម្រប (Cover) មានតួនាទីចាប់ភ្ជាប់គ្រឿងបង្កផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងឆ្នាំងអ៊ុត។ គម្របឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីធ្វើមកពីដែក Chromium ដើម្បីមិនឱ្យមានភាពអន្តរាយដល់តួប្រើប្រាស់ មានភាពធន់ និងរឹងមាំ។




រូបទី 5.7 គម្របឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

៤. បន្ទះដែកចុចបន្ទះកម្ដៅ (Pressure Plate) មានតួនាទីចុចបន្ទះកម្ដៅ (Heating) ឱ្យជាប់ជាមួយបាតរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត ដើម្បីចម្លងកម្ដៅពីបន្ទះកម្ដៅ (Heater) ទៅឱ្យបាតរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតបានគ្រប់កន្លែង។




រូបទី 5.8 បន្ទះដែកចុចបន្ទះកម្ដៅ


៥. បន្ទះកម្ដៅ (Heating Element) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅឱ្យឆ្នាំងអ៊ុត។ វាបែងចែកជា ២ លក្ខណៈគឺ បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបើក (ដូចក្នុងរូប ក.) និងបន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ (ដូចក្នុងរូប ខ.)។ បន្ទះកម្ដៅទាំង ២ ប្រភេទនេះនៅខាងក្នុងមានវេស៊ីស្តង់កម្ដៅដែលធន់កម្ដៅបានល្អ ចំណែកខាងចុងរបស់វេស៊ីស្តង់កម្ដៅគឺត្រូវតែចូលជាមួយតំណខ្សែភ្លើងដែលមានបង្គោលតខ្សែដើម្បីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្លងកាត់ចូលទៅវេស៊ីស្តង់កម្ដៅ។ បន្ទះកម្ដៅគឺជាកំភ្ជាប់ជាមួយបាតឆ្នាំងអ៊ុត (Sole Plate) ដោយមានបន្ទះ Asbestos ត្រួតពីលើចំណុចណាមួយជាន់ទៀត ចំណែកបន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទមានវេស៊ីស្តង់ដែលកប់នៅខាងក្នុងបាតឆ្នាំងអ៊ុត ឬផុសជាប់ជាមួយបាតឆ្នាំងអ៊ុត (ដូចក្នុងរូប គ.) មានអ៊ីសូឡង់ការពារនៅខាងក្នុងប្រសិនបើវេស៊ីស្តង់ដាច់ ឬខូចប្រើការមិនបានគឺត្រូវបោះចោលតែម្តង ព្រោះមិនអាចដោះប្តូរវេស៊ីស្តង់បានទេ។



ក. បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបើក




ខ. បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ



គ. បន្ទះកម្ដៅប្រភេទកប់ជាបន្ទះ (ដុំ) ឬប្រភេទបិទ

រូបទី 5.9 លក្ខណៈរបស់បន្ទះកម្ដៅ

៦. បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ (Insulation Heating Element) មានតួនាទីជាតួការពារកម្ដៅ ឬហៅថាបន្ទះ Asbestos។ បន្ទះការពារកម្ដៅគឺស្ថិតនៅចន្លោះរវាងបន្ទះកម្ដៅ និងបន្ទះចុចបន្ទះកម្ដៅ។




រូបទី 5.10 បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ

៧. បន្ទះទ្រឡាំងអ៊ុត ឬសន្ទះបិទខាងក្រោយ (Heel Plate) មានតួនាទីសម្រាប់ដាក់តាំងបញ្ឈរឡាំងអ៊ុត ដែលវាធ្វើមកពីអាលុយមីញ៉ូម (Al)។



រូបទី 5.11 បន្ទះទ្រឡាំងអ៊ុត ឬសន្ទះបិទខាងក្រោយ

៨. បាតឡាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (Sole Plate) ជាផ្នែកដែលប្រើសម្រាប់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ វាស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោម បំផុតរបស់ឡាំងអ៊ុតជាបាត មានលក្ខណៈជាបន្ទះដែកក្រាស់រាបរលោងស្មើ និងអាចងាយចម្លងកម្ដៅពេញផ្ទៃបាត។ បាតឡាំងអ៊ុតប្រភេទចាស់ (សេរីចាស់) ធ្វើមកពីបន្ទះដែកក្រាស់មានទម្ងន់ធ្ងន់ ពិបាកក្នុងប្រើប្រាស់ តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ឡាំងអ៊ុតត្រូវបានអភិវឌ្ឍមកប្រើបន្ទះដែកបន្សំដែលមានទម្ងន់ស្រាល ប្រើប្រាស់បានស្រួលជាង។




រូបទី 5.12 បាតឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (Sole Plate)

៩. លូសរេស៊ីស្តង់ (Wire Resistor) ជាលូសដែលត្រូវបានរៀបចំជា 5 -7 ជុំដោយបំប្លែងលូសរេស៊ីស្តង់ត្រូវបានដំឡើងជាមួយលូសរេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតដើម្បីបង្ហាញសញ្ញាបញ្ជាក់ដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត នៅពេលដែលមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងលូសរេស៊ីស្តង់កម្ដៅហើយ។ សរសៃរេស៊ីស្តង់នេះត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពូលសញ្ញា (Indicator Lamp) ខ្នាតតូចដែលប្រើតង់ស្យុងអគ្គិសនី 1.5V, 2.4V តែមិនលើស 6V។




រូបទី 5.13 សរសៃលូសរេស៊ីស្តង់ (Wire Resistor)

១០. អំពូលសញ្ញា (Indicator Lamp) មានតួនាទីជាតួបញ្ជាក់ដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត មានខ្នាត 1.5V – 2.5V ដើម្បីបង្ហាញពីការផ្ដាច់ ឬភ្ជាប់សៀគ្វីនៅផ្នែកខាងក្នុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត នៅពេលដែលមានចរន្ត អគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ ទែម៉ូស្តាត (Thermostat) ហើយវានឹងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ពេលដំណើរការភ្ជាប់សៀគ្វី អំពូលសញ្ញានឹងភ្លឺ។ ប្រសិនបើ Thermostat ដំណើរការផ្ដាច់សៀគ្វីអគ្គិសនីចេញពីលូសកម្ដៅ អំពូលសញ្ញាក៏នឹង ផ្ដាច់ (រលត់)។ ដើម្បីរបស់អំពូលភាគច្រើនជាដើងប្រភេទតូចៗ (ខ្សែខ្ចីសម្រាប់មូល) ដោយមូលចូលជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតដែលមានគម្របបិទជិត។



រូបទី 5.14 អំពូលសញ្ញា (អំពូលភ្លើងតូច)

១១. ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី ឬទែម៉ូស្តាត (Thermostat Temperature Control) មានតួនាទីគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតឱ្យមានកម្រិតកម្ដៅសមល្មមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចង់បាន។ ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅមានគ្រឿងបន្លំ ២ ផ្នែកគឺ បន្ទះប្លាទីន (platinum) ឬមុខប៉ះ (Contact) ដែលមានតួនាទីជាតួភ្ជាប់ និងផ្ដាច់សៀគ្វីអគ្គិសនី ហើយមួយផ្នែកទៀតជាបន្ទះ Bi-Metallic ផ្នែកនេះត្រូវបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយឆ្នាំងអ៊ុតដោយរ៉ឺស អាចកំណត់តម្លៃ ឬកម្រិតសីតុណ្ហភាពរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតបាន ដែលបន្ទះ Bi-Metallic ជាតួភ្ជាប់ ឬផ្ដាច់មុខប៉ះឱ្យដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ។




រូបទី 5.15 ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

៥.២.២ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិមាន៖


1. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត
2. ដៃចាប់
3. គម្រប
4. ឈុតទែម៉ូស្តាត (Thermostat)
5. បន្ទះចុចបន្ទះកម្ដៅ
6. បន្ទះកម្ដៅ
7. បន្ទះទ្រឆ្នាំងអ៊ុត (ទម្រតាំងឆ្នាំងអ៊ុត)
8. អ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ
9. បាតឆ្នាំងអ៊ុត




រូបទី 5.16 សមាសធាតុរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

គ្រឿងបង្កផ្នែកខាងក្រៅ

1. កុងតាក់កំណត់កម្ដៅស្វ័យប្រវត្តិ
2. អំពូលសញ្ញា (អំពូលភ្លើង)
3. ខ្សែភ្លើងឆ្នាំងអ៊ុត
4. ទំពក់ទាក់ខ្សែ
5. បាតឆ្នាំងអ៊ុត ឬបន្ទះដែកកម្ដៅ
6. អ៊ីសូឡង់ផ្នែកខាងក្រៅ
7. បន្ទះទ្រឆ្នាំងអ៊ុត (ទម្រតាំងឆ្នាំងអ៊ុត)




រូបទី 5.17 គ្រឿងបង្កផ្នែកខាងក្រៅរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ



រូបទី 5.18 គ្រឿងបន្លំឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (National)

តារាងទី 5.1 គ្រឿងបន្លំឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (National)

1. បន្ទះកម្ដៅ	6. សំបកខ្សែភ្លើង
2. វ៉ែល្លូស្តាត	7. ខ្សែភ្លើង
3. គម្របគ្រប	8. គម្របបិទដៃចាប់ផ្ដើមខាងក្រោយ
4. ដៃចាប់	9. អំពូលសញ្ញា
5. កុងតាក់កំណត់កម្ដៅ	10. គម្របបិទអំពូលសញ្ញាអគ្គិសនី




រូបទី 5.19 គ្រឿងបន្លំឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (Sharp)

តារាងទី 5.2 គ្រឿងបន្លំផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ យីហោ (Sharp)

1. សំបកខ្សែភ្លើង	7. អំពូលសញ្ញា (អំពូលភ្នែកឆ្មា)
2. ដៃចាប់	8. បន្ទះបង្ហាញកម្រិតសីតុណ្ហភាព និងប្រភេទរបស់សម្លៀកបំពាក់
3. ខ្សែភ្លើង	9. គ្របបិទ
4. កុងតាក់កំណត់កម្ដៅ	10. បន្ទះទំងន់
5. គម្របបិទដៃចាប់ផ្នែកខាងក្រោយ	11. ខ្នាតកំណត់ទែម៉ូស្តាត
6. គម្របបិទអំពូលភ្លើង	12. បន្ទះកម្ដៅជាមួយក្បាលទែម៉ូស្តាត និងតួទែម៉ូស្តាត

សៀគ្វីដំណើរការរបស់ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទធម្មតា



រូបទី 5.20 សៀគ្វីដំណើរការរបស់ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទធម្មតា

៥.២.៣ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទធម្មតា


ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទនេះដំណើរការនៅពេលភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី។ ពេលនោះអំពូលនឹងភ្លឺ បង្ហាញថាចាប់ផ្ដើម មានចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ឈ្មុតមុខប៉ះ (Contact) បន្ទះកម្ដៅ លូសអេស៊ីស្តង់ នៅពេលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់បន្ទះ កម្ដៅ បន្ទះកម្ដៅនឹងក្ដៅហើយសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ កម្ដៅក៏នឹងត្រូវចម្លងទៅបាតផ្ទាំងអ៊ុតធ្វើឱ្យផ្ទាំងអ៊ុតចាប់ផ្ដើមក្ដៅ ឡើង។ នៅខណៈនេះឈ្មុតទែម៉ូស្តាតក៏ដំណើរការដោយការកោងខ្លួនរបស់បន្ទះ Metal ដែលវានឹងកោងនៅខណៈ ដែលកម្ដៅឡើងខ្លាំង ពេលនោះសៀគ្វីអគ្គិសនីក៏ដំណើរការផ្ដាច់ចេញពីបន្ទះកម្ដៅអំពូលសញ្ញាក៏ឈប់ដំណើរការដែរ។ ពេលដែលផ្ទាំងអ៊ុតចុះត្រជាក់បន្ទះ Metal ក៏ត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញ ដែលធ្វើឱ្យមុខប៉ះរបស់ផ្ទាំងអ៊ុតតភ្ជាប់គ្នា សារជាថ្មីម្ដងទៀត ធ្វើឱ្យសៀគ្វីអគ្គិសនីត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយបន្ទះកម្ដៅម្ដងទៀត។ នៅក្នុងការកំណត់សីតុណ្ហភាពអាច ធ្វើបានដោយមូលកុងតាក់ ឬកាលីបកំណត់សីតុណ្ហភាព ហើយការកំណត់សីតុណ្ហភាពគឺជាការកំណត់រយៈចម្ងាយមុខ ប៉ះរបស់ឈ្មុតទែម៉ូស្តាត។

៥.២.៤ តំហែទាំផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

១. មិនគួរដាក់ផ្ទាំងអ៊ុតនៅទីខ្ពស់ ប្រសិនបើផ្ទាំងអ៊ុតធ្លាក់ចុះមកនឹងអាចធ្វើឱ្យផ្ទាំងអ៊ុតខូចបាន ហើយអាចធ្វើឱ្យ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីខូចខាតបានផងដែរ។


២. ក្នុងការរក្សាទុកឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមិនគួរទុកនៅទីដែលមានសំណើម ព្រោះអាចធ្វើឱ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចូលក្នុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតបាន។

៣. ការដក និងដោតឈ្នាប់ចរន្តត្រូវចាប់ឈ្នាប់ចរន្តរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត ហាមទាញខ្សែឆ្នាំងអ៊ុតដោយផ្ទាល់ព្រោះនឹងធ្វើឱ្យមុខតំណខ្សែដែលនៅខាងក្នុងខ្សែខូចខាត ឬដាច់បាន។



រូបទី 5.21 ការដក ឬដោតឈ្នាប់ចរន្តដែលត្រឹមត្រូវ

៤. ការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់គួរប្រើក្រណាត់ទ្រនាប់ ព្រោះវានឹងធ្វើឱ្យសម្លៀកបំពាក់រាបស្មើល្អ ហើយបាតឆ្នាំងអ៊ុតក៏មិនស៊ីក ឬមិនមានស្នាមកូត។



រូបទី 5.22 ការប្រើក្រណាត់ទ្រនាប់អ៊ុតសម្លៀកបំពាក់

តារាងទី 5.3 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

អាការៈ	បញ្ហា	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមិនក្តៅ	- មិនមានភ្លើងចូល - ខ្សែភ្លើងដាច់ - បន្ទះកម្ដៅ ឬ Heater ដាច់ - ទែម៉ូស្តាតខូច ឬមុខប៉ះខូច	- ត្រួតពិនិត្យតំណខ្សែ - ប្តូរខ្សែភ្លើងថ្មី - ប្តូរបន្ទះកម្ដៅថ្មី - ត្រួតពិនិត្យមុខប៉ះថាប៉ះដល់គ្នាឬទេ
2. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីក្តៅខ្លាំងកំណត់កម្ដៅមិនបាន	- ទែម៉ូស្តាតខូច - មុខប៉ះរលាយជាប់គ្នា - ការភ្ជាប់ - ផ្ដាច់របស់មុខប៉ះយឺតខ្លាំងពេក	- ប្តូរឈុតទែម៉ូស្តាតថ្មី - ប្តូរ ឬសម្អាតមុខប៉ះចេញ - កំណត់រយៈពេលមុខប៉ះឱ្យសមល្មម
3. ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីក្តៅតិច	- មុខប៉ះមិនស្អាត ចរន្តរត់មិនស្រួល - កំណត់មុខប៉ះឱ្យផ្ដាច់លឿនពេក	- សម្អាតមុខប៉ះចេញ

		- កំណត់រយៈចម្ងាយមុខប៉ះឱ្យផ្តាច់ ភ្ជាប់យឺត
4. ឆ្នាំងអ៊ុតឆក់ ឬមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងនៅពេលប្រើប្រាស់	- មានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចូលគ្រោង - បន្ទះកម្ដៅឆ្លងចូលខ្សែដី	- ត្រួតពិនិត្យតំណខ្សែភ្លើងថាឆ្លងចូលគ្រោងឬទេ - ត្រួតពិនិត្យបន្ទះកម្ដៅជាមួយគ្រោងឆ្នាំងអ៊ុតថាឆ្លង ឬប៉ះដល់គ្នាឬទេ
5. អំពូលសញ្ញាមិនភ្លឺ	- អំពូលដាច់ - ចំណុចតអំពូលដាច់ ឬរលុង	- ប្តូរអំពូលថ្មី - ផ្សាតំណ ឬមូលខ្សែណែន
6. សម្លៀកបំពាក់ជាប់ឆ្នាំងអ៊ុតនៅពេលអ៊ុត	- កំណត់ទែម៉ូស្តាតឆ្នាំងអ៊ុតឱ្យក្ដៅខ្លាំងពេក - បាតឆ្នាំងអ៊ុតមិនស្អាត	- កំណត់ទែម៉ូស្តាតឱ្យកម្ដៅសមជាមួយសាច់ក្រណាត់ - សម្អាតបាតឆ្នាំងអ៊ុតមុនប្រើប្រាស់
7. មានផ្កាភ្លើងពេលដោត ឈ្លាប់ចរន្ត	- សៀគ្វីខាងក្នុងឆ្នាំងអ៊ុតឆ្លងចរន្ត - ចំណុចតខ្សែភ្លើងរលុង ឬមិនណែន - ខ្សែឆ្នាំងអ៊ុតឆ្លងចរន្ត	- ត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីខាងក្នុងឆ្នាំងអ៊ុត - ត្រួតពិនិត្យតំណខ្សែ ឬមូលខ្សែណែន - ប្តូរខ្សែភ្លើងថ្មី

៥.៣ ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទចំហាយទឹក (Automatic Electric Steam iron Type)


ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើង។ បច្ចុប្បន្នបានមានការអភិវឌ្ឍន៍ឆ្នាំងអ៊ុតស្វ័យប្រវត្តិបែបធម្មតាទៅជាឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីផ្តល់កម្ដៅដែលអាចផ្តុំចំហាយទឹកនៅក្នុងតួរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតផ្ទាល់ ដោយជំនួសការបោះទឹកដាក់សម្លៀកបំពាក់ដូចឆ្នាំងអ៊ុតជំនាន់ចាស់។ ដោយមូលហេតុនេះទើបគេឱ្យឈ្មោះឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទនេះថាជាឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទចំហាយទឹក (Electric Steam Irons)។ គេបានបែងចែកប្រភេទដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយទឹកជា ២ ប្រភេទគឺ ៖

១. ប្រភេទកើតចំហាយទឹកនៅក្នុងធុងទឹក
២. ប្រភេទកើតចំហាយទឹកនៅបាតឆ្នាំងអ៊ុត


១. ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយទឹកប្រភេទកើតចំហាយទឹកនៅក្នុងធុងទឹក

គ្រឿងបង្កើតខាងក្នុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតចំហាយទឹកប្រភេទកើតចំហាយទឹកនៅក្នុងធុងទឹក ប្រកបដោយធុងទឹកនៅក្នុងតួឆ្នាំងអ៊ុត និងប៊ូតុងចុចចំហាយទឹក។ ដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតចាប់ផ្តើមពីស៊ីស្តង់កម្ដៅដែលនៅជាប់ជាមួយបាតរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតទទួលកម្ដៅ ហើយស៊ីស្តង់កម្ដៅនឹងចម្លងកម្ដៅទៅបាតឆ្នាំងអ៊ុតគ្រប់ទីកន្លែង។ ពេលមានបរិមាណថាមពលកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់នឹងធ្វើឱ្យទឹកដែលនៅក្នុងធុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតក្លាយជាចំហាយទឹក។ ការគ្រប់គ្រងចំហាយទឹកបែងចែកចេញជា ២ ផ្លូវ។ ផ្លូវទី១ គ្រប់គ្រងចំហាយទឹកដោយឆ្លងកាត់អណ្តាតគ្រប់គ្រងចំហាយទឹកនៅបាតរបស់ឆ្នាំងអ៊ុត ចំហាយទឹកត្រូវបាញ់ចេញមកតាមបាតរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតទៅក្រណាត់ ធ្វើឱ្យការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់មានភាពរាបល្អ។ ផ្លូវទី២គឺ ចំហាយទឹកញែកខ្លួនត្រឡប់ចូលទៅក្នុងធុងទឹកវិញ ចំហាយទឹកដែលត្រឡប់ចូលធុងនេះគឺដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងធុងទឹក ដើម្បីធ្វើឱ្យមានសម្ពាធចំហាយទឹកផ្តុំចំហាយកម្ដៅចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតបានល្អ។

ចំហាយកម្ដៅរបស់ចំហាយទឹកដែលបាញ់ឆ្លងកាត់បាតឆ្នាំងអ៊ុតនឹងពង្រាយជាផ្សែងទឹក បរិមាណចំហាយទឹកដែលបាញ់ចេញមកត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប៊ូតុងខាងមុខដៃចាប់របស់ឆ្នាំងអ៊ុត (Handle) ដោយមានក្បាលបូមជាតួវាស់ចំហាយទឹកដែលចេញមក។




រូបទី 5.23 សៀគ្វីអគ្គិសនីឆ្នាំងអ៊ុតបែបចំហាយទឹក



រូបទី 5.24 គ្រឿងបង្កើនកម្ដៅខាងក្នុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទចំហាយទឹក

២. ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទកើតចំហាយទឹកនៅបាតឆ្នាំងអ៊ុត


កម្ដៅខាងក្នុងរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទនេះមានកម្រិតតិចជាងឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទកើតចំហាយទឹកនៅក្នុងធុងទឹក ពីព្រោះអេស៊ីស្តង់កម្ដៅផ្តល់ថាមពលកម្ដៅតិចជាង។ ទឹកដែលនៅខាងក្នុងគ្រាន់តែជាទឹកក្ដៅគឺមិនអាចក្ដៅរហូតដល់ក្លាយជាចំហាយបានទេ។ ដំណើរការរបស់វាអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងកុងតាក់ បញ្ជាឱ្យឆ្នាំងអ៊ុតផ្ដល់ចំហាយទឹកឆ្លងកាត់អណ្តាតគ្រប់គ្រងចំហាយទឹកទៅបាតឆ្នាំងអ៊ុតទៅសម្លៀកបំពាក់។ ចំហាយទឹកមួយចំនួននឹងរត់ត្រឡប់មកចូលធុងផ្ទុកទឹកវិញ គឺដើម្បីរក្សាសម្ពាធខាងក្នុងរបស់ចំហាយទឹកឱ្យមានតុល្យភាព។ ផ្នែកខាងក្នុងធុងក៏មានទុយេតូចមួយតូចជាមួយក្បាលបាញ់ដើម្បីបាញ់ចំហាយទឹកចេញទៅសម្លៀកបំពាក់ (Spray)។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចកំណត់ប៊ូតុងបាញ់ចំហាយទឹកបានដោយប៊ូតុងនេះនឹងបញ្ជាបំពង់លោហៈឱ្យទុយេតូចចំហាយទឹកក្នុងឆ្នាំងអ៊ុតបង្ហាត់ទីបានដែរ។




រូបទី 5.25 បង្ហាញការផ្ដុំ ឬផ្ដុំចំហាយទឹកពីបាតឆ្នាំងអ៊ុត

៥.៣.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុឆ្លងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទចំហាយទឹក

១. បន្ទះកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បាតឆ្នាំងអ៊ុត ឬជាបន្ទះដែកកម្ដៅ ដែលផ្តល់កម្ដៅដល់ទឹកនៅក្នុងធុងទឹកឱ្យក្ដៅក្លាយជាចំហាយ។



ក.បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ



ខ. ការផ្តល់កម្ដៅរបស់បន្ទះកម្ដៅ

រូបទី 5.26 បន្ទះកម្ដៅ

២. បាតឆ្នាំងអ៊ុត (Sole plate) ជាផ្នែកសម្រាប់អ៊ុតធ្វើពីដែកឈ្មុត (Chromium) មានរន្ធសម្រាប់ផ្គុំចំហាយទឹកចេញមកពីបាតឆ្នាំងអ៊ុត។



រូបទី 5.27 បាតឆ្នាំងអ៊ុតប្រភេទផ្គុំចំហាយទឹក

៣. ប៊ូតុងកំណត់ចំហាយទឹក (Adjustable Steam) ជាប៊ូតុងសម្រាប់កំណត់ និងគ្រប់គ្រងបរិមាណចំហាយទឹកឱ្យតិច ឬច្រើនតាមតម្រូវការ ភាគច្រើនមាន ២ កម្រិតគឺ បែបកំណត់ឱ្យចំហាយទឹកច្រើនសម្រាប់ក្រណាត់សាច់ក្រាស់ និងបែបកំណត់ចំហាយទឹកឱ្យតិចសម្រាប់ក្រណាត់សាច់ស្លើង។



Adjustable Steam

រូបទី 5.28 ប៊ូតុងកំណត់ចំហាយទឹក (Adjustable Steam)

៤. ប៊ូតុងបាញ់ទឹក (Spray Mist) មានគ្នាទីជាតួបាញ់ទឹកឱ្យក្លាយជាផ្សែងឱ្យដល់សម្លៀកបំពាក់ដែលអ៊ុតមានបំពង់តចេញពីធុងដាក់ទឹកក្តៅចេញមកនៅត្រង់ប៊ូតុងបាញ់ទឹក។



រូបទី 5.29 លក្ខណៈប៊ូតុងបាញ់ទឹក

តារាងទី 5.4 ការត្រួតពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាឆ្នាំងអ៊ុតបែបចំហាយទឹក

អាការៈ	បញ្ហា	ការពិនិត្យជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ទឹកលេច ឬជ្រាបចេញពីឆ្នាំងអ៊ុត	- ធុងទឹកនៅខាងក្នុងឆ្នាំងអ៊ុតលេច ឬជ្រាប	- ត្រួតពិនិត្យធុងទឹកថាមានលេច ឬជ្រាបឬទេ
2. ឆ្នាំងអ៊ុតមិនមានចំហាយទឹក	- គ្មានទឹកនៅក្នុងធុងទឹក - ទែម៉ូស្តាតផ្តាច់លឿនពេក - វ៉ានបិទ-បើកចំហាយទឹកគាំងឬស្ទះ	- ដាក់ទឹកបន្ថែម - កំណត់មុខប៉ះទែម៉ូស្តាតឱ្យនៅខ្ពស់ - សម្អាត ឬត្រួតពិនិត្យប៊ីនេបិទ-បើក
3. មិនមានផ្សែងទឹកចេញមកក្រៅ	- រន្ធបាញ់ទឹកស្ទះ ឬមិនស្អាត - ក្បាលបាញ់ទឹកខូច	- សម្អាតរន្ធបាញ់ទឹក - ត្រួតពិនិត្យក្បាលបាញ់ទឹក
4. ក្រណាត់ជាប់ជាមួយឆ្នាំងអ៊ុតនៅពេលអ៊ុត	- បាតឆ្នាំងអ៊ុតមិនស្អាត - តាំងទែម៉ូស្តាតឱ្យឆ្នាំងអ៊ុតក្តៅខ្លាំងពេក	- សម្អាតបាតឆ្នាំងអ៊ុត - កំណត់ទែម៉ូស្តាតឱ្យសមរម្យ

សំណួរប្រចាំមេរៀន

1. តើឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមានប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ?
2. តើគ្រឿងបង្កប់របស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាមានអ្វីខ្លះ ?
3. តើបន្ទះកម្តៅមានគ្នាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?
4. តើគ្រឿងបង្កប់របស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិមានអ្វីខ្លះ ?
5. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ ?

មេរៀនទី ៦

បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី (Electric Pots)

បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី (Electric Pots) ជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើង។ យើងប្រើប្រាស់វាបានសម្រាប់ ដាំទឹក ធុងតែ កាហ្វេ ទឹកដោះគោ គ្រឿងផឹក ឧបករណ៍ពេទ្យជាដើម។ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ប្រភេទ មានដូចជា៖

១. បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Non-Automatic electric Pots)
២. បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric Pots)
៣. បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើសម្ពាធឱ្យល់ (Air Pressure Automatic Electric Pots)

៦.១ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Non-Automatic electric Pots)


បំពង់ដាំទឹកបែបនេះមានការនិយមប្រើប្រាស់នៅតាមបន្ទប់ តាមផ្ទះទូទៅ ព្រោះប្រើប្រាស់ស្រួល និងមានតម្លៃថោក។



រូបទី 6.1 បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីបែបធម្មតា (Non-Automatic electric Pots)


៦.១.១ គ្រឿងបង្កើនកំដៅ និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី

១. រ៉េប៉ូល្លូសកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី ធ្វើមកពីលូសនីក្រូម (Nichrome Wire) វាត្រូវបានរុំជុំដោយម្សៅ ម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីត (Magnesium Oxide) ពត់ឱ្យកោងមូលហើយវាស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមរបស់បំពង់ដាំទឹក។



រូបទី 6.2 រ៉េប៉ូល្លូសកម្ដៅ (Heater)


២. ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើង (Plug and Electric Cord) មានតួនាទីជាផ្លូវរំបស់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យ (Heater) ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើងត្រូវមានភាពធន់នឹងការទាញហើយធន់ជាមួយនឹងកម្លាំងវ៉ាត់ខ្ពស់ (Hight Power) បានល្អ។



រូបទី 6.3 លក្ខណៈខាងក្នុងឈ្នាប់ចរន្តរបស់បំពង់ទឹកអគ្គិសនី

៦.១.២ គោលការណ៍ដំណើរការ

តាមរូបទី 6.4 ពេលដាក់ទឹកចូលទៅក្នុងបំពង់ទឹកអគ្គិសនីក្នុងកម្រិតសមល្មមហើយរួចដោតឈ្នាប់ចរន្ត (ឌុយ) ចូលជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី វានឹងធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ចូលទៅរំបុល្លសកម្ដៅ ឬ (Heater)។ ពេលនោះ រំបុល្លសកម្ដៅនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយឡើងក្ដៅជាហេតុធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឡើងទៅតាមដែរ។ ទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកអគ្គិសនីនៅខណៈពេលបានទទួលកម្ដៅពីរំបុល្លសកម្ដៅពេលនោះវាធ្វើឱ្យទឹកឡើងក្ដៅហើយចុះ។ ពេលត្រូវការឱ្យវាលឿន គេត្រូវដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនី ពេលនោះវាក៏ឈប់ដំណើរការហើយសីតុណ្ហភាពក៏ថយចុះហើយទឹកក៏ចុះត្រជាក់ព្រមគ្នាដែរ។



រូបទី 6.4 សៀគ្វីដំណើរការរបស់បំពង់ទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា

៦.២ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric Pots)


បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិនឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើង ព្រោះសៀគ្វីដំណើរការរបស់បំពង់ទឹកអគ្គិសនីនឹងដំណើរការផ្ដាច់ ឬភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើឱ្យអាចប្រើប្រាស់ទឹកក្ដៅបានរហូត ។



រូបទី 6.5 បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ


៦.២.១ គ្រឿងបន្ថែម និងសមាសធាតុសំខាន់ៗបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

១. រំបុល្លសកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ទឹកអគ្គិសនី ដែលមាន ២ ឈុត គឺឈុតរំបុល្លសកម្ដៅ (Main Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ទឹករហូតដល់ទឹកពុះ (Boil) មានខ្នាតថាមពលប្រហែល 100W-1,200W និងរំបុល្លសកម្ដៅឈុតរក្សាសីតុណ្ហភាពទឹក ឬ Warm មានតួនាទីជាតួរក្សាសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកឱ្យនៅថេរមានខ្នាតថាមពលប្រហែល 60W។



រូបទី 6.6 របំពង់សកម្ដៅទាំង 2 ឈុត


២. ថែម៉ូស្តាត (Thermostat) មានតួនាទីជាតួផ្ដាច់ និងតភ្ជាប់សៀគ្វីអគ្គិសនីទៅនឹងរបំពង់សកម្ដៅ (Main Heater) មានឈុត Main Contact និងបន្ទះ Bi-metallic។ ការផ្ដាច់សៀគ្វីអគ្គិសនីគឺអាស្រ័យដោយការកោងឡើង និងចុះរបស់បន្ទះ Bi-metallic។



រូបទី 6.7 ថែម៉ូស្តាត (Thermostat)

៦.២.២ គោលការណ៍ដំណើរការបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

តាមរូបទី 6.8 ដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី គឺចាប់ផ្ដើមពីការចាក់ទឹកចូលក្នុងបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីហើយដោតឌុយ (ឈ្លាប់ចន្ល) ចូលជាមួយប្រភពអគ្គិសនី ពេលនោះវានឹងធ្វើឱ្យចន្លអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ឈុតគ្រប់គ្រងកម្ដៅ ឬថែម៉ូស្តាត (Thermostat) ដែលមានបន្ទះ Bi-metallic និងមុខប៉ះធ្វើឱ្យចន្លអគ្គិសនីអាចរត់ឆ្លងកាត់ទៅរបំពង់សកម្ដៅ (Main Heater) បាន។ របំពង់សកម្ដៅ (Main Heater) ក៏នឹងដំណើរការហើយផ្តល់កម្ដៅទៅឱ្យបំពង់ដាំទឹក ទឹកក៏ស្រូបយកកម្ដៅរហូតដល់ពុះ ពេលនោះអំពូលសញ្ញាក៏បង្ហាញថាការធ្វើការរបស់បំពង់ដាំទឹកគឺដល់ចំណុចពុះ (Boil) ហើយនៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពឡើងបានប្រហែល 90°C ថែម៉ូស្តាតក៏កោងឡើងផ្ដាច់សៀគ្វីកម្ដៅឈុតទី ១ ឱ្យឈប់ដំណើរការហើយក៏ធ្វើឱ្យសៀគ្វីឈុតទី ២ ដំណើរការ (ឈុតរក្សាកម្ដៅ Warming Unit) ដោយសារតែលូសឈុតនេះត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយឈុតទី ១។ ដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកនឹងឈប់ដំណើរការដរាបណាចន្លអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី។



រូបទី 6.8 សៀគ្វីដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

៦.៣ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើសម្ពាធឱ្យល់ (Air Pressure Automatic Electric Pots)

បំពង់ដាំទឹកនេះមានលក្ខណៈដំណើរការស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងដំណើរការរបស់កំសៀវអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិដែរ។ ដោយឡែកវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រឹមតែរូបរាង និងការចាក់ទឹកចេញពីបំពង់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។ ការចាក់ទឹកចេញពីបំពង់ទឹកគឺត្រូវប្រើវិធីចុចគម្របផ្នែកខាងលើបំពង់ទឹក ធ្វើឱ្យកើតមានសម្ពាធខ្ពស់នៅក្នុងបំពង់ទឹកក្តៅនៅពេលត្រូវបានចុចដោយសម្ពាធអាកាសទឹកក៏នឹងហូរចេញមកតាមចំពួយ។



រូបទី 6.9 ផ្នែកខាងក្នុងរបស់បំពង់ទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើកម្លាំងសម្ពាធឱ្យល់


៦.៣.១ គ្រឿងបន្លំ និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ

១. គម្របចុចទឹក មានតួនាទីសម្រាប់ចុច ឬទប់សម្ពាធឱ្យល់អាកាសចូលទៅក្នុងបំពង់ទឹកដើម្បីឱ្យកើតកម្លាំងជម្រុញទឹកចេញតាមទុយោមកខាងក្រៅដូចរូបទី 6.10 ពេលត្រូវការប្រើទឹកក្តៅក៏អាចចុចនៅមាត់ផ្នែកខាងលើបំពង់ទឹករបស់បំពង់ទឹក។ គម្របរបស់វាកាត់ច្រើនធ្វើពីជ័រ (Plastic) ដែលមានភាពធន់នឹងកម្ដៅបានល្អ។




រូបទី 6.10 គម្របចុចទឹក

២. គម្របបិទផ្នែកខាងក្នុង មានតួនាទីបិទអាកាសមិនឱ្យចេញមកក្រៅបំពង់ទឹក។ ពេលដែលចុចប៊ូតុងចុចទឹកនៅផ្នែកខាងលើ នៅខាងក្នុងបំពង់មានបន្ទះកៅស៊ូដែលមានតួនាទីជាតួការពារអាកាសមិនឱ្យលេចចេញមកក្រៅហើយធ្វើឱ្យមានសម្ពាធអាកាសខ្ពស់ធ្វើឱ្យទឹកក្តៅហូរចេញមកបានល្អ។



រូបទី 6.11 គម្របបិទផ្នែកខាងក្នុង


៣. គ្រោងបំពង់ដាំទឹក មានតួនាទីស្រោបបំពង់ទឹក និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតដែលជាគ្រឿងបង្កើនកម្ដៅក្នុងដូចជា ថែម៉ូស្តាត ឈុតរំលូសកម្ដៅ អំពូលសញ្ញា ជាដើម។ ក្នុងគ្រោងមានជ័រស្នាដើម្បីការពារកម្ដៅរបស់តួបំពង់ទឹកមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ គ្រោងភាគច្រើនធ្វើមកពីដែក (ឆ្នាស្វិក) ដែលមានភាពធន់នឹងកម្ដៅ ឬធ្វើមកពីដែកមានទ្រនាប់ដោយស័ង្កសីមានពណ៌ផ្សេងៗ។



រូបទី 6.12 គ្រោង ឬបំពង់ទឹកដាំទឹកអគ្គិសនី


នៅផ្នែកខាងក្រៅគ្រោងបំពង់ដាំទឹក មានគំនូសត្រួតវាស់ ឬប្រាក្រឹតបង្ហាញកម្រិតបរិមាណទឹកដែលនៅក្នុងបំពង់ទឹក។ មានសញ្ញាបញ្ជាក់ពីដំណើរការដោយអំពូលចំនួន ២ ឈុតគឺ អំពូលសញ្ញាទឹកពុះ (Boil) និងអំពូលសញ្ញាកម្ដៅទឹក (Warm)។

៤. រំលូសកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ទឹក ជាឧបករណ៍គោលសំខាន់របស់បំពង់ទឹកអគ្គិសនី។ រំលូសកម្ដៅបែងចែកដំណើរការជាពីរឈុតគឺ ឈុតកម្ដៅ (Main Heater) ជាឈុតកម្ដៅសំខាន់ក្នុងការផ្តល់កម្ដៅឱ្យបំពង់ទឹកដែលធ្វើឱ្យទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកក្ដៅរហូតដល់ពុះបាន មានខ្នាតថាមពលប្រហែលចាប់ពី 700W-1200W ហើយឈុតរក្សាកម្ដៅ (Warm) វាដំណើរការបន្ទាប់ពីថែម៉ូស្តាតដំណើរការផ្តាច់សៀគ្វីអគ្គិសនីពីរំលូសកម្ដៅ (Main Heater) រំលូសកម្ដៅឈុតរក្សាកម្ដៅ (Warm) ក៏ដំណើរការរក្សាកម្ដៅរបស់ទឹកឱ្យនៅក្ដៅឧណ្ហៗ រហូត ដោយមានខ្នាតចាប់ពី 50W-70W។




រូបទី 6.13 រំលូសកម្ដៅ (Heater)

៥. ឈុតថែម៉ូស្តាត (Thermostat) មានតួនាទីជាតួផ្តាច់ ឬភ្ជាប់សៀគ្វីអគ្គិសនីឱ្យរំលូសកម្ដៅឈុត (Main Heater) ដំណើរការបែបស្វ័យប្រវត្តិ។ ប្រកបដោយឈុតមុខប៉ះ (Contact) និងឈុតបន្ទះ Bi-metallic ដូចរូបទី 6.14 និងដំណើរការអាស្រ័យដោយការកោងឡើង និងចុះដែលបណ្តាលមកពីចរន្តអគ្គិសនី និងកម្ដៅដែលរត់ឆ្លងកាត់។




រូបទី 6.14 ឈុតទែម៉ូស្តាត (Thermostat)

៦. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនី មានតួនាទីនាំចរន្តអគ្គិសនីពីខាងក្រៅចូលដល់សៀគ្វីរបស់ពង្សីកក្តៅនៅខាងក្នុង មានលក្ខណៈជាមេដែក (Magnetic Plug) ដោតចូលជាមួយនឹងបំពង់ទឹក។



រូបទី 6.15 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត

៧. អំពូលសញ្ញា (Pilot Lamp) មានតួនាទីបង្ហាញសភាវៈដំណើរការរបស់បំពង់ទឹក និងឈុតបំពង់ទឹកកក្តៅដូចរូបទី 6.16។ ប្រសិនបើទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកកំពុងពុះ អំពូលសញ្ញានឹងភ្លឺហើយបង្ហាញត្រង់ចំណុចទឹកពុះ (Boil) ប៉ុន្តែប្រសិនបើបំពង់ទឹកកក្តៅ (Warm) ដំណើរការវានឹងបង្ហាញត្រង់ចំណុចរក្សាសីតុណ្ហភាពឱ្យនៅឧណ្ហៗ អំពូលសញ្ញាក៏ភ្លឺនៅត្រង់ចំណុច (Warm)។



រូបទី 6.16 អំពូលសញ្ញា (Pilot Lamp)

៦.៤ ដំណាក់កាល និងវិធីការប្រើប្រាស់បំពង់ទឹកអគ្គិសនី

១. កំណត់ប៊ូតុងចុចបិទ ឬបើករបស់បំពង់ទឹកទៅត្រង់ (Stop) ហើយចុចប៊ូតុង (Lock) ហើយបើកតម្របរបស់បំពង់ទឹកទៅផ្នែកខាងលើ ដូចរូបទី 6.17



រូបទី 6.17 បើកគម្របផ្នែកខាងក្រៅ

២. បើកគម្របបិទផ្នែកខាងក្នុងចេញហើយលើកគម្របបិទផ្នែកខាងក្រៅចេញទៅខាងលើដូចរូបទី 6.18



រូបទី 6.18 បើកគម្របផ្នែកខាងក្នុង


៣. ចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងបំពង់ទឹកក្ដៅ ចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នគឺពេលចាក់ទឹកមិនគួរចាក់រហូតដល់ហៀរ ឬលើសគំនូសក្រិត (Full) ព្រោះពេលទឹកពុះនឹងធ្វើឱ្យទឹកក្ដៅហៀរចេញមកបាន ដូចរូបទី 6.19 ត្រូវសង្កេតមើលហើយប្រុងប្រយ័ត្នមិនឱ្យទឹកនៅទាបជាងកម្រិត EMP ពីព្រោះប្រសិនបើកម្រិតទឹកនៅទាបជាង ឬទឹកស្ងួតអស់អាចធ្វើឱ្យបំពង់ទឹកឆ្លងចរន្ត ឬខូចខាតបាន។



រូបទី 6.19 ចាក់ទឹកចូលក្នុងបំពង់ទឹក

៤. ដាក់គម្របផ្នែកខាងក្នុងហើយបិទគម្រប Lock បំពង់ឱ្យជិតល្អ។

៥. ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយប្រភពអគ្គិសនី ដូចរូបទី 6.20 អំពូលសញ្ញានឹងភ្លឺត្រង់ចំណុច (Boil) បង្ហាញថាវាកំពុងដំណើរការ ហើយដំណើរការរហូតដល់ទឹកពុះ។



រូបទី 6.20 ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី

៦. ពេលទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកពុះពេញកម្លាំង អំពូលសញ្ញា (Boil) នឹងផ្តាច់ខ្លួនចេញពីសៀគ្វី នៅខណៈពេលនោះដែរអំពូល (Warm) ក៏ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដូចរូបទី 6.21។ ហើយត្រូវម៉ូស្តាតមានតួនាទីគ្រប់គ្រងការដាំទឹក និងកម្ដៅទឹកនៅក្នុងបំពង់ទឹកឱ្យសីតុណ្ហភាពនៅថេរ។




រូបទី 6.21 បង្ហាញសកាវៈដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី

៧. ការបង្ហូរទឹកចេញពីបំពង់ទឹកដោយសន្សឹមៗ គឺត្រូវរំកិលប៊ូតុងចុចបិទ-បើកពីចំណុច Stop ទៅ Pour ដូចរូបទី 6.13។ បន្ទាប់មកយកកែវ ឬវត្ថុដែលអាចត្រងទឹកបានមកដាក់ក្រោមចំពូលទឹកដែលអាចលើកឡើងចុះបាន ហើយកម្លាំងរបស់ទឹកដែលហូរចេញមកក្រៅគឺអាស្រ័យលើបរិមាណកំប៉ុងរបស់ទឹកដែលនៅក្នុងបំពង់ទឹក ឬប្រសិនបើមានការលេចជ្រាបខ្យល់តាមកងកៅស៊ូការពារការលេចជ្រាបនៅមាត់របស់វានោះក៏មិនអាចចុចទឹកឱ្យចេញមកបានដែរ។




ការបង្ហូរទឹកដោយកំណត់បរិមាណការហូរ



រូបទី 6.22 បង្ហាញការចុចដើម្បីបង្ហូរទឹក

៨. បន្ទាប់ពីបង្ហូរទឹកចេញពីបំពង់ទឹកហើយត្រូវទាញប៊ូតុងចុចលើគម្របទៅកន្លែង Stop វិញដើម្បីធ្វើឱ្យវា Lock គម្របជាប់ជាមួយតួបំពង់ទឹកវិញ ដូចរូបទី 6.23។



រូបទី 6.23 បង្ហាញការទាញប៊ូតុងទៅកន្លែងដើមវិញ (Stop) ដើម្បីបិទគម្រប

៦.៥ តំហែងរ៉ាំរ៉ៃដំណើរការអគ្គិសនី

១. គួរថែរក្សា និងសម្អាតបំពង់ទឹកឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឱ្យអាយុកាលប្រើប្រាស់បានយូរ គួរប្រើក្រណាត់ទន់ៗ ជ្រលក់ទឹកជូតសម្អាតលម្អងធូលីជាប្រចាំ ដូចរូបទី 6.24 ក.។

២. មិនគួរប្រើទឹកថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីជូតសម្អាត ដូចជា Benzene, Thinner, Alcohol ជាដើម ឬអង្គធាតុរាវផ្សេងៗ ទៀត ដើម្បីជូតសម្អាត ព្រោះអាចធ្វើឱ្យបកពណ៌ ឬអាចធ្វើឱ្យអន្តរាយដោយតែសារធាតុគីមីទាំងនោះបាន ដូចរូបទី 6.24 ខ.។

៣. គួរលាង និងសម្អាតគម្របខាងក្នុងឱ្យស្អាតជាប្រចាំ។



រូប ក.



រូប ខ.




រូប គ.

រូបទី 6.24 ការថែរក្សាបំពង់ទឹកក្តៅអគ្គិសនី

៤. ត្រួតពិនិត្យកងទ្រនាប់កៅស៊ូការពារមិនឱ្យខ្យល់លេចជ្រាប ថាមានខ្យល់លេចជ្រាបឬទេ ហើយដំណើរការសម្អាតឱ្យស្អាត និងអាចប្រើប្រាស់បានជារៀងរហូត។ ការប្តូរកងទ្រនាប់កៅស៊ូអាចធ្វើបានដូចនេះ ៖

៤.១ ការប្តូរទ្រនាប់កងកៅស៊ូគម្របបិទផ្នែកខាងក្នុង ទាញទ្រនាប់ដែលនៅជុំវិញគម្របខាងក្នុងចេញ (ដូចរូបទី 6.25) បន្ទាប់មកយកទ្រនាប់ថ្មីដាក់បញ្ចូលកន្លែងកងចាស់ហើយបិទភ្ជាប់ជាមួយគម្រប។



រូបទី 6.25 ការប្តូរកងបិទគម្របផ្នែកខាងលើ


៤.២ ការប្តូរកងទ្រនាប់កៅស៊ូការពារអាកាសលេចជ្រាប ដោយទាញកងទ្រនាប់ការពារអាកាសចាស់ចេញ បន្ទាប់មកយកទ្រនាប់ថ្មីដាក់ចូល ដោយដាក់កងខាងតូចចូលទៅក្នុងគម្របឱ្យជាប់ណែនល្អជាមួយនឹងកងទ្រនាប់កៅស៊ូ ដោយឱ្យខាងធំនៅខាងក្រៅ (ដូចរូបទី 6.26)។ កងទ្រនាប់នេះជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលមានការកំណត់អាយុកាលរបស់វាមានកំណត់ ពេលប្រើយូរៗទៅវានឹងយឺតរហូតចេញហើយក៏អស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ហើយមិនអាចការពារការលេចជ្រាបរបស់អាកាសបានទៀតទេ ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យមិនអាចចុះចំណុចទឹកចេញពីបំពង់ទឹកបាន។ ដូច្នេះទើបគេគួរដំណើរការត្រួតពិនិត្យឱ្យបានញឹកញាប់។



រូបទី 6.26 ការប្តូរទ្រនាប់អាកាស

ចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នខណៈពេលប្រើប្រាស់

១. គួរប្រើឈ្នាប់ចរន្តដែលអាចធន់នឹងថាមពលអគ្គិសនីបានខ្ពស់ នៅពេលដកឈ្នាប់ចរន្តចេញមិនគួរទាញខ្សែភ្លើងដោយផ្ទាល់ គួរទាញគូឈ្នាប់ចរន្តវិញ ហើយគួរត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើងមុនប្រើប្រាស់គ្រប់ពេល ប្រសិនបើខ្សែភ្លើង ឬឈ្នាប់ចរន្តខូចត្រូវតែប្តូរចេញព្រោះអាចធ្វើឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ និងអាចធ្វើឱ្យឆ្លងចរន្តបាន។




រូបទី 6.27 ការប្រើឈ្នាប់ចរន្តដែលអាចធន់នឹងថាមពលអគ្គិសនី

២. មិនគួរដោតឈ្នាប់ចរន្តនៅខណៈពេលដែលបំពង់ទឹកមិនមានទឹក ព្រោះអាចធ្វើឱ្យបំពង់ទឹកឆ្លងចរន្តបាន។



រូបទី 6.28 មិនគួរដោតឈ្នាប់ចរន្តនៅខណៈពេលដែលបំពង់ទឹក

៣. មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅកន្លែងដែលទទឹកសើម ឬដាក់ក្បែរចង្ក្រានហ្គាសព្រោះអាចបង្កឱ្យកើតអន្តរាយបាន។



រូបទី 6.29 មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅកន្លែងដែលទទឹកសើម

៤. មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅកន្លែងដែលក្មេងអាចឈោងចាប់ដល់ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យកើតអន្តរាយដោយសារទឹកក្តៅបាន។



រូបទី 6.30 មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅកន្លែងដែលក្មេងអាចឈោងចាប់ដល់

៥. មិនគួរដាក់ទឹកកកចូលក្នុងបំពង់ទឹក ព្រោះអាចធ្វើឱ្យបំពង់ទឹកខូច និងអាចបណ្តាលឱ្យឆ្លងចរន្តបាន

៦. ពេលដំណើរការសម្អាតមិនគួរចាក់ទឹកលើបំពង់ទឹក ព្រោះអាចធ្វើឱ្យបំពង់ទឹកខូចខាត ឬឆ្លងចរន្តបាន


៧. មិនគួរដាក់បំពង់ទឹកនៅតែមតុព្រោះអាចធ្វើឱ្យធ្លាក់បាក់បែកបាន

៨. មិនគួរប្រើបំពង់ទឹកដោយនៅមិនទាន់បានបិទគម្របផ្នែកខាងក្នុង ព្រោះពេលទឹកពុះអាចធ្វើឱ្យទឹកហៀរចេញ មកបានដូចរូបទី 6.31។



រូបទី 6.31 មិនគួរប្រើបំពង់ទឹកដោយនៅមិនទាន់បានបិទគម្របផ្នែកខាងក្នុង

៩. គួរដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនី (ព្រីក្លឺង) រាល់ពេលប្រើប្រាស់រួច។



រូបទី 6.32 គួរដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនីរាល់ពេលប្រើប្រាស់រួច។

១០. គួរចាក់ទឹកដែលនៅសល់ក្រោយពីប្រើប្រាស់ចេញពីបំពង់ទឹក ព្រោះអាចធ្វើឱ្យបំពង់ខាងក្នុងស្លាកត្រាក។




រូបទី 6.33 គួរចាក់ទឹកដែលនៅសល់ក្រោយពីប្រើប្រាស់ចេញ

វិធីដោះគម្របបំពង់ទឹក

1. ចុចប៊ូតុង Lock គម្របបំពង់ រួចបើកគម្របឡើង។

2. រំកិលគម្របទៅផ្នែកខាងមុខ ហើយលើកគម្របបំពង់ឡើង គម្របក៏នឹងប្តូរចេញដូចក្នុងរូប។



រូបទី 6.34 វិធីដោះគម្របបំពង់ទឹក

តារាងទី 6.1 ការត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល និងដំណោះស្រាយបំពង់ទឹកក្តៅអគ្គិសនី

អាការៈ/បញ្ហា	មូលហេតុ/ឧបសគ្គ	ការត្រួតពិនិត្យនិងដំណោះស្រាយ
1. បំពង់ទឹកក្តៅមិនក្តៅ ឬមិនដំណើរការ	- ឈុតរបុំលូសកម្តៅ (Main Heat) ខូច ឬដាច់ - ឈុតទែម៉ូស្តាតខូច - គ្មានភ្លើងចូលបំពង់ទឹកក្តៅ - ក្បាលតំណខ្សែរលុង	- ប្តូរឈុតរបុំលូសកម្តៅ - ប្តូរឈុតទែម៉ូស្តាត - ត្រួតពិនិត្យឈ្នាប់ចរន្ត ខ្សែភ្លើងប្រសិនបើប្រទះឃើញថាប្រើការមិនបានត្រូវប្តូរថ្មី - មូលខ្មៅ ឬវ៉ិចតំណខ្សែឱ្យណែនាំ
2. ទឹកពុះ ឬសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់តែទែម៉ូស្តាតមិនផ្តាច់	- ឈុតទែម៉ូស្តាតខូច - កំណត់ទែម៉ូស្តាតទៅត្រង់តម្លៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេក	- ប្តូរឈុតទែម៉ូស្តាតថ្មី - កំណត់ទែម៉ូស្តាតឱ្យសមល្មម
3. សីតុណ្ហភាពទឹកទាប ឬទឹកក្តៅតិចពេក	- ឈុតកំណត់តម្លៃទែម៉ូស្តាតមិនត្រឹមត្រូវ - របុំលូសកម្តៅមិនដំណើរការ	- កំណត់តម្លៃដំណើរការរបស់ទែម៉ូស្តាតឱ្យបានត្រឹមត្រូវ - ត្រួតពិនិត្យរបុំលូសកម្តៅប្រសិនបើប្រទះឃើញថាដាច់ ឬខូចត្រូវប្តូរថ្មី
4. ចុចទឹកមិនចេញ ឬចេញតែខ្យល់	- កងទ្រនាប់ការពារអាកាសយឺត ឬអស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់	- ត្រួតពិនិត្យទ្រនាប់ការពារអាកាសប្រសិនបើអស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ត្រូវប្តូរថ្មី

សំណួរប្រចាំមេរៀន

1. តើបំពង់ដាំទឹកក្តៅអគ្គិសនីមានប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ?
2. តើគ្រឿងបង្ករបស់បំពង់ដាំទឹកក្តៅអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាមានអ្វីខ្លះ ?
3. តើ Heater របស់បំពង់ដាំទឹកក្តៅអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ? មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?
4. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកក្តៅអគ្គិសនីប្រភេទ Air Pressure Automatic Electric Pots ?
5. ប្រសិនបើបំពង់ដាំទឹកក្តៅអគ្គិសនីមិនក្តៅ តើបណ្តាលមកពីអ្វី ? តើគួរដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងដូចម្តេច ?

មេរៀនទី ៧


ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី (Vacuum Cleaners)

ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី គឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់បូមសម្អាតធ្នូលីតាមផ្ទះ អគារស្នាក់នៅ ការិយាល័យផ្សេងៗ។ វាអាចសម្អាតលម្អងធ្នូលីនៅតាមកម្រាល និងជញ្ជាំងបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី ប្រភេទនេះ ជាឧបករណ៍ដែលមានភាពទាន់សម័យ និងមានភាពពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង។ គេបែងចែកម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី ជា ៣ ប្រភេទគឺ ៖

- ១. ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីបែបបញ្ឈរ (Upright Type)
- ២. ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីបែបទ្រុងកំប្រុក (Tank Type)
- ៣. ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង (Canister Type)

៧.១ ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីបែបបញ្ឈរ (Upright Type)

ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីប្រភេទនេះសាកសមក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដែលស្រឡះ ទូលាយ ដូចជាផ្នែកកម្រាលបេតុង កម្រាលកន្លែងទទួលភ្ញៀវ (សណ្ឋាគារ) និងកម្រាលព្រំជាដើម។ បរិវេណខាងមុខមានប្រាស់បោសសម្អាតដែលបាន ដំឡើងនៅក្នុងឈុតបូមធ្នូលីដើម្បីបោសធ្នូលីឱ្យជ្រុះ ឬដាច់ចេញពីកម្រាលដែលត្រូវការបូមសម្អាត។




រូបទី 7.1 ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីបែបបញ្ឈរ

៧.២ ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីបែបទ្រុងកំប្រុក (Cylinder, Tank Type)

ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីប្រភេទនេះមានក្បាលបូមវែងបំបែកចេញពីគ្នាម៉ាស៊ីន តែមិនមានប្រាស់បោសសម្អាតដើម្បីឱ្យ លម្អងធ្នូលីដាច់ចេញពីកម្រាលចូលមកក្នុងម៉ាស៊ីននោះទេ។ ការសម្អាតលម្អងធ្នូលីគឺអាស្រ័យលើកម្លាំងបូមរបស់ម៉ាស៊ីន តែមួយមុខគត់ វាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដែលចង្អៀត ឬកន្លែងទូទៅដូចជា ៖ តាមផ្ទះ បន្ទប់ គេង ការិយាល័យ ផ្លូវដែក ឬជណ្តើរឡើងចុះជាដើម។ គេអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់សម្អាតនៅទីខ្ពស់បានដូចជា ៖ រាំងនន


សំណាញ់ ជញ្ជាំង បង្អួច ពីព្រោះវាមានដងវែង ហើយទម្ងន់ស្រាលអាចប្រើការនៅកន្លែងខ្ពស់បានស្រួល ដូចរូបទី 7.2 និងរូបទី 7.3



រូបទី 7.2 ម៉ាស៊ីនបូមធុលីបែបទ្រុងកំប្រុក

៧.៣ ម៉ាស៊ីនបូមធុលីបែបធុង ឬកំប៉ុង (Canister Type)

ម៉ាស៊ីនបូមធុលីប្រភេទនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះមានធុងដាក់លម្អិតធុលី ហើយផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅខណៈពេលដំណើរការព្រោះវាអាចបង្គោលទីបានងាយ។ នៅក្បាលបូមធុលីរបស់ម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងប៊ីតខ្យល់ខ្លាំងព្រោះប្រើម៉ូទ័រដែលមានកម្លាំងខ្លាំង នៅផ្នែកខាងក្នុងទ្រនាប់ការពារការលេចជ្រាបរបស់ខ្យល់អាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល។



រូបទី 7.3 ម៉ាស៊ីនបូមធុលី បែបធុង ឬកំប៉ុង

៧.៣.១ គ្រឿងបន្ថែមរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធុលីបែបធុង ឬកំប៉ុង

១. គ្រឿងបង្កផ្នែកខាងក្រៅ ឬសំបក (Housing) មានតួនាទីស្រាបព័ទ្ធគ្រឿងបង្កផ្សេងៗដែលនៅខាងក្នុងម៉ាស៊ីន ដូចរូបទី 7.4 សំបករបស់វាកាតប្រើធ្វើអំពីជ័រព្លាស្ទិក (Plastic) ឬលោហៈដែលមានទម្ងន់ស្រាលអាចដំណើរការបង្គោលទីបានយ៉ាងងាយស្រួល។



រូបទី 7.4 គ្រឿងបង្គុំ ឬសំបកខាងក្រៅរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង

២. ធុង និងថង់ដាក់លម្អងធូលី (Dirt Receptacle) មានតួនាទីដាក់លម្អងធូលីពីការបូមសម្ភាររបស់ម៉ាស៊ីន។ នៅក្នុងធុងមានថង់សម្រាប់ដាក់លម្អងធូលីដែលប្រមូលបានក្រោយពីដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនចូលមកតាមបំពង់បូមរបស់ម៉ាស៊ីន។ ថង់ដាក់លម្អងធូលីធ្វើពីក្រណាត់ដែលអាចឱ្យខ្យល់ចេញចូលបាន ហើយធុងដាក់លម្អងធូលីធ្វើពីប្លាស្ទិកមានភាពរឹងមាំដែលអាចធន់នឹងការប៉ះទង្គិច ឬធ្វើមកពីអាលុយមីញ៉ូម (Aluminum) ដែលមានទម្ងន់ស្រាល។




រូបទី 7.5 ធុងនិងថង់ដាក់លម្អងធូលី (Dirt Receptacle)

៣. ទុយេ ឬបំពង់បូមធូលី (Nozzle) មានតួនាទីជាផ្លូវបើកលម្អងធូលីដែលបានពីការបូមចូលទៅក្នុងធុងដាក់ក្នុងធុងលម្អងធូលី។ នៅខាងចុងរបស់ក្បាលបូមធូលីមានរោម ឬសរសៃប្រាសដែលជាប់នៅជាមួយប្រាស និងក្បាលបូមធូលី ដើម្បីបោសធូលីឱ្យដាច់ពីកម្រាលនៅខណៈដែលដំណើរការដូចជា ៖ កម្រាលព្រំ រាំងនន លួសសំណាញ់ ជាដើម។



រូបទី 7.6 ទុយេ ឬបំពង់បូមធូលី និងសមាសធាតុផ្សេងៗទៀត

៤. ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor) ម៉ូទ័រអគ្គិសនីមានតួនាទីបង្វិលស្លាបរបស់កង្ហារបូមខ្យល់ចូលមកខាងក្នុងខ្យល់ដែលបានបូមចូលមកគឺមានលម្អងធ្វើជាប់មកជាមួយឆ្នងកាត់តាមទុយោដ៍ ហើយយកទៅដាក់ចូលក្នុងធុងដាក់លម្អងធ្វើ។ ភាគច្រើនគេនិយមប្រើម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor ដូចរូបទី 7.7 ពីព្រោះជាម៉ូទ័រដែលមានល្បឿនងឺលឿន និងមានកម្លាំងបង្វិលច្រើនអាចបូមធ្វើបានច្រើន។



រូបទី 7.7 ម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor


៥. ស្លាបកង្ហារ (Fan Assembly) មានតួនាទីផលិតកម្លាំងបូមធ្វើ ស្លាបកង្ហារគឺភ្ជាប់នៅជាមួយនឹងក្រៅរបស់ម៉ូទ័រ Universal Motor ដែលមានល្បឿនជំនួសធ្វើឱ្យស្លាបកង្ហារអាចផលិតកម្លាំងខ្យល់បានខ្លាំង និងបូមធ្វើបានស្អាតល្អ។



រូបទី 7.8 ម៉ាស៊ីនបូមធ្វើប្រភេទផ្សេងៗ

៧.៣.២ គ្រឿងបន្ថែមសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូមធ្វើបែបដូច

1. ផ្នែកក្បាលម៉ាស៊ីន (ប្រកបដោយម៉ូទ័រ)
2. សន្ទះបិទ (សម្រាប់បញ្ឈប់ដំណើរការ ឬការពារទឹកធ្លាក់)
3. ត្រចៀកចាប់ (ចាប់ភ្ជាប់ក្បាលគ្រឿងជាប់ជាមួយធុងឱ្យជាប់គ្នា)
4. គ្រោងសម្រាប់រងកៅស៊ូ
5. កៅស៊ូ
6. រឺសចាប់ភ្ជាប់តួកៅស៊ូជាមួយគ្រឿង
7. បន្ទះទម្រ
8. បន្ទះចាប់ភ្ជាប់តួទម្រ
9. ធុងដាក់ធ្វើ
10. ជើងកង់ម៉ាស៊ីន
11. កង់ម៉ាស៊ីន




រូបទី 7.9 សមាសធាតុម៉ាស៊ីនបូមធ្វើ

៧.៤ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី


ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅពេលដែលផ្តល់ចរន្តឱ្យទៅម៉ាស៊ីនរួចបើកកុងតាក់ បន្ទាប់មកម៉ូទ័រក៏វិលដោយល្បឿនជំនួសនៅខណៈពេលនេះស្លាបកង្ហារដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លោរបស់ម៉ូទ័រក៏វិលទៅ ជាមួយគ្នាដែរ ពេលនេះស្លាបកង្ហារក៏បង្កើតឱ្យមានកម្លាំងខ្យល់បូម ហើយនៅខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរព្រាសរបស់ ម៉ាស៊ីនក៏ដំណើរការព្រមគ្នាហើយដំណើរការបូម និងបោសធូលីចូលមកតាមទុយោផ្ទុកក្នុងធុងផ្ទុកលម្អងធូលី។ សម្រាប់ ខ្យល់ដែលបានបូមចូលមកក៏នឹងជ្រាបចេញតាមចងក្រណាត់ដាក់លម្អងធូលីនោះមកក្រៅដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់កម្ដៅរបស់ ម៉ូទ័រឱ្យចុះត្រជាក់ មិនឱ្យម៉ូទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនក្ដៅពេក។

៧.៥ ដំណាក់កាលនៃការប្រើម៉ាស៊ីនបូមធូលី


១. តភ្ជាលបូមធូលីជាមួយដៃ ឬទុយោរបស់ម៉ាស៊ីន (Extension Wands) ដូចរូបទី 1 ,2




២. តទុយោចូលជាមួយម៉ាស៊ីនបូមធូលីដូចរូបទី 3 ហើយអាចកំណត់ប្រវែងរបស់ទុយោបានតាមតម្រូវការ ដោយរំកិលចូលទៅតាមសញ្ញាព្រួញ ដូចរូបទី 4



៣. ទាញខ្សែភ្លើងចេញមកខាងក្រោយរបស់ម៉ាស៊ីន តាមប្រវែងដែលត្រូវការហើយដោតចូលជាមួយនឹងព្រីដូច រូបទី 5 ហើយចុចកុងតាក់ ON/OFF ឱ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការដូចរូបទី 6




៤. កំណត់កម្លាំងបូមដោយរំកិលកុងតាក់ដូចរូបទី 7 ឱ្យម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងបូមតាមតម្រូវការ ហើយមិនគួរទម្លាក់ក្បាលបូមទៅនឹងកម្រាលខ្លាំងៗ ពេកនោះទេ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យកម្រាលខូចបាន




៥. ប្រសិនបើត្រូវការបូមធ្វើតាមច្រក ឬមុំ អាចជ្រើសរើសប្រើឧបករណ៍ដែលសមស្របនឹងទីកន្លែង។




៦. ពេលបូមធ្វើពេញហើយ ផ្ទុកដាក់ធ្វើនឹងផ្តល់សញ្ញាជាភ្លើងក្រហមដូចរូបទី 10 ហើយដោះផ្ទុកដាក់ធ្វើចេញដូចរូបទី 11 ដើម្បីយកធ្វើទៅបោះចោល និងដំណើរការសម្អាតផ្ទុកចេញ



៧. ដោះតម្រងលម្អងធ្វើចេញពីម៉ាស៊ីនដូចរូបទី 12 ហើយលាងសម្អាតដោយទឹកស្អាត។





៧.៦ តំហែទាំម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី

ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាដើម្បី ឱ្យប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរអង្វែង ដោយត្រូវប្រើប្រាស់គួរប្រតិបត្តិតាមដូចនេះ ៖

១. មុនពេលដំណើរការសម្អាតម៉ាស៊ីនត្រូវបិទកុងតាក់ជាមុនសិន រួចដកខ្យងចេញដើម្បីសុវត្ថិភាព
២. ដោះត្រចៀក Lock ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីយក Foam និងបន្ទះតម្រងទៅគោះលម្អងធ្នូលីចេញហើយសម្អាតឱ្យស្អាត ចំណែកបន្ទះតម្រងអាចយកទៅលាងទឹកបាន ដោយជ្រលក់ទឹកឱ្យជោកហើយច្របាច់ ឬពូតទឹកចេញរួចហាល ឬផ្គុំខ្យល់ឱ្យស្ងួតទើបដាក់ចូលវិញដើម្បីប្រើការត
៣. ផ្ទុក ឬថង់ដាក់ធ្នូលីត្រូវដំណើរការសម្អាតឱ្យបានញឹកញាប់ យកលម្អងធ្នូលីចេញហើយដំណើរការសម្អាតគ្រប់ពេលក្រោយប្រើប្រាស់ ដើម្បីមិនឱ្យមានការកកជាប់ ឬមានបញ្ហាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ
៤. ដំណើរការជូតសម្អាតតួ ឬគ្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនឱ្យបានញឹកញាប់
៥. មិនគួរឱ្យទឹកចូលម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនទេព្រោះវាអាចធ្វើឱ្យម៉ូទ័រឆ្លងចរន្ត ហើយអាចខូចខាតបាន។

តារាងទី 7.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុលម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី

បញ្ហា	មូលហេតុ	ការត្រួតពិនិត្យ និងដំណោះស្រាយ
1. កម្លាំងបូមរបស់ម៉ាស៊ីនខ្សោយ	- តម្រងធ្នូលី ឬទុយោកកស្ទះ - មានន្ទូលេចដែលបណ្តាលឱ្យខ្យល់លេចតាមទុយោបាន	- ពិនិត្យមើលលម្អងធ្នូលី ឬរបស់មិនស្អាតផ្សេងៗដែលអាចជាប់នៅក្នុងទុយោ ឬបន្ទះតម្រងធ្នូលីដំណើរការសម្អាតដើម្បីឱ្យខ្យល់ចូលបានស្រួល - ប្តូរទុយោថ្មី ឬអ៊ុតបិទន្ទូលដែលលេច

2. ម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការ	- គ្មានភ្លើងចូលម៉ាស៊ីន - ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនឆ្លងចរន្ត	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង និងឈ្លាប់ចរន្តប្រសិនបើខូចត្រូវប្តូរថ្មី - ប្តូរម៉ូទ័រថ្មី ឬរ៉េប៉ូលួសម៉ូទ័រថ្មី
3. ម៉ាស៊ីនមិនសូវមានកម្លាំងបូមខ្យល់	- នៅក្នុងម៉ាស៊ីនមានលម្អងធ្នូលីកកជាប់ច្រើនពេក - ម៉ូទ័រគ្មានកម្លាំង - មានខ្យល់លេចចេញតាមទុយោ	- យកលម្អងធ្នូលីដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនចេញ - ត្រួតពិនិត្យ ជួសជុល ឬក៏ប្តូរម៉ូទ័រថ្មី - ប្តូរទុយោថ្មី
4. មានលម្អងធ្នូលីលេចចេញពីម៉ាស៊ីន	- ធុង ឬថង់ដាក់ធ្នូលីលេចធ្លាយ - តម្រងលម្អងធ្នូលីធ្លាយ ឬអស់ប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់	- ប្តូរធុង ឬថង់ដាក់ធ្នូលីថ្មី - ប្តូរតម្រងលម្អងធ្នូលីថ្មី
5. ម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនមានសម្លេងលាន់លីខ្លាំង	- មានសម្រាម ឬវត្ថុចូលទៅក្នុងម៉ូទ័រ - Bushing ទ្រក្តៅម៉ូទ័រ និងតូចបាត់រឹតឧបករណ៍ផ្សេងៗ រលុង - ស្លាបកង្ការម៉ាស៊ីនរលុង	- យកសម្រាម ឬវត្ថុនោះចេញពីម៉ូទ័រ - មូលរឹត Bushing និងក្តៅម៉ូទ័រឱ្យណែន - មូលរឹតស្លាបកង្ការបូមឱ្យណែន

សំណួរប្រចាំមេរៀន

1. តើម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីគឺជាអ្វី? បែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?
2. តើគ្រឿងបន្លំរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីប្រភេទបញ្ជ្រាមានអ្វីខ្លះ?
3. តើគ្រឿងបន្លំរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីប្រភេទកំប៉ុងមានអ្វីខ្លះ?
4. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលី?
5. ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបូមធ្នូលីមានកម្លាំងបូមខ្សោយតើបណ្តាលមកពីអ្វី? តើគួរដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេច?

មេរៀនទី ៨

កង្ហារអគ្គិសនី (Electric Fan)

កង្ហារអគ្គិសនី ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានការពេញនិយមប្រើនៅតាមផ្ទះប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ បរិយាកាសឱ្យត្រជាក់នៅក្នុងសភាវៈបរិយាកាសដែលក្តៅជាពិសេសនៅរដូវក្តៅ។ ដំណើរការរបស់កង្ហារគឺអាស្រ័យលើម៉ូទ័រ អគ្គិសនី ដែលមានស្លាបកង្ហារភ្ជាប់នៅជាមួយនឹងស្នូលរបស់វាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាស។ មានបែងចែកលក្ខណៈការតម្លើង និងការប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម ៖

១. កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ (Desk Fan)
២. កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកម្រាល (Floor Fan)
៣. កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដាន (Attic Fan)
៤. កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង (Wall Fan)
៥. កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទបូមខ្យល់ (Ventilating Fan)

៨.១ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ (Desk Fan)

កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ (Desk Fan) ដូចរូបទី 8.1 មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ អាចដំណើរការ ផ្លាស់ប្តូរទីកន្លែងនៅខណៈពេលប្រើប្រាស់បានយ៉ាងងាយស្រួល អាចដាក់នៅលើតុ លើកម្រាលដែលអាចផលិតកម្លាំង ខ្យល់បានតាមតម្រូវការ។ លក្ខណៈដំណើរការរបស់វាមាន ២ គឺ វិលជុំវិញខ្លួនវាបាន 180° និងដំណើរការបែបនៅនឹង មួយកន្លែង។



រូបទី 8.1 កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ

៨.១.១ គ្រឿងបន្ថែមសំខាន់ៗ របស់កង្ហារ

១. ម៉ូទ័រកង្ហារ (Motor Fan) មានតួនាទីជាតួបង្វិលស្លាបកង្ហារដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរ៉ឺម៉ក ប្រសិនបើម៉ូទ័រមិន ដំណើរការកង្ហារក៏មិនវិល។ ហេតុដូច្នេះទើបអាចនិយាយបានថាវាជាគ្រឿងបន្ថែមសំខាន់បំផុតរបស់កង្ហារ។ កង្ហារភាគច្រើន ប្រើម៉ូទ័រប្រភេទ Shaded Pole Motor និងប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័រ Capacitor Motor។



រូបទី 8.2 ម៉ូទ័រកង្ហារ (Motor Fan)

២. ស្លាបកង្ការ (Blades) មានតួនាទីជាតួបក់ខ្យល់ វាត្រូវបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នូលរបស់ម៉ូទ័រ ហើយមាន ខ្នាតអង្កត់ផ្ចិតចាប់ពី 8 - 16-inch ធ្វើមកពីប្លាស្ទិករឹង ឬដែក។




រូបទី 8.3 ស្លាបកង្ការ (Blades)

៣. កញ្ចែងកង្ការ (Fan Guard) ធ្វើមកពីប្លាស្ទិក និងលោហៈមានតួនាទីជាតួការពារវត្ថុផ្សេងៗ ចូលទៅប៉ះ ជាមួយនឹងស្លាបកង្ការ ការពារអន្តរាយដោយមិនឱ្យអវយវៈណាមួយចូលទៅប៉ះជាមួយនឹងស្លាបកង្ការបាន។ កញ្ចែងកង្ការ ត្រូវបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង្ការនៅផ្នែកខាងមុខ និងផ្នែកខាងក្រោយ មានលក្ខណៈជារង្វង់ ដូចរូបទី 8.4 អាចធ្វើឱ្យខ្យល់ រត់ឆ្លងកាត់បានយ៉ាងងាយស្រួល។




កញ្ចែងមុខ



កញ្ចែងក្រោយ

រូបទី 8.4 កញ្ចែងកង្ការ (Fan Guard)

៤. សំបកម៉ូទ័រកង្ការ (Housing) ធ្វើមកពីប្លាស្ទិក មានតួនាទីជាតួស្រោបព័ទ្ធ និងចាប់គ្រឿងបង្កផ្សេងៗរបស់ កង្ការដូចជា ម៉ូទ័រ កញ្ចែងការពារស្លាបកង្ការជាដើម។




រូបទី 8.5 សំបកម៉ូទ័រកង្ការ (Housing)

៥. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) មានតួនាទីជាតួគ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រវិលលឿន ឬយឺតតាមតម្រូវការ។ ជាទូទៅអាចកំណត់ល្បឿនបានច្រើនលំដាប់មានដូចជា យឺត កណ្តាល លឿន ម្យ៉ាងទៀតវាមាន តួនាទី បើក-បិទ សៀគ្វីរបស់ម៉ូទ័រកង្ការអគ្គិសនីទៀតផង។



រូបទី 8.6 កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រកង្ហារ

៦. ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យកង្ហារងាករេបាន (Oscillate Mechanism) ជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលជួយធ្វើឱ្យកង្ហារងាករេទៅមកដើម្បីអាចប្រក់ខ្យល់បានតាមតម្រូវការ។ មានប៊ូតុងចុចបញ្ជានៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់កង្ហារ ដូចរូបទី 8.7 កង្ហារប្រភេទខ្លះទៀតនៅជាប់ជាមួយនឹងកុងតាក់កំណត់ល្បឿននៅផ្នែកខាងមុខរបស់កង្ហារតែម្តង។



រូបទី 8.7 ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យកង្ហារងាករេបាន

៧. កុងតាក់កំណត់ពេល (Timer Switch) មានតួនាទីជាតួកំណត់ពេលក្នុងការ បិទ-បើក ឱ្យកង្ហារដំណើរការតាមពេលវេលាដែលត្រូវការ (មានចំពោះកង្ហារមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ)។

សរុបគ្រឿងបង្កំទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់មកពីខាងលើ ពេលយកមកតម្លើងចូលគ្នានឹងបង្កើតបានជាកង្ហារអគ្គិសនីលើតុមួយដូចរូបខាងក្រោម។




ក. វិធីតម្លើងកង្ហារ




ខ. គ្រឿងបង្កំកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ

រូបទី 8.8 គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ

សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ



ក. សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកំណត់ល្បឿនបាន ២ កម្រិត



ខ. សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកំណត់ល្បឿនបានច្រើនកម្រិត


រូបទី ៨.៩ សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ

៨.១.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ

នៅពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យកង្ហាររួចបើកកុងតាក់ (ON) នឹងធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ចូលទៅក្នុងម៉ូទ័រ ម៉ូទ័រក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការហើយកង្ហារក៏ចាប់ផ្តើមវិលដោយយើងអាចគ្រប់គ្រង និងកំណត់កម្រិតល្បឿនឱ្យវាវិល យឺត (Low) មធ្យម (Medium) និងលឿន (High) បានតាមតម្រូវការ។ ប្រសិនបើត្រូវការឱ្យកង្ហារឈប់ដំណើរការគឺ គ្រាន់តែបិទកុងតាក់លេខ ០ / OFF ឬដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។


ការតម្លើងកង្ហារបញ្ចូលគ្នា

១. ដាក់ Clip កង្ហារនៅផ្នែកខាងលើបំផុតហើយដាក់ទាក់ជាមួយនឹងរន្ធកង្ហារម្ខាងទៀត។



រូបទី ៨.១០ ការតម្លើងកង្ហារបញ្ចូលគ្នា


២. យកដៃសង្កត់កង្ហារទាំង ២ ឱ្យត្រចៀកទាក់ចូលគ្នាហើយបិទ Lock ជុំវិញរន្ធកង្ហារឱ្យទាក់ជាប់គ្នា។



រូបទី ៨.១១ តម្លើងកង្ហារមុខនិងក្រោយបញ្ចូលគ្នា


ការតម្លើង និងដោះជើងកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ

១. យកឈ្លាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើងសិកចូលតាមផ្នែកខាងក្រោយជើងកង្ហារ ហើយតម្លើងតួកង្ហារចូលជាមួយជើងកង្ហារដោយសង្កត់ត្រចៀក Lock ដែលនៅក្រោមកង្ហារចូលជាមួយរន្ធដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយជើងរបស់កង្ហារ បន្ទាប់មកសង្កត់ផ្នែកខាងមុខកង្ហារឱ្យចូល Lock ជាមួយជើងកង្ហារ។



រូបទី 8.12 ការតម្លើងជើងកង្ហារចូលជាមួយជើងកង្ហារ


២. ការដោះកង្ហារចេញពីជើង ត្រូវប្រើតួណឺវ៉ែសសំប៉ែតសិកចូលទៅក្នុងរន្ធនៅផ្នែកខាងមុខ 3 រន្ធដូចក្នុងរូប ហើយរង្វៀកតួណឺវ៉ែសផ្នែកខាងមុខកង្ហារ បន្ទាប់មកដោះជើងកង្ហារចេញពីជើងរបស់វាដូចរូបខាងក្រោម



រូបទី 8.13 ដំណាក់កាលការដោះតួកង្ហារចេញពីជើង


៨.១.៣ វិធីប្រើប្រាស់កង្ហារលើតុ

១. ចុចក្នុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនលេខ ១, ២, ៣ នឹងបានល្បឿនតាមលំដាប់ យឺត កណ្តាល លឿនប្រសិនបើត្រូវការឱ្យកង្ហារឈប់ដំណើរការក៏ចុចក្នុងតាក់លេខ ០ ជាការស្រេច។ សម្រាប់ប្រភេទខ្លះមាន Swing Button គ្រប់គ្រងការងាកនៅជិតក្នុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនតែម្តង។




រូបទី 8.14 ការជ្រើសរើសល្បឿនកង្ហារ

២. កង្ហារសេរីខ្លះមាន Swing Button នៅត្រង់ដងរបស់វាតែម្តង



រូបទី 8.15 Swing Button (មានចំពោះប្រភេទខ្លះតែប៉ុណ្ណោះ)

៣. ការកំណត់ឱ្យវា គឺគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង Swing ចុះក្រោម ហើយប្រសិនបើចង់ឱ្យវាលឺងគឺគ្រាន់តែទាញវាឡើងលើវិញជាការស្រេច។



រូបទី 8.16 កុងតាក់ Swing Button

៤. ការកំណត់មុំចុះ-ឡើង របស់កង្ហារគឺនៅត្រង់តួគ្រោងរបស់កង្ហារ ដោយការកាច់ ចុះឬទាញឡើងដើម្បីកំណត់កម្រិតមុំចុះ-ឡើងតាមតម្រូវការ ដូចរូបទី 8.17



រូបទី 8.17 បង្ហាញការកំណត់ការវិលរបស់កង្ហារ

១. កញ្ចែងកង្កែប (Fan Guards) មានតួនាទីជាតួការពារស្លាបរបស់កង្កែប និងអន្តរាយដែលកើតពីស្លាបកង្កែប។

២. ស្លាបកង្កែប (Blades) មានតួនាទីជាតួបក់ដើម្បីផ្តល់កម្លាំងខ្យល់ ភាគច្រើនធ្វើមកពី ប្លាស្ទិក-ដែកស្រោប ស័ង្កសីមានស្លាបចាប់ពី 3-4 សន្លឹក។

៣. សំបក និងជើងទម្ររបស់កង្កែប (Housing and Stand) មានលក្ខណៈខ្ពស់វែង ដើម្បីបក់ខ្យល់បានឆ្ងាយ វាអាចកំណត់កំពស់បានខ្ពស់-ទាបបាន ចំណែកសំបករបស់វាមានតួនាទីជាតួស្រោបព័ទ្ធខ្ទបករណ៍ផ្សេងៗ របស់កង្កែប ហើយប្រភេទខ្លះមានកង់សម្រាប់បម្លាស់ទីដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្លាស់ទីផងដែរ។


៤. ម៉ូទ័រកង្កែប (Fan Motor) ជាម៉ូទ័រប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័រម៉ូទ័រ (Capacitor Run Motor) នៅក្នុងម៉ូទ័រមាន រំហូងសរុប Run Winding និងរំហូងសរុប Start Winding។ រំហូងសរុបនេះប្រើដើម្បីជួយស្ថាបនាម៉ូទ័រឱ្យដំណើរការ បន្ទាប់មករំហូងសរុប Run Winding នឹងដំណើរការបន្តដោយខ្លួនឯង។

៥. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) គឺជាតួគ្រប់គ្រងលំដាប់ល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រកង្កែប មាន ៤ កម្រិតគឺ លឿន (High) កណ្តាល (Medium) យឺត ឬខ្សោយ (Low) និងបិទ (OFF) កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនដែលប្រើ នៅបច្ចុប្បន្នមានដូចជា ប្រភេទប៊ូតុងចុច ប្រភេទប៉ះ (Touch) និងប្រភេទប្រើតេលេបញ្ជា (Remote Control Switch)។

៦. ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យកង្កែបងាករ (Oscillate Mechanism) ជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលជួយធ្វើឱ្យកង្កែបងាករ ទៅមកដើម្បីអាចបក់ខ្យល់បានតាមតម្រូវការ។

៧. កុងតាក់កំណត់ពេលវេលា ឬតេលេ (Timer Switch) មានចំពោះប្រភេទខ្លះប៉ុណ្ណោះ។

សៀវភៅប្រភេទកម្រាល




រូបទី 8.20 សៀវភៅប្រភេទកម្រាល

៨.២.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្កែបអគ្គិសនីប្រភេទកម្រាល


ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យកង្កែបហើយចុចកុងតាក់ (ON) ចរន្តអគ្គិសនីនឹងរត់ឆ្លងកាត់ម៉ូទ័រកង្កែប ដែលនៅ ខាងក្នុងម៉ូទ័រមានរំហូងសរុបចំនួន 2 ឈុតគឺ រំហូងសរុប (Run Winding) និងរំហូងសរុប (Start Winding) ពេល ចរន្តរត់ឆ្លងកាត់រំហូងសរុបនឹងធ្វើឱ្យមានដែនម៉ាញ៉េទិចកើតឡើង ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យរ៉ូទ័រ និងស្លាបកង្កែបរំលេចបានតាម លំដាប់ល្បឿនដែលបានកំណត់ មាន High, Medium, Low តាមដែលយើងត្រូវការ។ ប្រើសិនបើចង់ឱ្យកង្កែបឈប់ ដំណើរការគឺគ្រាន់តែចុចកុងតាក់ (OFF/ 0) ឬដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។

វិធីតម្លើងកង្កែបចូលជាមួយនឹងជើងរបស់វា


១. ប្រើតួណឺរ៉ឺសផ្កាមូលដោះរ៉ឺសនៅផ្នែកខាងក្រោយចេញ។




២. បកស្កុតចេញហើយសិកតំណខ្សែត្រង់ដងកង្ហារចូលជាមួយដើមកង្ហារ ទាញដងកង្ហារឡើងឱ្យអស់ហើយ ដោតខ្សែដែលនៅទំនេរចូលជាមួយខ្សែដែលសល់ទៅនឹងដើមរបស់កង្ហារឱ្យអស់។



៣. ដាក់ដងកង្ហារចូលជាមួយដើមកង្ហារ ត្រូវដាក់ឱ្យចំពីលើកងទ្រនាប់ហើយមូលវ៉ិសដើម្បីភ្ជាប់ដងកង្ហារចូល ជាមួយដើមកង្ហារ។



៤. ការកំណត់កម្រិតកំពស់អាចកំណត់នៅត្រង់ដងរបស់កង្ហារ។



៨.៣ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ពិដាន (Attic Fan)

កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដានគឺ ជាកង្ហារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ជាធម្មតាគឺត្រូវបានដាក់តម្កើងភ្ជាប់នឹងពិដានបន្ទប់ជាដើម។ វាត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ

១. កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទធម្មតា
២. កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទគោចរ

៨.៣.១ កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទធម្មតា

កង្ហារប្រភេទនេះមានស្លាបកង្ហារវែង មានខ្នាតចាប់ពី 18 inch ឡើងទៅ មានស្លាបចំនួន ៣-៤សន្លឹក និង មានរយៈប្រវែងពីស្លាបមួយទៅមួយស្មើៗគ្នា។ ជាទូទៅកង្ហារប្រភេទនេះត្រូវបានដាក់តម្កើងភ្ជាប់នឹងពិដាន ដូចជា រោងចក្រឧស្សាហកម្ម ការិយាល័យ បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ ផ្ទះស្នាក់នៅជាដើម ហើយវាអាចផ្តល់កម្លាំងខ្យល់បានបរិវេណធំ ទៀតផង។



ក. ប្រភេទស្លាប



៣ខ. ប្រភេទស្លាប ៤




គ. ប្រភេទស្លាប ៥

រូបទី 8.21 កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទធម្មតា

គ្រឿងបន្លំកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ពិដាន

១. ស្ពានដែករបស់ដងកង្ហារ (Iron Pipe) ជាគូដែលចាប់ភ្ជាប់កង្ហារជាមួយនឹងពិដាន វាធ្វើមកពីដែកវែងហើយ ខាងចុងរបស់វាមានជើងសម្រាប់ចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន។ ដងកង្ហារប្រភេទនេះមានប្រហោងសម្រាប់ស៊កខ្សែដើម្បី យកទៅតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកង្ហារ ហើយអាចកាត់បានតាមតម្រូវការ។

1. ជើងទាក់
2. គម្របលើ
3. វ៉ិសចាប់ភ្ជាប់គម្របផ្នែកខាងលើ
4. គម្របក្រោម
5. វ៉ិសចាប់ភ្ជាប់ដងកង្ហារ និងក្បាលកង្ហារ
6. ដងដែក
7. ក្បាលម៉ូទ័រ
8. វ៉ិសចាប់ស្លាបកង្ហារជាប់ជាមួយនឹងកង្ហារ
9. ស្លាបកង្ហារ
10. ឈុតគ្រប់គ្រងល្បឿន
11. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត




រូបទី 8.22 អង្គប្រកបកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ពិដាន

២. ម៉ូទ័រកង្ហារ (Motor Fan) ម៉ូទ័រកង្ហារប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដានជាម៉ូទ័រប្រភេទ Shaded Pole Motor មានលក្ខណៈខុសពីម៉ូទ័របស់កង្ហារផ្សេងៗទៀតគឺស្ថាតទ័របស់កង្ហារស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលរបស់ម៉ូទ័រ ហើយប៉ុលសត្រូវបានរុំនៅត្រង់ចំណុចនោះដែរ ចំណែកឯរ៉ូទ័រវិញជាម៉ូទ័រប្រភេទទ្រុងកំប្រុក (Squirrel Cage) ។


៣. ស្លាបកង្ហារ (Blades) ធ្វើមកពីបន្ទះដែកស្រោបសង្កសី និងមានពណ៌ផ្សេងៗ ជាទូទៅមានស្លាបចាប់ពី 3-5 សន្លឹក។

៤. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) មាន 2 ប្រភេទគឺ ប្រភេទប្រើដៃម្នួលខ្លះគេហៅថា កុងតាក់ប្រភេទ Rotary Switch និងកុងតាក់ប្រភេទចុចធម្មតា។




រូបទី 8.23 ការតភ្ជាប់កុងតាក់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដាន

សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ពិដាន



ក. សៀគ្វី Shaded Pole Motor ប្រភេទ 3 កម្រិតល្បឿន



ខ. សៀគ្វី Cap-Run Motor ប្រភេទ 3 កម្រិតល្បឿន

រូបទី 8.24 សៀគ្វីកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដាន

៨.៣.២ កង្វារអគ្គិសនីតាមពិជាន្យបតេទសោចៈ (Orbit Fan)

វាអាចវិលបានជុំវិញខ្លួនវា ដូច្នេះទើបអាចបក់ខ្យល់ និងផ្តល់កម្លាំងខ្យល់បានជុំវិញខ្លួនវា។ គ្រឿងបង្កប់របស់វា ជាទូទៅដូចគ្នាជាមួយនឹងកង្ហារប្រភេទកម្រាល និងកង្ហារដាក់លើតុដែរ ដូចជា ស្លាបកង្ហារ កញ្ជ្រែងមុខ-ក្រោយ កុងតាក់ គ្រប់គ្រងល្បឿនជាដើម។ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទនេះមានគ្រឿងបង្កុំខុសគ្នាពីកង្ហារផ្សេងទៀតដូចជា គ្មានជើងទម្រ តែ មានជើងសម្រាប់ចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន ចំណែកកុងតាក់របស់វាវិញត្រូវបានតម្លើងដាច់ដោយឡែកពីកង្ហារ។ កុងតាក់របស់កង្ហារប្រភេទនេះត្រូវបានដាក់តម្លើងនៅតាមជញ្ជាំងក្នុងរយៈកំពស់មួយពីកម្រាល ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយ ស្រួលក្នុងការកំណត់ល្បឿន និងបើក-បិទ កង្ហារ ហើយជាទូទៅប្រើកុងតាក់ប្រភេទមូល (Rotary) ។




រូបទី 8.25 កង្ការអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ

ក. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្គារភ្ជាប់ពិដានប្រភេទគោចរ

ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឱ្យម៉ូទ័រកង្ហារឬចម្បូលក្នុងតាក់បើកម៉ូទ័រក៏ចាប់ផ្តើមវិល ហើយស្លាបកង្ហារដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នូលរបស់ម៉ូទ័រក៏វិលទៅព្រមគ្នាដែរ។ ប្រសិនបើចង់ឱ្យកង្ហារវិលលឿន ឬក៏យឺតគឺគ្រាន់តែម្ចាស់ក្នុងតាក់ទៅត្រង់កម្រិតល្បឿនណាមួយដែលយើងត្រូវការប៉ុណ្ណោះ ហើយបើសិនជាចង់ឱ្យកង្ហារឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែម្ចាស់ក្នុងតាក់បិទ (OFF/O) ឬដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពកើតឡើងអគ្គិសនីជាការស្រេច។

ខ. គ្រឿងបង្កកង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទគោចរ

1. ជើងកង្កែប
2. ឧបករណ៍បញ្ជាឱ្យកង្កែបងាក
3. ម៉ូទ័រ
4. កាំព្រួងក្រោយ
5. វ៉ិស
6. ស្លាបកង្កែប
7. គម្របមូលស្លាបកង្កែប
8. រងចាប់កាំព្រួង
9. កាំព្រួងមុខ
10. ត្រចៀកទាក់កាំព្រួង
11. គម្របបិទកាំព្រួងមុខ



គ្រឿងបង្កសំខាន់ៗ របស់កង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទគោចរ

1. កំព្រែងក្រោយ (Fan Guards) ធ្វើមកពីដែក-ប្លាស្ទិករឹង តម្លើងនៅផ្នែកខាងមុខ និងផ្នែកខាងក្រោយរបស់កង្ការ មានតួនាទីជាតការពារស្លាបកង្ការ និងអន្តរាយដែលបណ្តាលមកពីស្លាបកង្ការ។


2. ស្លាបកង្ការ (Blades) ខ្នាតស្លាបកង្ការជាទូទៅមានចាប់ពី 3-4 សន្លឹក មានប្រវែងចាប់ពី 18-inch ឡើងទៅហើយត្រូវបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នូលរបស់ម៉ូទ័រ។

3. សំបកម៉ូទ័រកង្ការ (Housing) មានតួនាទីជាតួការពារម៉ូទ័រ សៀគ្វីអគ្គិសនី និងមាននាទីចាប់ភ្ជាប់គ្រឿងបង្កផ្សេងៗ ទៀតរបស់កង្ការ ដូចជា កញ្ចែងក្រោយកង្ការ ស្លាបកង្ការ និងម៉ូទ័រអគ្គិសនី។

4. ម៉ូទ័រកង្ការ (Fan Motor) ជាម៉ូទ័រប្រភេទ (Cap-Run Motor) វាត្រូវបានតម្កល់ជាមួយនឹងកាប៉ាស៊ីទ័រ (Capacitor) ។


5. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) ជាទូទៅមានទាំងប៊ូតុងចុចធម្មតា និងប្រភេទមូល (Rotary Switch) អាចគ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័របានច្រើនកម្រិត។

លេខ 1 ល្បឿនយឺតបំផុត
លេខ 2 ល្បឿនកម្រិតកណ្តាល
លេខ 3 ល្បឿនខ្លាំងបំផុត
លេខ 0 បិទ




រូបទី 8.26 កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនកង្ការ (Speed Control Switch)

សៀគ្វីកង្ការអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទគោចរ



ក. សៀគ្វីកង្ការអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ




ខ. សៀគ្វីគ្រប់គ្រង

រូបទី 8.27 សៀគ្វីកង្ការអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ


វិធីតម្លើងកង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ

១. ដោះគ្រឿងបង្កប់ស្រាប់កង្ហារចេញ




រូបទី 8.28 ការដោះគ្រឿងបង្កប់ស្រាប់កង្ហារ

២. ដាក់កញ្ច្រែងក្រោយចូលជាមួយនឹងកង្ហារ ហើយមូលវ៉ិសឱ្យណែន




រូបទី 8.29 ការតម្លើងកញ្ច្រែងក្រោយរបស់កង្ហារ

៣. យកស្លាបកង្ហារដាក់ចូលជាមួយនឹងស្នូលរបស់ម៉ូទ័រដោយដាក់ស្លាបកង្ហារឱ្យចូលទាក់ជាប់ជាមួយនឹងស្នូលរបស់ម៉ូទ័រហើយមូលគម្របកង្ហារចូលឱ្យណែន (Tighten) ។




រូបទី 8.30 ការតម្លើងស្លាបកង្ហារចូលជាមួយនឹងម៉ូទ័រ

៤. ដាក់ត្រចៀកកញ្ច្រែងមុខទៅលើឱ្យទុលមុខជាមួយនឹងត្រចៀកកញ្ច្រែងក្រោយ រួចសង្កត់ត្រចៀក Lock កញ្ច្រែងទាំង ២ ភ្ជាប់គ្នា ហើយសង្កត់ជុំវិញរងចាប់កញ្ច្រែងឱ្យជាប់គ្នា ដូចរូបខាងក្រោម។



ក. ការតម្លើងព្រួញចូលជាមួយកង្ហារ





ខ. ពេលតម្លើងរួចរាល់

រូបទី 8.31 ការតម្លើងកង្ការពិដានប្រភេទគោចរ

ការតម្លើងកុងតាក់កង្ការអគ្គិសនី

ដូចរូបខាងក្រោម ៖




5. ការតម្លើងកុងតាក់កង្ការអគ្គិសនី

រូបទី 8. 32 ការតម្លើងកុងតាក់កង្ការអគ្គិសនី


វិធីការតម្លើកកង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់នឹងពិដានប្រភេទគោចរ

១. ចាប់បន្ទះដែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន (កម្រាស់ដែកមិនតិចជាង 3cm) ប្រើវីសចាប់មិនតិចជាង 2 វីស ដូចរូបទី 8.38 (ក.) ហើយប្រសិនបើពិដានមានកម្រាស់ស្តើងមិនអាចចាប់ដោយផ្ទាល់បានត្រូវប្រើបន្ទះឈើដើម្បីជួយ នៅក្នុងការចាប់វីតដើម្បីភាពងាយ។




រូបទី 8.33 វិធីចាប់បន្ទះដែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន

២. សឹកជើងកង្ហារចូលជាមួយបន្ទះដែក ដែលបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន បន្ទាប់មកមូលវីសចាប់ឱ្យណែន។



រូបទី 8.34 ការចាប់ជើងកង្ហារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន

៣. ការកំណត់មុំគោចរ អាចកំណត់បាន 3 កម្រិតគឺ 15°, 30°, 50° ដោយរំកិលដែកបញ្ជាឱ្យគោចរដូចក្នុង រូប ក, ខ និង គ ខាងក្រោម។



រូបទី 8.35 ការកំណត់មុំគោចរបស់កង្ហារ

គ. តំហែទាំកង្ហារអគ្គិសនីភ្ជាប់ពិដានប្រភេទគោចរ

១. គួរដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនី រាល់ពេលដំណើរការសម្អាត។

២. ប្រើក្រណាត់ជ្រលក់ទឹក ឬទឹកថ្នាំសម្រាប់លាង ជូតសម្អាតគ្រឿងបង្កផ្សេងៗ និងបរិវេណដែលប្រឡាក់ចេញ ហើយជូតឱ្យស្ងួត។

៣. ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមិនឱ្យកុងតាក់ ម៉ូទ័រ ខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្ត និងឧបករណ៍អគ្គិសនីផ្សេងៗ ប៉ះទឹក ព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់ពីការឆ្លងចរន្ត ហើយអាចធ្វើឱ្យកង្ហារខូចខាតបាន។

៤. ហាមប្រើទឹកថ្នាំគីមីដូចជា Thinner, Alcohol, Kerosene ទឹកថ្នាំ Benzine និងសារធាតុដែលអាចឆាបឆ្លងចរន្តមកលាងសម្អាតកង្ហារ។

ចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់

១. ដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញគ្រប់ពេលមុននឹង ដោះដូរ-តម្លើង គ្រឿងបង្កណាមួយរបស់កង្ហារ

២. មិនគួរតម្លើងកង្ហារនៅបរិវេណដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដូចជា ចង្ក្រានភ្លើង និងកន្លែងដែលប៉ះទឹក

៣. មិនគួរតម្លើងនៅជិតវ៉ាន់នន-មុង ព្រោះកង្ហារអាចបីតក្រណាត់ចូលនៅក្នុងកង្ហារដែលអាចបង្កអន្តរាយបាន

៤. នៅខណៈពេលដែលកង្ហារកំពុងវិលហាមយកម្រាមដៃ ខ្មៅដៃ ឬវត្ថុផ្សេងៗ ដាក់ចូលទៅក្នុងកង្ហារព្រោះអាចបង្កអន្តរាយបាន

៥. ហាមបាញ់ Spry គ្រប់ប្រភេទដូចជា Spry បាញ់សក់ Spry លាងសម្អាតចូលទៅក្នុងកង្ហារដាច់ខាត

៦. ប្រសិនបើគ្រឿងបង្កផ្នែកអគ្គិសនីដូចជា ខ្សែភ្លើង កុងតាក់ ម៉ូទ័រ។ល។ បាក់បែក ឬខូចទ្រង់ទ្រាយមិនគួរជួសជុលដោយខ្លួនឯងទេ គួរឱ្យជាង ឬអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហា និងជួសជុលប៉ុណ្ណោះ។


៨.៤ កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង (Wall Fan)

កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងមានលក្ខណៈដូចកង្ហារប្រភេទកម្រាល និងកង្ហារប្រភេទលើតុដែរ គ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ការដាក់តម្លើងប៉ុណ្ណោះ។ កង្ហារប្រភេទនេះត្រូវតម្លើងភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង និងសសរ ការគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់វាគឺមានខ្សែទាញដើម្បី បើក-បិទ (ON-OFF)។ ល្បឿនរបស់កង្ហារប្រភេទនេះមាន 3 កម្រិតដូចកង្ហារដទៃទៀតដែរ ចំណែកឯការដាក់អ្នកប្រើវាប្រើខ្សែដើម្បីទាញបញ្ជាដែរ។



រូបទី 8.36 កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង

៨.៤.១ គ្រឿងបង្កើនកម្លាំងអគ្គិសនីបែបភ្ជាប់ជញ្ជាំង




រូបទី 8.37 គ្រឿងបង្កើនកម្លាំងអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ជញ្ជាំង

1. សន្ទះបិទកម្រៃង	2. កម្រៃងមុខ	3. រងភ្ជាប់កម្រៃង
4. Clip ទាក់	5. គម្របមូលស្លាបកង្ការ	6. ស្លាបកង្ការ
7. ឧបករណ៍Lock កម្រៃងក្រោយ	8. កម្រៃងក្រោយ	9. សំបកការពារម៉ូទ័រ
10. គម្របសំបកការពារកង្ការ	11. គម្របក្រោយកង្ការ	12. កង្ការ
13. ជើងកង្ការ	14. ខ្សែកុងតាក់កំណត់ការងាករ	15. ខ្សែកុងតាក់កង្ការ
16. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចាន	17. បន្ទះដែកចាប់ជើងកង្ការ	

គ្រឿងបង្កើនសំខាន់ៗរបស់កង្ការអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់ជញ្ជាំង

1. កម្រៃងមុខ-ក្រោយ (Fan Guard) មានតួនាទីការពារអន្តរាយពីស្លាបកង្ការនៅពេលដែលវាវិល។
2. ស្លាបកង្ការ (Blades) មានតួនាទីជាតួបក់ខ្យល់។
3. សំបកម៉ូទ័រ (Housing) មានតួនាទីជាតួការពារឧបករណ៍ផ្សេងៗរបស់កង្ការដូចជា ម៉ូទ័រ កុងតាក់ សៀគ្វីអគ្គិសនីជាដើម។
4. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) មានតួនាទីជាតួប្តូរកម្រិតល្បឿនរបស់កង្ការ និងជាតួបើក-បិទ កង្ការដោយប្រើខ្សែទាញ។
5. ម៉ូទ័រកង្ការ (Fan Motor) ជាម៉ូទ័រប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័ររាន់ម៉ូទ័រ (Cap-Run Motor) ។
6. ឧបករណ៍បញ្ជាឱ្យកង្ការរេ (Oscillation Mechanism) មានខ្សែសម្រាប់ទាញដែលតចូលជាមួយនឹងកុងតាក់ងាករបស់កង្ការដើម្បីបញ្ជាឱ្យកង្ការរេបាន។

សៀគ្វីកង្ការអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង



រូបទី 8.38 សៀគ្វីកង្ការអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង

៨.៤.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង

ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យកង្ហារវានៅមិនទាន់បានដំណើរការទេ វានឹងដំណើរការនៅពេលទាញខ្សែដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុងតាក់ទើបវាដំណើរការ។ វាមានល្បឿនចាប់ពី 0, 1, 2, 3 តាមលំដាប់ (0 គឺ OFF) បើសិនជាចង់ឱ្យកង្ហារគ្រាន់តែទាញខ្សែដែលម្ខាងទៀតដើម្បីឱ្យវាដំណើរការជាការស្រេច។

លំដាប់ទី 1= កម្លាំងខ្យល់បក់តិច (Low)

លំដាប់ទី 2= កម្លាំងខ្យល់បក់មធ្យម (Medium)

លំដាប់ទី 3= កម្លាំងខ្យល់បក់ខ្លាំង (High)



រូបទី 8.39 វិធីកំណត់ល្បឿនកង្ហារ


ការតម្លើងកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង

១. ចាប់ផ្តើមដៃកាត់កង្ហារភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងប្រើវ៉ែសម្មូលឱ្យណែន កម្រាស់របស់ជញ្ជាំងត្រូវមិនស្មើជាង 1/2 Inch (ក្រ.)។


២. យកជើងកង្ហារទៅតម្លើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងជញ្ជាំងដោយដាក់ប្រហោងដែលនៅខាងក្រោមជើងកង្ហារទៅក្នុងជញ្ជាំងបន្ទះដែកឱ្យក្រប ហើយត្រង់ (ខ.)។

៣. មូលដោះគម្របស្លាបកង្ហារចេញតាមខ្សែខ្ចៅ (Loosen) (គ.)។


៤. មូលដោះឧបករណ៍ Lock កញ្ចែងក្រោយតាមខ្សែខ្ចៅ (ឃ.)។



ក.



ខ.



គ.




ឃ.

៥. ដាក់កញ្ចែងក្រោយចូលហើយមូល Lock កញ្ចែងឱ្យណែន (ក.)។

៦. ទាញរងក្លាប់ដែលនៅជុំវិញមាត់កញ្ចែងចេញតាមសញ្ញាព្រួញ (ខ.)។

7. យកស្លាបកង្ហារដាក់ចូលជាមួយនឹងស្នូលម៉ូទ័រ ដោយដាក់ប្រហោងរបស់ស្លាបកង្ហារស៊ីកទាក់ចូលគ្នាជាមួយនឹងគន្លាក់ទាក់ស្នូលម៉ូទ័រហើយមូលគម្របស្លាបកង្ហារតាមខ្សែខ្មៅឱ្យជាប់ (Tighten) (គ.) ។

8. ដាក់កញ្ចែងមុខ ដោយយករងក្លាប់របស់កញ្ចែងក្រោយដាក់ទាក់ចូលគ្នានៅផ្នែកខាងលើបំផុត ហើយប្រើដៃចុចសង្កត់ឱ្យចូលក៏បជាប់គ្នា បន្ទាប់មកចុចសង្កត់ Clip ដើម្បីឱ្យកញ្ចែងមុខ និងក្រោយទាក់ជាប់គ្នា (ង.) ។



៨.៥ កង្ហារបូមខ្យល់ (Ventilating Fan)

កង្ហារបូមខ្យល់ដាក់តម្កើងដើម្បីបូមខ្យល់ និងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសមិនបរិសុទ្ធ ក្លិនអាប់អួរ លម្អងធូលីផ្សែងបារី កម្ដៅចេញពីបន្ទប់ និងទឹកនៃកន្លែងដែលត្រូវការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសដូចជា បន្ទប់រៀន ការិយាល័យ រោងចក្រ ឧស្សាហកម្ម ផ្ទះបាយ និងបន្ទប់ទឹកជាដើម ទាំងនេះគឺដើម្បីធ្វើឱ្យមានបរិយាកាសល្អ។ កង្ហារបូមខ្យល់ត្រូវបានបែងចែកលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ និងការតម្កើងដូចខាងក្រោម ៖

1. កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច (Window Fan)
2. កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទតម្កើងនៅនឹងជញ្ជាំង (Wall Fan)
3. កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទតម្កើងនៅក្នុងដំបូល និងនៅលើដំបូល (Roof Fan)

៨.៥.១ កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច (Window Fan)

កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទនេះ ត្រូវបានដាក់តម្កើងនៅនឹងច្រកបង្អួច ឬចោះជញ្ជាំងធ្វើជាច្រកខ្យល់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរខ្យល់មិនបរិសុទ្ធចេញពីបន្ទប់ដូចជា បន្ទប់គេង បន្ទប់ទឹក ការិយាល័យជាដើម។ គ្រឿងបន្លំសំខាន់ៗ មានដូចជា ម៉ូទ័រកង្ហារ (ជាទូទៅគឺជាម៉ូទ័រប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័ររត់ម៉ូទ័រ Cap-Run Motor) ស្លាបកង្ហារ គ្រោងកង្ហារ កុងតាក់បិទ-បើក (ជាទូទៅប្រើខ្សែទាញដើម្បី បិទ-បើកកុងតាក់)។



រូបទី 8.40 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច

ក. គ្រឿងបង្អួច និងសមាសធាតុកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច

១. បន្ទះការពារសត្វល្អិត (Fan grille) មានតួនាទីជាគូការពារសត្វល្អិត មិនឱ្យចូលមកក្នុងបន្ទប់ខណៈពេលដែលកង្ហារមិនដំណើរការ វាមានលក្ខណៈជាបន្ទះស្មើៗ ត្រួតបញ្ជិតៗ រៀងគ្នា។ វាត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ ប្រភេទប្រើកម្លាំងទាញ និងប្រភេទប្រើកម្លាំងខ្យល់។

១.១ ប្រភេទដូចរូបទី 8.41 ប្រើកម្លាំងទាញ មានខ្សែទាញដើម្បីជារឿងនៃការ បិទ-បើកបន្ទះការពារសត្វល្អិត ខ្សែត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុងតាក់សម្រាប់ បិទ-បើក។ កង្ហារ និងបន្ទះការពារសត្វល្អិតនឹងដំណើរការព្រមគ្នា ព្រោះនៅពេលទាញខ្សែបើកសន្ទះនោះសៀគ្វីរបស់កង្ហារនឹងដំណើរការតភ្ជាប់ព្រមគ្នាដែរ ប្រើសិនបើត្រូវការឱ្យកង្ហារ និងបន្ទះការពារសត្វល្អិតឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែទាញខ្សែកុងតាក់បិទជាការស្រេច។

១.២ ប្រភេទរូបទី 8.42 ប្រើកម្លាំងខ្យល់ វាបើកបានដរាបណាមានកម្លាំងខ្យល់ដែលផ្តល់ពីកង្ហារទៅឱ្យវា នៅខណៈពេលដែលកង្ហារវិលកម្លាំងខ្យល់នឹងបក់ឱ្យបន្ទះការពារសត្វល្អិតបើក តែនៅពេលដែលកង្ហារឈប់ដំណើរការ បន្ទះនេះក៏បិទដោយខ្លួនឯងដែរ។



រូបទី 8.41 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទប្រើខ្សែទាញ



រូបទី 8.42 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទប្រើកម្លាំងខ្យល់ដើម្បីបើកបន្ទះការពារសត្វល្អិត

២. គ្រោងកង្ហារ (Housing) មានតួនាទីជាគូការពារម៉ូទ័រ និងជាគូចាប់ភ្ជាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ គ្រោងរបស់វា មាន ២ ប្រភេទគឺ ប្រភេទរង្វង់ និងប្រភេទការេ ដូចរូបខាងក្រោម។



ក. គ្រោងប្រភេទរង្វង់



ខ. គ្រោងប្រភេទការ៉េ


រូបទី 8. 43 គ្រោងកង្ហារប្រភេទផ្សេងៗ

៣. ម៉ូទ័រកង្ហារ (Fan Motor) ជាម៉ូទ័រប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័ររត់ម៉ូទ័រ (Cap-Run Motor) ។




រូបទី 8. 44 ម៉ូទ័រកង្ហារ

៤. កុងតាក់ប្តូរទិសដៅកង្ហារ (Intake and Exit Switch) មានតួនាទីគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់កង្ហារ។



ក. គ្រឿងបង្កើនកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច (ប្រភេទទី 1)




ខ. គ្រឿងបង្កើតកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច (ប្រភេទទី ២)

រូបទី 8.45 គ្រឿងបង្កើត និងសមាសធាតុកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច

ខ. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច


ដំណើរការរបស់កង្ហារបូមខ្យល់មានភាពខុសគ្នាពីកង្ហារផ្សេងទៀត នៅត្រង់កុងតាក់ បើក-បិទ ពីព្រោះវាដំណើរការដោយអាស្រ័យការទាញខ្សែកុងតាក់ឱ្យបើក-បិទ សៀគ្វី (ខ្សែមានពីរសរសៃ)។ នៅពេលដែលចង់ឱ្យកង្ហារដំណើរការគ្រាន់តែទាញខ្សែចុះក្រោម ព្រោះខ្សែត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុងតាក់នៅពេលដែលទាញខ្សែកុងតាក់ពេលនោះសៀគ្វីត្រូវបានតភ្ជាប់ (ON) ឱ្យកង្ហារដំណើរការ។ នៅខណៈជាមួយគ្នានេះដែរ បន្ទះការពារសត្វល្អិតនឹងបើកព្រមជាមួយម៉ូទ័រកង្ហារដែរ បើសិនជាចង់ឱ្យម៉ូទ័រកង្ហារឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែទាញខ្សែឱ្យត្រឡប់មកចំណុច (OFF) វិញពេលនោះកង្ហារ និងបន្ទះការពារសត្វល្អិតនឹងឈប់ដំណើរការព្រមគ្នានៅខណៈពេលតែមួយ។



រូបទី 8.46 សៀគ្វីកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច

គ. ដំណាក់កាលនៃការដាក់តម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច

១. ចោះជញ្ជាំងបេតុងឱ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងផ្ទៃស៊ុមឈើក្រៅរបស់កង្ហារ។
២. ដាក់ស៊ុមឈើនៅក្នុងប្រឡោះដែលបានចោះរួចហើយ ប្រសិនបើចោះធំជាងស៊ុមឈើនឹងធ្វើឱ្យមានសម្លេងខ្លាំងនៅពេលប្រើប្រាស់។
៣. ដោះគម្របកង្ហារមុខរបស់ស្លាបកង្ហារ និងដោះស្លាបកង្ហារចេញ។
៤. ដាក់គ្រោងចាប់ម៉ូទ័រចូលទៅក្នុងស៊ុមឈើ មូលវ៉ិសឱ្យណែនទាំងខាងក្រោម និងខាងលើរបស់គ្រោងចាប់ម៉ូទ័រ។
៥. ដាក់ស្លាបកង្ហារចូលហើយមូលឱ្យណែនដោយតួណឺវ៉ិស ប្រសិនបើចង់មូលដោះត្រូវមូលទៅខាងស្តាំ ហើយបើចង់មូលបញ្ចូលត្រូវមូលទៅខាងឆ្វេង។
៦. បិទគម្របមុខចូលជាប់ជាមួយនឹងគ្រោងចាប់ម៉ូទ័រកង្ហារ ប្រសិនបើគម្របរលុងត្រូវដោះគ្រោងចេញសិនដើម្បីដាក់ភ្ជាប់គ្នាឱ្យបានណែនល្អ។
៧. ដាក់ឧបករណ៍ចាប់គម្របទៅផ្នែកខាងឆ្វេង-ស្តាំក៏បានដើម្បីមិនឱ្យគម្របញ្ជ័រ។



រូបទី 8.47 ដំណាក់កាលនៃការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួច

ឃ. ចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដាក់តម្លើង និងការប្រើប្រាស់កង្ហារ

១. គួរដាក់តម្លើងកង្ហារនៅទីខ្ពស់ឆ្ងាយពីពិដាន និងជញ្ជាំងមិនតិចជាង 7-10 cm ទាំងនេះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនិងផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសបានល្អ។
២. ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់គឺ នៅទល់មុខវាគួរជាទ្វារចូល ឬជាបង្អួចដែលអាចឱ្យខ្យល់ឆ្លងកាត់បានល្អ។
៣. ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ក្នុងផ្ទះបាយគួរមានចម្ងាយពីចង្រ្កានយ៉ាងតិច 1m។
៤. មិនគួរយកម្រាមដៃ និងយកវត្ថុផ្សេងៗ ស៊កចូលទៅក្នុងកង្ហារនៅខណៈពេលដែលកង្ហារកំពុងវិលជាដាច់ខាតព្រោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បាន។
៥. មិនគួរប្រើកង្ហារបូមខ្យល់នៅកន្លែងដែលមានសំណើមខ្លាំង ព្រោះអាចបង្កឱ្យមានភ្លើងឆក់បាន។
៦. គួរដកឈ្នាប់ចរន្តពីប្រភពអគ្គិសនីមុនពេលសម្អាតដើម្បីសុវត្ថិភាព។

ង. តំហែទាំកង្ហារបូមខ្យល់

១. មិនគួរលាងម៉ូទ័រ កុងតាក់ និងធ្វើឱ្យគ្រឿងបង្កើតអគ្គិសនីណាមួយប៉ះទឹកទេ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យឆ្លងភ្លើង និងឆ្លងចរន្តបាន។


២. មិនគួរលាង និងដូតសម្អាតកង្ហារដោយ Thinner, Alcohol, Kerosene សាប៊ូគក់សម្លៀកបំពាក់ ទឹកថ្នាំ គីមី និងទឹកថ្នាំ Benzine ជាដើម ព្រោះអាចធ្វើឱ្យកង្ហារបាត់បង់គុណភាព និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់វាបាន។

៣. ដំណើរការសម្អាតដោយជ្រលក់តម្របកង្ហារ ស្លាបកង្ហារ ក្បាលមូលចាប់ស្លាប ទៅក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ហ និង សាប៊ូគក់សម្លៀកបំពាក់ដែលមានកំហាប់សមរម្យ ដើម្បីលាងសម្អាតលម្អងធូលីចេញ បន្ទាប់មកលាងនឹងទឹកស្អាត ហើយដាក់ហាលឱ្យស្ងួត។


៤. ត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីអគ្គិសនី ម៉ូទ័រ កុងតាក់ ជាប្រចាំដើម្បីការពារចរន្តអគ្គិសនីឆ្លង និងឆ្លងចរន្ត។

៨.៥.២ កង្ហារបូមមេកានិកសម្រាប់តម្លើងលើជញ្ជាំង (Wall Fan)

កង្ហារប្រភេទនេះត្រូវបានតម្លើងភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងអាគារ ជញ្ជាំងបន្ទប់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឋានភាសាមិនបរិសុទ្ធ លម្អង ធូលី និងសំណើមចេញពីបន្ទប់។ គ្រឿងបង្កើតខាងក្នុងមាន ម៉ូទ័រកង្ហារ ស្លាបកង្ហារ កុងតាក់គ្រប់គ្រងដំណើរការ តម្រង ធូលី តម្រងក្លិន ស៊ុមចាប់សំបក អំពូលសញ្ញាបង្ហាញដំណើរការជាដើម។ កង្ហារប្រភេទនេះត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងធម្មតា ជាប្រភេទតម្លើងភ្ជាប់នឹងពិដាន ជញ្ជាំងដែលមានតទុយោដើម្បីបក់ខ្យល់ចេញទៅក្រៅ និង ប្រភេទមានតម្រប ហើយគេនិយមតម្លើងនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីបក់ក្លិនមិនល្អ ចំហាយខ្លាញ់ កម្ដៅ ផ្សែងភ្លើងដែលកើតពី ការដាំស្លចេញទៅខាងក្រៅដូចរូបខាងក្រោម។



ក. កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទមានតម្របភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង




ខ. កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទមានតម្រប


រូបទី 8.48 កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទមានតម្រប

៨.៥.៣ កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទតម្លើងនៅក្នុងដំបូល និងលើដំបូល (Roof Fan)


កង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទនេះកាត់ច្រើនជាកង្ហារខ្នាតធំ សម្រាប់ដាក់តម្លើងនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្ម អគារ ចិញ្ចឹមសត្វ អាគារខ្នាតធំៗ ការតម្លើងមាន ២ បែបគឺ បែបតម្លើងនៅត្រង់ច្រកទំនេររបស់អាគារ ពិជានបន្ទប់ និងបែបតម្លើង ភ្ជាប់នឹងដំបូលរបស់អាគារ ដូចរូបខាងក្រោម។ គ្រឿងបន្លំសំខាន់ៗ របស់វាមានដូចជា ម៉ូទ័រខ្នាត 1/3 HP, 1/2 HP ស្លាប កង្ហារ កុងតាក់ គម្របការពារសត្វល្អិត និងឈុតទែម៉ូស្តាតជាដើម។




ក. គ្រឿងបន្លំទូទៅ



ខ. ការវិលចុះវិលឡើងរបស់ខ្យល់ រូបទី 8.49 ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់នៅលើពិជាន



ក. គ្រឿងបន្លំទូទៅ




ខ. បង្ហាញការវិលចុះឡើងរបស់ខ្យល់

រូបទី 8. 50 ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទតម្លើងនៅលើដំបូល

៨.៥.៤ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្ហារបូមខ្យល់

តាមរូបទី 8.51 ពេលបើកកុងតាក់ (ON) នឹងមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងចូលទៅម៉ូទ័រ ហើយវិលដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ ស្លាបកង្ហារមានខ្នាតធំអង្កត់ផ្ចិតប្រហែល 24 Inch ដំណើរការបូមខ្យល់ពីដំបូលអាគារទៅលើ នៅខណៈដែលវាដំណើរការសន្ទះគម្របលើរបស់វាក៏បើកបក់ខ្យល់ ហើយពេលដែលឈប់ដំណើរការសន្ទះគម្របក៏ត្រឡប់មកនៅសភាពដើមវិញ (បិទ)។



រូបទី 8.51 ការតម្លើងកង្ហារបូមខ្យល់ 2 កម្រិតល្បឿន

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើកង្ហារអគ្គិសនីនៅក្នុងមេរៀននេះបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?
២. តើគ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Desk Fan មានអ្វីខ្លះ?
៣. តើគ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Attic Fan មានអ្វីខ្លះ?
៤. តើគ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនី Desk Fan និង Attic Fan មានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេច?
៥. តើគ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Wall Fan មានអ្វីខ្លះ? ចូរអធិប្បាយពីតួនាទីរបស់វា?
៦. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Floor Fan?
៧. តើកង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Desk Fan គេនិយមប្រើម៉ូទ័រប្រភេទអ្វី?

មេរៀនទី ៩

ស្វាណអគ្គិសនី (Electric Drilling)

ស្វាណអគ្គិសនីជាឧបករណ៍មួយប្រភេទ ដែលប្រើក្នុងការចោះរន្ធដើម្បីចាប់រឹត និងតម្លើងឧបករណ៍ផ្សេងៗ។ គ្រឿងបន្លំសំខាន់ៗរបស់ស្វាណអគ្គិសនីមាន ម៉ូទ័រ ជាទូទៅជាម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor ព្រោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្តូរកម្រិតល្បឿន ឧទាហរណ៍ដូចជា ចោះលោហៈ ចោះឈើ ចោះប្លាស្ទិក ក្រៅពីនេះអាចតម្កល់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារផ្សេងទៀតដូចជា ក្តារខាត់ ឬធ្វើជាតួណឺវីសក៏បាន។ ស្វាណអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅបែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ ស្វាណអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា និងស្វាណអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី (Rotary) ។

៩.១ ស្វាណអគ្គិសនីបែបធម្មតា (Electric Drilling)

ស្វាណអគ្គិសនីប្រភេទនេះប្រើសម្រាប់ចោះបែបធម្មតា ដូចជា ចោះឈើ ចោះដែក និងចោះប្លាស្ទិក។



រូបទី ៩.១ ស្វាណអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា

៩.២ ស្វាណអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី (Rotary Electric Drilling)


ប្រភេទនេះសមជាមួយការងារធ្ងន់ដូចជា ប្រើចោះជញ្ជាំងបេតុង ព្រោះអាចកំណត់ប្រភេទនៃដំណើរការបានច្រើនបែប ដូចជា ចោះបុកញ័រប្រើសម្រាប់ចោះជញ្ជាំងបេតុង និងចោះបែបធម្មតាទូទៅ ក្រៅពីនេះក៏អាចប្តូរទិសដៅនៃការវិលបានទៀតផង។



រូបទី ៩.២ ស្វាណអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី


៩.៣ គ្រឿងបន្លំ និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ របស់ស្វាណអគ្គិសនី

១. ម៉ូទ័រ (Motor) ម៉ូទ័រមានតួនាទីជាតួបង្វិលផ្លែចោះដើម្បីចោះ ហើយអាចនិយាយបានថាជាសមាសធាតុដែលសំខាន់បំផុតរបស់ស្វាណ។ ជាទូទៅស្វាណប្រភេទនេះប្រើម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor ដូចរូបទី ៩.៣



រូបទី 9.3 ម៉ូទ័រស្វ័យអគ្គិសនី

២. កង្ហារត្រជាក់ មានតួនាទីជាតួបក់កម្ដៅចេញពីស្វ័យមកខាងក្រៅដើម្បីឱ្យម៉ូទ័រកង្ហារដំណើរការបានស្រួល វាត្រូវបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្វ័យរបស់ម៉ូទ័រ និងស្ពី។



រូបទី 9.4 កង្ហារត្រជាក់

៣. ក្បាលចាប់ផ្ដៃស្វ័យ មានតួនាទីជាតួចាប់ភ្ជាប់ផ្លែស្វ័យឱ្យណែន ដែលធ្វើមកពីដែកស្វិត មានស្នូលមូលសម្រាប់កំណត់ក្បាលចាប់ផ្ដៃស្វ័យបានច្រើនខ្នាត។ នៅពេលចាប់ភ្ជាប់ផ្លែស្វ័យត្រូវប្រើកូនសោរឹតផ្លែស្វ័យ មូលផ្លែស្វ័យឱ្យណែន ដូចរូបទី 9.5។



ក. ក្បាលចាប់ផ្ដៃស្វ័យ



ខ. កូនសោរឹតផ្លែស្វ័យ

រូបទី 9.5 លក្ខណៈក្បាលចាប់ និងកូនសោរឹតផ្លែស្វ័យ

៤. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) មានតួនាទីជាតួគ្រប់គ្រងល្បឿនជុំរបស់ស្វ័យអគ្គិសនី។ ករណីចង់បន្ថែមល្បឿនជុំរបស់វាត្រូវបន្ថែមកម្លាំងម្រាមដៃក្នុងការចុចកុងតាក់ ពីព្រោះកុងតាក់មានប៊ូតុងប្តូរកម្រិតល្បឿនដែលតូចជាមួយនឹងចុងខ្សែភ្លើងរបស់បំពង់សមាមាត្រ (Armature)។




រូបទី 9.6 កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន

៥. សំបកប្លាស្ទិក មានតួនាទីជាគូស្រោបគ្រឿងបង្កំនៅខាងក្នុងស្វានមានដូចជា ម៉ូទ័រ កង្ហារត្រជាក់ ស្ពី និង កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនជាដើម វាមានភាពរឹងមាំធន់នឹងការប៉ះទង្គិចព្រោះធ្វើមកពីប្លាស្ទិករឹង។




រូបទី 9.7 សំបកប្លាស្ទិក

គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី



រូបទី 9.8 គ្រឿងបង្កំស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី

សៀគ្វីស្វានអគ្គិសនី




រូបទី 9.9 សៀគ្វីស្វានអគ្គិសនី

តាមរូបទី 9.9 នៅពេលដែលតម្លើងស្វានចូលគ្នារួច ដោតឈ្នាប់ចរន្តដើម្បីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ូទ័រ ហើយប្រើម្រាមដៃចុចក្នុងតាក់ ពេលនោះនឹងធ្វើឱ្យម៉ូទ័រដំណើរការដោយឈ្លៀសផ្ទុកខ្ពស់។ នៅខណៈជាមួយគ្នានេះដែរស្លាបកង្ការ និងក្បាលចាប់របស់ស្វានក៏នឹងវិលព្រមជាមួយគ្នា ចំណែកឯឈ្លៀសរបស់ស្វាន វិលលឿន ឬយឺតគឺអាស្រ័យលើកម្លាំងម្រាមដៃដែលចុចប៉ុណ្ណោះ។ ម៉ូទ័រអាចគ្រប់គ្រងការវិលរបស់ស្វានបានពីរប្រភេទគឺ វិលធម្មតា និងវិល Lock ឈ្លៀស (ឈ្លៀសថេរ)។ ចំណែកឯកង្ការរបស់វាវិញមានតួនាទីបង្កើនចំលើងស្វាន ដោយបូមខ្យល់ឆ្លងការបំពង់របស់ម៉ូទ័រហើយបង្កើនចំលើងទៅក្រៅ។ ការបន្ថយឈ្លៀសរបស់ម៉ូទ័រគឺប្រើស្តីដើម្បីបន្ថយឈ្លៀស មានចំនួនពីរឈុត តែកម្លាំងបង្វិលរបស់ស្វានថេរ។

៩.៤ ដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ស្វានអគ្គិសនី

១. យកផ្លែស្វានដែលត្រូវប្រើដាក់ចូលក្នុងក្បាលស្វានហើយរឹតឱ្យរឹងដោយប្រើកូនសោ តែប្រសិនបើស្វានប្រភេទរ៉ូតារី គឺគ្រាន់តែដាក់ផ្លែស្វានចូលជាការស្រេច។



ក. ការដាក់ផ្លែស្វានចូលជាមួយនឹងក្បាលស្វាន

ខ. ការតម្លើងផ្លែស្វានប្រភេទរ៉ូតារី


រូបទី 9.10 បង្ហាញការដាក់ផ្លែស្វានបែបរ៉ូតារី

២. អាចប្រើស្វ័យប្រភេទរ៉ឺឡេដើម្បីជាតួណាវីសបានដូចចំណុចខាងក្រោម៖

២.១ យកតួណាវីសដាក់ចូលទៅក្នុងក្បាលស្វ័យ ត្រូវជ្រើសរើសខ្នាតឱ្យសមរម្យ។


២.២ កំណត់ទិសដៅនៃការវិលរបស់ស្វ័យ ឆ្វេង-ស្តាំ តាមតម្រូវការ។

២.៣ ពេលត្រូវការដោះខ្លោ ឬរ៉ឺឡេត្រូវកំណត់ឱ្យវាវិលទៅឆ្វេង ហើយសម្រាប់ល្បឿនដែលប្រើមិនលើសពី 500 ជុំ/នាទី ដើម្បីមិនឱ្យស្វ័យវិលលឿនពេក និងដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅពេលប្រតិបត្តិការងារ។



រូបទី 9.11 ការជ្រើសរើសប្រើតួណាវីសឱ្យសមស្របនឹងការងារ

៣. នៅពេលត្រូវការប្រើស្វ័យអគ្គិសនីក្នុងការបោះធម្មតាត្រូវប្តូរកាលីបទៅត្រង់ចំណុច (Drilling) ប្រសិនបើជាការងារដែលចាំបាច់ត្រូវការកម្លាំងបុកញ័រដូចជាបោះជញ្ជាំងបេតុងត្រូវប្តូរកាលីបទៅត្រង់ចំណុចបោះបុក (Percussion Drilling) ដូចរូបខាងក្រោម។



ក. ប្រភេទបោះធម្មតា



ខ. ប្រភេទបោះបុក

រូបទី 9.12 កំណត់លក្ខណៈដំណើរការរបស់ស្វ័យអគ្គិសនី

៤. ការជ្រើសស្វ័យអគ្គិសនីដើម្បីបោះគួរកំណត់ដំណែងប្រភេទការបោះឱ្យបានត្រឹមត្រូវដូចរូបខាងក្រោម។



ក. បោះបេតុង ឬបោះបុក



ខ. បោះឈើ/ លោហៈ/ ប្រើដើម្បីមូល ឬធ្វើជាតួណាវីស

រូបទី 9.13 និមិត្តសញ្ញាការប្តូរកាលីបតាមលក្ខណៈការងារ

៩.៥ សេចក្តីណែនាំ និងចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រតិបត្តិការងារ

១. គួរសិក្សាស្វែងយល់ សេចក្តីណែនាំក្នុងការប្រើប្រាស់ឱ្យបានយល់ជាមុនសិន ទើបចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិ ការងារ ដើម្បីសុវត្ថិភាព។



២. គួរត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង និងឈ្លាប់ចរន្តជាប្រចាំ ដើម្បីប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និងអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់ បានកាន់តែយូរ ហើយមិនគួរប្រើខ្សែភ្លើង និងឈ្លាប់ចរន្តដែលខូចទេ។



៣. មិនគួរប្រតិបត្តិការងារនៅក្នុងទីកន្លែងដែលសើម ព្រោះបណ្តាលឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលប្រតិបត្តិការងារ។



៤. គួរពាក់វ៉ែនតា និងឧបករណ៍ការពារសម្លេងនៅពេលប្រតិបត្តិការងារ។



៥. គួរពាក់ស្រោមដៃ និងពាក់ស្បែកជើងសុវត្ថិភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅខណៈប្រតិបត្តិការងារ។



ក. ស្រោមដៃស្បែក



ខ. ស្បែកជើងសុវត្ថិភាព

រូបទី 9.14 ស្រោមដៃស្បែក និងស្បែកជើងសុវត្ថិភាព

៦. មុនពេលដំណើរការត្រូវត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ការពារសុវត្ថិភាពឬសម្រាកពីដំណើរការបណ្តោះអាសន្ន យើងគួរដកឈ្នាប់ចរន្តចេញ។

តំបន់នៃការប្រើប្រាស់ស្ថានអគ្គិសនី

១. ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្តជាប្រចាំ ត្រូវឱ្យស្ថិតនៅក្នុងសភាពដែលប្រើការបានល្អ និងសុវត្ថិភាព។
២. សម្អាតច្រកខ្យល់ចេញឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីឱ្យកង្ហារបក់ខ្យល់ចេញបានល្អ។
៣. គួរប្តូរគម្របការពារលម្អងចេញនៅក្នុងសភាពដែលគួរប្តូរ ព្រោះប្រសិនបើមានលម្អងធ្លីចូលទៅក្នុងក្បាលចាប់ផ្តើមស្ថានអាចធ្វើឱ្យក្បាលស្ថានខូចបាន។
៤. គួរថែរក្សាផ្ទៃស្ថាន និងសម្អាតវាគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួច ហើយគួរមានប្រអប់ដាក់ស្ថាន និងផ្លែរបស់វាដើម្បីការពារច្រះ ឬឡើងស្និម។

៩.៦ ការជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហាស្ថានអគ្គិសនី

តារាងទី 9.1 ការជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហាស្ថានអគ្គិសនី

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដោះស្រាយ
1. ស្ថានអគ្គិសនីមិនដំណើរការ	- កុងតាក់ខូច - ម៉ូទ័រខូច - គ្មានមានភ្លើងចូល ខ្សែភ្លើងដាច់	- ត្រួតពិនិត្យកុងតាក់ - ត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រ - ត្រួតពិនិត្យឈ្នាប់ចរន្ត ឬខ្សែភ្លើងថ្មី
2. កំណត់ល្បឿនស្ថានមិនបាន	- កុងតាក់ល្បឿនខូច	- ត្រួតពិនិត្យកុងតាក់ ឬប្តូរថ្មី
3. ស្ថានចោះបុកមិនបាន	- កាលីបចោះបុកខូច	- ត្រួតពិនិត្យដំណើរការរបស់កាលីបចោះបុក
4. ស្ថានវិលត្រឡប់ទិសមិនបាន	- តខ្សែភ្លើងចូលម៉ូទ័រខុស - ម៉ូទ័រមិនវិលត្រឡប់ទិស	- ត្រួតពិនិត្យការតខ្សែភ្លើងចូលម៉ូទ័រ
5. មានភ្លើងឆ្លងចូលគ្រោង	- ខ្សែភ្លើងដាច់រលាត់ តំណខ្សែប៉ះជាមួយនឹងគ្រោង	- ត្រួតពិនិត្យតំណខ្សែ និងខ្សែភ្លើង

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើស្ថានអគ្គិសនីបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?
២. តើគ្រឿងបង្កសំខាន់ៗ របស់ស្ថានអគ្គិសនីមានអ្វីខ្លះ?
៣. តើម៉ូទ័ររបស់ស្ថានអគ្គិសនីមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី? ជាម៉ូទ័រប្រភេទអ្វី?
៤. តើក្បាលស្ថានធ្វើមកពីអ្វី? មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
៥. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ស្ថានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី?

មេរៀនទី ១០

រណារប្រៀកអគ្គិសនី (Jig Saw)

រណារប្រៀកអគ្គិសនី (Jig Saw) ជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់ អារ កាត់ ប្រៀក បន្ទះឈើ បន្ទះលោហៈស្តើង ឈើសាច់ទន់ៗ និងប្លាស្ទិកជាដើម។ វាអាចប្រើជាមួយការងារដែលត្រូវការភាពប្រណីត និងស្អាតនៅក្នុងការកាត់លេងក្បាច់រចនាផ្សេងៗ ដែលមិនអាចប្រើកាត់ និងប្រៀកដោយរណារធម្មតាបាន។



រូបទី 10.1 រណារប្រៀកអគ្គិសនី

១០.១ គ្រឿងបន្លំ និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ


១. ផ្លែរណារប្រៀក ជាឧបករណ៍សំខាន់ដែលប្រើក្នុងការកាត់ និងប្រៀកវត្ថុផ្សេងៗ មានច្រើនប្រភេទដូចជា ប្រភេទធ្មេញវែង ប្រភេទធ្មេញល្អិត ប្រភេទមុខកាំបិត ប្រភេទកាត់បន្ទះលោហៈ និងប្រភេទ Carbide ដូចរូបខាងក្រោម។




ក. ប្រភេទធ្មេញវែង




ខ. ប្រភេទធ្មេញល្អិត



គ. ប្រភេទមុខកាំបិត



ឃ. ប្រភេទកាត់បន្ទះលោហៈ



ង. ប្រភេទ Carbide

រូបទី 10.2 លក្ខណៈផ្លែរណារប្រៀកប្រភេទផ្សេងៗ

២. ម៉ូទ័រ (Motor) មានតួនាទីជាតួធ្វើឱ្យផ្លែរណារង្វើរដំណើរការ ជាទូទៅម៉ូទ័រប្រភេទនេះប្រើកម្លាំងប្រហែល 1/4 HP ដែលអាចដំណើរការដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ហើយថេរ។ ម៉ូទ័រដែលយកមកប្រើគឺជាម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor ដោយម៉ូទ័រនេះផ្តល់កម្លាំងនៃការអារទៅឱ្យផ្លែរណារប្រៀកក្នុងល្បឿនប្រហែល 300 ជុំ/នាទី។


៣. កង្ហារត្រជាក់ មានតួនាទីជាតួបក់ខ្យល់ក្តៅចេញពីម៉ូទ័រ និងជួយផ្តល់ម្តង កំទេចកំទី អាចម៍រណារចេញពី បរិវេណជុំវិញមុខកាត់នៅពេលប្រតិបត្តិការងារ។

៤. ក្បាលចាប់ផ្តៃរណារ មានតួនាទីជាតួចាប់ផ្តៃរណារ និងចាប់រឹតផ្តៃរណារឱ្យជាប់នៅខណៈដែលផ្តៃរណារកំពុង ដំណើរការ ទាញចុះ - ឡើង ដោយប្រើខ្នាតចាប់ភ្ជាប់ជាមួយវា។



រូបទី 10.3 ក្បាលចាប់ផ្តៃរណារ


៥. សំបកស្រោប មានតួនាទីស្រោបឧបករណ៍ និងសមាសធាតុផ្សេងៗ របស់រណារដូចជា ម៉ូទ័រ កង្ហារត្រជាក់ ស្ពី ដងចាប់ផ្តៃរណារ និងកុងតាក់រណារជាដើម។




រូបទី 10.4 សំបកស្រោបរបស់រណារ

១០.២ គោលការណ៍ដំណើរការ

នៅពេលដំណើរការចាប់ផ្តៃរណារច្រៀកចូលជាមួយនឹងរណាររួចហើយ ដោតឈ្លាប់ចរន្តចូលជាមួយព្រី បន្ទាប់ មកចុចកុងតាក់ដើម្បីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ូទ័រ បន្ទាប់មកវាក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ ហើយទាញផ្តៃ រណារបម្លាស់ទី ចុះ - ឡើង នៅខាងក្នុងប្រឡោះជើងរបស់វាបានយ៉ាងស្រួល។ រនុកដែលជម្រុញឱ្យផ្តៃរណារបម្លាស់ទីគឺ ស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលនឹងវិលទៅតាមកង់ស្ពី ដែលសង្កត់ និងទាញចុះ - ឡើង ឱ្យដងរណារដំណើរការព្រមជាមួយ នឹងការកន្ត្រាក់ផ្តៃរណារឱ្យបម្លាស់ទីឡើង-ចុះ ហើយប្រវែងដែលវាកន្ត្រាក់បានគឺប្រហែល 1/2 Inch មានចង្វាក់នៃ ដំណើរការដូចខាងក្រោម។




រូបទី 10.5 ចង្វាក់នៃដំណើរការបស់រណាប្រៀកអគ្គិសនី



រូបទី 10.6 គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់រណាប្រៀកអគ្គិសនី

គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរណាប្រៀកអគ្គិសនី


1. កុតតាក់បិទ-បើក (ON - OFF)
2. កុងតាក់ចុច Lock ដំណើរការនៅខណៈដំណើរការ
3. កុងតាក់កំណត់ល្បឿនម៉ូទ័រ
4. បន្ទះចាប់វ៉ត្យុផ្សេងៗ
5. បន្ទះសង្កត់ទប់វ៉ត្យុ
6. បន្ទះយ៉ាងទប់វ៉ត្យុ
7. បន្ទះកំណត់ប្រវែងវ៉ត្យុដែលត្រូវការកាត់
8. សំបករណា
9. ប៊ូតុងកំណត់ចង្វាក់ដំណើរការរបស់ផ្ទៃរណា
10. ប្រអប់ដាក់អាចម៍រណា
11. គម្របរណា



រូបទី 10.7 អង្គប្រកបរណាប្រៀកអគ្គិសនី


១០.៣ ដំណាក់កាលនៃការត្រួតពិនិត្យរណារប្រៀបអគ្គិសនីមុនពេលប្រើប្រាស់

១. យកបន្ទះឈើវាស់យកប្រវែងដែលត្រូវការកាត់ច្រៀកតាមខ្នាត និងប្រវែងដែលបានគ្រោងទុក ដូចរូបខាងក្រោម។




រូបទី 10.8 វាស់ប្រវែងបន្ទះឈើដែលត្រូវការកាត់ច្រៀក

២. កំណត់រយៈប្រវែងរបស់ផ្លែរណារដែលត្រូវការ តាមខ្សែត្រង់ និងខ្សែកោង ដូចរូបខាងក្រោម។




រូបទី 10.9 កំណត់រយៈប្រវែងរបស់ផ្លែរណារ

៣. កំណត់ និងរំកិលបន្ទះចាប់វត្ថុឱ្យបានមុំ និងប្រវែងដែលត្រូវការ ដូចរូបខាងក្រោម។




រូបទី 10.10 កំណត់មុំបន្ទះចាប់វត្ថុរបស់រណារ

៤. រំកិលប្រវែងមុំផ្ទៃរាបឱ្យកែងជាមួយនឹងវត្ថុដើម្បី Lock កាត់បានត្រង់ មិនរៀចកោង និងផ្ទៀងពេលដំណើរការ ដូចរូបខាងក្រោម។



រូបទី 10.11 កំណត់ប្រវែងឱ្យកែងជាមួយនឹងវត្ថុ


៥. ការដោះ និងប្តូរផ្លែឈើត្រូវមូលស៊ីសចាប់ជើងឈើចេញ ហើយសិកផ្លែឈើចូលជាមួយនឹងក្បាលចាប់ផ្តើម ដូចរូបខាងក្រោម។




រូបទី 10.12 ការដោះ និងប្តូរផ្លែឈើ

១០.៤ ដំណាក់កាល និងវិធីការប្រើប្រាស់ឈើច្រៀក

១. យកបន្ទះឈើ និងវត្ថុដែលបានចន្លាតក្នុង រួចហើយនោះមកដាក់ចាប់វិចចូលជាមួយនឹងមាត់ចាប់ឱ្យជាប់ ដូចរូបខាងក្រោម(ក.)។
២. យករណ្តៅច្រៀកអគ្គិសនីកាត់តាមក្បាច់រចនាដែលបានគិតទុក(ខ.)។
៣. ប្រសិនបើត្រូវការកាត់ជារង្វង់ត្រូវចាប់ជើងចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងរង្វង់ដោយឱ្យកាំរបស់វាស្មើជាមួយនឹងរង្វង់ ដែលត្រូវការកាត់ ហើយនឹងបានតាមដែលយើងត្រូវការ(គ.)។



ក.



ខ.



គ.

រូបទី 10.13 ដំណាក់កាល និងវិធីនៃការប្រើប្រាស់ឈើច្រៀកអគ្គិសនី

១០.៥ ការថែទាំរណារប្រៀកអគ្គិសនី

តារាងទី 10.1 ការជួសជុល និងដោះស្រាយបញ្ហារបស់រណារប្រៀកអគ្គិសនី

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. រណារមិនដំណើរការ	- គ្មានភ្លើងចូលរណារ - ម៉ូទ័រខូច ឬឆ្លងចរន្ត	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្ត តំណខ្សែប្រសិនបើជើងខូចត្រូវប្តូរថ្មី - ត្រួតពិនិត្យរំហូរស ឬម៉ូទ័រថ្មី
2. មុខកាត់របស់រណារមិនត្រង់	- ក្បាលចាប់ផ្តើមរណារលុះ - បន្ទះចាប់វត្ថុចាប់មិនណែន - បន្ទះកែងរអិលទៅរអិលមក	- មូលខ្មៅចាប់ផ្តើមរណារឱ្យណែន - មូលបន្ទះចាប់វត្ថុឱ្យបានណែន - កំណត់បន្ទះកែងសាជាថ្មី
3. មានលម្អ កំទេចកំទីនៅបរិវេណមុខកាត់	- កង្ហារត្រជាក់មែនដំណើរការ	- ត្រួតពិនិត្យកង្ហារត្រជាក់

១. ត្រួតពិនិត្យក្បាលចាប់ផ្តើមរណារជាប្រចាំ ថាតើអាចចាប់វត្ថុផ្លែរណារជាប់ ឬមិនជាប់ព្រោះអាចធ្វើឱ្យការអារប្រៀកមិនត្រង់តាមក្បាច់រចនាដែលបានចេញទុក។

២. ដំណើរការសម្អាតរណារាល់ដងក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច ដោយបោសជូតលម្អ កំទេចកំទី និងអាចម៍រណារដែលកោះជាប់នៅក្នុងរណារ។

៣. គួរដាក់ផ្លែរណារនៅក្នុងប្រអប់ដាក់ផ្លែរណារដើម្បីមិនឱ្យមានស្និម និងដើម្បីឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង។

៤. ដាក់ប្រេងរំអិលស្តី និងដងស្វានឱ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់បានស្រួលមិនស្អិតទាក់។

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើរណារប្រៀកអគ្គិសនីគឺជាអ្វី?

២. តើគ្រឿងបង្ករបស់រណារប្រៀកអគ្គិសនីមានអ្វីខ្លះ?

៣. តើម៉ូទ័ររណារប្រៀកអគ្គិសនីប្រភេទនេះមានខ្នាតប៉ុន្មាន? មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?

៤. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់រណារប្រៀកអគ្គិសនី?

៥. ចូរអធិប្បាយពីដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់រណារប្រៀកអគ្គិសនី?

មេរៀនទី ១១

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី (Electric Rice Cooker)

នៅអតីតកាលបញ្ហាការដាំបាយ គឺជារឿងលំបាកមួយព្រោះមានច្រើនដំណាក់កាល និងប្រើពេលវេលាយូរ។ តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដាំបាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសន្សំសំចៃពេលវេលា ដោយដាក់មកប្រើឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីដែលវាបានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសន្សំសំចៃពេលវេលាបានយ៉ាងច្រើន។ ម្យ៉ាងទៀតក៏អាចនិយាយបានថាជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។



រូបទី 11.1 ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី

១១.១ គ្រឿងបន្ថែម និងសមាសធាតុឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី

១. បន្ទះកម្ដៅ (Heating of Element)

Heater មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅឱ្យឆ្នាំងដាំបាយ ដោយចម្លងកម្ដៅទៅគ្រប់កន្លែងរបស់បាតឆ្នាំង ដែលធ្វើមកពីលូស (Nichrome) អាចផ្តល់កម្ដៅបានខ្ពស់ និងធន់កម្ដៅបានល្អ។ បន្ទះកម្ដៅត្រូវបានបែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ ៖

១.១ បន្ទះកម្ដៅប្រភេទពាក់កណ្តាលបិទ (Semi Closing Heating Element) បន្ទះកម្ដៅប្រភេទនេះនិយមប្រើជាមួយនឹងឆ្នាំងដាំបាយសេរីចាស់ៗ មានរាងជារង្វង់រាបធ្វើមកពីលូស (Nichrome) ប្រភេទស្រោបដោយ (Mica) ដែលមានគុណសម្បត្តិជាអ៊ីសូឡង់អគ្គិសនី។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវនិយមប្រើទេ ភាគច្រើនគឺប្រើបន្ទះកម្ដៅនេះជាបន្ទះកម្ដៅ (Warm) បាយទៅវិញ ដូចរូបខាងក្រោម។




ឧទាហរណ៍រូបឆ្នាំងដាំបាយ

រូបទី 11.2 បង្ហាញបន្ទះកម្ដៅពាក់កណ្តាលបិទ

១.២ បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ (Closing Heating Element) បន្ទះកម្ដៅប្រភេទនេះធ្វើមកពីលូស (Nichrome) ដូចគ្នា ដោយវាត្រូវបានស្រោបដោយអាលុយមីញ៉ូម (Al) និងតម្លៃចេញមកខាងក្រៅសម្រាប់តម្លៃប្រភេទអគ្គិសនី។ លូស

Nichrome មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែល Spring ដែរ ហើយស្រោបដោយអ៊ីសូឡង់ (Insulation Powder) ដូចរូបខាងក្រោម។




រូបទី 11.3 បន្ទះកម្រៅប្រភេទបិទ


២. ឈុតទែម៉ូស្តាត (Thermostat)

មានតួនាទីជាគូគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និង ផ្តាច់-ភ្ជាប់ នៃចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់ឆ្លងកាត់ទៅបន្ទះកម្រៅ ដោយឈុតទែម៉ូស្តាតនេះមាន ២ ប្រភេទគឺ៖

១. ប្រភេទ Bi-Metallic Type
២. ប្រភេទ Magnetizing Type




ក.បន្ទះ Bi-Metallic Type សភាពធម្មតា



ខ.បន្ទះ Bi-Metallic Type នៅខណៈកោង


រូបទី 11.4 ឈុតទែម៉ូស្តាតប្រភេទ Bi-Metallic Type



រូបទី 11.5 ទែម៉ូស្តាតប្រភេទមេដែក Magnetizing Type

៣. អំពូលសញ្ញា (Indicator Lamp)


មានតួនាទីជាតួផ្តល់សញ្ញា និងបង្ហាញដំណើរការរបស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី។ ហើយវាត្រូវបានបែងចែកជាពីរ អំពូលគឺ អំពូលសញ្ញា Cook និង Warm។




រូបទី 11.6 អំពូលសញ្ញា (Indicator Lamp)

គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី

គ្រឿងបង្កឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិទូទៅ និងប្រភេទម្តៅដោយចំហាយទឹក។



ក. ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅ




ខ. ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិកម្តៅដោយចំហាយទឹក

រូបទី 11.7 គ្រឿងបង្ករបស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី

១១.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់នាំចេញធាយអតិសន្តិ

តាមដំណើរការរបស់សៀគ្វីអគ្គិសនីដូចរូបទី 11.8 ក្នុងសភាវៈធម្មតាមុខប៉ះរបស់កុងតាក់មានសភាពបើកសៀគ្វី (Open Circuit) ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យវាខណៈពេលនោះអំពូលសញ្ញាកម្ដៅ (Warm) ភ្លឺឡើងបង្ហាញថាឆ្នាំងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ បន្ទាប់មកចុចកុងតាក់ចុះក្រោមត្រង់ (Cook) ធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់សៀគ្វី ហើយមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ស្រូបទាញជាប់គ្នាជាមួយនឹងបន្ទះដែក។ បន្ទះអ៊ីសូឡង់បញ្ជាមុខប៉ះរបស់ទែម៉ូស្តាតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទះកុងតាក់ក៏បង្គោលទីទៅតាមដែរ វាក៏ទាញមុខប៉ះទែម៉ូស្តាតឱ្យតជាប់គ្នា ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យ រេស៊ីស្តង់ (Cook) ដំណើរការហើយអំពូលសញ្ញាភ្លឺឡើង រេស៊ីស្តង់កម្ដៅនឹងផ្ទេរថាមពលកម្ដៅឱ្យបន្ទះដែកខណៈពេលនេះវាផ្តល់ថាមពលកម្ដៅទៅឱ្យឆ្នាំង។ បន្ទាប់ពីឆ្នាំងឡើងកម្ដៅរហូតដល់ទឹកពុះក្លាយជាចំហាយ នៅខណៈពេលនេះទែម៉ូស្តាតនៅមិនទាន់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីសៀគ្វីនៅឡើយទេ ព្រោះកម្ដៅនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលត្រូវផ្តាច់ វានឹងផ្តាច់នៅពេលដែលបាយឆ្អិន ទឹកត្រូវបានហូតអស់ ធ្វើឱ្យកម្ដៅភាគច្រើនត្រូវផ្តល់មកឆ្នាំងតែមួយ ហើយធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពរបស់ឆ្នាំងឡើងក្ដៅខ្លាំង កម្ដៅក៏ត្រូវចម្លងផ្ទេរទៅឱ្យបន្ទះដែក និងមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ រហូតដល់មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍អស់ភាពជាមេដែក ហើយគ្មានកម្លាំងស្រូបទាញទៀត ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យកុងតាក់ឆ្នាំងលោតត្រឡប់មកសភាពដើមវិញ (Warm) ។


សៀវភៅឆ្លងដាំបាយអគ្គិសនី




រូបទី 11.8 ស្លៀក្ខីឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី

១១.៣ វិធីប្រើប្រាស់ឆ្នាំដាំបាយអគ្គិសនី


១. ប្រើកែវដាក់អង្ករ ដោយអង្ករ ១ កែវនៅពេលដែលវាមិនអាចបានប្រហែល ៣ ដងនៃអង្ករ។



២. លាងអង្ករជាមួយនឹងទឹកស្អាតឱ្យស្អាតរួចហើយចាក់អង្ករដែលលាងរួចហើយនោះចូលទៅក្នុងឆ្នាំងក្នុងករណីប្រើឆ្នាំងដើម្បីលាងអង្ករត្រូវជូតឱ្យស្ងួតជាមុនសិនទើបដាក់ចម្អិន។




៣. ដាក់ទឹកតាមអត្រា ១/១ (អត្រាប្រហែល) តាមដែលគិតថាសមរម្យដោយមើលគំនូសត្រីត កម្រិតទឹក។




៤. តារាងអត្រាអង្ករ-ទឹក

កម្រិតទឹកCUP		ប្រើកែវវាស់	
L		អង្ករ	ទឹក
1.8	10	10 កែវ	10-10 $\frac{1}{4}$ កែវ
1.4	8	5 កែវ	5-5 $\frac{1}{4}$ កែវ
1.0	6	3 កែវ	3-3 $\frac{1}{4}$ កែវ
0.6	4	2 កែវ	2-2 $\frac{1}{4}$ កែវ
	2		


៥. ពេលដាក់ឆ្នាំងចូលទៅក្នុងសំបកត្រូវបង្វិលវាបន្តិចដើម្បីឱ្យឆ្នាំងដែលដាក់ចូលនោះប៉ះជាប់ជាមួយនឹងបន្ទះកម្ដៅដោយផ្ទាល់។




៦. ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយឆ្នាំង ហើយដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី។



៧. ពេលដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលអំពូលសញ្ញា Warm ភ្លឺឡើងបន្ទាប់មកចុចកុងតាក់ចុះក្រោមដើម្បីឱ្យសៀគ្វីឆ្នាំងដំណើរការ(Cook) ពេលនោះអំពូលសញ្ញា Cook នឹងភ្លឺឡើងបញ្ជាក់ថាឆ្នាំងដាំបាយកំពុងដំណើរការ។



៨. ពេលបាយឆ្អិនក្នុងតាក់ក៏លោតផ្តាច់សៀគ្វី Cook ចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអំពូលសញ្ញាក៏បង្ហាញការកម្ដៅ (Warm) ជំនួសវិញម្តង។




១១.៤ ដំណើរការសម្អាត និងតំរូវការ


១. ដកឈ្នាប់ចរន្ត និងប្រមូលខ្សែឱ្យរៀបរយ ប្រើក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកសាប៊ូលាងឆ្នាំងឱ្យស្អាត។




២. ហាមប្រើដៃកដុសឆ្នាំង និងវត្ថុគ្រើមៗ មកដុសឆ្នាំងជាដាច់ខាត។



៣. ពេលប្រទះឃើញវត្ថុផ្សេងៗ ដែលជាប់នៅនឹងតូចឆ្នាំង បន្ទះកម្ដៅត្រូវយកចេញជាបន្ទាន់ព្រោះអាចធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធដំណើរការខុសធម្មតា។



៤. គួរត្រួតពិនិត្យមើលថាឈ្នាប់ចរន្តស្អាតឬទេ បើសិនជាមិនស្អាតត្រូវសម្អាតភ្លាមព្រោះអាចធ្វើឱ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងចរន្ត ហើយអាចធ្វើឱ្យមានបញ្ហាដល់ឆ្នាំងព្រមទាំងអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់បាន។




ចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី




គួរដាក់ឆ្នាំងដាំបាយឱ្យផុតពីដៃក្មេង




មិនគួរដាក់ឆ្នាំងនៅជិតទឹក និងប្រកពកម្ដៅផ្សេងៗ



មិនគួរដាក់ឆ្នាំងដាំបាយនៅនឹងកម្រាលដែលមិនរាប ហាមយកឆ្នាំងទៅប្រើជាមួយនឹងចង្ក្រានអគ្គិសនី ។



មិនគួរដាក់គម្របឆ្នាំងឱ្យត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យកើតអន្តរាយបាន ។




គួរត្រួតពិនិត្យឈ្លាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើង ប្រើសិនបើឃើញ ថាខូចត្រូវប្តូរឬដាក់ឡើងវិញ ហើយគួរដោតឈ្លាប់ចរន្តឱ្យណែន ។



វត្ថុផ្សេងៗដែលមកជាប់

ពិនិត្យមើលរវាងឆ្នាំង និងបន្ទះកម្ដៅឱ្យច្បាស់ ថាគ្មានវត្ថុផ្សេងៗ នៅក្នុងនោះ ។



វត្ថុផ្សេងៗ

ក្នុងតាក់

ប្រសិនបើចុចក្នុងតាក់ហើយភ្លើងក្រហមមិនភ្លឺ ហាមប្រើវត្ថុផ្សេងៗសង្កត់ក្នុងតាក់ដាច់ខាត ព្រោះនឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធការធ្វើការខុសធម្មតា ហើយបណ្តាលឱ្យខូចខាតបាន ។



ឆ្នាំងផ្នែកខាងក្នុង

ឆ្នាំងផ្នែកខាងក្រៅ

ពិនិត្យមើលរវាងឆ្នាំង និងសម្បកឆ្នាំង កុំឱ្យមានវត្ថុ ផ្សេងៗ ប៉ះជាមួយមាត់ឆ្នាំងដាច់ខាត ព្រោះវាអាចធ្វើ ឱ្យប្រព័ន្ធការធ្វើការខុសធម្មតាហើយអាចបណ្តាល ឱ្យខូចខាតបាន ។

តារាងទី 11.1 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្ទាំងដាំបាយអគ្គិសនី

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ផ្ទាំងដាំបាយមិនដំណើរការ	- ផ្ទាំងដាំបាយគ្មានភ្លើងចូល - ឈុតទែម៉ូស្តាតខូច - Heater ខូច ឬដាច់ - កុងតាក់គ្រប់គ្រងខូច	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង និងឈ្លាប់ចរន្តអគ្គិសនីប្រសិនបើខូចត្រូវប្តូរថ្មី - ប្តូរឈុតទែម៉ូស្តាតថ្មី - ប្តូរ Heater ថ្មី - ជួសជុលកុងតាក់ ឬប្តូរថ្មី
2. ផ្ទាំងដាំបាយផ្តាច់យឺតពេក ម្យ៉ាងទៀតបាយឆ្អិនហើយមិនផ្តាច់	- កំណត់ឈុតទែម៉ូស្តាតមិនត្រឹមត្រូវ - មុខប៉ះរលាយជាប់គ្នា - កុងតាក់របស់ផ្ទាំងខូច	- កំណត់ឈុតទែម៉ូស្តាតថ្មី - ប្តូរឈុតមុខប៉ះថ្មី - ប្តូរកុងតាក់ផ្ទាំងថ្មី
3. ផ្ទាំងដាំបាយផ្តាច់លឿនពេកខណៈដែលបាយនៅមិនទាន់ឆ្អិន	- កំណត់ឈុតទែម៉ូស្តាតមិនត្រឹមត្រូវ - ឈុតទែម៉ូស្តាតប៉ះជាមួយនឹងបន្ទះកម្ដៅ (Heater)	- កំណត់ឈុតទែម៉ូស្តាតសារជាថ្មី
4. ផ្ទាំងដាំបាយមានចរន្តឆ្លងចូលគ្រោងផ្ទាំង	- បន្ទះកម្ដៅប៉ះជាមួយនឹងគ្រោងរបស់ផ្ទាំង - តំណខ្សែ និងបង្គោលតខ្សែប៉ះជាមួយនឹងគ្រោងរបស់ផ្ទាំងដាំបាយ	- ត្រួតពិនិត្យចំណុចតខ្សែដី និងមូលតំណខ្សែឱ្យណែន

សំណួរប្រចាំមេរៀន

1. តើផ្ទាំងដាំបាយអគ្គិសនីគឺជាអ្វី?
2. តើគ្រឿងបន្លំរបស់ផ្ទាំងដាំបាយអគ្គិសនីមានអ្វីខ្លះ?
3. តើបន្ទះកម្ដៅមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី? បែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ?
4. តើទែម៉ូស្តាតមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី? បែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ?
5. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ផ្ទាំងដាំបាយអគ្គិសនី?

មេរៀនទី ១២

ខ្លះអគ្គិសនី (Electric Pans)


ខ្លះអគ្គិសនី ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ ដូចជា ឆា ចៀន ស្ពោរ និងបំពងជាដើម។ វាអាចផ្តល់ថាមពលកម្ដៅបានលឿនទាន់ចិត្ត និងមានភាពងាយស្រួល បច្ចុប្បន្ននេះវាមានភាពពេញនិយមប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើន។



រូបទី 12.1 ខ្លះអគ្គិសនី (Electric Pans)

១២.១ គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុសំខាន់ៗខ្លះអគ្គិសនី

១. គ្រោងខ្លះអគ្គិសនី (Housing) ធ្វើមកពីអាលុយមីញ៉ូម (Aluminum) មានលក្ខណៈគ្រលោងអាចម្លូងកម្ដៅបានល្អ ទម្ងន់ស្រាលមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបម្លាស់ទី ហើយវាមានគួរនាទីជាផ្នែកសម្រាប់ចម្អិនអាហារ។




រូបទី 12.2 គ្រោងខ្លះអគ្គិសនី

២. វេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heating Element) ជាផ្នែកផ្តល់កម្ដៅឱ្យខ្លះអគ្គិសនី ធ្វើមកពីលូស (Nichrome) វាត្រូវបានផ្សំរវាងនិកែលជាមួយនឹងគ្រោមៀមរុំជាង្វង់ទ្រាប់ជាប់ជាមួយនឹងបាតរបស់ខ្លះ ហើយត្រូវកប់បិទការពារដោយអាលុយមីញ៉ូម ហៅថាវេស៊ីស្តង់កម្ដៅប្រភេទបិទ (Closing Type) មានតម្លៃចេញមកខាងក្រៅពីសរសៃដើម្បីតភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី។



រូបទី 12.3 វេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ខ្លះអគ្គិសនី

៣. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត (Electric wire and Plug) មានគួរនាទីជាផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យវេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heater) របស់ខ្លះអគ្គិសនីវាអាចឆ្លងកាត់កម្ដៅបានល្អមិនងាយដាច់រំហែក និងមានកុងតាក់បិទ-បើក (ON-OFF) ឈ្នាប់ចរន្តឈ្មោល និងញី។




រូបទី 12.4 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត

គ្រឿងបន្លំ និងសមាសធាតុរបស់សំខាន់ៗ របស់ខ្ទះអគ្គិសនី


ខ្ទះអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានច្រើនប្រភេទ ឧទាហរណ៍ដូចរូបខាងក្រោម

1. ក្បាលចាប់គម្រប
2. គម្រប
3. ដៃចាប់
4. ជើងខ្ទះ
5. ជើងឈ្នាប់ចរន្ត (ឈ្នាល)
6. ឈ្នាប់ចរន្ត (ញី)
7. កុងតាក់
8. ឈ្នាប់ចរន្ត



រូបទី 12.5 អង្គប្រកបខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា

1. ក្បាលចាប់គម្រប
2. គម្រប
3. ដៃចាប់
4. ជើងឈ្នាប់ចរន្ត (ឈ្នាល)
5. កុងតាក់ បើក-បិទ គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព
6. ជើងខ្ទះ
7. ឈ្នាប់ចរន្ត (ញី)
8. ឈ្នាប់ចរន្ត




រូបទី 12.6 អង្គប្រកបខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទកំណត់សីតុណ្ហភាពបាន

១២.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ខ្ទះអគ្គិសនី

គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ខ្ទះអគ្គិសនីមានភាពងាយស្រួល ពីព្រោះគ្មានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចផ្តល់កម្ដៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យតំឡងកាត់អេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heater) ដែលរុំជារង្វង់ហើយបិទភ្ជាប់នៅខាងក្នុងខ្ទះអគ្គិសនី ធ្វើឱ្យវាអាចផ្តល់កម្ដៅទៅឱ្យខ្ទះធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមអាចស្រូបកម្ដៅបាន

យ៉ាងឆាប់រហ័ស ធ្វើឱ្យខ្ទះអគ្គិសនីឡើងក្ដៅ ហើយអាចចម្អិនអាហារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរ។ ពេលផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ឬ បិទកុងតាក់ (OFF) ខ្ទះនឹងឈប់ដំណើរការភ្លាម ហើយខ្ទះប្រភេទខ្ទះអាចកំណត់កម្រិតរបស់សីតុណ្ហភាព និងគ្រប់គ្រង ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបានទៀតផង។



រូបទី 12.7 សៀគ្វីខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ

១២.៣ តំរូវការខ្ទះអគ្គិសនី

១. មិនគួរត្រាំខ្ទះអគ្គិសនីនៅក្នុងទឹកព្រោះអាចធ្វើឱ្យទឹកជ្រាបចូលទៅក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនីហើយអាចធ្វើឱ្យជើង ឈ្នាប់ចរន្តរបស់ខ្ទះទទឹកជាហេតុអាចធ្វើឱ្យឆ្លងចរន្ត និងមានចរន្តឆ្លងចូលគ្រោង ម្យ៉ាងទៀតធ្វើឱ្យគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការ ប្រើប្រាស់។

២. គួរដំណើរការជូតសម្អាតខ្ទះឱ្យបានញឹកញាប់ ហើយជូតជើងឈ្នាប់ចរន្តរបស់ខ្ទះឱ្យស្អាតជានិច្ចមុននឹង ដំណើរការចម្អិនម្ហូបអាហារដើម្បីការពារចរន្តលេចជ្រាប។

៣. ការលាងសម្អាតមិនគួរប្រើដែកដុសឆ្នាំងមកដុសលាងខ្ទះឡើយព្រោះអាចធ្វើឱ្យ ខ្ទះកូតស្នាមសឹករចរិល ហើយប្រើប្រាស់មិនបានយូរ។

៤. ត្រួតពិនិត្យកុងតាក់បិទ-បើក (ON-OFF) ជាប្រចាំ រួមទាំងខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្ត និងឈ្នាប់ចរន្ត ញី-ឈ្នាល របស់ខ្ទះឱ្យស្ថិតនៅសភាពល្អ និងដោះស្រាយបញ្ហាការខូចខាតដែលជាហេតុធ្វើឱ្យមានភ្លើងឆក់បាន។

៥. ក្រោយពេលប្រើប្រាស់ខ្ទះអគ្គិសនីរួចគួរលាងសម្អាតឱ្យបានស្អាត ហើយគួរដោតឈ្នាប់ចរន្តទុកចោល ប្រហែលជា 2-3 នាទី ដើម្បីឱ្យទឹកស្អាតអស់សិនទើបដកឈ្នាប់ចរន្តចេញ។

តារាងទី 12.1 វិធីជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាខ្ទះអគ្គិសនី

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ខ្ទះមិនក្ដៅ	- គ្មានភ្លើងចូលខ្ទះ - អេស៊ីស្តង់កម្ដៅដាច់	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្តបើ សិនដាច់ ឬខូចត្រូវប្ដូរថ្មី - មិនអាចប្ដូរបានព្រោះអេស៊ីស្តង់កម្ដៅ ជាប្រភេទបិទ
2. ខ្ទះអគ្គិសនីមាន ភ្លើងឆក់	- អ៊ីសូឡង់ក្បាលឈ្នាប់ចរន្តញីដោតចូល ខ្ទះអគ្គិសនីខូចប្រើប្រាស់ឈប់បាន - ក្បាលឈ្នាប់ចរន្តដោតខ្សែសើម	- ប្ដូរក្បាលឈ្នាប់ចរន្តញីដោតចូលខ្ទះថ្មី - ជូតសម្អាតក្បាលឈ្នាប់ចរន្តឱ្យស្អាត
3. មានភ្លើងឆក់ និងមាន ចរន្តឆ្លងចូលដី	- អេស៊ីស្តង់កម្ដៅលេចឆ្ងាយ អ៊ីសូឡង់អេស៊ី ស្តង់អស់សុពលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ - ក្បាលឈ្នាប់ចរន្តរបស់ខ្ទះសើម	- ត្រួតពិនិត្យចំណុចលេចឆ្ងាយរបស់ អេស៊ីស្តង់កម្ដៅ - ជូតសម្អាតក្បាលឈ្នាប់ចរន្តឱ្យស្អាត

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើខ្លះអគ្គិសនីគឺជាអ្វី?
២. តើគ្រឿងបង្ករបស់ខ្លះអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាមានអ្វីខ្លះ?
៣. តើវេស៊ីស្តង់កម្ដៅមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
៤. តើខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្តខ្លះអគ្គិសនីត្រូវមានគុណសម្បត្តិដូចម្តេច?
៥. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ខ្លះអគ្គិសនី?

មេរៀនទី ១៣

ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង (Toasters)


ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីខ្នាតតូចមួយប្រភេទដែលប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះសម្បែង វាជួយក្នុងការកម្ដៅអាំងតំប៉ុងមានភាពងាយស្រួល មានភាពឆាប់រហ័សក្នុងការប្រើប្រាស់ និងសន្សំសំចៃពេលវេលាជាពិសេសពេលដែលមានតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដំណើរការជាដើម។ ជាទូទៅម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង គឺពឹងផ្អែកទៅលើការផ្តល់កម្ដៅពី អេឡិចត្រូម៉ាញ៉េត (Heater) និងគ្រប់គ្រងដំណើរការដោយឈុត (Timer) ទាំងនេះហើយទើបអាចនិយាយបានថាវាជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។



រូបទី 13.1 ម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង

១៣.១ គ្រឿងបង្កើនសីតុល្យនិងសមាសធាតុសំខាន់ៗ

១. បន្ទះកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់អាំងតំប៉ុង ជាបន្ទះអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េតដែលធ្វើមកពី Nichrome (ផ្សំមកពីនីកែល និងគ្រូម៉ាញ៉េម) ក្នុងបន្ទះមីកា (Mica) ដែលមានតួនាទីជាអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ។




រូបទី 13.2 បន្ទះកម្ដៅ (Heater)

២. ឈុត (Timer) មានតួនាទីជាតួកំណត់ពេលវេលាឱ្យម៉ាស៊ីនអាំងតំប៉ុង ដោយមានកុងតាក់មួយសម្រាប់កំណត់ពេលវេលា។ Timer ត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសៀគ្វីអគ្គិសនីដើម្បីឱ្យបន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ទៅបន្ទះកម្ដៅតាមពេលវេលាដែលកំណត់ ដើម្បីឱ្យអាំងតំប៉ុងដែលអាំងតំប៉ុង និងស្រួយតាមដែលត្រូវការ។ គេបានបែងចែកលក្ខណៈដំណើរការរបស់វាជា ២ ប្រភេទគឺ


១ ប្រភេទ Bi-Metallic Type

២ ប្រភេទ Spring Type



រូបទី 13.3 ឈុតកំណត់ពេលវេលា (Timer)

៣. គ្រោង ឬសំបក (Housing) មានតួនាទីជាគូស្រោបគ្រឿងបង្កផ្សែងរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង ដូចជាបន្ទះកម្ដៅ និងឈុត Timer ជាដើម។ វាធ្វើមកពីបន្ទះដែកស្រោបសង្កសី ហើយមានបាញ់ថ្នាំពណ៌ផ្សេងៗ ដើម្បីភាពស្រស់ស្អាត។




រូបទី 13.4 គ្រោងរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង

៤. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត មានតួនាទីជាគូចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ាស៊ីនអាចធន់កម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានល្អ។



រូបទី 13.5 ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត


គ្រឿងបន្លំ និងសមាសធាតុផ្នែកខាងក្នុង របស់ម៉ាស៊ីនអាំងន័ប៊ុង



រូបទី 13.6 គ្រឿងបន្លំផ្នែកខាងក្នុង របស់ម៉ាស៊ីនអាំងន័ប៊ុង

១៣.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងន័ប៊ុង

តាមរូបទី 13.6 ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងន័ប៊ុងចាប់ផ្ដើមពេលដែលដាក់នំប៉័ងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន ហើយផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ាស៊ីន បន្ទាប់មកកំណត់កម្រិតកម្ដៅ និងកំណត់រយៈពេលដំណើរការឱ្យសមស្របជាមួយនំប៉័ង បន្ទាប់ពីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្លងកាត់បន្ទះកម្ដៅ រួចចុចសង្កត់កន្លឹះចុះក្រោមដើម្បីឱ្យនំប៉័ងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្មមជាមួយនឹងកម្រិតរបស់បន្ទះកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនអាំងន័ប៊ុងក៏នឹងដំណើរការតាមពេលវេលាដែលកំណត់ទុក។ នៅពេលដំណើរការបានគ្រប់តាមពេលដែលកំណត់ហើយ Timer នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដំណើរការដោយដងថ្នាក់រហូតចេញពី Lock ព្រមទាំងកាត់ផ្ដាច់សៀគ្វីអគ្គិសនីចេញពីមុខប៉ះធ្វើឱ្យគ្មានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់បន្ទះកម្ដៅ ខណៈជាមួយគ្នានោះនំប៉័ងក៏ត្រូវបាន Spring ព្រួញឡើងទៅខាងលើ ។




ក. ដំណើរការរបស់មេកានិចនៅខណៈអាំង

ខ. ដំណើរការរបស់មេកានិចនៅខណៈ Spring លោត

រូបទី 13.7 លក្ខណៈដំណើរការរបស់មេកានិចម៉ាស៊ីន

១៣.៣ វិធីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង

១. ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី (AC 220V)។
២. ប្តូរកម្រិតកុងតាក់គ្រប់គ្រងកម្ដៅទៅទីតាំងដែលសមរម្យ។
៣. យកនំប៉័ងដែលត្រូវអាំងដាក់ចូលទៅក្នុងច្រកអាំងនំប៉័ង។
៤. ចុចប៊ូតុងរំកិលចុះដើម្បីឱ្យនំប៉័ងអាំងនៅត្រង់ច្រកអាំងនំប៉័ងហើយដំណើរការប្រហែលជា ១០-១៥ វិនាទីនំប៉័ងនឹងឆ្អិនឈ្មា។



រូបទី 13.8 ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង

១៣.៤ តំរូវការម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង

១. គួរដំណើរការសម្អាតក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច។
 ២. ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរាល់គួរដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនី ហើយទុកឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់។
 ៣. ទាញប៊ូតុងបញ្ជាដំណើរការ ឡើង-ចុះ ហើយដំណើរការសម្អាតដោយជូតនឹងក្រណាត់ឱ្យបានស្អាត។
 ៤. យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកជូតគ្រោងខាងក្រៅឱ្យស្អាត។
 ៥. ត្រូវត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីអគ្គិសនី វេស៊ីស្តង់កម្ដៅ និង Timer ជាប្រចាំដើម្បីឱ្យដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព។
 ៦. ប្រសិនបើត្រូវការត្រួតពិនិត្យ ឬជួសជុលគួរពិភាក្សាជាមួយនឹងជំនាញ និងអ្នកបច្ចេកទេសជាមុនសិន។
- តារាងទី 13.1 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងមិនក្ដៅ	- គ្មានភ្លើងចូលម៉ាស៊ីន - បន្ទះកម្ដៅដាច់	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត - ប្តូរបន្ទះកម្ដៅថ្មី
2. ចុចសង្កត់គន្លឹះចុះក្រោម ហើយមិនទាក់ (Lock)	- ដងគន្លឹះសឹករេចរីល ឬខូច - Spring ទាក់ដងគន្លឹះរូត ឬខូច	- ត្រួតពិនិត្យដងគន្លឹះ និងដោះស្រាយបញ្ហា - ប្តូរ Spring ថ្មី
3. អាំងនំប៉័ងឆ្អិនហើយ Spring មិនទាញឡើងទៅទីតាំងដើម	- ឈុតដងគន្លឹះ និង Spring ខូច - Timer ខូចមិនដំណើរការ	- ត្រួតពិនិត្យគន្លឹះ Lock និង Spring - ត្រួតពិនិត្យ Timer ប្រសិនបើខូចត្រូវប្តូរ ថ្មី

4. Spring ទាញនំប៉័ងឡើង យឺត/លឿនពេក	- Spring យឺត ឬតឹងពេក	- ប្តូរ Spring ថ្មី
5. នំប៉័ងឆ្លងចរន្ត/ក្រៀមពេក	- Timer ខូច មិនដំណើរការ	- ប្តូរ Timer ថ្មី
6. នំប៉័ងមិនឆ្អិន	- បន្ទះកម្ដៅដាច់/អស់សុពល ភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ - Timer មិនដំណើរការ	- ប្តូរបន្ទះកម្ដៅថ្មី - ប្តូរ Timer ថ្មី
7. មានភ្លើងឆក់	- ខ្សែភ្លើងដាច់ តំណខ្សែរលុង ខូច/ប៉ះជាមួយនឹងគ្រោងម៉ាស៊ីន	- ត្រួតពិនិត្យចំណុចលេចជ្រាបរបស់ចរន្ត អគ្គិសនីចូលគ្រោង និងតំណខ្សែផ្សេងៗ

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងគឺជាអ្វី?
២. តើ Heater មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
៣. តើ Timer មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី? មានប៉ុន្មានប្រភេទ?
៤. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង?
៥. ចូរអធិប្បាយពីដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង?
៦. ចូរអធិប្បាយពីការថែទាំម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងអគ្គិសនីឱ្យបានរក្សាភាព?

មេរៀនទី ១៤

ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ខ្សោយ (Overhead Projector)

Overhead Projector គឺជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់បញ្ជាក់ក្រដាសដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញដូចជា នៅក្នុងបន្ទប់រៀន បន្ទប់ប្រជុំ និងសិក្ខាសាលា វាផ្តល់ភាពងាយស្រួលមិនចាំបាច់ប្រើក្តារខៀនដើម្បីសរសេរដូចអតីតកាលទៀត។ វាមានភាពងាយស្រួល រូបភាពដែលបញ្ជាក់មានភាពលម្អិត និងច្បាស់លាស់ ក្រៅពីនេះនៅអាចពង្រីកបង្រួមរូបដើម្បីអធិប្បាយ និងពន្យល់បានទៀតផង។



រូបទី 14.1 Overhead Projector

១៤.១ គ្រឿងបន្ថែម និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់ខ្សោយ

១. **Working Stage** មានតួនាទីជាតួបញ្ជាក់រូបភាពពី Slide មាន Lens ពង្រីក វាអាចពង្រីករូបភាពរបស់ Slide ឱ្យមានភាពច្បាស់កាន់តែខ្លាំងឡើង។

២. **Projection Mirror** មានតួនាទីបញ្ជាក់រូបភាពពី Working Stage ទៅ Screen ទទួលរូបភាព វាអាចកំណត់កម្រិតកំពស់ ខ្ពស់-ទាប បានតាមតម្រូវការ។ ក្រៅពីនេះវាអាចកំណត់កម្រិតមុំបានចន្លោះពី 60 អង្សា ទៅ 360 អង្សាបានផងដែរ។

៣. **Objective Lens** មានតួនាទីចាប់រូបភាពពី Working Stage និង Screen។ វាជា Lens ពង្រីករូបភាពពីផ្នែកបញ្ជូនរូបទៅផ្នែកបញ្ជាក់រូប ហើយក៏ជា Lens កោងផតសម្រាប់បញ្ជាក់រូបភាពបានឆ្ងាយផងដែរ។

៤. **Focus Knob Scat** មានតួនាទីកំណត់ភាពច្បាស់របស់រូបភាព (ពង្រីក-បង្រួម) ឱ្យច្បាស់ ប្រសិនបើប្រើប្រាស់បានជាក់លាក់ឡើងទៅនឹងដៃសម្រាប់ចាប់កញ្ចប់បញ្ជាក់រូបភាព ម្យ៉ាងទៀតវាអាចកំណត់រយៈចម្ងាយ ឆ្ងាយ-ជិត បានដោយគ្រាន់តែមូលប្រើប្រាស់នៅត្រង់ដៃរបស់វាឡើង -ចុះ តែប៉ុណ្ណោះ។

៥. **Support Arm** មានតួនាទីចាប់ឈូកកញ្ចប់បញ្ជាក់រូបភាព និងប៊ូតុងកំណត់ Focus វាអាចបត់ បង្គូលគ្នាដើម្បីរក្សាទុកបាន។

៦. **Safety Switch** មានតួនាទីកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងឆាប់រហ័សនៅពេលណាដែលគម្របផ្នែកខាងលើត្រូវបានបើក នេះគឺដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ពីចរន្តអគ្គិសនីឆក់ និងពន្លឺដែលអាចបណ្តាលឱ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកបាន។

៧. Cord Storage ជាកន្លែងដាក់ខ្សែភ្លើងស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់ម៉ាស៊ីន វាផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកខ្សែភ្លើង។


៨. Cooling Fan មានតួនាទីបក់ផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ក្តៅដែលបណ្តាលមកពីអំពូលភ្លើងរបស់ម៉ាស៊ីនចេញតាមផ្នែកចំហៀងរបស់ម៉ាស៊ីន។

៩. Lamp Changer មានអានុភាពអគ្គីសនីចាប់ពី 250W-300W ប្រើជាមួយតង់ស្យុង 24V មានតួនាទីបញ្ចាំងពន្លឺទៅឱ្យរូបភាពដើម្បីបញ្ចាំងពន្លឺ និងរូបភាពទៅឱ្យ Working Stage។




រូបទី 14.2 Lamp Changer


គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុរបស់ Overhead Projector




រូបទី 14.3 គ្រឿងបង្ករបស់ Overhead Projector




រូបទី 14.4 គ្រឿងបង្ករបស់កញ្ចក់ និង Lens បញ្ចាំងរូប




រូបទី 14.5 គ្រឿងបន្លំផ្នែកខាងក្នុងរបស់ Overhead Projector




រូបទី 14.6 គ្រឿងបន្លំជើងទម្ររបស់ Lens



រូបទី 14.7 ដំណាក់កាលនៃការតម្លើង Lens ចូលជាមួយគម្រប Lens



រូបទី 14.8 សៀគ្វី Overhead Projector 220V




រូបទី 14.9 សៀគ្វី Overhead Projector 240V

១៤.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Overhead Projector


កាលណាភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនទៅនឹងប្រភពអគ្គិសនីនោះចរន្តអគ្គិសនីនឹងរត់ឆ្លងកាត់កុយស៊ីប ទំហំ 7A ខណៈពេលនេះមានចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតាក់ (Interlock Switch) តែម៉ាស៊ីននៅមិនទាន់ធ្វើការនៅឡើយទេ។ ពេលបើកកុងតាក់ (Interlock Switch) ធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ត្រង់ស្នូអគ្គិសនីចូលរំបំលួសបឋម (Primary Winding) ដែលមានរំបំលួសចេញមក 4 ឈុតគឺ (0, 1, 2, 4, 6) ដូចរូបទី 14.8។ ត្រង់ស្នូនឹងបំប្លែងភ្លើងចេញតាមរំបំលួសមធ្យម (Secondary Winding) ជាតង់ស្យុង 24V នៅពេលប្រើជាមួយនឹងតង់ស្យុង 220V និងតង់ស្យុង 36V ហើយតង់ស្យុង 240V ដូចរូបទី 14.9 សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងអំពូលម៉ាស៊ីនមាន ២។ ពេលដែលម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមដំណើរការកង្ហារក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការព្រមគ្នា ហើយបក់ខ្យល់ក្តៅចេញពីត្រង់ស្នូ និងអំពូលភ្លើង វាត្រូវបានតាមដានដោយ (Thermostat) ហើយវានឹងដំណើរការផ្តាច់សៀគ្វីនៅពេលសីតុណ្ហភាព ឡើងដល់ 120 អង្សាសេ។ សម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះគឺដើម្បីមិនឱ្យអំពូលភ្លើងដាច់ ហើយប្រសិនបើត្រូវការឱ្យម៉ាស៊ីនឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែបិទកុងតាក់ (OFF) ឬដកឈ្លាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។

ដំណាក់កាលការត្រៀមខ្លួនមុននឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន


១. រក្សាលំហូរកំណត់ Focus ទៅខាងមុខ ដោះដើមចេញពីទំពាក់ទាក់ដើង Lens




២. ទាញសរសរ និង Lens ឡើងឱ្យត្រង់



៣. កំណត់ Lens នៅ 90° ជាមួយនឹង Screen បញ្ចាំងរូប




៤. ដោតឈ្នាប់ចរន្ត និងកំណត់ Focus ហើយបើកកុងតាក់ឱ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការ



១៤.៣ វិធីប្រើប្រាស់ Overhead Projector

១. ត្រួតពិនិត្យចរន្តអគ្គិសនី តង់ស្យុងអគ្គិសនីឱ្យសមស្របនឹងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ម៉ាស៊ីន។
២. បើកកញ្ចក់បញ្ចាំងរូបភាពឡើង កំណត់មុំផ្ទៀងឡើងដើម្បីទទួលរូបភាពពី Screen។
៣. កុងតាក់ បិទ-បើក ម៉ាស៊ីនគ្រួសតនៅចំណុច (OFF) មុនពេលដោតឈ្នាប់ចរន្ត។
៤. កុងតាក់បន្ថែមបន្ថយពន្លឺអំពូលភ្លើងគ្រួសតនៅចំណុចតង់ស្យុងទាប (Low)។
៥. ចុចកុងតាក់បើកម៉ាស៊ីន (ON) ប្រសិនបើកង្ការដំណើរការមានន័យថាម៉ាស៊ីនដំណើរការធម្មតា។
៦. ដាក់បន្ទះដែលត្រូវបញ្ចាំងលើ Working Stage មូលប៊ូតុង Focus ដើម្បីកំណត់ភាពច្បាស់របស់រូបភាព។
៧. កំណត់កញ្ចក់បញ្ចាំង ឱ្យត្រូវជាមួយនឹង Screen។
៨. ដកឈ្នាប់ចរន្តដាក់ចូលត្រង់ច្រកដាក់ខ្សែភ្លើងឱ្យមានរបៀបក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច។
៩. ដាក់ម៉ាស៊ីនតាមរយៈប្រវែង និងស្តង់ដារនៃការតម្លើងមានដូចរូបទី 14.10។



រូបទី 14.10 ការដាក់ និងតម្លើង Overhead Projector

១៤.៤ ការថែទាំ Overhead Projector

១. ដំណើរការសម្អាតម៉ាស៊ីន គ្រួសបិទកញ្ចក់ (Projection Mirror) រាល់ពេលប្រើប្រាស់រួច ហើយមិនគួរប៉ះផ្នែកដែលជាកញ្ចក់ជាដាច់ខាតព្រោះអាចបណ្តាលឱ្យមានស្នាមបាន។

២. ប្រើក្រណាត់ស្អាតជ្រលក់ទឹក ដូតសម្អាត មិនគួរប្រើក្រណាត់គ្រើម ក្រណាត់ដូតមុខ ក្រដាសទៅដូតកញ្ចក់ និង Lens ជាប់ខាត។

៣. ដំណើរការសម្អាត Lens និងកញ្ចក់ អាចប្រើទឹកស្អាតដើម្បីលាងសម្អាតបាន។

៤. ការដោះ និងផ្លាស់ប្តូរអំពូលត្រូវបិទកុងតាក់ Lamp Changer នៅត្រង់ Main ជាមុនសិន ហើយត្រូវដាក់កុងតាក់ឱ្យចំកន្លែងសមរម្យ ព្រោះបើមិនដូច្នោះទេពេលដែលបើកម៉ាស៊ីនមកអំពូលនឹងមិនភ្លឺ។

ដំណាក់កាលនៃការប្តូរអំពូល

១. ដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីហើយត្រូវរងចាំទាល់តែម៉ាស៊ីនចុះត្រជាក់។

២. ចុចប៊ូតុង Lock គម្របហើយលើក Working Stage ចេញ។

៣. ព្រាអង្កៀកលោហៈនៅចំហៀងរបស់សំបក (Condenser Lens) ហើយលើកឡើងលើ។

៤. ដោះយកអំពូលដែលខូចចេញ។

៥. យកអំពូលថ្មីដាក់ចូល ដោយត្រូវដាក់រេស៊ីស្តង់របស់អំពូលឱ្យនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាល Working Stage ហើយគួរប្រើស្រោមដៃការពារដើម្បីជៀសវាងមិនឱ្យមានស្នាមម្រាមដៃជាប់ជាមួយនឹងអំពូល។

៦. តម្លើងសំបក (Condenser Lens) និង Working Stage ចូលកន្លែងដើមហើយត្រូវចុចសំបក (Condenser Lens) នៅត្រង់ចំណុចបិទ។

ចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្ន និងការពារសុវត្ថិភាព

១. គួរត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្តឱ្យវាស្ថិតនៅក្នុងសភាពល្អជានិច្ច។

២. ប្រសិនបើត្រូវការប្តូរអំពូលថ្មីត្រូវចាំឱ្យម៉ាស៊ីនចុះត្រជាក់សិន។

៣. មិនគួរចាប់ និងប៉ះបន្ទះកញ្ចក់បញ្ចាំងរូបភាពទេព្រោះអាចធ្វើឱ្យមានជាស្នាមបាន។

៤. មុនពេលចុចកុងតាក់បើកម៉ាស៊ីន ត្រូវមូលកញ្ចក់បញ្ចាំងរូបទៅតាមតម្រូវការជាមុនសិន។

៥. ការត្រួតពិនិត្យ ជួសជុលត្រូវឱ្យជាងបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនាញជាអ្នកជួសជុលតែប៉ុណ្ណោះ។

៦. គួរដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីសិនមុនពេលដំណើរការសម្អាតគ្រប់ពេល។

៧. ពេលឈប់ប្រើប្រាស់ត្រូវប្រមូលខ្សែដាក់នៅត្រង់ច្រកដាក់ខ្សែភ្លើងឱ្យរៀបរយ។

តារាងទី 14.1 ការត្រួតពិនិត្យ និងជួសជុល Overhead Projector

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
១. រូបភាពនៅលើ Screen មិនភ្លឺ	- គ្មានភ្លើងចូលម៉ាស៊ីន - អំពូលភ្លើងជាប់ - អំពូលភ្លើងខុសខ្នាត	- ត្រួតពិនិត្យ Fuse និងខ្សែភ្លើង - ប្តូរអំពូលថ្មី - ប្តូរអំពូលឱ្យសមរម្យ
២. រូបភាពនៅលើ Screen ញ័រ មិនច្បាស់	- កន្លែងដាក់ម៉ាស៊ីនមិនស្មើ	- រៀបចំកន្លែងដាក់ម៉ាស៊ីនឱ្យរាបស្មើ
៣. រូបភាពនៅលើ Screen មិនច្បាស់	- បន្ទះ Fresnel Lens នៅក្នុងសភាពមិន Balance - អំពូលភ្លើងនៅកណ្តាលបានមិនបញ្ចាំងពន្លឺ	- ដាក់បន្ទះ Fresnel Lens ឱ្យ Balance - ត្រួតពិនិត្យអំពូលភ្លើង និងកំណត់កញ្ចក់បញ្ចាំងពន្លឺ

	- ប៊ូតុងកំណត់ Focus ខូច	- កំណត់ប៊ូតុងកំណត់ Focus
៤. អំពូលភ្លើង និងកង្ហារមិនដំណើរការ	- Fuse ជាប់គ្នានភ្លើងចូលម៉ាស៊ីន - គម្របបិទម៉ាស៊ីនមិនជិតល្អ - មានវត្ថុបាំងច្រកខ្យល់ចេញ - កុងតាក់ បិទ-បើក ខូច	- ប្តូរ Fuse ថ្មី - បិទគម្របម៉ាស៊ីនឱ្យជិតល្អ - យកវត្ថុដែលជាប់នោះចេញ - ប្តូរកុងតាក់ថ្មី

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើ Overhead Projector គឺជាអ្វី?
២. តើគ្រឿងបន្លំរបស់ Overhead Projector មានអ្វីខ្លះ? ចូរអធិប្បាយពីតួនាទីគ្រឿងបន្លំនីមួយៗ?
៣. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Overhead Projector?
៤. តើដំណាក់កាលនៃការត្រៀមខ្លួនមុននឹងប្រើ Overhead Projector មានអ្វីខ្លះ?
៥. ចូរអធិប្បាយពីវិធីនៃការប្រើប្រាស់ Overhead Projector?
៦. តើដំណាក់កាលនៃការប្តូរអំពូល Overhead Projector មានអ្វីខ្លះ?

មេរៀនទី ១៥

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders)

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders) ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីខ្នាតតូចមួយប្រភេទដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់កិនអាហារ បន្លែផ្លែឈើផ្សេងៗ ដូចជា ក្រឡុកសាច់សត្វ អាហារក្រៀម ម្ជូសក្រៀម សណ្តែកដី គ្រាប់កាហ្វេ និងកិនផ្លែឈើធ្វើជាទឹកក្រឡុកជាដើម។ ឧបករណ៍នេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការកិនអាហារ និងក្រឡុកទឹកផ្លែឈើផ្សេងៗ។



រូបទី 15.1 ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders)

១៥.១ គ្រឿងបន្ថែម និងសមាសធាតុសំខាន់ៗ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

១. ប៉ូតែរ (Container) មានតួនាទីជាផ្នែកផ្ទុកអាហារផ្លែឈើដែលត្រូវការកិន និងក្រឡុកឱ្យហ្មត់។ វាមានភាពរឹងមាំ និងធននឹងការប្រើប្រាស់ ហើយវាត្រូវបានគេបែងចែកជា ២ ប្រភេទ គឺ ប៉ូតែរប្រភេទកិន ក្រឡុកផ្លែឈើ និងប៉ូតែរប្រភេទកិនអាហារ។



ក. ប៉ូតែរប្រភេទក្រឡុកផ្លែឈើ




ខ. ប៉ូតែរប្រភេទកិនអាហារ

រូបទី 15.2 ប៉ូតែរប្រភេទផ្សេងៗ របស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

២. ជើងម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Base) មានតួនាទីទ្រទ្រង់ប៉ូតែរ និងជាផ្នែកចាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ របស់ម៉ាស៊ីន ដូចជា ម៉ូទ័រផ្នែកបិទ និងកុងតាក់គ្រប់គ្រងជាដើម។

៣. Universal Motor មានតួនាទីបង្វិលផ្នែកបិទដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្កូលម៉ូទ័រ (Rotor) ដើម្បីដំណើរការកិន និងក្រឡុកអាហារដោយល្បឿនខ្ពស់ហើយថេរ។




រូបទី 15.3 គ្រឿងបង្កើនរបស់ Universal Motor

៤. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) មានតួនាទីគ្រប់គ្រងការបើក-បិទ (ON-OFF) ម៉ាស៊ីន និងគ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់។


៥. ផ្នែកកាំបិទ (knife Blade) មានតួនាទីក្រឡុក និងកាត់អាហារឱ្យល្អិតដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ វាត្រូវបានចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នូលម៉ូទ័រមានចំនួនពី 3-4 ស្លាប។

៦. ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control) ជាឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចសម្រាប់គ្រប់គ្រងលំដាប់ល្បឿនដែលមានសៀគ្វីគ្រប់គ្រងផ្ទុំឡើងពី អេសស៊ីអា (SCR) ឌីយ៉ូដ (Diode) និងរេស៊ីស្តង់ (Resistor) ។



រូបទី 15.4 ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចនៅក្នុងសៀគ្វីគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ូទ័រ

1. ជើងម៉ាស៊ីន
2. ឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនី
3. ជើងម៉ូទ័រ
4. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន
5. ស្ថាតទ័រ (Starter) និងរ៉ប៉ូល្លស
6. Universal Motor
7. គម្របជើងម៉ាស៊ីន និងកុងតាក់គ្រប់គ្រង
8. ជើងទម្រង់កែវ
9. កាំបិទកិនក្រឡុកអាហារ
10. ថ្នាំកែវ
11. គម្របិទមាត់ថ្នាំកែវ




គ្រឿងបន្លំសំខាន់ៗ របស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុក



រូបទី 15.5 គ្រឿងបន្លំម៉ាស៊ីនក្រឡុក

១៥.២ គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

កាលណាភ្ជាប់ប្រភពអគ្គិសនីនឹងម៉ាស៊ីនក្រឡុក ចរន្តអគ្គិសនីនឹងរត់ឆ្លងកាត់សៀគ្វីគ្រប់គ្រងល្បឿនដែលមានដូចក្នុងរូបទី 15.6 ហើយឆ្លងកាត់អេស៊ីស្តង់ត្រប់គ្រងដែលតជាសេរីជាមួយគ្នា ធ្វើឱ្យមានការទម្លាក់តង់ស្យុងលើអេស៊ីស្តង់ត្រប់គ្រងនីមួយៗដែលមានតម្លៃតិច ឬច្រើនអាស្រ័យទៅលើតម្លៃរបស់អេស៊ីស្តង់ត្រប់គ្រងនីមួយៗកំណត់លំដាប់ល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រអាចធ្វើទៅបានដោយមូលកុងតាក់ទៅត្រង់ដំណែង R_1 ធ្វើឱ្យមានតម្លៃខុសគ្នារវាងដើង Gate ជាមួយនឹង Anode ធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ SCR ទៅម៉ូទ័រធ្វើឱ្យម៉ូទ័រវិលបាន។ តម្លៃអេស៊ីស្តង់ត្រប់គ្រងដែលតរៀងរាល់គ្នា គឺជាតួគ្រប់គ្រងអត្រាលំហូររបស់ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ (SCR)។ ប្រសិនបើយើងមូលកុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនទៅតំណែងដែលមានតម្លៃអេស៊ីស្តង់ត្រប់គ្រងតិច នឹងធ្វើឱ្យម៉ូទ័រវិលកាន់តែលឿនផងដែរ។ កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនខ្ពស់បំផុតត្រូវបានតម្លៃជាមួយនឹង SCR ដើម្បីធ្វើការជំនួស SCR នៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ធ្វើឱ្យ SCR អាយុកាលការប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរ ដោយចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យម៉ូទ័រដោយផ្ទាល់ ធ្វើឱ្យម៉ូទ័រវិលក្នុងល្បឿនដុំខ្ពស់។ ការបញ្ឈប់ដំណើរការម៉ាស៊ីនអាចធ្វើបានដោយគ្រាន់តែចុចកុងតាក់បិទ (OFF) ឬដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។



រូបទី 15.6 សៀគ្វីគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ូទ័រម៉ាស៊ីនក្រឡុក

តារាងទី 15.1 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយបញ្ហាម៉ាស៊ីនក្រឡុក

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. ម៉ាស៊ីនក្រឡុកមិនដំណើរការ	- គ្មានភ្លើងចូលម៉ាស៊ីន - ប៉ូម៉ូទ័រ/ប៉ូម៉ូទ័រដាច់ - កុងតាក់បិទ - បើកខូច	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើងតូចម៉ាស៊ីន - ប្តូរម៉ូទ័រ/ប៉ូម៉ូទ័រថ្មី - ត្រួតពិនិត្យកុងតាក់បិទ-បើក
2. ម៉ាស៊ីនក្រឡុកគ្រប់គ្រងល្បឿនមិនបាន	- កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនខូច - ប៉ូម៉ូទ័រ Field ម៉ូទ័រដាច់	- ប្តូរកុងតាក់ថ្មី - ប្តូរប៉ូម៉ូទ័រ Field Coil ថ្មី
3. ម៉ាស៊ីនមានសម្លេងខ្លាំងនៅពេលដំណើរការ	- ស្នូលបង្វិលម៉ូទ័ររលុង - ស្នូលចាប់កាំបិទរលុង - កាំបិទកកិតស៊ីប៉ូកែវ	- ម្ជុលរឹតស្នូលបង្វិលម៉ូទ័រ - ម្ជុលរឹតកាំបិទឱ្យណែន - កំណត់/រឹតកាំបិទឱ្យត្រូវកន្លែងហើយម្ជុលឱ្យណែន
4. ស្នូលបង្វិលរបស់ម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការ	- ស្នូលបង្វិលម៉ាស៊ីនខូច - ខ្សែពានស្នូលបង្វិលខូច - ដាក់ប៉ូកែវចូលជាមួយនឹងជើងមិនណែន - ស្នូលបង្វិលស្អិត	- ត្រួតពិនិត្យជួសជុលស្នូលបង្វិល - ប្តូរខ្សែពាន - កំណត់ប៉ូកែវចូលជើងឱ្យណែន - ដាក់ប្រេងអ៊ីលបន្ថែម

សំណួរប្រចាំមេរៀន

1. តើម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនីគឺជាអ្វី?
2. តើគ្រឿងបន្លំរបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនីមានអ្វីខ្លះ?
3. តើម៉ូទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនីមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
4. តើប៉ូកែវម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនីមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី?
5. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនី?

មេរៀនទី ១៦

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Washers)


ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានភាពនិយមប្រើជាទូទៅ ពីព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបោកគក់ និងលាងជម្រះសម្លៀកបំពាក់។ ម្យ៉ាងទៀតអាចសន្សំសំចៃពេលវេលាហើយវាសមជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនសូវមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការបោកសម្លៀកបំពាក់ បន្ថែមពីនេះទៀតវាជាបរិក្ខារអគ្គិសនីដ៏ទាន់សម័យមួយប្រភេទផងដែរ។




រូបទី 16.1 ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

១៦.១ គ្រឿងបន្ថែមសំខាន់ៗ របស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

១. ផ្ទាំងបញ្ជា (Panel Control) មានតួនាទីជាតួបញ្ជា គ្រប់គ្រងក្នុងតាក់ បញ្ជាដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់តាមដែលកំណត់ទុក។



រូបទី 16.2 ផ្ទាំងបញ្ជាដំណើរការ



រូបទី 16.3 កាលីប៊ែរគ្រប់គ្រងដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

១.១ កាលីបកំណត់ពេលវេលា (Wash Timer) មានតួនាទីជាតួកំណត់ពេលវេលាឱ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការតាមរយៈពេលដែលបានកំណត់ទុក (ក)។

១.២ កាលីបជ្រើសរើសប្រភេទបង្ហូរទឹកចេញ (Drain Selector) មានតួនាទីជាតួបង្ហូរទឹកចេញពីម៉ាស៊ីនក្រោយពីបោកសម្លៀកបំពាក់រួច មានកាលីប 2 គឺ Wash & Rinse សម្រាប់ការបោកសម្លៀកបំពាក់ និងលាងសម្អាតសាប៊ូចេញ ហើយ Drain សម្រាប់បង្ហូរទឹកចេញពីម៉ាស៊ីន (ខ)។

១.៣ កាលីបកំណត់ពេលក្នុងការបង្វិល (Spin Timer) មានតួនាទីកំណត់ពេលវេលាងការក្រឡុកសម្លៀកបំពាក់ឱ្យស្ងួតទឹកក្រោយពីបោកសម្អាតរួចហើយ (គ)។


តារាងទី 16.1 រយៈពេលក្នុងការបោកគក់សម្លៀកបំពាក់

ប្រភេទសម្លៀកបំពាក់	រយៈពេលក្នុងការបោកគក់សម្លៀកបំពាក់
សម្លៀកបំពាក់សាច់ស្ពឺង	១ នាទី
អាវប៉ាក/អាវបាក់	១-៣ នាទី
សម្លៀកបំពាក់ក្នុង	៣-៥ នាទី
ក្រណាត់កម្រាល និងកន្សែងជូតខ្លួន	៥ នាទី

២. គម្របបិទម៉ាស៊ីន (Washing Cover) មានតួនាទីជាតួបិទម៉ាស៊ីនដើម្បីការពារសម្លៀកបំពាក់ និងទឹកខ្ចាតចេញមកក្រៅនៅខណៈដែលម៉ាស៊ីនកំពុងដំណើរការ។

៣. ធុងត្រងកំទេចកំទី (Lint Filter) មានតួនាទីជាតួត្រងកំទេចកំទី លម្អងធូលី ដី និងខ្សាច់ដែលចេញពីទឹកនិងសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្លៀកបំពាក់ស្អាត។

៤. ធុងបោកគក់ (Tube) មានតួនាទីបោកគក់ មានពីរប្រភេទដែលនិយមប្រើគឺ ធុងស្ពាន់លេស ចំណុចល្អគឺធុងនឹងកម្លាំងបោកគក់របស់ម៉ាស៊ីន និងការកូតស្នាមដែលបណ្តាលមកពីការបោកគក់ គ្មានស្នាម និងគ្មានក្រមរំស្មៃកោះជាប់ជាមួយនឹងធុង។ ឯមួយប្រភេទហើយមួយប្រភេទទៀតគឺធុងប្រភេទប្លាស្ទិកធម្មតា ធុងប្រភេទនេះមានចំណុចមិនសូវល្អគឺ មិនធន់អាចមានស្នាមកូតងាយ និងមានក្រមរំស្មៃកោះជាប់ជាមួយនឹងធុងនៅពេលប្រើប្រាស់យូរៗ ទៅ។



ក. ធុងបោកសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទ Stain-less



ខ. ធុងបោកសម្លៀកបំពាក់ប្រភេទប្លាស្ទិកធម្មតា

រូបទី 16.4 ធុងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

៥. ស្លាបផ្គិតកូទឹក (Pulsator) មានតួនាទីសម្រាប់បង្វិលទឹក និងបោកសម្លៀកបំពាក់។ វាត្រូវបានដាក់តម្កើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រម៉ាស៊ីន មានរូបរាងច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានតាមលក្ខណៈដំណើរការផ្សេងៗគ្នា។



រូបទី 16.5 ស្លាបបង្វិលទឹក

៦. គម្របបិទម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ (Spin Dryer Cover) មានតួនាទីជាតួបិទផ្នែកក្រឡុក សម្លៀកបំពាក់ឱ្យស្ងួត។ វាមានគ្រឿងបង្កើនសំខាន់ៗពីរផ្នែកគឺ គម្របបិទម៉ាស៊ីនក្រឡុកសម្លៀកបំពាក់ និងគម្របសុវត្ថិភាព (Safety Cover) វាសង្កត់គ្របពីលើសម្លៀកបំពាក់ក្នុងធុងក្រឡុកនៅខាងក្នុង។




រូបទី 16.6 គម្របសុវត្ថិភាព

៧. កញ្ចែងក្រឡុកសម្រស់ទឹក (Spin Dryer Basket) សម្រាប់ដាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលបានបោកសម្អាតរួចរាល់ហើយ យកមកដាក់បោកក្រឡុកម្តងទៀតដើម្បីពូតឱ្យស្រស់ទឹក។



រូបទី 16.7 កញ្ចែងក្រឡុកសម្រស់ទឹក (Spin Dryer Basket)

៨. ទុយោបង្ហូរទឹក ជាទុយោបង្ហូរទឹកដែលអាចពត់បត់បែនបាន ផ្នែកខាងចុងរបស់ទុយោម្ខាងត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងតួម៉ាស៊ីន វាមានតួនាទីជាតួបង្ហូរទឹកចេញពីម៉ាស៊ីន។




ខ. ការតម្លឹងទុរយោបង្គរទឹកចូលម៉ាស៊ីន


រូបទី 16.8 ការតម្លឹងទុយោបង្កើនទឹកម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុទូទៅរបស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់យីហោផ្សេងៗ៖



ក. គ្រឿងបង្ក និងសមាសធាតុម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ LG



ខ. គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ Hitachi

រូបទី 16.9 គ្រឿងបង្កំ និងសមាសធាតុម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

១៦.២ តំហែទាំម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់


ផ្នែកតួម៉ាស៊ីន

១. គួរដកឈ្លាបចរន្តចេញសិនមុននឹងត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើតំហែទាំដើម្បីសុវត្ថិភាព។
២. គួរដំណើរការសម្អាតម៉ាស៊ីនដោយលាងទឹកសម្អាតដែលមានកំហាប់ទាប ហើយប្រើក្រណាត់ជូតសម្អាតស្រាលៗ ជុំវិញគ្រឿងម៉ាស៊ីន។
៣. ហាមប្រើម្សៅខាត់ ឬទឹកថ្នាំគីមីដូចជា Benzine, Thinner ដុសជូតម៉ាស៊ីនជាដាច់ខាត ព្រោះអាចធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីន និងសមាសធាតុផ្សេងៗ ដែលជាប្លាស្ទិកអាចខូចខាតបាន។

ផ្នែកស្លាបក្រឡកទឹក

ប្រសិនបើប្រទះឃើញស្លាបម៉ាស៊ីនមាន ឡេវ៉ាអ៊ែរ-ខោ និងវត្ថុផ្សេងៗ ចូលទៅកោះជាប់គួរអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

១. ប្រើតួឈើស្រដាច់ដែលចាប់នៅត្រង់ចំណុចកណ្តាលស្លាបចេញ រួចលើកស្លាបចេញហើយយកវត្ថុដែលនៅក្នុងនោះចេញ។
២. ដាក់ស្លាបចូលទៅកន្លែងដើមរួចហើយម្តងចាប់វិញវិញ។



រូបទី 16.10 ការយកវត្ថុផ្សេងៗ ដូចជា ឡេវ៉ាអ៊ែរ-ខោ ចេញពីម៉ាស៊ីន

ដំណើរការសម្អាតតម្រង (Rinse Filter)


១. ដោះតម្រងទឹកចេញ ដោយទាញតាមទិសរបស់សញ្ញាព្រួញដូចរូបខាងក្រោម។
២. ប្រើដៃ ឬប្រាសដុសយកសំឡីដែលកោះជាប់ជាមួយនឹងតម្រងចេញឱ្យអស់។
៣. ដាក់តម្រងចូលកន្លែងដើមដោយស៊ីកផ្នែកខាងក្រោមរបស់តម្រងចូលទៅក្នុងច្រករបស់ធុងបោកសម្អាត ដូចរូបទី ៣ ហើយសង្កត់ចុះទៅក្នុងប្រឡោះតាមទិសដៅសញ្ញាព្រួញដែលបានបង្ហាញ។



រូបទី 16.11 ដំណើរការសម្អាតតម្រង

ដំណើរការសម្អាតតម្រងក្រណាត់ (Lint Filter)


១. ដោះរួចទាញតម្រងចេញ (ក)។
២. យកតម្រងក្រណាត់ព្រលាត់ត្រឡប់ចេញក្រោយយកទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹករួចបោកសម្អាតឱ្យស្អាត (ខ)។
៣. យកតម្រងដាក់ចូលទៅកន្លែងដើមវិញ (គ)។



រូបទី 16.12 ការសម្អាតតម្រងក្រណាត់

ការតម្លៃដី (Grounding Connect)

១. គួរតម្លៃភ្លើងចូលជាមួយនឹងបង្គោលទង់ដែលរួចកប់ចូលក្នុងដីសើមជម្រៅប្រហែល 75 cm។
២. តម្លៃដីចូលជាមួយតំណខ្សែដីនៅក្នុងព្រី។
៣. ប្រសិនបើជាក់នៅបរិវេណដែលមិនអាចតម្លៃដីបាន យើងត្រូវតម្លើង Breaker ការពារឆ្លងចរន្តដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពេលប្រើប្រាស់។



រូបទី 16.13 ការតម្លៃដីចូលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

១៦.៣ សេចក្តីណែនាំ និងចំណុចគួរប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់

១. ហាមដាក់ដៃចូលទៅក្នុងកញ្ចែងសម្លៀកបំពាក់នៅខណៈពេលដែលម៉ាស៊ីនកំពុងដំណើរការជាដាច់ខាត
២. ហាមដាក់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់នៅបរិវេណដែលមានលម្អងធូលី និងបរិវេណដែលមានសំណើមខ្ពស់ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យមានការឆ្លងចរន្តដែលបណ្តាលឱ្យធ្លាក់បាន
៣. មិនគួរដោតឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចូលក្នុងព្រីតែមួយច្រើនពេកព្រោះអាចបណ្តាលជាបែកផ្កាភ្លើងហើយឆាបឆ្លងចរន្តបាន
៤. គួរត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង ឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីជាប្រចាំ ត្រូវឱ្យវាស្ថិតនៅសភាពល្អ និងអាចប្រើប្រាស់បានជានិច្ច។


វិធីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

ការត្រៀមខ្លួនមុននឹងដំណើរការបោកសម្លៀកបំពាក់

១. តទុយោទឹកចូលជាមួយទុយោចែកទឹកអង្កត់ផ្ចិតត្រូវមិនលើសពី 15cm (រូបទី 16.14)។
២. សិកក្បាលដំណទឹកចូលជាមួយនឹងប្រភពទឹកចូល (រូបទី 16.15)។
៣. តទុយោទឹកដែលត្រូវបង្ហូរទឹកចោលចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឱ្យរួចរាល់មុននឹងប្រើប្រាស់។
៤. គួរអានសេចក្តីណែនាំអំពីវិធីប្រើប្រាស់ឱ្យបានយល់ជាមុនសិន ហើយគួរជ្រើសរើសសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវបោកសម្អាតឱ្យសមរម្យផងដែរ។
៥. មុនពេលបោកសម្លៀកបំពាក់គួរត្រួតពិនិត្យ និងយកវត្ថុដែលនៅក្នុងហោប៉ៅ អាវ-ខោ ចេញជាមុនសិនព្រោះពេលដែលម៉ាស៊ីនដំណើរការវត្ថុនេះអាចដាច់ធ្លាក់ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលជាហេតុអាចធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនខូចបាន។




រូបទី 16.14 ការតតំណទុយោទឹកចូលម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់




រូបទី 16.15 ការតទុយោបង្ហូរទឹកចោលចូលម៉ាស៊ីន

6. គួរព្រាកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ និងសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ចេញពីគ្នាសិនមុននឹងដំណើរការបោកសម្អាតសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងទៀត។



រូបទី 16.16 ត្រួតពិនិត្យវត្ថុផ្សេងៗ ដែលជាប់នៅក្នុងហោប៉ៅ




រូបទី 16.17 ការតម្លើងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

ដំណាក់កាលនៃវិធីសាស្ត្រការប្រើម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

១. មូលកាលីបគ្រប់គ្រងល្បឿនទៅត្រង់ Wash Rinse
២. មូលកាលីបគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកទៅត្រង់ Wash
៣. បង្ហាញទឹកចូលទៅក្នុងធុងបោកសម្លៀកបំពាក់តាមកម្រិតដែលត្រូវការបោកសម្លៀកបំពាក់
៤. ដាក់សាប៊ូ និងទឹកក្រអូបចូលទៅក្នុងធុងរួចបិទគម្របម៉ាស៊ីន
៥. កំណត់ពេលត្រង់កាលីប Wash Timer ដើម្បីឱ្យដំណើរការតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុក
៦. ពេលបោកសម្លៀកបំពាក់រួចរាល់ហើយមូលកាលីបគ្រប់គ្រងល្បឿនទៅត្រង់ Drain ដើម្បីបង្ហាញទឹកចេញពីម៉ាស៊ីន
៧. បង្ហាញទឹកស្អាតចូលម៉ាស៊ីនម្តងទៀតដើម្បីដំណើរការលាងសម្អាតសាប៊ូចេញពីសម្លៀកបំពាក់ម្តងទៀត
៨. យកសម្លៀកបំពាក់ដែលបោកសម្អាតរួចដាក់ចូលក្នុងកំព្រែង ដើម្បីពួតទឹកចេញពីសម្លៀកបំពាក់ឱ្យស្រស់ទឹក។
៩. ត្រូវលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនរាល់ពេលដែលបោកសម្លៀកបំពាក់រួចរាល់។

តារាងទី 16.2 កម្រិតទឹក និងបរិមាណរបស់សាប៊ូ

	កម្រិតទឹក	បរិមាណទឹក (L)	ម្សៅសាប៊ូ (g)
	3	41 L	55 g
	2	36 L	48 g
	1	31 L	41 g

តំរូវការម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

១. គួរដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច។
២. មិនគួរប្រើទឹកក្តៅ និងទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសពី 50 °C ដើម្បីបោកសម្លៀកបំពាក់ ព្រោះអាចធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនខូចបាន។
៣. គួរត្រួតពិនិត្យវត្ថុដែលមានភាពមុតដូចជា កាក់ ខ្មៅដៃ និងបិចដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនព្រោះអាចធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនខូចបាន។
៤. គួរបើកទឹកឱ្យសមល្មម មិនគួរបណ្តោយឱ្យទឹកហៀរចេញមកក្រៅទេព្រោះទឹកអាចទៅប៉ះជាមួយនឹងឧបករណ៍អគ្គិសនីដែលអាចធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីលេចជ្រាបបាន។
៥. គួរតម្កើងខ្សែជីបាបភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដើម្បីការពារចរន្តអគ្គិសនីលេចជ្រាប។
៦. គួរដាក់ម៉ាស៊ីននៅកន្លែងស្ងួតអាចផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសបានស្រួល ហើយកម្រាលត្រូវរាបស្មើ។
៧. ត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងម៉ាស៊ីនជាប្រចាំដើម្បីសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់។
៨. ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយគួរប្រើក្រណាត់ស្អាតជូតសម្អាតម៉ាស៊ីនឱ្យស្អាត។
៩. ត្រួតពិនិត្យទុយោបង្ហូរទឹកចេញ និងតំណទុយោផ្សេងៗ ជាប្រចាំ ហើយត្រូវឱ្យវាស្ថិតក្នុងសភាពប្រក្រតីជានិច្ច។
១០. មិនគួរជួសជុលម៉ាស៊ីនដោយខ្លួនឯងទេ គួរពិភាក្សាជាមួយនឹងជាងបច្ចេកទេស និងអ្នកជំនាញ។

តារាងទី 16.3 ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់

អាការៈ	មូលហេតុ	ការជួសជុល និងដំណោះស្រាយ
1. បើកកុងតាក់ហើយម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការ	- គ្មានចរន្តអគ្គិសនីចូលម៉ាស៊ីន - កុងតាក់គ្រប់គ្រងខូច - រំបុល្លសម៉ូទ័រឆ្លងចរន្ត	- ត្រួតពិនិត្យឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើង - ត្រួតពិនិត្យកុងតាក់គ្រប់គ្រង - ប្តូរម៉ូទ័រថ្មី
2. មានសម្លេងខុសធម្មតាហើយម៉ាស៊ីនញ័រនៅពេលដំណើរការ	- ស្នូលផ្ចិតក្រឡុកសម្លៀកបំពាក់រលុង - ប៊ូឡុងចាប់ម៉ូទ័ររលុង - ម៉ូទ័រដំណើរការធ្ងន់លើសកម្លាំង	- មូលប៊ូឡុងស្នូលផ្ចិតឱ្យណែន - ត្រួតពិនិត្យប៊ូឡុងចាប់ម៉ូទ័រ - បន្ថយចំនួនសម្លៀកបំពាក់ដែលដាក់បោកសម្អាត
3. ម៉ាស៊ីនមានក្លិនខ្លោច-ឆ្លងចរន្ត	- រំបុល្លសម៉ូទ័រឆ្លងចរន្ត - ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី	- ត្រួតពិនិត្យជួសជុលម៉ូទ័រ - ត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីអគ្គិសនី

4. មានភ្លើងឆក់ និងមានចរន្តឆ្លងចុះដី	- មានខ្សែភ្លើងប៉ះជាមួយនឹងសំបករបស់ម៉ូទ័រ - ខ្សែដីដាច់-ខូច	- ត្រួតពិនិត្យខ្សែភ្លើង - ត្រួតពិនិត្យខ្សែដី
5. មានទឹកលេចជ្រាបចេញពីម៉ាស៊ីន	- ទុយោទឹកតូចលម្អិតម៉ាស៊ីនរលុង - ធុងបោកសម្លៀកបំពាក់បែក - ទុយោបង្ហូរទឹកចេញពីម៉ាស៊ីនលេចជ្រាប	- មូលក្បាលតំណាងឱ្យណែន - ត្រួតពិនិត្យធុងបោកគក់ - ត្រួតពិនិត្យស្នាមលេចទុយោ-បូរទុយោថ្មី
6. ម៉ាស៊ីនមិនដំណើរការតាមកំណត់	- កុងតាក់ Timer ខូច - តសៀត្រីអគ្គិសនីខុស	- ធ្វើការប្តូរកុងតាក់ Timer ថ្មី - ត្រួតពិនិត្យតសៀត្រីអគ្គិសនី
7. ស្នូល និងស្លាបក្រឡុកសម្លៀកបំពាក់មិនវិល	- ឈ្មាប់ចរន្តអគ្គិសនីរលុង - មានវត្ថុមូលជាប់នៅក្នុងប្រឡោះស្នូលបង្វិលស្លាប - ម៉ូទ័រខូច	- ត្រួតពិនិត្យឈ្មាប់ចរន្តអគ្គិសនី - យកវត្ថុដែលជាប់នោះចេញ - ត្រួតពិនិត្យម៉ូទ័រ និងជួសជុលម៉ូទ័រ
8. ធុងក្រឡុកសម្រស់ទឹកមិនដំណើរការ	- បិទគម្របរបស់វាមិនជិតល្អ - មានសម្លៀកបំពាក់ធ្លាក់ចូលច្រកធុងក្រឡុកសម្រស់នឹងធុងជាន់ក្រៅ	- បិទគម្របរបស់វាឱ្យជិត - យកសម្លៀកបំពាក់ពីច្រកទាំងពីរនោះចេញឱ្យអស់
9. ក្រឡុកសម្រស់ទឹកមិនសូវស្រស់ល្អ	- ដាក់សម្លៀកបំពាក់គ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ - មានក្រណាត់ធ្លាក់ចូលទៅបិទច្រកបង្ហូរទឹកចេញពីធុងជាន់ក្រៅ	- ចាត់វិធីសម្លៀកបំពាក់សាជាថ្មី - ត្រួតពិនិត្យច្រកបង្ហូរទឹកចេញមិនឱ្យកកស្ទះ
10. មានទឹកលេចជ្រាបចេញមកតាមទុយោបង្ហូរទឹកនៅខណៈពេលដែលកំពុងដំណើរការ	- កំទេចក្រណាត់ជាប់ត្រង់ ច្រកបង្ហូរទឹកចេញ	- យកកំទេចក្រណាត់ចេញពីច្រក ឬផ្លូវបង្ហូរទឹកនោះចេញ

សំណួរប្រចាំមេរៀន

១. តើ Automatic Washer គឺជាអ្វី ?
២. តើគ្រឿងបង្កប់របស់ Automatic Washer មានអ្វីខ្លះ ?
៣. តើ Drain Selector គឺជាអ្វី ?
៤. តើ Lint filter គឺជាអ្វី ?
៥. តើ Tub គឺជាអ្វី ?
៦. ចូរអធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Automatic Washer អគ្គិសនី ?
៧. ចូររៀបរាប់ពីវិធីប្រើប្រាស់ Automatic Washer អគ្គិសនីឱ្យបានក្បោះក្បាយ ?

**កម្រងចម្លើយមេរៀននីមួយៗ នៃមុខវិជ្ជា
តំហែទាំ និងជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី**

មេរៀនទី ១ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី

១. តួឆ្នើស ជាឧបករណ៍ប្រើសម្រាប់មូល ឬដោះត្រីស (Screw) និងខ្នៅ (Nut) ដោយបែងចែកតាមលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់គឺ តួឆ្នើសក្បាលសំប៉ែត (Straight-Edge Screwdriver) តួឆ្នើសក្បាលផ្កា (Phillips-Head Screwdriver) និងតួឆ្នើស 6 ជ្រុង (Hexagonal Socket)។ សម្រាប់តួឆ្នើសប្រភេទរបស់តួឆ្នើសមានដូចជា៖

- តួឆ្នើសក្បាលសំប៉ែត (Straight-Edge Screwdriver)
- តួឆ្នើសក្បាលផ្កា (Phillips-Head Screwdriver)
- ឆ្នើស 6 ជ្រុង (Hexagonal Socket)

២. ដង្កាប់ទូទៅ ជាទូទៅគេនិយមហៅដង្កាប់នេះថាជាដង្កាប់រួម (General Pliers) ដែលអាចប្រើការបានច្រើនយ៉ាង ដូចជា៖ កាត់ខ្សែភ្លើង តម្កល់ខ្សែភ្លើង ជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី អាចកាត់ខ្សែភ្លើងដែលមានខ្នាតមិនលើសពី 10 mm² អាចច្របាច់ខ្សែភ្លើង កាត់ខ្សែភ្លើងបានយ៉ាងងាយស្រួល។

៣. ម៉ូលទីម៉ែត្របែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ

១. ម៉ូលទីម៉ែត្រប្រភេទទ្រនិចចង្អុល (Pointer)
២. ម៉ូលទីម៉ែត្រប្រភេទតួលេខ (Digital)

៤. វិធីការប្រើប្រាស់ម៉ូលទីម៉ែត្រប្រភេទ Clamp-On Meter វាស់ចរន្តអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ មានវិធីប្រតិបត្តិខាងក្រោម៖

- មូលកាលីបរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រទៅត្រង់ចំណុចវាស់អំពែរ (A)
- មូលកាលីបរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រទៅត្រង់ចំណុចដែលមានតម្លៃលេខធំបំផុត
- យកដង្កៀប (Clamp Core) កៀបខ្សែភ្លើង (Line) ដោយកៀបខ្សែ ឬយកខ្សែរុំពីលើដង្កៀប កៀបខ្សែរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រ
- ការអានតម្លៃរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រត្រូវមើលតាមតម្លៃដែលកាលីបរបស់ម៉ូលទីម៉ែត្រកំណត់

៥. តើក្បាលផ្សារសំណាមានតួឆ្នើសប្រើសម្រាប់ផ្សារឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច ឬអគ្គិសនីផ្សេងៗ ហើយប្រភេទដែលគេនិយមប្រើមានពីរ គឺប្រភេទដងចាប់ (Dip) និងប្រភេទកាំភ្លើង។ វិធីផ្សារសំណាដោយប្រើក្បាលផ្សារសំណាបែបដងចាប់ និងបែបកាំភ្លើងមានដូចជា៖

- ដំណើរការសំអាតមុខតំណ ឬបរិវេណដែលត្រូវផ្សារ ខាត់មុខតំណដោយក្រដាសខាត់ នេះគឺជាការសម្អាតស្និម ឬក្រម៉ចេញពីមុខតំណ ដើម្បីឱ្យសំណាបន្សរជាប់ជាមួយមុខតំណ។
- ប្រើទឹកលាងក្បាលបន្សរ ជាពិសេសពេលដែលទឹកបន្សរសំណាជាមួយនឹងមុខតំណផ្សាររលាយជាប់គ្នាពិបាក។
- យកក្បាលផ្សារបែបមានដង និងក្បាលផ្សារបែបកាំភ្លើងដែលក្តៅទៅចុចត្រង់មុខតំណ ហើយដាក់សំណានៅត្រង់មុខបន្សរ

មេរៀនទី ២ ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor)

១. ម៉ូទ័រអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់ 1 ហ្វា (Phase) មាន ៤ ប្រភេទគឺ

១. យូនីវ៉ែសលម៉ូទ័រ (Universal Motor)
២. សាឌីតកលម៉ូទ័រ (Shaded pole Motor)

៣. កាប៉ាស៊ីទ័រម៉ូទ័រ (Capacitor Motor)

៤. ស្គីតហ្វេសម៉ូទ័រ (Split Phase Motor)

២. គ្រឿងបង្កើនរបស់ Universal Motor មានដូចជា៖

១. ស្តាតទ័រ (Stator) ជាបន្ទះដែកស្តើងៗ ដាក់រៀងជាប់គ្នា ហើយមានប៉ូលចំនួនពីរប៉ូល

២. អាម៉ាតួរ (Armature) ជាផ្នែកបង្វិល ឬផ្នែកបម្លាស់ទី មានលក្ខណៈជាស្នូលបន្ទះដែកស្តើងៗតម្រៀបជាប់គ្នា មានប្រឡោះតូចៗ ហៅថា (Slot)

៣. Commutator មានតួនាទីប្តូរទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីដែលរត់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបំប្លែងអាម៉ាតួរ

៤. គម្របបិទក្បាល និងកន្ទុយម៉ូទ័រ (End Plate) មានតួនាទីជាគម្របបិទក្បាល និងកន្ទុយរបស់ម៉ូទ័រ ហើយជាតួទាញផ្នែកផ្លាស់ទីរបស់ម៉ូទ័រឱ្យនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាល

៥. ជូង (Brush) មានតួនាទីចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្លងកាត់ទៅ Commutator ធ្វើមកពី Graphite

៦. សំបក (Frame) មានតួនាទីជាផ្នែកទាញស្តាតទ័រ ឬស្នូលមេដែកធ្វើមកពីដែកស្មិត (cast iron) ដែករឹង។

៣. ស្តាតទ័រ គឺជាបន្ទះដែកស្តើងៗ ដាក់រៀងជាប់គ្នាដែលរឹតដោយរឺស ហើយមានប៉ូលចំនួន ២ ប៉ូល។ នៅក្នុងស្តាតទ័រមានរបំប្លែងទង់ដែងរុំជុំវិញមេដែក ដែលជាផ្នែកបង្កើតដែនម៉ាញ៉េទិចវិលនៅពេលដែលមានចរន្តឆ្លងកាត់របំប្លែងស្តាតទ័រ។

៤. អាម៉ាតួរ (Armature) ជាផ្នែកបង្វិល ឬផ្នែកបម្លាស់ទី មានលក្ខណៈជាស្នូលបន្ទះដែកស្តើងៗតម្រៀបជាប់គ្នា មានប្រឡោះតូចៗ ហៅថា (Slot) សម្រាប់ដាក់របំប្លែងទង់ដែងចូល ផ្នែកខាងចុងអាម៉ាតួរមាន Commutator តប្បូលជាមួយជូង (Brush)។

៥. ជូង (Brush) មានតួនាទីចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្លងកាត់ទៅ Commutator ធ្វើមកពី Graphite។

៦. ដំណើរការរបស់ Shaded Pole Motor អាស្រ័យដោយការចម្លងរបស់ចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរ៉ូទ័រ ការប្រែប្រួលចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងរ៉ូទ័រនឹងធ្វើឱ្យកើតមានដែនម៉ាញ៉េទិចដែលកើតឡើងទៅជាមួយគ្នាដែរ ហើយមានទិសដៅការបម្លាស់ទីដែនម៉ាញ៉េទិចទៅតាមទិសដៅរបស់របំប្លែង Shaded ទើបធ្វើឱ្យមានកម្លាំងបង្វិល ហើយធ្វើឱ្យរ៉ូទ័រវិលបាន។

មេរៀនទី ៣ ភ្លើងបំភ្លឺ (Lighting)

១. អំពូលភ្លើងត្រូវបានរកឃើញមុនគេបង្អស់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ជាតិអាមេរិកកាំងឈ្មោះ ថូម៉ាស់ អែលវ៉ា អែដីសុង (Thomas Alva Adison) នៅឆ្នាំ គ.ស. 1879។

២. គ្រឿងបង្កើនរបស់អំពូល Incandescent Lamp មានដូចជា៖

១. សរសៃបញ្ឆេះ (filament)

២. គោមកែវ (Bulb)

៣. ឧស្ម័ន (argon, nitrogen, krypton, xenon)

៤. ប៉ូល ឬគល់អំពូល និងជើងអំពូលជាដើម។

៣. សមាសធាតុរបស់អំពូល Fluorescent Lamp មានដូចជា៖

១. អំពូលកែវ (Blub)

២. មេរ្យាផូស្វ័រ (Phosphor Coition)

៣. ប៉ូលអេឡិចត្រូត (Electrode)

៤. ជើងអំពូល (Base)

៥. បារត (Mercury)

៦. ឧស្ម័ន (Gas)

៤. Ballast គឺជាអាចនិយាយបានថាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ ព្រោះបាលាស៍មានតួនាទីជាតួបង្កើនតង់ស្យុង និងរក្សាតម្លៃចរន្តដែលត្រូវការកាត់អំពូលឱ្យមានលំនឹង ឱ្យសមស្របជាមួយនឹងខ្នាតអំពូលអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់។ នៅក្នុងបាលាស៍ (Ballast) មានរបៀបសរសៃតូចៗ រុំជុំវិញបន្ទះស្នូលដែកដែលដាក់រឹតជាប់គ្នា និងមានតម្លៃចេញមកក្រៅតូចជាមួយជើងភ្ជាប់ (Domino) ។

៥. ស្ថាតទីរ មានតួនាទីដុតផ្ទុះចបញ្ឆេះអំពូលដើម្បីឱ្យអំពូលក្លាយអេសិនចាប់ផ្តើមដំណើរការបាន។ គ្រឿងបង្កដែលនៅខាងក្នុងរបស់កុងដងមានពីរផ្នែកគឺ ផ្នែកនៅនឹងមួយកន្លែង ឬក្បាល និងផ្នែកបម្លាស់ទី ឬបន្ទះ (Bimetal-Lick) ។

មេរៀនទី ៤ ចង្រ្កានអគ្គិសនី (Electric Hot Plate)

១. ចង្រ្កានអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នបែងចែកជា ២ ប្រភេទគឺ ៖

- ១. ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទមួយកម្រិតកម្ដៅ
- ២. ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ

២. គ្រឿងបង្កសំខាន់ៗ របស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីមានដូចជា៖

- ១. គ្រោងចង្រ្កានអគ្គិសនី (Housing)
- ២. ខ្សែភ្លើង និងឈ្មាប់ចរន្ត (Electric Wire And Plug)
- ៣. បង្គោលតភ្ជាប់ខ្សែភ្លើង (Connecting Terminal)
- ៤. ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពធន់កម្ដៅបានល្អមិនបែក ឬលេចធ្លាយបានដោយងាយ។

៣. ចង្រ្កានអគ្គិសនីប្រភេទច្រើនកម្រិតកម្ដៅ (Multiple Heating Level) ប្រកបដោយឈុតអេស៊ីស្តង់កម្ដៅចំនួនពីរ ឈុត ដែលទាំងពីរឈុតនេះមានថាមពលអគ្គិសនីមិនស្មើគ្នាទេគឺ អេស៊ីស្តង់ឈុតទី 1 មានថាមពលអគ្គិសនី 600W ហើយអេស៊ីស្តង់ឈុតទី ២ មានថាមពលអគ្គិសនី 1,000W។ ដំណើរការរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនីគឺចាប់ផ្តើមពីពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យអេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ចង្រ្កានអគ្គិសនី ហើយនៅពេលបើកកុងតាក់ (ON) របស់ចង្រ្កាន អគ្គិសនីទៅត្រង់អេស៊ីស្តង់ឈុតទី 1 ដែលមានថាមពលអគ្គិសនី 600W ពេលនោះមុខប៉ះរបស់កុងតាក់បានដំណើរការតជាប់គ្នាជាមួយអេស៊ីស្តង់ឈុតទី 1 ធ្វើឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីដំណើរការ និងផ្តល់កម្ដៅតាមខ្នាតថាមពលអគ្គិសនី 600W។ ហើយប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវការកម្ដៅខ្ពស់ជាងនេះក៏អាចមូលកុងតាក់ទៅអេស៊ីស្តង់កម្ដៅឈុតទី ២ ដែលមានថាមពលអគ្គិសនី 1,000W។ បរិមាណកម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាពក៏នឹងឡើងខ្ពស់ព្រោះមុខប៉ះរបស់កុងតាក់ទៅតភ្ជាប់អេស៊ីស្តង់ទាំងពីរឈុតឱ្យជាប់គ្នាធ្វើឱ្យថាមពលអគ្គិសនី និងថាមពលកម្ដៅកើនឡើង។ ពេលត្រូវការឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីឈប់ដំណើរការក៏អាចមូលកុងតាក់របស់ចង្រ្កានទៅត្រង់តម្លៃ (OFF) មុខប៉ះក៏នឹងផ្តាច់សៀគ្វីអគ្គិសនីចេញពីឈុតអេស៊ីស្តង់កម្ដៅអគ្គិសនីធ្វើឱ្យចង្រ្កានអគ្គិសនីឈប់ដំណើរការ ហើយសីតុណ្ហភាព និងកម្ដៅរបស់ចង្រ្កានក៏ចុះត្រជាក់មកសភាពធម្មតាវិញ។

៤. ភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ចង្រ្កានអគ្គិសនីត្រូវជាខ្សែដែលអាចធន់នឹងចរន្តអគ្គិសនី និងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានល្អ។ ខ្សែដែលប្រើត្រូវមានអ៊ីសូឡង់ស្រោបខ្សែជិត មិនដាច់រលាត់បានងាយៗ មានភាពស្ងួតដោយភាគច្រើនគេនិយមប្រើខ្សែដែលមានអ៊ីសូឡង់ពីរជាន់ ដោយអ៊ីសូឡង់ដែលព័ទ្ធជុំវិញស្រោបម្ខាងជាន់ទី ២ ត្រូវមានភាពធន់នឹងកម្ដៅបានល្អ វត្ថុដែលជាអ៊ីសូឡង់ដូចដែលបានពោលគឺ Asbestos ជាវត្ថុធាតុម្យ៉ាងដែលមិនឆ្លងចរន្ត។

៥. ប្រសិនបើចង្រ្កានអគ្គិសនីមិនក្តៅបណ្តាលមកពី

- ឈុតអេស៊ីស្តង់កម្តៅដាច់ ឬអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់
- ខ្សែភ្លើង ឬខ្សែឈ្នាប់ចរន្តដាច់
- តំណខ្សែភ្លើងរលុង

វិធីសាស្ត្រគួរដោះស្រាយបញ្ហាគឺ៖

- ប្តូរឈុតអេស៊ីស្តង់កម្តៅថ្មី
- ប្តូរខ្សែភ្លើង ឬខ្សែឈ្នាប់ចរន្តថ្មី
- មួលខ្នាតតំណខ្សែភ្លើងនៅបង្គោលតម្រូវឱ្យណែនាំ

មេរៀនទី ៥ ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនី (Electric Iron)

១. ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីអាចបែងចែកបានជា ៣ ប្រភេទគឺ ៖

១. ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Electric Iron Common Type)
២. ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric iron Type)
៣. ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើចំហាយទឹក (Automatic Electric Steam Iron Type)

២. គ្រឿងបង្កើនរបស់ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាមានដូចជា៖

- ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត (Electric Cord and Plug)
- ដៃចាប់ (Handle)
- គម្រប (Cover)
- ក្បាលតំណខ្សែ (Terminal)
- បន្ទះអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ (Insulation Heating Element)
- បន្ទះកម្ដៅ (Heating Element)
- បន្ទះទ្រឆ្នាំងអុីត ឬបន្ទះបិទខាងក្រោយ (Heel Plate)
- បន្ទះដែកចុបបន្ទះកម្ដៅ (Pressure Plate)
- បាតឆ្នាំងអុីត (Sole Plate)

៣. បន្ទះកម្ដៅ (Heating Element) មានគ្នាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅឱ្យឆ្នាំងអុីត វាបែងចែកជាពីរលក្ខណៈគឺ បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបើក និងបន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ។

៤. គ្រឿងបង្កើនរបស់ឆ្នាំងអុីតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិដូចជា៖

- ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត
- ដៃចាប់
- គម្រប
- ឈុតទែម៉ូស្តាត (Thermostat)
- បន្ទះចុបបន្ទះកម្ដៅ
- បន្ទះកម្ដៅ
- បន្ទះទ្រឆ្នាំងអុីត (ទម្រង់ឆ្នាំងអុីត)
- អ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ

- បាតផ្ទាំងអ៊ុត

៥. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិដំណើរការនៅពេលភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីទៅឱ្យផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីពេលនោះអំពូលនឹងភ្លឺ បង្ហាញថាចាប់ផ្តើមមានចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ឈ្នួលខ្ទប់៖ (Contact) បន្ទះកម្ដៅល្អសរសើរស្តង់ នៅពេលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់បន្ទះកម្ដៅ បន្ទះកម្ដៅនឹងក្ដៅហើយសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ កម្ដៅក៏នឹងត្រូវចម្លងទៅបាតផ្ទាំងអ៊ុតធ្វើឱ្យផ្ទាំងអ៊ុតចាប់ផ្តើមក្ដៅឡើង។ នៅខណៈនេះឈុតទែម៉ូស្តាតក៏ដំណើរការដោយការកោងខ្លួនរបស់បន្ទះ Metal ដែលវានឹងកោងនៅខណៈដែលកម្ដៅឡើងខ្លាំង ពេលនោះសៀគ្វីអគ្គិសនីក៏ដំណើរការផ្ដាច់ចេញពីបន្ទះកម្ដៅអំពូលសញ្ញាក៏ឈប់ដំណើរការដែរ។ ពេលដែលផ្ទាំងអ៊ុតចុះត្រជាក់បន្ទះ Metal ក៏ត្រឡប់មកសភាពធម្មតាវិញ ដែលធ្វើឱ្យមុខប៉ះរបស់ផ្ទាំងអ៊ុតតភ្ជាប់គ្នាសាជាថ្មីម្តងទៀត ធ្វើឱ្យសៀគ្វីអគ្គិសនីត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយបន្ទះកម្ដៅម្តងទៀត។

មេរៀនទី ៦ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី (Electric Pots)

១. បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ប្រភេទ ដូចជា៖

- បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Non-Automatic electric Pots)
- បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Electric Pots)
- បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើសម្ពាធឱ្យល់ (Air Pressure Automatic Electric Pots)

២. គ្រឿងបង្កើនរបស់បំពង់ដាំទឹកក្ដៅអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាមានដូចជា៖

- របំពង់សកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី ធ្វើមកពីល្អសនីក្រូម (Nichrome Wire) វាត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយម្សៅ ម៉ាញ៉េស្យូមអ៊ុកស៊ីត (Magnesium Oxide)
- ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើង (Plug and Electric Cord) មានតួនាទីជាផ្លូវរបស់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ផ្តល់ឱ្យ (Heater) ឈ្នាប់ចរន្ត និងខ្សែភ្លើងត្រូវមានភាពធន់នឹងការទាញហើយធន់ជាមួយនឹងកម្លាំងវ៉ាត់ខ្ពស់ (High Power) បានល្អ។

៣. របំពង់សកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី ដែលមានពីរឈុត គឺឈុតរបំពង់សកម្ដៅ (Main Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់បំពង់ដាំទឹករហូតដល់ទឹកពុះ (Boil) មានខ្នាតថាមពលប្រហែល 100W-1,200W និងរបំពង់សកម្ដៅឈុតរក្សាសីតុណ្ហភាពទឹក ឬ Warm មានតួនាទីជាតួរក្សាសីតុណ្ហភាពរបស់ទឹកឱ្យនៅថេរមានខ្នាតថាមពលប្រហែល 60W។

៤. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់បំពង់ដាំទឹកក្ដៅអគ្គិសនីប្រភេទ Air Pressure Automatic Electric Pots បំពង់ដាំទឹកនេះមានលក្ខណៈដំណើរការស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងដំណើរការរបស់កំសៀវអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិដែរ ខុសគ្នាត្រឹមតែរូបរាង និងការចាក់ទឹកចេញពីបំពង់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ។ ការចាក់ទឹកចេញពីបំពង់ទឹកគឺត្រូវប្រើវិធីចុចគម្របផ្នែកខាងលើបំពង់ទឹក ធ្វើឱ្យកើតមានសម្ពាធខ្ពស់នៅក្នុងបំពង់ទឹកក្ដៅ នៅពេលត្រូវបានចុចដោយសម្ពាធអាកាសទឹកក៏នឹងហូរចេញមកតាមចំណុច។

៥. ប្រសិនបើបំពង់ដាំទឹកក្ដៅអគ្គិសនីមិនក្ដៅបណ្តាលមកពី

- ឈុតរបំពង់សកម្ដៅ (Main Heat) ខូច ឬដាច់
- ឈុតទែម៉ូស្តាតខូច
- គ្មានភ្លើងចូលបំពង់ទឹកក្ដៅ
- ក្បាលតំណខ្សែរលុង

វិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ស្រាយបញ្ហាគឺ៖

- ប្តូរឈុតបំពង់សកម្តៅ
- ប្តូរឈុតម៉ូទ័រ
- ត្រួតពិនិត្យឈ្នាប់ចរន្ត ខ្សែភ្លើងប្រសិនបើប្រទះឃើញថាប្រើការមិនបានត្រូវប្តូរឡើងវិញ
- មូលខ្ចៅ ឬរឹតតំណខ្សែឱ្យរំលោភ

មេរៀនទី ៧ ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (Vacuum Cleaners)

១. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់បូមសម្អាតធូលីតាមផ្ទះ អគារស្នាក់នៅ ការិយាល័យផ្សេងៗ អាចសម្អាតលម្អងធូលីនៅតាមកម្រាល និងជញ្ជាំងបានយ៉ាងងាយស្រួល។ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទនេះជាឧបករណ៍ដែលមានភាពទាន់សម័យ និងមានភាពពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងហើយគេបែងចែកម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទនេះជា ៣ ប្រភេទគឺ ៖

១. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបបញ្ឈរ (Upright Type)
២. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបទ្រង់កំប្រុក (Tank Type)
៣. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង (Canister Type)

២. គ្រឿងបន្លំរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទបញ្ឈរមានដូចជា៖

១. កុងតាក់ ២. ធុងដាក់ធូលី ៣. ធ្មេញប្រាស ៤. ម៉ូទ័រ
៥. កង្ហារ ៦. ខ្សែពាន ៧. ប្រាសបោស ៨. ច្រកបូម

៣. គ្រឿងបន្លំរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទកំប៉ុងមានដូចជា៖

១. គ្រឿងបង្កើតខាងក្រៅ ឬសំបក (Housing)
២. ធុង និងថង់ដាក់លម្អងធូលី (Dirt Receptacle)
៣. ទុយោ ឬបំពង់បូមធូលី (Nozzle)
៤. ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor)
៥. ស្លាបកង្ហារ (Fan Assembly)

៤. ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីគឺចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅពេលដែលផ្តល់ចរន្តឱ្យទៅម៉ាស៊ីនរួចបើកកុងតាក់ បន្ទាប់មកម៉ូទ័រក៏រំលោភដោយឡែកផ្ទុកខ្លួននៅខណៈពេលនេះស្លាបកង្ហារដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្លោរបស់ម៉ូទ័រក៏រំលោភទៅជាមួយគ្នាដែរ ពេលនេះស្លាបកង្ហារក៏បង្កើតឱ្យមានកម្លាំងខ្យល់បូម ហើយនៅខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរប្រាសរបស់ម៉ាស៊ីនក៏ដំណើរការព្រមគ្នាហើយដំណើរការបូម និងបោសធូលីចូលមកតាមទុយោផ្ទុកក្នុងធុងធូលី។ សម្រាប់ខ្យល់ដែលបានបូមចូលមកក៏នឹងជ្រាបចេញតាមថង់ក្រណាត់ដាក់លម្អងធូលីនោះមកក្រៅដើម្បីបញ្ចេញខ្យល់កម្ដៅរបស់ម៉ូទ័រឱ្យចុះត្រជាក់ មិនឱ្យម៉ូទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនក្ដៅពេក។

៥. ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនបូមធូលីមានកម្លាំងបូមខ្សោយបណ្តាលមកពី៖

- តម្រងធូលី ឬទុយោកកស្ទះ
- មានរន្ធលេចដែលបណ្តាលឱ្យខ្យល់លេចតាមទុយោបាន

វិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ស្រាយបញ្ហាគឺ៖

• ពិនិត្យមើលលម្អងធូលី ឬរបស់មិនស្អាតផ្សេងៗដែលអាចជាប់នៅក្នុងទុយោ ឬបន្ទះតម្រងធូលី ដំណើរការសម្អាតដើម្បីឱ្យខ្យល់ចូលបានស្រួល

- ប្តូរទុយេថ្មី ឬអ៊ុតបិទរន្ធដែលលេចចេញ។

មេរៀនទី ៨ កង្ហារអគ្គិសនី (Electric Fan)

១. កង្ហារអគ្គិសនីនៅក្នុងមេរៀននេះបែងចែកជា ៥ ប្រភេទមានដូចជា៖

- កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទលើតុ (Desk Fan)
- កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទកម្រាល (Floor Fan)
- កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងពិដាន (Attic Fan)
- កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំង (Wall Fan)
- កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទបូមខ្យល់ (Ventilating Fan)

២. គ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Desk Fan ដូចជា៖

- ម៉ូទ័រកង្ហារ (Motor Fan)
- ស្លាបកង្ហារ (Blades)
- កញ្ចប់កង្ហារ (Fan Guard)
- សំបកម៉ូទ័រកង្ហារ (Housing)
- កុងត្រូល្របគ្រងល្បឿន (Speed Control Switch)
- ឧបករណ៍ធ្វើឱ្យកង្ហារងាករំលង (Oscillate Mechanism)
- កុងត្រូលកំណត់ពេល (Timer Switch)

៣. គ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Attic Fan ដូចជា៖

- ជើងទាក់
- គម្របលើ
- វ៉ិសចាប់ភ្ជាប់គម្របផ្នែកខាងលើ
- គម្របក្រោម
- វ៉ិសចាប់ភ្ជាប់ដងកង្ហារ និងក្បាលកង្ហារ
- ដងដែក
- ក្បាលម៉ូទ័រ
- វ៉ិសចាប់ស្លាបកង្ហារជាប់ជាមួយនឹងកង្ហារ
- ស្លាបកង្ហារ
- ឈុតគ្រប់គ្រងល្បឿន
- ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត

៤. គ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Desk Fan និងកង្ហារប្រភេទ Attic Fan មានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់កង្ហារប្រភេទ Attic Fan មានស្នូលដែករបស់ដងកង្ហារ (Iron Pipe) ជាតួដែលចាប់ភ្ជាប់កង្ហារជាមួយនឹងពិដាន វាធ្វើមកពីដែកវែងហើយខាងចុងរបស់វាមានជើងសម្រាប់ចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិដាន។

៦. គ្រឿងបន្លំរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Wall Fan មាន

១. កញ្ចប់មុខ-ក្រោយ (Fan Guard) មានតួនាទីការពារអន្តរាយពីស្លាបកង្ហារនៅពេលដែលវារំលង។
២. ស្លាបកង្ហារ (Blades) មានតួនាទីជាតួបក់ខ្យល់។

៣. សំបកម៉ូទ័រ (Housing) មានតួនាទីជាតួការពារឧបករណ៍ផ្សេងៗ របស់កង្ហារដូចជា ម៉ូទ័រ កុងតាក់ សៀគ្វី អគ្គិសនីជាដើម។

៤. កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch) មានតួនាទីជាតួប្តូរកម្រិតល្បឿនរបស់កង្ហារ និងជាតួបើក-បិទ កង្ហារដោយប្រើខ្សែទាញ។

៥. ម៉ូទ័រកង្ហារ (Fan Motor) ជាម៉ូទ័រប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័ររត់ម៉ូទ័រ (Cap-Run Motor) ។

៦. ឧបករណ៍បញ្ជាឱ្យកង្ហាររេ (Oscillation Mechanism) មានខ្សែសម្រាប់ទាញដែលតចូលជាមួយនឹងកុងតាក់ងាករបស់កង្ហារដើម្បីបញ្ជាឱ្យកង្ហាររេបាន។

៧. អធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Floor Fan ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យកង្ហារហើយចុចកុងតាក់ (ON) ចរន្តអគ្គិសនីនឹងរត់ឆ្លងកាត់ម៉ូទ័រកង្ហារ ដែលនៅខាងក្នុងម៉ូទ័រមានបំពង់ចំនួន 2 ឈុតគឺ បំពង់លូសឈុត Run Winding និងបំពង់លូសឈុត Start Winding ពេលចរន្តរត់ឆ្លងកាត់បំពង់នឹងធ្វើឱ្យមានដែនម៉ាញ៉េទិចកើតឡើង ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យរ៉ូទ័រ និងស្លាបកង្ហារវិលបានតាមលំដាប់ល្បឿនដែលបានកំណត់ មាន High, Medium, Low តាមដែលយើងត្រូវការ។ ប្រសិនបើចង់ឱ្យកង្ហារឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែចុចកុងតាក់ (OFF/ 0) ឬដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។

៨. កង្ហារអគ្គិសនីប្រភេទ Desk Fan គេនិយមប្រើម៉ូទ័រប្រភេទកង្ហារភាគច្រើនប្រើម៉ូទ័រប្រភេទ Shaded Pole Motor និងប្រភេទកាប៉ាស៊ីទ័រ Capacitor Motor។

មេរៀនទី ៩ ស្វានអគ្គិសនី (Electric Drilling)

១. ស្វានអគ្គិសនីដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅបែងចែកជា 2 ប្រភេទគឺ

- ស្វានអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតា (Electric Drilling)
- ស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី (Rotary)

២. គ្រឿងបន្លំសំខាន់ៗ របស់ស្វានអគ្គិសនីមានដូចជា៖

- ម៉ូទ័រ (Motor)
- កង្ហារត្រជាក់
- ក្បាលចាប់ផ្តៃស្វាន
- កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch)
- សំបកក្លាស្ទិក

៣. ម៉ូទ័រ (Motor) ម៉ូទ័រមានតួនាទីជាតួបង្វិលផ្លែបោះដើម្បីបោះ ហើយអាចនិយាយបានថាជាគ្រឿងបន្លំដែលសំខាន់បំផុតរបស់ស្វាន។ ជាទូទៅស្វានប្រភេទនេះប្រើម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor។

៤. ក្បាលចាប់ផ្តៃស្វាន មានតួនាទីជាតួចាប់ភ្ជាប់ផ្លែស្វានឱ្យណែន ដែលធ្វើមកពីដែកស្វិត មានស្នូលមូលសម្រាប់កំណត់ក្បាលចាប់ផ្តៃស្វានបានច្រើនខ្នាត។

៥. ស្វានអគ្គិសនីប្រភេទរ៉ូតារី ប្រភេទនេះសមជាមួយការងារធ្ងន់ដូចជា ប្រើបោះជញ្ជាំងបេតុង ព្រោះអាចកំណត់ប្រភេទនៃដំណើរការបានច្រើនបែប ដូចជា បោះបុកញ័រច្រើនសម្រាប់បោះជញ្ជាំងបេតុង និងបោះបែបធម្មតាទូទៅ ក្រៅពីនេះនៅអាចប្តូរទិសដៅនៃការវិលបានទៀតផង។

មេរៀនទី ១០ រណាប្រៀកអគ្គិសនី (Jig Saw)

១. រណាប្រៀកអគ្គិសនី (Jig Saw) ជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់ អារ កាត់ ប្រៀក បន្ទះឈើ បន្ទះលោហៈស្តើង ឈើសាច់ទន់ៗ និងប្លាស្ទិកជាដើម។

២. គ្រឿងបង្កើនរបស់រណាប្រៀកអគ្គិសនីមានដូចជា៖

- ផ្លែរណាប្រៀក
- ម៉ូទ័រ (Motor)
- កង្ហារត្រជាក់
- ក្បាលចាប់ផ្លែរណា
- សំបកស្រោប

៣. ម៉ូទ័រ (Motor) មានតួនាទីជាតួធ្វើឱ្យផ្លែរណាប្រៀកដំណើរការ ជាទូទៅម៉ូទ័រប្រភេទនេះប្រើកម្លាំងប្រហែល 1/4 HP ដែលអាចដំណើរការដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ហើយថេរ។ ម៉ូទ័រដែលយកមកប្រើគឺជាម៉ូទ័រប្រភេទ Universal Motor ដោយ ម៉ូទ័រនេះផ្តល់កម្លាំងនៃការអារទៅឱ្យផ្លែរណាប្រៀកក្នុងល្បឿនប្រហែល 300 ជុំ/នាទី។

៤. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់រណាប្រៀកអគ្គិសនី នៅពេលដំណើរការចាប់ផ្តើមផ្លែរណាប្រៀកចូលជាមួយនឹង រណាប្រៀកហើយ ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយព្រី បន្ទាប់មកចុចក្នុងតាក់ដើម្បីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ូទ័រ បន្ទាប់មកវាក៏ ចាប់ផ្តើមដំណើរការដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ ហើយទាញផ្លែរណាប្រៀកបន្តស្ទើរ ចុះ - ឡើង នៅខាងក្នុងប្រឡោះជើងរបស់វា បានយ៉ាងស្រួល។ រនុកដែលជម្រុញឱ្យផ្លែរណាប្រៀកបន្តស្ទើរគឺស្ថិតនៅចំណុចកណ្តាលនឹងវិលទៅតាមកង់ស្តី ដែលសង្កត់ និងទាញចុះ - ឡើង ឱ្យដងរណាប្រៀកដំណើរការព្រមជាមួយនឹងការកន្ត្រាក់ផ្លែរណាប្រៀកឱ្យបន្តស្ទើរឡើង-ចុះ ហើយប្រវែង ដែលវាកន្ត្រាក់បានគឺប្រហែល 1/2 Inch។

៥. អធិប្បាយពីដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់រណាប្រៀកអគ្គិសនី គឺ

- យកបន្ទះឈើ និងវត្ថុដែលបានចន្លាតរួចហើយនោះ មកដាក់ចាប់រឹតចូលជាមួយនឹងមាត់ចាប់ឱ្យជាប់
- យករណាប្រៀកអគ្គិសនីកាត់តាមក្បាច់រចនាដែលបានគិតទុក
- ប្រសិនបើត្រូវការកាត់ជាង្វង់ត្រូវចាប់ជើងចាប់ក្លាបជាមួយនឹងរង្វង់ដោយឱ្យកាំរបស់វាស្មើជាមួយនឹងរង្វង់ ដែលត្រូវការកាត់ ហើយនឹងបានតាមដែលយើងត្រូវការ។

មេរៀនទី ១១ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី (Electric Rice Cooker)

១. ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី គឺជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងប្រើសម្រាប់ ដាំបាយ ដែលវាបានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសន្សំសំចៃពេលវេលាបាយយ៉ាងច្រើន។

២. គ្រឿងបង្កើនរបស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីមានដូចជា៖

- បន្ទះកម្ដៅ (Heating of Element)
- ឈុតទែម៉ូស្តាត (Thermostat)
- អំពូលសញ្ញា (Indicator Lamp)

៣. បន្ទះកម្ដៅ ឬ Heater មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅឱ្យឆ្នាំងដាំបាយ ដោយចម្លងកម្ដៅទៅគ្រប់កន្លែងរបស់បាតឆ្នាំង ដែលធ្វើមកពីលូស (Nichrome) អាចផ្តល់កម្ដៅបានខ្ពស់ និងធន់កម្ដៅបានល្អ។ បន្ទះកម្ដៅបែងចែក ជាពីរប្រភេទគឺ ៖

- បន្ទះកម្ដៅប្រភេទពាក់កណ្តាលបិទ (Semi Closing Heating Element)
- បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ (Closing Heating Element)

៤. ទែម៉ូស្តាតមានតួនាទីជាតួគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព និង ផ្តាច់-ភ្ជាប់ នៃចរន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវកាត់ទៅបន្ទះកម្ដៅ។ ទែម៉ូស្តាតមានពីរប្រភេទគឺ ៖

- ប្រភេទ Bi-Metallic Type
- ប្រភេទ Magnetizing Type

៥. អធិប្បាយពីគោលការណ៍ដំណើរការរបស់ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី ក្នុងសភាវៈធម្មតាមុខប៉ះរបស់កុងតាក់មានសភាពបើកសៀគ្វី (Open Circuit) ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យខណៈពេលនោះអំពូលសញ្ញាកម្ដៅ (Warm) ភ្លឺឡើងបង្ហាញថាឆ្នាំងនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការ បន្ទាប់មកចុចកុងតាក់ចុះក្រោមត្រង់ (Cook) ធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់សៀគ្វី ហើយមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ស្រូបទាញជាប់គ្នាជាមួយនឹងបន្ទះដែក។ បន្ទះអ៊ីសូឡង់បញ្ជាមុខប៉ះរបស់ទែម៉ូស្តាតដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបន្ទះកុងតាក់ក៏បង្កាត់ទៅតាមដែក វាក៏ទាញមុខប៉ះទែម៉ូស្តាតឱ្យតជាប់គ្នា ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យ អេស៊ីស្តង់ (Cook) ដំណើរការហើយអំពូលសញ្ញាភ្លឺឡើង អេស៊ីស្តង់កម្ដៅនឹងផ្ទេរថាមពលកម្ដៅឱ្យបន្ទះដែកខណៈពេលនេះវាផ្តល់ថាមពលកម្ដៅទៅឱ្យឆ្នាំង។ បន្ទាប់ពីឆ្នាំងឡើងកម្ដៅរហូតដល់ទឹកពុះក្លាយជាចំហាយ នៅខណៈពេលនេះទែម៉ូស្តាតនៅមិនទាន់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីសៀគ្វីនៅឡើយទេ ព្រោះកម្ដៅនៅមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលត្រូវផ្តាច់ វានឹងផ្តាច់នៅពេលដែលបាយឆ្អិន ទឹកត្រូវបានហួតអស់ ធ្វើឱ្យកម្ដៅភាគច្រើនត្រូវផ្តល់មកឆ្នាំងតែមួយ ហើយធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពរបស់ឆ្នាំងឡើងក្ដៅខ្លាំង កម្ដៅក៏ត្រូវចម្លងផ្ទេរទៅឱ្យបន្ទះដែក និងមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ រហូតដល់មេដែកអចិន្ត្រៃយ៍អស់ភាពជាមេដែក ហើយគ្មានកម្លាំងស្រូបទាញទៀត ដែលជាមូលហេតុធ្វើឱ្យកុងតាក់ឆ្នាំងលោតត្រឡប់មកសភាពដើមវិញ (Warm)។

មេរៀនទី ១២ ខ្ទះអគ្គិសនី (Electric Pans)

១. ខ្ទះអគ្គិសនី ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់ចម្អិនម្ហូបអាហារ ដូចជា ឆា ចៀន ស្មៅ និងបំពង់ជាដើម។

២. គ្រឿងបន្លំរបស់ខ្ទះអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាមានដូចជា៖

- គ្រោងខ្ទះអគ្គិសនី (Housing)
- អេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heating Element)
- ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត (Electric wire and Plug)

៣. អេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heating Element) ជាផ្នែកផ្តល់កម្ដៅឱ្យខ្ទះអគ្គិសនី ធ្វើមកពីលូស (Nichrome) វាត្រូវបានផ្សំរវាងនិកែលជាមួយនឹងគ្រោងមេរៀនរុំជារង្វង់ទ្រាប់ជាប់ជាមួយនឹងបាតរបស់ខ្ទះ ហើយត្រូវកប់បិទការពារដោយអាលុយមីញ៉ូម ហៅថាអេស៊ីស្តង់កម្ដៅប្រភេទបិទ (Closing Type) មានតម្លៃចេញមកខាងក្រៅពីសរសៃដើម្បីតចូលជាមួយនឹងប្រភពកើតឡើងអគ្គិសនី។

៤. ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត (Electric wire and Plug) មានតួនាទីជាផ្លូវចរន្តអគ្គិសនីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យអេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heater) របស់ខ្ទះអគ្គិសនីវាអាចធន់នឹងកម្ដៅបានល្អមិនងាយដាច់រំហែក និងមានកុងតាក់បិទ-បើក (ON-OFF) ឈ្នាប់ចរន្តឈ្មោល និងញី។

៥. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ខ្ទះអគ្គិសនីមានភាពងាយស្រួល ពីព្រោះគ្មានដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយ ម្យ៉ាងទៀតវាអាចផ្តល់កម្ដៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យរត់ឆ្លងកាត់អេស៊ីស្តង់កម្ដៅ (Heater) ដែលរុំជារង្វង់ហើយបិទភ្ជាប់នៅខាងក្នុងខ្ទះអគ្គិសនី ធ្វើឱ្យវាអាចផ្តល់កម្ដៅទៅឱ្យខ្ទះធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូមវាអាចស្រូបកម្ដៅបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ធ្វើឱ្យខ្ទះអគ្គិសនីឡើងក្ដៅ ហើយអាចចម្អិនអាហារបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដែរ។ ពេលផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនី

ឬបិទកុងតាក់ (OFF) ខ្លះនឹងឈប់ដំណើរការភ្លាម ហើយខ្លះប្រភេទខ្លះអាចកំណត់កម្រិតរបស់សីតុណ្ហភាព និងគ្រប់គ្រងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបានទៀតផង។

មេរៀនទី ១៣ ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង (Toasters)

១. ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងជាបរិក្ខារអគ្គិសនីខ្នាតតូចមួយប្រភេទដែលប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះសម្បែង វាជួយក្នុងការកម្ដៅអាំងនំប៉័ងមានភាពងាយស្រួល មានភាពឆាប់រហ័សក្នុងការប្រើប្រាស់ និងសន្សំសំចៃពេលវេលាជាពិសេសពេលដែលមានតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់តួដំណើរការជាដើម។

២. បន្ទះកម្ដៅ (Heater) មានតួនាទីជាតួផ្តល់កម្ដៅដល់នំប៉័ង ជាបន្ទះរេស៊ីស្តង់កម្ដៅដែលធ្វើមកពី Nichrome (ផ្សំមកពីនីកែល និងគ្រូម៉ាញ៉េស) ក្នុងបន្ទះមីកា (Mica) ដែលមានតួនាទីជាអ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ។

៣. ល្មុត (Timer) មានតួនាទីជាតួកំណត់ពេលវេលាឱ្យម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ង ដោយមានកុងតាក់មួយសម្រាប់កំណត់ពេលវេលា។ Timer ត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងសៀគ្វីអគ្គិសនីដើម្បីឱ្យចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ទៅបន្ទះកម្ដៅតាមពេលវេលាដែលកំណត់ ដើម្បីឱ្យនំប៉័ងដែលអាំងត្រូវបាន និងស្រួយតាមដែលត្រូវការ។ គេបានបែងចែកលក្ខណៈដំណើរការរបស់វាជាពីរប្រភេទគឺ

- ប្រភេទ Bi-Metallic Type
- ប្រភេទ Spring Type

៤. ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងចាប់ផ្ដើមពេលដែលដាក់នំប៉័ងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន ហើយផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ាស៊ីន បន្ទាប់មកកំណត់កម្រិតកម្ដៅ និងកំណត់រយៈពេលដំណើរការឱ្យសមស្របជាមួយនំប៉័ង បន្ទាប់ពីផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យឆ្លងកាត់បន្ទះកម្ដៅ រួចចុចសង្កត់គន្លឹះចុះក្រោមដើម្បីឱ្យនំប៉័ងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលល្មមជាមួយនឹងកម្រិតរបស់បន្ទះកម្ដៅ ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងក៏នឹងដំណើរការតាមពេលវេលាដែលកំណត់ទុក។ នៅពេលដំណើរការបានគ្រប់តាមពេលវេលាដែលកំណត់ហើយ Timer នឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដំណើរការដោយដងថ្នក់រូតចេញពី Lock ព្រមទាំងកាត់ផ្ដាច់សៀគ្វីអគ្គិសនីចេញពីមុខប៉ះធ្វើឱ្យគ្មានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់បន្ទះកម្ដៅ ខណៈជាមួយគ្នានោះនំប៉័ងក៏ត្រូវបាន Spring រុញឡើងទៅខាងលើ ។

៥. ដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងគឺ

- ដោតឈ្នាប់ចរន្តចូលជាមួយនឹងប្រភពអគ្គិសនី (AC 220V)
- ប្តូរកម្រិតកុងតាក់គ្រប់គ្រងកម្ដៅទៅទីតាំងដែលសមរម្យ
- យកនំប៉័ងដែលត្រូវអាំងដាក់ចូលទៅក្នុងច្រកអាំងនំប៉័ង
- ចុចប៊ូតុងរំកិលចុះដើម្បីឱ្យនំប៉័ងអាំងនៅត្រង់ច្រកអាំងនំប៉័ងហើយដំណើរការប្រហែលជា 10-15 វិនាទីនំប៉័ងនឹងឆ្អិនល្អ។

៦. ការថែទាំម៉ាស៊ីនអាំងនំប៉័ងអគ្គិសនីមានដូចជា៖

- គួរដំណើរការសម្អាតក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច
- ក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួចរាល់គួរដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនី ហើយទុកឱ្យម៉ាស៊ីនត្រជាក់
- ទាញប៊ូតុងបញ្ជាដំណើរការ ឡើង-ចុះ ហើយដំណើរការសម្អាតដោយជូតនឹងក្រណាត់ឱ្យបានស្អាត
- យកក្រណាត់ជ្រលក់ទឹកជូតគ្រោងខាងក្រៅឱ្យស្អាត
- ត្រូវត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីអគ្គិសនី រេស៊ីស្តង់កម្ដៅ និង Timer ជាប្រចាំដើម្បីឱ្យដំណើរការបានត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាព

- ប្រសិនបើត្រូវការត្រួតពិនិត្យ ឬជួសជុលគួរពិភាក្សាជាមួយនឹងដាងដំនាញ និងអ្នកបច្ចេកទេសជាមុនសិន។

មេរៀនទី ១៤ ម៉ាស៊ីនបញ្ជាំងរូបភាពដោយពន្លឺបញ្ជាំងផ្ដោត (Overhead Projector)

១. Overhead Projector គឺជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់បញ្ចាំងក្រដាសដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញ ដូចជា នៅក្នុងបន្ទប់រៀន បន្ទប់ប្រជុំ និងសិក្ខាសាលា វាផ្តល់ភាពងាយស្រួលមិនចាំបាច់ប្រើក្តារខៀនដើម្បីសរសេរដូចអតីតកាលទៀត។

២. គ្រឿងបង្ករបស់ Overhead Projector ដូចជា៖

- Working Stage មានតួនាទីជាតួបញ្ចាំងរូបភាពពី Slide មាន Lens ពង្រីក វាអាចពង្រីករូបភាពរបស់ Slide ឱ្យមានភាពច្បាស់កាន់តែខ្លាំងឡើង
- Projection Mirror មានតួនាទីជាតួបញ្ចាំងរូបភាពពី Working Stage ទៅ Screen ទទួលរូបភាព វាអាចកំណត់កម្រិតកំពស់ ខ្ពស់-ទាប បានតាមតម្រូវការ ក្រៅពីនេះវាអាចកំណត់កម្រិតមុំបានដល់ទី 60 អង្សា និងមុំ 360 អង្សាបានផងដែរ
- Objective Lens មានតួនាទីជាតួចាប់រូបភាពពី Working Stage និង Screen វាជា Lens ពង្រីករូបភាពពីផ្នែកបញ្ជូនរូបទៅផ្នែកបញ្ចាំងរូប ហើយក៏ជា Lens កោងផងដែរដើម្បីអាចបញ្ចាំងរូបភាពបានឆ្ងាយផងដែរ
- Focus Knob Scat មានតួនាទីជាតួកំណត់ភាពច្បាស់របស់រូបភាព (ពង្រីក-បង្រួម) ឱ្យច្បាស់ ប៊ូតុងនេះត្រូវបានដាក់តម្កើងភ្ជាប់ទៅនឹងដៃសម្រាប់ចាប់កញ្ចក់បញ្ចាំងរូបភាព ម្យ៉ាងទៀតវាអាចកំណត់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយ-ជិត បាន គឺគ្រាន់តែមូលប៊ូតុងនៅត្រង់ដៃរបស់វាឡើង -ចុះ តែប៉ុណ្ណោះ
- Support Arm មានតួនាទីជាតួចាប់ឈុតកញ្ចក់បញ្ចាំងរូបភាព និងប៊ូតុងកំណត់ Focus វាអាចបត់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីរក្សាទុកបាន
- Safety Switch មានតួនាទីជាតួកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងឆាប់រហ័សនៅពេលណាដែលគម្រប់ផ្នែកខាងលើត្រូវបានបើក នេះគឺដើម្បីការពារអន្តរាយពីចរន្តអគ្គិសនីឆក់ និងពន្លឺដែលអាចបណ្តាលអន្តរាយដល់ភ្នែកបាន
- Cord Storage កន្លែងដាក់ខ្សែភ្លើងស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់ម៉ាស៊ីន វាផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទុកខ្សែភ្លើង
- Cooling Fan មានតួនាទីជាតួបក់ផ្លាស់ប្តូរខ្យល់ក្តៅដែលបណ្តាលមកពីអំពូលភ្លើងរបស់ម៉ាស៊ីនចេញតាមផ្នែកចំហៀងរបស់ម៉ាស៊ីន
- Lamp Changer មានខ្នាតថាមពលប្រហែលចាប់ពី 250W-300W ប្រើជាមួយតង់ស្យុង 24V មានតួនាទីជាតួបញ្ចាំងពន្លឺទៅឱ្យរូបភាពដើម្បីបញ្ចាំងពន្លឺ និងរូបភាពទៅឱ្យ Working Stage។

៣. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ Overhead Projector ពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ាស៊ីននឹងមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ Fuse ខ្នាត 7A ខណៈពេលនេះមានចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងតាក់ (Interlock Switch) តែម៉ាស៊ីននៅមិនទាន់ដំណើរការនៅឡើយទេ។ ពេលបើកកុងតាក់ (Interlock Switch) ធ្វើឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ត្រង់សូរអគ្គិសនីចូលរបំប្លែងសម្រាប់ (Primary Winding) មានរបំប្លែងសំបុកចេញមក 4 ឈុតគឺ (0, 1, 2, 4, 6) ត្រង់ស្នូនិងបំប្លែងភ្លើងចេញតាមរបំប្លែងសម្រាប់ (Secondary Winding) ជាតង់ស្យុង 24V នៅពេលប្រើជាមួយនឹងតង់ស្យុង 220V និងតង់ស្យុង 36V ហើយតង់ស្យុង 240V សម្រាប់ប្រើជាមួយនឹងអំពូលម៉ាស៊ីនមាន 2។ ពេលដែលម៉ាស៊ីនចាប់ផ្តើមដំណើរការកង្ហារក៏ចាប់ផ្តើមដំណើរការព្រមគ្នា ហើយបក់ខ្យល់ក្តៅចេញពីត្រង់ស្នូ និងអំពូលភ្លើង វាត្រូវបានតម្កល់ជាមួយនឹង

(Thermostat) ហើយវានឹងដំណើរការផ្តាច់សៀគ្វីនៅពេលសីតុណ្ហភាព ឡើងដល់ 120 អង្សាសេ។ សម្រាប់ការកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនេះគឺដើម្បីមិនឱ្យអំពូលភ្លើងដាច់ ហើយប្រសិនបើត្រូវការឱ្យម៉ាស៊ីនឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែបិទកុងតាក់ (OFF) ឬដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។

៤. ដំណាក់កាលនៃការត្រៀមខ្លួនមុននឹងប្រើ Overhead Projector មានដូចជា៖

- រកិលប៊ូតុងកំណត់ Focus ទៅខាងមុខ ដោះជើងចេញពីទំពាក់ទាក់ជើង Lens
- ទាញសរសរ និង Lens ឡើងឱ្យត្រង់
- កំណត់ Lens នៅ 90° ជាមួយនឹង Screen បញ្ចាំងរូប
- ដោតឈ្នាប់ចរន្ត និងកំណត់ Focus ហើយបើកកុងតាក់ឱ្យម៉ាស៊ីនដំណើរការ

៥. វិធីនៃការប្រើប្រាស់ Overhead Projector មានដូចជា៖

- ត្រួតពិនិត្យចរន្តអគ្គិសនី តង់ស្យុងអគ្គិសនីឱ្យត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រូវការប្រើ
- បើកកញ្ចក់បញ្ចាំងរូបភាពឡើង កំណត់មុំផ្ទៀងឡើងដើម្បីទទួលរូបភាពពី Screen
- កុងតាក់ បិទ-បើក ម៉ាស៊ីនគួរស្ថិតនៅចំណុច (OFF) មុនពេលដោតឈ្នាប់ចរន្ត
- កុងតាក់បន្ថែមបន្ថយពន្លឺអំពូលភ្លើងគួរស្ថិតនៅចំណុចតង់ស្យុង (Low)
- ចុកកុងតាក់បើកម៉ាស៊ីន (ON) ប្រសិនបើកង្ហារដំណើរការមានន័យថាម៉ាស៊ីនដំណើរការធម្មតា
- ដាក់បន្ទះដែលត្រូវបញ្ចាំងលើ Working Stage មូលប៊ូតុង Focus ដើម្បីកំណត់ភាពច្បាស់របស់រូបភាព
- កំណត់កញ្ចក់បញ្ចាំង ឱ្យត្រូវជាមួយនឹង Screen
- ដោះឈ្នាប់ចរន្តដាក់ចូលត្រង់ច្រកដាក់ខ្សែភ្លើងឱ្យមានវិធីក្រោយពេលប្រើប្រាស់រួច
- សម្រាប់ការដាក់ម៉ាស៊ីនតាមរយៈប្រវែង និងស្តង់ដារនៃការតម្លើង។

6. ដំណាក់កាលនៃការប្តូរអំពូល Overhead Projector មានដូចជា៖

- ដកឈ្នាប់ចរន្តចេញពីប្រភពអគ្គិសនីហើយត្រូវរង់ចាំទាល់តែម៉ាស៊ីនចុះត្រជាក់
- ចុចប៊ូតុង Lock គម្របហើយលើក Working Stage ចេញ
- ញែកអង្កៀកលោហៈនៅចំហៀងរបស់សំបក (Condenser Lens) ហើយលើកឡើងលើ
- ដោះយកអំពូលដែលខូចចេញ
- យកអំពូលថ្មីដាក់ចូល ដោយត្រូវដាក់អេស៊ីស្តង់របស់អំពូលឱ្យនៅត្រង់ចំណុចកណ្តាល Working Stage ហើយគួរប្រើស្រោមដៃការពារដើម្បីជៀសវាងមិនឱ្យមានស្នាមម្រាមដៃជាប់ជាមួយនឹងអំពូល
- តម្លើង សំបក (Condenser Lens) និង Working Stage ចូលកន្លែងដើមហើយត្រូវចុច សំបក (Condenser Lens) នៅត្រង់ចំណុចបិទ។

មេរៀនទី ១៥ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders)

១. ម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Blenders) ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីខ្នាតតូចមួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់កិនអាហារ ក្រឡុកសាច់សត្វ អាហារក្រៀមផ្សេងៗ ម្ទេសក្រៀម សណ្តែកដី គ្រាប់កាហ្វេ និងកិនផ្លែឈើធ្វើជាទឹកក្រឡុក ព្រោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ និងសន្សំសំចៃពេលវេលាក្នុងការកិនអាហារ។

២. គ្រឿងបន្ថែមរបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនីមានដូចជា៖

- ថ្នាំកែវ (Container)
- ជើងម៉ាស៊ីនក្រឡុក (Base)

- Universal Motor
- កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control Switch)
- ផ្នែកកាំបិត (knife Blade)
- ឧបករណ៍គ្រប់គ្រងល្បឿន (Speed Control)

៣. ម៉ូទ័របស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនី មានតួនាទីជាតួបង្វិលផ្នែកកាំបិតដែលចាប់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នូលម៉ូទ័រ (Rotor) ដើម្បីដំណើរការកិន និងក្រឡុកអាហារដោយល្បឿនជុំខ្ពស់ហើយថេរ។

៤. ថ្នាំកែវ (Container) មានតួនាទីជាផ្នែកផ្ទុកអាហារផ្លែឈើដែលត្រូវការកិន និងក្រឡុកឱ្យហ្មត់។

៥. គោលការណ៍ដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីនក្រឡុកអគ្គិសនី នៅពេលផ្តល់ចរន្តអគ្គិសនីឱ្យម៉ាស៊ីនចរន្តអគ្គិសនីនឹងរត់ឆ្លងកាត់សៀគ្វីគ្រប់គ្រងល្បឿនដែលមានស៊ីស្តង់ដែលតជាស៊ីរីជាមួយគ្នា ធ្វើឱ្យតង់ស្យុងដែលនៅក្នុងស៊ីស្តង់នីមួយៗច្រើន តិចមិនស្មើគ្នាអាស្រ័យលើតម្លៃរបស់ស៊ីស្តង់នីមួយៗ។ ការកំណត់លំដាប់ល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រអាចធ្វើទៅបានដោយមូលកុងតាក់ទៅ R1 ធ្វើឱ្យមានតម្លៃខុសគ្នារវាងជើង (Gate) ជាមួយនឹង (Anode) ហើយមានចរន្តអគ្គិសនីរត់ឆ្លងកាត់ (SCR) ទៅម៉ូទ័រ (Motor) ធ្វើឱ្យម៉ូទ័រវិលបាន។ តម្លៃស៊ីស្តង់ដែលតរៀងរាល់ជាប់គ្នាគឺជាតួគ្រប់គ្រងអត្រាការរត់ឆ្លងកាត់របស់ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ (SCR) ប្រសិនបើមូលកុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនទៅស៊ីស្តង់ដែលមានតម្លៃតិច នឹងធ្វើឱ្យម៉ូទ័រវិលកាន់តែលឿនឡើងដែរ។ កុងតាក់គ្រប់គ្រងល្បឿនខ្ពស់បំផុតត្រូវបានតម្កល់ជាមួយនឹង (SCR) ដើម្បីដំណើរការជំនួស (SCR) នៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ធ្វើឱ្យ (SCR) អាចប្រើប្រាស់បានកាន់តែយូរ ដោយចរន្តអគ្គិសនីនឹងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យម៉ូទ័រដោយផ្ទាល់ធ្វើឱ្យម៉ូទ័រវិលក្នុងល្បឿនជុំខ្ពស់។ នៅពេលត្រូវការឱ្យម៉ាស៊ីនឈប់ដំណើរការគឺគ្រាន់តែចុចកុងតាក់បិទ (OFF) ឬដកឈ្នាប់ចរន្តអគ្គិសនីចេញពីប្រភពអគ្គិសនីជាការស្រេច។

មេរៀនទី ១៦ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (Automatic Washers)

១. Automatic Washer គឺជាម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ជាបរិក្ខារអគ្គិសនីមួយប្រភេទដែលមានភាពនិយមប្រើជាទូទៅ ពីព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបោកគក់ និងលាងជម្រះសម្លៀកបំពាក់។

២. គ្រឿងបន្ថែមរបស់ Automatic Washer មានដូចជា៖

- ផ្ទាំងបញ្ជា (Panel Control)
- គម្របបិទម៉ាស៊ីន (Washing Cover)
- ធុងត្រងកំទេចកំទី (Lint Filter)
- ធុងបោកគក់ (Tub)
- គម្របបិទម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ (Spin Dryer Cover)
- កញ្ចែងក្រឡុកសម្រស់ទឹក (Spin Dryer Basket)
- ទុយោបង្ហូរទឹក

៣. Drain Selector គឺជាកាលីបជ្រើសរើសច្រកបង្ហូរទឹកចេញ (Drain Selector) មានតួនាទីជាតួបង្ហូរទឹកចេញពីម៉ាស៊ីនក្រោយពីបោកសម្លៀកបំពាក់រួច មានកាលីបពីរគឺ Wash & Rinse សម្រាប់ការបោកសម្លៀកបំពាក់ និងលាងសម្អាតសាប៊ូចេញ។

៤. Lint filter គឺជាតួត្រងកំទេចកំទី លម្អងធូលី ដី និងខ្សាច់ដែលចេញពីទឹក និងសម្លៀកបំពាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យសម្លៀកបំពាក់ស្អាត។

៥. Tub មានតួនាទីបោកគក់ មាន 2 ប្រភេទដែលនិយមប្រើគឺ ធុងស្នូនលេស ចំណុចល្អគឺ ធុងនឹងកម្លាំងបោកគក់ របស់ម៉ាស៊ីន និងការកូតស្នាមដែលបណ្តាលមកពីការបោកគក់ គ្មានស្នាម និងគ្មានក្រមរស្មៃកោះជាប់ជាមួយនឹងធុង។

៦. វិធីប្រើប្រាស់ Automatic Washer អគ្គិសនីគឺ

១. តទុយោទឹកចូលជាមួយទុយោចែកទឹកអង្កត់ផ្ចិតត្រូវមិនលើសពី 15cm

២. សឹកក្បាលតទឹកចូលជាមួយនឹងកតទឹកចូល

៣. តទុយោទឹកដែលត្រូវបង្ហូរទីបោលចូលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនឱ្យរួចរាល់មុននឹងប្រើប្រាស់

៤. គួរអានសេចក្តីណែនាំអំពីវិធីប្រើប្រាស់ឱ្យបានយល់ជាមុនសិន ហើយគួរជ្រើសរើសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រូវ បោកសម្អាតឱ្យសមរម្យផងដែរ

៥. មុនពេលបោកសម្លៀកបំពាក់គួរត្រួតពិនិត្យ និងយកវត្ថុដែលនៅក្នុងហោប៉ៅ អាវ-ខោ ចេញជាមុនសិន ព្រោះពេលដែលម៉ាស៊ីនដំណើរការវត្ថុនេះអាចជាប់ធ្លាក់ជាប់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលជាហេតុអាចធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនខូចបាន និង គួរព្យាយាមសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ និងសម្លៀកបំពាក់ដែលប្រឡាក់ចេញពីគ្នាសិនមុននឹងដំណើរការបោកសម្អាតសម្លៀក បំពាក់ផ្សេងទៀត។

ចម្លើយ មេរៀនទី ១ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួសជុលបរិក្ខារប្រើប្រាស់អគ្គិសនី (QCM)

I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ?

1. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់កាត់ខ្សែភ្លើង?

ក. តួណឺរ៉ឺស

ខ. ដង្កាប់ទូទៅ

គ. ក្បាលផ្សា

ឃ. ដង្កាប់អូតូ

2. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់មូលរឺសមុខបួនជ្រុង?

ក. តួណឺរ៉ឺសឆែកភ្លើង

ខ. តួណឺរ៉ឺសក្បាលសំប៉ែត

គ. តួណឺរ៉ឺស Phillips

ឃ. តួណឺរ៉ឺស Hexagonal Socket

3. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់មូលបញ្ចូលខ្នៅ ឬរឺសដែលមានក្បាល 6 ជ្រុង?

ក. តួណឺរ៉ឺស Phillips

ខ. តួណឺរ៉ឺស Hexagonal Socket

គ. ដង្កាប់អូតូ

ឃ. តួណឺរ៉ឺសក្បាលសំប៉ែត

4. តើក្បាលផ្សាសំណាអគ្គិសនីមានប៉ុន្មានប្រភេទ?

ក. ២ ប្រភេទ

ខ. ៣ ប្រភេទ

គ. ៤ ប្រភេទ

ឃ. ៥ ប្រភេទ

5. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់ផ្សាឧបករណ៍គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច?

ក. Clamp-On Meter

ខ. Multimeter

គ. Block Wrenches

ឃ. Soldering

6. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើក្នុងការផ្សាសំណ?

ក. សំណ

ខ. ក្បាលផ្សា

គ. ទឹកថ្នាំសំណ

ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច

7. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសៀគ្វីអគ្គិសនី?

ក. Multimeter

ខ. Clamp-On Meter

- គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច ឃ. Electrical Circuit Tester Screwdriver
8. តើម៉ូលទីមីទ័រម៉ែត្រមានប៉ុន្មានប្រភេទ ? ខ. ៣ ប្រភេទ
- ក. ២ ប្រភេទ ឃ. ៥ ប្រភេទ
- គ. ៤ ប្រភេទ
9. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់មូលខ្នៅ វ៉ែស ឬចាប់សម្ភារនៅកន្លែងចង្អៀត ? ខ. Long-Nose Pliers
- ក. Cutting Pliers ឃ. General Pliers
- គ. Hexagonal Socket
10. តើឧបករណ៍ប្រភេទណាដែលប្រើសម្រាប់ចាប់វត្ថុឱ្យជាប់ណែន និងអាចមូលកំនត់តម្លៃប្លឺឡងបាន ? ខ. Long-Nose Pliers
- ក. Lever-Wrench Pliers ឃ. General Pliers
- គ. Hexagonal Socket

ចម្លើយ មេរៀនទី ២ ម៉ូទ័រអគ្គិសនី (Electric Motor)

- I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ?
1. តើផ្សង (Brush) មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ? ខ. ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឱ្យទៅ Commutator
- ក. ប្តូរអគ្គិសនីចរន្តជាប់ ឃ. ចម្រោះចរន្តអគ្គិសនី
- គ. ប្តូរអគ្គិសនីចរន្តឆ្លាស់
2. តើផ្សង (Brush) ធ្វើមកពីអ្វី ? ខ. Silicon
- ក. Graphite ឃ. Chromium
- គ. Tungsten
3. តើ Commutator មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ? ខ. ចម្លងចរន្តអគ្គិសនីឱ្យទៅ Commutator
- ក. ប្តូរទិសដៅចរន្តអគ្គិសនី ឃ. ចម្រោះចរន្តអគ្គិសនី
- គ. ប្តូរទិសដៅអគ្គិសនីតង់ស្យុងអគ្គិសនី
4. តើ រ៉ូទ័រ (Rotor) មានរូបរាងដូចម្តេច ? ខ. Squirrel Cage Rotor
- ក. Maximum Value ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច
- គ. Sine Wave
5. តើ Shaded Ring គឺជាអ្វី ? ខ. របំលួសជំនួយ
- ក. របំលួសរង្វង់ចិញ្ចៀន ឃ. របំលួស Run
- គ. របំលួស Star
6. តើកាប៉ាស៊ីទ័រប្រភេទប្រេង (Oil-Filled Capacitor) ប្រើប្រាស់ជាមួយម៉ូទ័រប្រភេទអ្វី ? ខ. Capacitor Start - Capacitor Run Motor
- ក. Capacitor Start Motor ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច
- គ. Capacitor Run Motor
7. តើ P.S.C. Motor មានន័យដូចម្តេច ? ខ. Capacitor Start - Capacitor Run Motor
- ក. Capacitor Start Motor ឃ. Permanent-Split Capacitor Motor
- គ. ត្រូវចំណុច ក. ខ.

8. តើចំណុចខាងក្រោមណាមួយដែលជាលក្ខណៈរបស់រប័រវ៉ុល្លស Run Winding ?

ក. រប័រវ៉ុល្លសស័សៃតូច	ខ. រេស៊ីស្តង់ធំ
គ. រប័រវ៉ុល្លសស័សៃធំ	ឃ. Reactance តូច
9. តើចំណុចខាងក្រោមណាមួយដែលជាតួនាទីរបស់ Centrifugal Switch ?

ក. កុងតាក់ការពារចរន្តលើស	ខ. ភ្ជាប់ និងផ្តាច់ចរន្តភ្លើងចូលរប័រវ៉ុល្លសស្ការ
គ. ផ្តាច់ចរន្តភ្លើងចូលរប័រវ៉ុល្លស Run	ឃ. កុងតាក់បញ្ជាគ្រប់គ្រងល្បឿនម៉ូទ័រ
10. តើចំណុចខាងក្រោមណាមួយដែលជាតួនាទីរបស់ Starting Winding ?

ក. បង្កើតដែនម៉ាញ៉េទិច	ខ. ចរន្តឆ្លងកាត់នៅពេលដែលវិលធម្មតា
គ. រប័រវ៉ុល្លសជួយបង្វិល	ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច

ចម្លើយ មេរៀនទី ៣ ភ្លើងបំភ្លឺ (Lighting)

- I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ?
 1. តើចំណុចណាមួយដែលមិនមែនជាគ្រឿងបង្កើនរបស់អំពូល Incandescent Lamp ?

ក. សរសៃបញ្ចុះ (filament)	ខ. កុងដង់ (Starter)
គ. គោមកែវ (Bulb)	ឃ. គល់អំពូល (Base)
 2. តើដើមអំពូល (Base) ប្រភេទសរសៃបញ្ចុះមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ក. ២ ប្រភេទ	ខ. ៣ ប្រភេទ
គ. ៤ ប្រភេទ	ឃ. ៥ ប្រភេទ
 3. តើចំណុចណាមួយដែលមិនមែនជាឧស្ម័ននៅក្នុងអំពូលកែវសរសៃបញ្ចុះ ?

ក. Tungsten	ខ. nitrogen
គ. argon	ឃ. krypton
 4. តើសរសៃបញ្ចុះរបស់អំពូល Incandescent Lamp ធ្វើមកពីអ្វី ?

ក. Tungsten	ខ. nitrogen
គ. argon	ឃ. Krypton
 5. តើ Osram បង្កើតឡើងដោយសារធាតុលោហៈអ្វីខ្លះ ?

ក. សំណ និង អាឡុយមីញ៉ូម	ខ. សំណ និង ទង់ដែង
គ. Tungsten និង Osmium	ឃ. Tungsten និង Aluminum
 6. តើកូនជ្រូក (Ballast) នៅក្នុងការតសៀវភ្លើងអំពូលក្លាយអស៊ីនមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. ការពារចរន្តដែលឆ្លងកាត់សរសៃបញ្ចុះ	ខ. បង្កើតតង់ស្យុងខ្ពស់នៅពេលអំពូលដំណើរការ
គ. ត្រូវចំណុច ក. ខ.	ឃ. មិនត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំណុច
 7. តើចំណុចណាមួយដែលជាគ្រឿងបង្កើនសំខាន់របស់អំពូលក្លាយអស៊ីន ?

ក. គល់អំពូល (Electrode)	ខ. កុងដង់ (Starter)
គ. កូនជ្រូក (Ballast)	ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច
 8. តើកុងដង់ (Starter) នៅក្នុងការតសៀវភ្លើងអំពូលក្លាយអស៊ីនមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. ការពារចរន្តដែលឆ្លងកាត់សរសៃបញ្ចុះ	ខ. បង្កើតតង់ស្យុងខ្ពស់នៅពេលអំពូលដំណើរការ
-------------------------------------	--

- គ. ត្រូវចំណុច ក. ខ.
 9. តើចំណុចណាមួយដែលធ្វើឱ្យកើតពន្លឺ Ultra Violet ក្នុងអំពូលក្លុយអេសេន ?
 ក. អាតូមបារត ឃ. ដុតផ្ទុចបញ្ឆេះអំពូលដើម្បីឱ្យអំពូលដំណើរការ
 គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច ខ. អេឡិចត្រុង
 ឃ. អេឡិចត្រូត
 10. តើចំណុចណាមួយដែលមិនមែនជាគ្រឿងបង្កើនសំខាន់របស់អំពូលក្លុយអេសេន ?
 ក. កុងតាក់ (Switch) ខ. កុងដង់ (Starter)
 គ. កូនជ្រូក (Ballast) ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច

បង្ហាញ មេរៀនទី ៤ ចង្ក្រានអគ្គិសនី (Electric Hot Plate)

- I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ?
- តើចង្ក្រានអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?
 ក. ១ ប្រភេទ ខ. ២ ប្រភេទ
 គ. ៣ ប្រភេទ ឃ. ៤ ប្រភេទ
 - តើឧបករណ៍ណាមួយដែលផ្តល់កម្ដៅដល់ចង្ក្រានអគ្គិសនី ?
 ក. Housing ខ. Heater
 គ. Bi-Metallic ឃ. Thermostat
 - តើ Asbestos មានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?
 ក. អង្គធាតុចម្លងអគ្គិសនី ខ. ឧបករណ៍ការពារចរន្ត
 គ. អ៊ីសូឡង់ការពារកម្ដៅ ឃ. កុងតាក់កំណត់សីតុណ្ហភាព
 - តើចំណុចណាមួយដែលជាលក្ខណៈរបស់ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ ?
 ក. មានភាពទន់ និងងាយបែក ខ. មិនធន់នឹងកម្ដៅ
 គ. មានបន្ទះស្ពឺងរាប ឃ. ធន់កម្ដៅបានល្អមិនបែក ឬលេចធ្លាយ
 - តើចំណុចណាមួយដែលជាលក្ខណៈរបស់ក្បឿងអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ ?
 ក. មានភាពទន់ និងងាយបែក ខ. មិនធន់នឹងកម្ដៅ
 គ. មានបន្ទះស្ពឺងរាប ឃ. ធន់កម្ដៅបានល្អមិនបែក ឬលេចធ្លាយ
 - តើចំណុចណាមួយដែលជាសមាសធាតុរបស់ Heating Level Switch ?
 ក. Housing ខ. Heater
 គ. Bi-Metallic ឃ. Thermostat
 - តើចង្ក្រានអគ្គិសនីមិនក្ដៅ បណ្តាលមកពីមូលហេតុអ្វី ?
 ក. ឈូតអេស៊ីស្តង់កម្ដៅដាច់ ខ. តំណខ្សែភ្លើងរលុង
 គ. ខ្សែភ្លើង ឬខ្សែឈ្នាប់ចរន្តដាច់ ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច
 - តើចំណុចណាមួយដែលជាគុណសម្បត្តិរបស់ខ្សែភ្លើង និងឈ្នាប់ចរន្ត ?
 ក. ធន់នឹងចរន្តអគ្គិសនីខ្ពស់ ខ. មានភាពស្វិតរឹង
 គ. ធន់កម្ដៅ និងសីតុណ្ហភាព ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច
 - តើអេស៊ីស្តង់កម្ដៅរបស់ចង្ក្រានអគ្គិសនីធ្វើ ?

ក. Aluminum

ខ. nitrogen

គ. Copper

ឃ. Nichrome

10. តើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចង្រ្កានអគ្គិសនីមិនក្តៅ ?

ក. ប្តូរឈុតអេស៊ីស្តង់កម្ដៅថ្មី

ខ. ប្តូរខ្សែភ្លើង ឬខ្សែឈ្នាប់ចន្តថ្មី

គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច

ឃ. ត្រួតពិនិត្យមូលខ្នៅត្រង់តំណខ្សែភ្លើង

ចម្លើយ មេរៀនទី ៥ ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនី (Electric Iron)

I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ?

1. តើផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីបច្ចុប្បន្នបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ក. ១ ប្រភេទ

ខ. ២ ប្រភេទ

គ. ៣ ប្រភេទ

ឃ. ៤ ប្រភេទ

2. តើ Asbestos មានតួនាទីជាបន្ទះសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. បន្ទះចម្លងកម្ដៅ

ខ. បន្ទះកម្ដៅបែបបិទជិត

គ. បន្ទះអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ

ឃ. បន្ទះកំណត់សីតុណ្ហភាព

3. តើ Nichrome Wire មានសារធាតុអ្វីខ្លះ ?

ក. ប្រាក់ ដែក និង ក្រូមីញ៉ូម

ខ. ប្រាក់ ទងដែង និង សំណ

គ. ប្រាក់ សំណ និង មាស

ឃ. ប្រាក់ សំណ និង ក្រូមីញ៉ូម

4. តើ Pressure Plate មានតួនាទីជាបន្ទះសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. បន្ទះចម្លងកម្ដៅ

ខ. បន្ទះកម្ដៅបែបបិទជិត

គ. បន្ទះអ៊ីសូឡង់កម្ដៅ

ឃ. បន្ទះដែកចុចកម្ដៅ

5. តើ Contactor មានតួនាទីជាបន្ទះសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. កំណត់សីតុណ្ហភាព

ខ. បង្វិលបន្ទះ Metal

គ. កំណត់បរិមាណអគ្គិសនី

ឃ. មុខប៉ះភ្ជាប់ ឬផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនី

6. តើបន្ទះកម្ដៅ (Heating Element) ប្រភេទពាក់កណ្តាលបិទជិតស្រាបដោយសារធាតុអ្វី ?

ក. Nichrome

ខ. Mica

គ. Asbestos

ឃ. Chromium

7. តើ Hell Plate មានតួនាទីជាបន្ទះសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. ជាបន្ទះតាំងបញ្ឈរផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

ខ. ជាបន្ទះគម្របបិទផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

គ. ជាបន្ទះបាតផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

ឃ. ជាបន្ទះចុចកម្ដៅផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនី

8. តើបន្ទះកម្ដៅ (Heating Element) របស់ផ្ទាំងអ៊ុតអគ្គិសនីបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ក. ២ ប្រភេទ

ខ. ៣ ប្រភេទ

គ. ៤ ប្រភេទ

ឃ. ៥ ប្រភេទ

9. តើចំណុចណាមួយដែលជាគុណវិបត្តិរបស់បន្ទះកម្ដៅប្រភេទបិទ ?

ក. អេស៊ីស្តង់ដាច់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន

ខ. ជាបន្ទះកម្ដៅស្រាបដោយ Mica

គ. អេស៊ីស្តង់ដាច់មិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន

ឃ. បន្ទះកម្ដៅជាបន្ទះស្ពឺង

10. តើអំពូលសញ្ញា (Indicator Lamp) របស់ឆ្នាំងអ៊ីតអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តង់ស្យុងប៉ុន្មានវ៉ុល ?

ក. 1 – 2 វ៉ុល

ខ. 1.5 – 2.5 វ៉ុល

គ. 2.5 – 3 វ៉ុល

ឃ. 3 វ៉ុល

ចម្លើយ មេរៀនទី ៦ បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី (Electric Pots)

I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ?

1. តើបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីធ្វើមកពីល្អសនីក្រូម (Nichrome Wire) វាត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយម្សៅអ្វី ?

ក. ម្សៅ Magnetic

ខ. ម្សៅ metallic

គ. ម្សៅ Plastic

ឃ. ម្សៅ Magnesium Oxide

2. តើគ្រឿងបង្ករបស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីណាមួយ ដែលបង្ហាញពីដំណើរការរបស់ទឹកក្តៅ ?

ក. bell

ខ. Pilot Lamp

គ. Thermostat

ឃ. Bi-metallic

3. តើ Bi-metallic មានតួនាទីជាបន្ទះសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. សញ្ញាបង្ហាញពីដំណើរការ

ខ. បញ្ចេញកម្ដៅ

គ. ភ្ជាប់ និងផ្តាច់សៀគ្វីអគ្គិសនី

ឃ. គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព

4. តើបំពង់សកម្ដៅ (Heater) របស់បំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីមានលក្ខណៈដូចម្តេច ?

ក. បែបពត់ឱ្យកោងមូល

ខ. បែបរាបស្មើ

គ. បែបបិទជិត

ឃ. បែបខ្សែបន្ទាត់

5. តើបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទណាដែលចុចគម្របផ្នែកខាងលើដើម្បីចាក់ទឹកចេញ ?

ក. Non-Automatic electric Pots

ខ. Automatic Electric Pots

គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច

ឃ. Air Pressure Automatic Electric Pots

6. តើអំពូលសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញពីទឹកពុះក្នុងបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនី ?

ក. POUR

ខ. WARM

គ. BOIL

ឃ. STOP

7. តើបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទធម្មតាបែងចែកបំពង់សកម្ដៅជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ក. ១ ប្រភេទ

ខ. ២ ប្រភេទ

គ. ៣ ប្រភេទ

ឃ. ៤ ប្រភេទ

8. តើបំពង់ដាំទឹកអគ្គិសនីប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិបែងចែកបំពង់សកម្ដៅជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ក. ១ ប្រភេទ

ខ. ២ ប្រភេទ

គ. ៣ ប្រភេទ

ឃ. ៤ ប្រភេទ

9. តើគ្រោងបំពង់ដាំទឹកប្រភេទស្វ័យប្រវត្តិប្រើសម្ភារៈខ្យល់បង្កើតឡើងមកពីអ្វី ?

ក. ដែក

ខ. ប្រាក់

គ. អាណូយមីញ៉ូម

ឃ. ជ័រញ៉ាស្ទិក

10. តើ Pilot Lamp របស់បំពង់ដាំទឹកប្រភេទធម្មតាមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី ?

ក. បង្ហាញសភាវៈដំណើរការរបស់បំពង់ទឹក

ខ. បញ្ចេញកម្ដៅ

គ. បង្ហាញពីភ្ជាប់ និងផ្តាច់សៀគ្វីអគ្គិសនី ឃ. បង្ហាញពីគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាព

ចម្លើយ មេរៀនទី ៧ ម៉ាស៊ីនបូមធូលី (Vacuum Cleaners)

- I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ ?
 1. តើជាទូទៅម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលគេពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ក. ១ ប្រភេទ	ខ. ២ ប្រភេទ
គ. ៣ ប្រភេទ	ឃ. ៤ ប្រភេទ
 2. តើម៉ូទ័រប្រភេទអ្វីដែលប្រើជាមួយម៉ាស៊ីនបូមធូលី ?

ក. Universal Motor	ខ. Shaded Pole Motor
គ. Split Phase Motor	ឃ. Capacitor Motor
 3. តើម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទអ្វីដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់សម្អាតទីកន្លែងជំទូលាយ ?

ក. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបទ្រុងកំប្រុក	ខ. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបបញ្ឈរ
គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច	ឃ. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង
 4. តើម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទអ្វីដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់សម្អាតទីកន្លែងចង្អៀត ?

ក. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបទ្រុងកំប្រុក	ខ. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបបញ្ឈរ
គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច	ឃ. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង
 ៥. តើម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទអ្វីដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះមានធុងដាក់លម្អងធូលី ?

ក. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបទ្រុងកំប្រុក	ខ. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបបញ្ឈរ
គ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច	ឃ. ម៉ាស៊ីនបូមធូលីបែបធុង ឬកំប៉ុង
 6. តើចំណុចណាមួយដែលជាសមាសធាតុរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ?

ក. Dirt Receptacle	ខ. Electric Motor
គ. Nozzle	ឃ. Thermostat
 7. តើ Nozzle របស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលីមានអត្ថន័យដូចម្តេច ?

ក. គ្រឿងបង្កើនផ្ទៃកខាងក្រៅ	ខ. ធុង និងថង់ដាក់លម្អងធូលី
គ. ទុយោ ឬបំពង់បូមធូលី	ឃ. ស្លាបកង្ហារ
 8. តើ Dirt Receptacle ធ្វើមកពីវត្ថុធាតុអ្វី ?

ក. ប្លាស្ទិក	ខ. ដែក
គ. ក្រណាត់ស្តើង	ឃ. សង្កសី
 9. តើឧបករណ៍អ្វី ដែលមានតួនាទីបំបាត់លម្អងធូលីបូមចូលទៅក្នុងធុងដាក់លម្អងធូលី ?

ក. Dirt Receptacle	ខ. Electric Motor
គ. Nozzle	ឃ. Thermostat
 10. តើឧបករណ៍អ្វី ដែលមានតួនាទីបង្កើតខ្យល់ប៊ីតរបស់ម៉ាស៊ីនបូមធូលី ?

ក. Housing	ខ. Electric Motor
គ. Fan Assembly	ឃ. Thermostat

បង្ហាញ មេរៀនទី ៨ កង្ហារអគ្គិសនី (Electric Fan)

- I. ចូរជ្រើសរើសចម្លើយណាមួយក្នុងប្រអប់ដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ?
- តើឧបករណ៍ណាមួយដែលមិនមែនជាសមាសធាតុរបស់កង្ហារអគ្គិសនី?

ក. Motor Fan	ខ. Blades
គ. Thermostat	ឃ. Fan Guard
 - តើម៉ូទ័រដែលប្រើប្រាស់ជាមួយកង្ហារអគ្គិសនីម៉ូទ័រប្រភេទអ្វី?

ក. Universal Motor	ខ. Shaded Pole Motor
គ. Split Phase Motor	ឃ. Capacitor Motor
 - តើម៉ូទ័រដែលប្រើប្រាស់ជាមួយកង្ហារបូមខ្យល់ប្រភេទបង្អួចជាម៉ូទ័រប្រភេទអ្វី?

ក. Universal Motor	ខ. Shaded Pole Motor
គ. Split Phase Motor	ឃ. Capacitor Motor
 - តើកង្ហារអគ្គិសនីវិលយឺតបណ្តាលមកពីកត្តាអ្វីខ្លះ?

ក. ទម្លាក់តង់ស្យុង	ខ. កាប៉ាស៊ីទ័រអស់សុពលភាព
គ. រ៉ូទ័រមានភាពស្អិត	ឃ. ត្រូវគ្រប់ចំណុច
 - តើកុងតាក់អ្វីដែលគ្រប់គ្រងកម្រិតល្បឿនបែបបិទបើករបស់កង្ហារអគ្គិសនី?

ក. Push Switch	ខ. Rotary Switch
គ. Push-Button Switch	ឃ. Jogging Switch
 - តើកាប៉ាស៊ីទ័រម៉ូទ័ររបស់កង្ហារអគ្គិសនី គេនិយមប្រើកាប៉ាស៊ីទ័រប្រភេទអ្វី?

ក. Oil Capacitor	ខ. Electrolytic Capacitor
គ. ត្រូវចំណុច ក. ខ.	ឃ. មិនត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំណុច
 - តើ Capacitor Start Motor របស់កង្ហារអគ្គិសនី គេនិយមតសៀវត្តិដូចម្តេច?

ក. តបែបខ្មែង	ខ. តបែបសើរី
គ. តបែបបន្សំ	ឃ. ត្រឹមត្រូវគ្រប់ចំណុច
 - តើ Speed Control Switch មានតួនាទីដូចម្តេច?

ក. គ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រ	ខ. ធ្វើឱ្យកង្ហារងាកទៅមក
គ. ត្អូក់ណាត់ពេលក្នុងការ បិទ-បើក	ឃ. ត្រួតពិនិត្យ និងចាប់គ្រឿងបង្កផ្សេងៗ
 - តើ Oscillate Mechanism មានតួនាទីដូចម្តេច?

ក. គ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រ	ខ. ធ្វើឱ្យកង្ហារងាកទៅមក
គ. ត្អូក់ណាត់ពេលក្នុងការ បិទ-បើក	ឃ. ត្រួតពិនិត្យ និងចាប់គ្រឿងបង្កផ្សេងៗ
 - តើ Timer Switch មានតួនាទីដូចម្តេច?

ក. គ្រប់គ្រងល្បឿនរបស់ម៉ូទ័រ	ខ. ធ្វើឱ្យកង្ហារងាកទៅមក
គ. ត្អូក់ណាត់ពេលក្នុងការ បិទ-បើក	ឃ. ត្រួតពិនិត្យ និងចាប់គ្រឿងបង្កផ្សេងៗ

ឯកសារយោង

សៀវភៅ សេវាកម្ម និងជួសជុលបរិក្ខារអគ្គិសនី ដោយលោក វ៉ៃផុត ស៊ីថាន់ និងលោកប៉ារ៉ាត់ផៃ ចារុជិត បោះពុម្ព
លើកទី ៥ ព.ស. ២៥៥១

<http://www.ku.ac.th/e-magazine/april44/know/rice.html>

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_power/wiki/6ac87/__.html

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_power/wiki/2aeef/__.html